



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN,
USO Y MANTENIMIENTO
SERIE RADIOFRECUENCIA

INSTALLATION, OPERATING AND
SERVICING INSTRUCTIONS
RADIOFREQUENCY SERIES

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION,
D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
SÉRIE RADIOFRÉQUENCE

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO,
USO E MANUTENÇÃO
SÉRIE RADIOFREQUÊNCIA

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE,
USO E MANUTENZIONE
SERIE RADIOFREQUENZA



ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO SERIE RADIOFRECUENCIA	2
EN INSTALLATION, OPERATING AND SERVICING INSTRUCTIONS RADIOFREQUENCY SERIES	27
FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN SÉRIE RADIOFRÉQUENCE	50
PT INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO SÉRIE RADIOFREQUÊNCIA	75
IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE SERIE RADIOFREQUENZA	99
FT FICHAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS FICHES TECHNIQUES FICHAS TÉCNICAS SCHEDA TECNICA	124
CONDICIONES DE GARANTÍA WARRANTY CONDITIONS CONDITIONS DE LA GARANTIE CONDIÇÕES DA GARANTIA CONDIZIONI DI GARANZIA	130

Los datos y modelos incluidos en este manual no son vinculantes.
La empresa se reserva el derecho de aportar modificaciones y mejoras sin ningún preaviso.

Data and models included in this manual are not binding.
The company reserves the right to include modifications or improvements without previous notice.

Les données et modèles inclus dans ce manuel ne sont pas contraignants.
La société se réserve le droit d'apporter les modifications et améliorations sans aucun préavis.

Os dados e modelos incluídos neste manual não são vinculantes.
A empresa reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias sem nenhum pré-aviso.

I dati e i modelli inclusi in questo manuale non sono vincolanti.
La società si riserva il diritto di apportare modificazioni e miglioramenti senza preavviso

INDICE

ES

1	ADVERTENCIAS GENERALES	3
2	DESCRIPCIÓN GENERAL	3
3	COMBUSTIBLES	3
4	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	5
5	NORMAS DE INSTALACIÓN	5
5.1	MEDIDAS DE SEGURIDAD	5
5.2	PROTECCIÓN DE VIGAS	6
5.3	CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMOS	6
5.4	CONVECCIÓN NATURAL PARA LOS INSERTABLES	8
5.5	SOMBRETERE	8
5.6	TOMA DE AIRE EXTERIOR	8
5.7	ESPECIFICACIONES DE MONTAJE SEGÚN MODELOS	9
5.7.1	MODELOS CLARA, CLEO, LUPE, DORA, CIRA Y ADRY	9
5.7.2	MODELO NEVA Y TAVIRA	10
5.7.3	MODELO BRUNO SLIM	10
6	PUESTA EN MARCHA	11
6.1	SINTONIZACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA Y RECEPTOR	11
7	SISTEMA DE CANALIZACIÓN	12
7.1	COLOCACIÓN DEL KIT OPCIONAL DE CANALIZACIÓN KIT-C-N (PARA MOD. NEVA)	12
7.2	COLOCACIÓN DEL KIT OPCIONAL DE CANALIZACIÓN PARA LAS ESTUFAS MOD. CLARA, CLEO, DORA, CIRA Y ADRY	12
8	MANTENIMIENTO Y CUIDADO	13
8.1	LIMPIEZA DEL QUEMADOR	13
8.2	LIMPIEZA DEL CAJÓN DE CENIZAS	13
8.3	JUNTAS DE LA PUERTA DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y FIBRA DEL CRISTAL	13
8.4	LIMPIEZA DEL CONDUCTO DE HUMOS	13
8.5	LIMPIEZA DEL CRISTAL	14
8.6	LIMPIEZA EXTERIOR	14
8.7	LIMPIEZA PARTE SUPERIOR DEL DEFLECTOR	14
8.8	LIMPIEZA DE REGISTROS	14
8.9	PAROS ESTACIONALES	15
8.10	REVISIÓN DE MANTENIMIENTO	16
9	FUNCIONAMIENTO DEL MANDO/DISPLAY	16
9.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL MANDO/DISPLAY	16
9.2	FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL DISPLAY	17
9.3	FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL MANDO	17
9.4	OPCIÓN MENÚ	17
9.4.1	MENÚ DE USUARIO	17
9.4.2	MENÚ 1. VENTILADORES AUXILIARES	18
9.4.3	MENÚ 2. RELOJ	18
9.4.4	MENÚ 3. AJUSTE PROGRAMA (PROGRAMACIÓN HORARIA DE LA ESTUFA O INSERTABLE)	19
9.4.5	MENÚ 4. SELECCIÓN DE LENGUAJE	21
9.4.6	MENÚ 5. ELEGIR Sonda	21
9.4.7	MENÚ 6. MODO ESPERA	21
9.4.8	MENÚ 7. MODO SONORO	21
9.4.9	MENÚ 8. CARGA INICIAL	22
9.4.10	MENÚ 9. ESTADO DE LA ESTUFA	22
9.5	MODALIDAD USUARIO	22
9.5.1	ENCENDIDO DE LA ESTUFA O INSERTABLE	22
9.5.2	ESTUFA O INSERTABLE EN FUNCIONAMIENTO	22
9.5.3	CAMBIO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE DE CONSIGNA	22
9.5.4	LA TEMPERATURA AMBIENTE ALCANZA LA TEMPERATURA FIJADA POR EL USUARIO	23
9.5.5	LIMPIEZA DEL QUEMADOR	23
9.5.6	APAGADO DE LA ESTUFA O INSERTABLE	23
9.5.7	ESTUFA O INSERTABLE APAGADO	23
9.5.8	REENCENDIDO DE LA ESTUFA O INSERTABLE	23
10	MENSAJES DE INFORMACIÓN O ADVERTENCIA	23
11	ALARMAS	24
11.1	FALLO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO (BLACK OUT)	24
11.2	ALARMA Sonda TEMPERATURA HUMOS	24
11.3	ALARMA EXCESO TEMPERATURA HUMOS	24
11.4	ALARMA VENTILADOR DE EXTRACCIÓN HUMOS AVERIADO	24
11.5	ALARMA FALLO ENCENDIDO	24
11.6	ALARMA DE APAGADO DURANTE LA FASE DE TRABAJO	24
11.7	ALARMA TÉRMICA	24
11.8	ALARMA CAMBIO DE PRESIÓN EN CÁMARA DE COMBUSTIÓN	24
11.9	ALARMA FALTA FLUJO DE ENTRADA DE AIRE PRIMARIO	25
11.10	ALARMA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE ALIMENTACIÓN DEL COMBUSTIBLE	25
11.11	ALARMA ANOMALÍA EN SENSOR DE FLUJO	25
11.12	ALARMA ANOMALÍA EXCESO TEMPERATURA EN TOLVA (SOLO MOD. BRUNO SLIM)	25
11.13	LISTADO DE ALARMAS, CAUSA Y SOLUCIONES PROBABLES	25
12	ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DE LOS PRODUCTOS	26
12.1	ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE	26
12.2	ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO	26

Lea atentamente las instrucciones antes de la instalación, el uso y el mantenimiento.
El manual de instrucciones es parte integrante del producto.

1 ADVERTENCIAS GENERALES

La instalación de la estufa o insertable se tiene que realizar conforme a las reglamentaciones locales y nacionales, incluidas todas las que hacen referencia a normas nacionales o europeas.

Las estufas producidas en Bronpi Calefacción S.L. se fabrican controlando todas sus piezas, con el propósito de proteger, tanto al usuario como al instalador, frente a posibles accidentes. Asimismo, recomendamos al personal técnico autorizado que, cada vez que deba realizar una operación en la estufa, preste especial atención a las conexiones eléctricas sobre todo con la parte pelada de los cables, que jamás debe quedar fuera de las conexiones, evitando de esta manera contactos peligrosos.

Conectar la estufa a una toma de corriente homologada de 230 V - 50 Hz - IP20.

La instalación debe ser realizada por personal autorizado que deberá proporcionar al comprador una declaración de conformidad de la instalación en la cual asumirá plena responsabilidad por la instalación definitiva y, por lo tanto, del buen funcionamiento del producto instalado. No existirá responsabilidad de Bronpi Calefacción S.L. en el caso de falta de cumplimiento de estas precauciones.

Se eximirá al fabricante de cualquier responsabilidad frente a daños causados a terceros debidos a una instalación incorrecta o a un mal uso de la estufa.

Para garantizar un correcto funcionamiento del producto, los componentes del mismo sólo se podrán sustituir por recambios originales y por un técnico autorizado.

El mantenimiento de la estufa se debe realizar al menos 1 vez al año por un Servicio Técnico Autorizado.

Para una mayor seguridad se debe tener en cuenta:

- No tocar la estufa estando descalzo o con partes del cuerpo húmedas.
- La puerta del aparato debe estar cerrada durante su funcionamiento.
- Se prohíbe modificar los dispositivos de seguridad o de regulación del aparato sin la autorización del fabricante.
- Evitar el contacto directo con las partes del aparato que tienden a alcanzar altas temperaturas durante el funcionamiento del aparato.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, bajo supervisión o siempre y cuando hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.

2 DESCRIPCIÓN GENERAL

La estufa o insertable que usted ha recibido consta de las siguientes piezas:

- Estructura completa de la estufa o insertable sobre el pallet.
- Dentro de la cámara de combustión se encuentra: una caja/bolsa con un guante térmico que nos permite manipular la maneta de la puerta y otros componentes (quemador). El cable eléctrico de interconexión entre la estufa y la red. Un gancho (accesorio manos frías) para facilitar la retirada y limpieza del quemador. El mando a distancia de la estufa o insertable (incluye la pila). La maneta de la puerta (según modelos). Un libro de mantenimiento donde se registrará las tareas realizadas a la estufa así como el presente manual de uso, instalación y mantenimiento.
- Dentro de la cámara de combustión encontrará también el quemador de la estufa o insertable, el deflector (según modelo) y el cajón de cenizas.

La estufa o insertable consta de un conjunto de chapas de acero de diferente grosor soldadas entre sí y, según el modelo, piezas de hierro fundido. Está provista de puerta con cristal vitrocerámico (resistente hasta 750°C) y de cordón cerámico para la estanqueidad de la cámara de combustión.

El calentamiento del ambiente se produce por:

- Convección forzada:** gracias a un ventilador ubicado en la parte interior de la estufa que aspira el aire a temperatura ambiente y lo devuelve a la habitación a mayor temperatura.
- Radiación:** a través del cristal vitrocerámico y el cuerpo se irradia calor al ambiente.

3 COMBUSTIBLES

!!!ADVERTENCIA!!!

EL USO DE PELLET DE MALA CALIDAD O DE CUALQUIER OTRO COMBUSTIBLE DAÑA LAS FUNCIONES DE SU ESTUFA Y PUEDE DETERMINAR EL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA ADEMÁS DE EXIMIR DE RESPONSABILIDAD AL FABRICANTE.

Los pellets utilizados deberán ser conformes con las características descritas en las normas o certificaciones:

Estándares:

- Ö-Norm M 7135 | Din 51731 | EN-14962-2 (derogadas y englobadas en la ISO-17225-2)
- ISO-17225-2

Certificaciones de calidad:

- DIN+
- ENplus: En la página Web (www.pelletenplus.es) puede comprobar todos los fabricantes y distribuidores con certificado en vigor)

Esta altamente recomendado que el pellet esté certificado en una certificación de calidad ya que es la única forma garantizarse una calidad constante del pellet.

Bronpi Calefacción recomienda utilizar pellets de 6 mm de diámetro, de una longitud máxima de 3.5 cm y con un porcentaje de humedad inferior al 8%.

• ALMACENAMIENTO DEL PELLET



Para garantizar una combustión sin problemas es necesario conservar el pellet en un ambiente seco.

• ABASTECIMIENTO DE PELLET

Para abastecer la estufa de pellet, abrir la tapa del depósito que se encuentra en la parte superior del aparato y vaciar directamente el saco de pellet, teniendo cuidado para que no rebose. Evite también, que el combustible se derrame y caiga fuera del depósito, ya que caería al interior de su aparato.


En los insertables modelo Tavira y Neva, para abastecer de combustible bastará con abrir la bandeja superior de carga de pellet (para esto utilice el guante que incorpora) y posteriormente llenar la bandeja de carga de pellet con un recipiente adecuado, teniendo cuidado de que no rebose. Empujar hacia el interior el cajón con el accesorio suministrado hasta que caiga el pellet en el depósito. Repetir esta operación varias veces hasta que se vea el pellet del depósito a través del cajón (ver dibujos D3.1).

D3.1



D3.2

En los modelos Neva y Tavira, opcionalmente puede abastecer el insertable de combustible a través de la adquisición del kit opcional de carga (Kit-Car-Neva ó Kit-car- Tavira). Para instalar el kit, debe atornillar la estructura (A) a la base del insertable (tres tornillos en cada lateral del kit) (ver dibujo D3.2), conectar a la estructura (A) y a la rejilla (B), el tubo flexible de alimentación (C) de 120 mm de diámetro (suministrado en el kit), procurando evitar una desviación de este tubo superior a los 45° para permitir la correcta caída del pellet hacia la tolva. El tubo flexible suministrado es extensible hasta los 5 metros, por lo que el instalador deberá extenderlo y cortar la medida que precise con el tubo extendido, de lo contrario no se garantiza el correcto suministro de combustible. (ver dibujo D3.3)




D3.3

Para el montaje de la estructura (A), se ha dispuesto en ambos extremos de la parte superior de la estructura, una regulación que permitirá ajustar los laterales de la estructura al ancho de la base del insertable. (ver dibujo D3.4)


Deberá retirar la chapa precortada existente en la parte superior de la tolva, para permitir que el combustible entre en la tolva, y finalmente colocar la rejilla (B) en el revestimiento realizado al insertable, en el lugar que estime más adecuado para facilitar la carga de combustible (lateral, frontal, parte trasera, etc.), la altura mínima entre la rejilla y el insertable para garantizar el abastecimiento de combustible debe ser superior a los 50 cm (ver dibujo D3.5).

Puede realizar la carga de combustible con el cajón de carga frontal cerrado, para ello, en el proceso de Instalación del kit, hay que romper la chapa precortada de la base del cajón (ver dibujo D3.6), para que el combustible entre en la tolva. Tenga presente que si decide recargar también a través del cajón frontal, es posible que parte del combustible se derrame fuera de la tolva, impidiendo el correcto deslizamiento del cajón superior por sus guías correderas.




D3.6

Una vez conectado el kit, a través de la rejilla de carga y con la ayuda de un utensilio (pala, dispensador, etc) verter el combustible sobre la rejilla, hasta que considere que la tolva se ha llenado en su totalidad, procurando evitar el derrame del combustible, tenga en cuenta que la capacidad de la tolva es de 11 kg.



D3.5



D3.7

El modelo Bruno Slim de serie incorpora la rejilla y el tubo flexible para abastecer la tolva, es obligatoria su colocación, pues de lo contrario una vez realizado el revestimiento, no podrá abastecer el combustible. En la instalación del tubo flexible debe procurar evitar una desviación del mismo superior a los 45° para permitir la correcta caída del pellet hacia la tolva. El tubo flexible suministrado es extensible hasta 1 metro, por lo que el instalador deberá extenderlo y cortar la medida que precise con el tubo extendido, de lo contrario no se garantiza el correcto suministro de combustible. (ver dibujo D3.7). La rejilla de carga puede estar colocada en el frente, o en el lateral del revestimiento.

Los insertables modelo Neva, Bruno Slim y Tavira disponen de un sensor de nivel (capacitivo) en el interior de la tolva que avisa ante la necesidad de repostar combustible. Este mensaje no detiene el funcionamiento del aparato sino que usted dispone de unos minutos para repostar antes de que el insertable entre en estado de alarma (alarma-6 "no pellet") y detenga su funcionamiento. En el mando a distancia usted podrá leer el mensaje (ver dibujo D3.8):



D3.8

4 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

• AVERÍA DEL ASPIRADOR DE HUMOS


Si el extractor se detiene, la tarjeta electrónica bloquea automáticamente el suministro de pellets.

• AVERÍA DEL MOTOR PARA CARGA DE PELLETS

Si el motorreductor se detiene, la estufa o insertable sigue funcionando (sólo el extractor de humos) hasta que se baje de la temperatura de humos mínima de funcionamiento y se detenga.

• FALLO TEMPORAL DE CORRIENTE

Después de una breve falta de corriente, el equipo vuelve a encenderse automáticamente. Cuando falta electricidad, la estufa o insertable puede emitir dentro de la vivienda una cantidad reducida de humo durante un intervalo de 3 a 5 minutos. **ESTO NO COMPORTA RIESGO ALGUNO PARA LA SALUD.** Es por ello que Bronpi aconseja, siempre que sea posible, conectar el tubo de entrada de aire primario con el exterior de la vivienda para asegurar que la estufa o insertable no emite humos después de dicha falta de corriente. En el modelo Neva no es posible conectar el tubo de entrada de aire con el exterior dado que la entrada de aire se produce desde el frontal del insertable. También puede optar por la adquisición de un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) para que, ante una falta de corriente eléctrica, la estufa pueda seguir trabajando con normalidad (en función de la autonomía del SAI), o al menos le permita realizar el apagado de la estufa de forma normal, hasta que se restablezca la corriente eléctrica.




• PROTECCIÓN ELÉCTRICA

La estufa o insertable está protegida contra oscilaciones bruscas de electricidad mediante un fusible general que se encuentra en la parte posterior de la misma (4A 250V Retardado) (**ver dibujo D4.1**).

• PROTECCIÓN PARA SALIDA DE HUMOS


Un depresímetro electrónico prevé bloquear el funcionamiento de la estufa si se produce un cambio brusco de presión dentro de la cámara de combustión (apertura de puerta, avería del motor de extracción de humos, revocos de humo, etc.). Si esto ocurre, la estufa pasará a estado de alarma (**ver dibujo D4.2**).




D4.1

• PROTECCIÓN ANTE TEMPERATURA ELEVADA DEL PELLET (80°C)

En caso de sobrecalentamiento del interior del depósito, el termostato de seguridad bloquea el funcionamiento de la estufa. El restablecimiento es manual (excepto en el modelo Bruno Slim) y lo debe efectuar un técnico autorizado (excepto en el modelo Bruno Slim que se puede desbloquear como cualquier otra alarma desde el mando a distancia) (**ver dibujo D4.3**). El restablecimiento del dispositivo de seguridad de los 80°C no está recogido en la garantía a menos que el centro de asistencia pueda demostrar la presencia de un componente defectuoso.



D4.3



D4.4

• SENSOR DE FLUJO (Tecnología Oasys Plus)

Su estufa o insertable dispone de un medidor de flujo (**ver dibujo D4.4**) conectado en la propia placa electrónica y al tubo de aspiración de aire primario que detecta la correcta circulación del aire comburente y de la descarga de humos. En caso de insuficiencia de entrada de aire (consecuencia de una incorrecta salida de humos o incorrecta entrada de aire) el sensor envía a la estufa una señal de bloqueo. La **TECNOLOGÍA OASYS PLUS** (Optimum Air System) permite una combustión constante, regulando automáticamente el tiro según las características del tubo de humos (curvas, longitud, diámetro, etc.) y las condiciones ambientales (viento, humedad, presión atmosférica, etc.).

5

NORMAS DE INSTALACIÓN

La manera de instalar la estufa o insertable que usted ha adquirido influirá decisivamente en la seguridad y buen funcionamiento de la misma, por lo que se recomienda que se lleve a cabo por personal cualificado (con carnet instalador) e informado acerca del cumplimiento de las normas de instalación y seguridad.

Si su estufa o insertable está mal instalado podría causar graves daños.

Antes de la instalación, realizar los controles siguientes:

- Asegurarse de que el suelo puede sostener el peso del aparato y realizar un aislamiento adecuado en caso de estar fabricado en material inflamable (madera) o de material susceptible de ser afectado por choque térmico (yeso, escayola, etc.).
- Cuando la estufa se instale sobre un suelo no completamente refractario o inflamable tipo parquet, moqueta, etc., se tendrá que sustituir dicha base o introducir una base ignífuga, previendo que sobresalga respecto a las medidas de la estufa en unos 30 cm. Ejemplos de materiales a usar son: tarima de acero, base de vidrio o cualquier otro tipo de material ignífugo.
- Asegurarse de que en el ambiente donde se instale haya una ventilación adecuada (presencia de toma de aire).
- Evitar la instalación en ambientes con presencia de conductos de ventilación colectiva, campanas con o sin extractor, aparatos de gas de tipo B, bombas de calor o la presencia de aparatos cuyo funcionamiento simultáneo pueda poner en depresión el ambiente.
- Asegurar que el conducto de humos y los tubos a los que se conecte el insertable sean idóneos para el funcionamiento del mismo.
- Asegurar que cada aparato tenga su propio conducto de humos. No usar el mismo conducto para varios aparatos.
- Le recomendamos que llamen a su deshollinador habitual para que controle tanto la conexión a la chimenea como el suficiente flujo de aire para la combustión en el lugar de instalación.

5.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante la instalación de la estufa existen ciertos riesgos que hay que tener en cuenta por lo que se deben adoptar las siguientes medidas de seguridad:

- a. Mantenga alejado cualquier material inflamable o sensible al calor (muebles, cortinas, ropas) a una distancia mínima de seguridad de unos 150cm.
- b. Cuando la estufa se instale sobre un suelo no completamente refractario, será necesario colocar una base ignífuga, por ejemplo, una tarima de acero.
- c. No situar la estufa cerca de paredes combustibles o susceptibles de ser afectadas por choque térmico.
- d. La estufa debe funcionar únicamente con el cajón de la ceniza introducido y la puerta cerrada.

- Se recomienda instalar detector de monóxido de carbono (CO) en la habitación de instalación del aparato.
- Si precisa un cable de mayor longitud que el suministrado, utilizar siempre un cable con toma de tierra.
- No instale la estufa en un dormitorio.
- La estufa nunca debe encenderse en presencia de emisión de gases o vapores (por ejemplo, pegamento para linóleo, gasolina, etc.).
- No depositar materiales inflamables en las proximidades del mismo.
- Los residuos sólidos de la combustión (cenizas) deben recogerse en un contenedor hermético y resistente al fuego.

Es necesario respetar unas distancias de seguridad cuando la estufa se instale en espacios en los que los materiales sean susceptibles de ser inflamables, bien sea los propios de la construcción o distintos materiales que rodean la estufa (**ver dibujo D5.1**).

REFERENCIAS	OBJETOS INFLAMABLES	OBJETOS NO INFLAMABLES
A	1500	800
B	1500	150
C	400	400



¡¡CUIDADO!! Se advierte que tanto algunas partes de la estufa como el cristal se vuelven muy calientes y no se deben tocar.

Si se manifiesta un incendio en la estufa o en el conducto de humos:

- Cerrar la puerta de carga.
- Apagar el fuego utilizando extintores de dióxido de carbono (CO₂ de polvos).
- Pedir la intervención inmediata de los BOMBEROS.

¡¡¡NO APAGUEN EL FUEGO CON CHORROS DE AGUA!!!

5.2 PROTECCIÓN DE VIGAS

En los modelos Neva y Tavira, debido a la radiación que emiten, se deberá prestar especial atención a la protección de las vigas: cuando diseñen su chimenea o revestimiento tengan en cuenta, por una parte, la proximidad de la viga a las caras exteriores del insertable y, por otra parte, la radiación de la puerta de cristal que, normalmente, está muy cerca de las propias vigas. En todo caso, las caras interiores o inferiores de esta viga en material combustible no deben estar en contacto con temperaturas superiores a 65°C. En el **dibujo D5.2** se muestran algunos ejemplos de solución.

- Viga;
- Aislamiento material refractario;
- Bache;
- Protección metálica

ADVERTENCIA:

La empresa declina toda responsabilidad por el mal funcionamiento de una instalación no conforme a las prescripciones de estas instrucciones o por el uso de productos adicionales no adecuados.

5.3 CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMOS

El conducto de humos supone un aspecto de importancia básica en el buen funcionamiento de la estufa y cumple principalmente dos funciones:

- Evacuar los humos y gases sin peligro fuera de la vivienda.
- Proporcionar tiro suficiente en la estufa o insertable.



El tiro afecta a la intensidad de la combustión y al rendimiento calorífico de su estufa o insertable. Un buen tiro de la chimenea necesita una regulación más reducida del aire para la combustión, mientras que un tiro escaso necesita aún más una regulación exacta del aire para la combustión.

Resulta imprescindible que esté fabricado perfectamente y que sea sometido a operaciones de mantenimiento mediante puntos de inspección, para conservarlo en buen estado. (Gran parte de las reclamaciones por mal funcionamiento de los aparatos se refieren exclusivamente a un tiro inadecuado).

Debe cumplir los siguientes requisitos para el correcto funcionamiento de la estufa:

- La sección interior debe ser preferentemente circular.
- Estar térmicamente aislado en toda su longitud para evitar fenómenos de condensación (el humo se licua por choque térmico) y aun con mayor motivo si la instalación se realiza en el exterior de la vivienda.
- Si usamos conducto metálico (tubo) para la instalación por el exterior de la vivienda se debe usar obligatoriamente tubo aislado térmicamente. Igualmente, evitaremos fenómenos de condensación.
- No presentar estrangulamientos (ampliaciones o reducciones) y tener una estructura vertical con desviaciones no superiores a 45°.
- Si ya ha sido utilizado anteriormente debe estar limpio.
- Respetar los datos técnicos del manual de instrucciones.


Un tiro óptimo varía entre 10 y 14 (Pascal). La medición se debe realizar siempre con el aparato caliente (rendimiento calorífico nominal). Un valor inferior (poco tiro) conlleva una mala combustión, lo que provoca depósitos de carbón y la excesiva formación de humo, pudiéndose entonces observar fugas y, lo que es peor, un aumento de la temperatura que podría provocar daños en los componentes estructurales de la estufa. Cuando la depresión supere 15 Pa será necesario reducirla instalando un regulador de tiro adicional.



Para comprobar si la combustión es correcta, controlar si el humo que sale de la chimenea es transparente. Si el humo es blanco significa que el aparato no está regulado correctamente o el pellet utilizado tiene una humedad demasiado elevada. Si, en cambio, el humo es gris o negro significa que la combustión no es completa (es necesaria una mayor cantidad de aire secundario).

La conexión de la estufa se debe realizar con tubos rígidos de acero aluminado o acero inoxidable. **Está prohibido el uso de tubos flexibles metálicos o de fibrocemento porque perjudican la seguridad de la unión puesto que están sujetos a tirones o roturas, causando pérdidas de humo.**

D5.3



Está prohibido y, por lo tanto, perjudica el buen funcionamiento del aparato lo siguiente: fibrocemento, acero galvanizado y superficies interiores ásperas y porosas. A continuación se muestra un ejemplo de solución: Conducto de humos de acero AISI 316 de doble pared aislada con material resistente a 400°C. Eficiencia 100% óptima (ver dibujo D5.3).

Todas las estufas que eliminan los humos producidos al exterior deben contar con su propio conducto de humo. **No utilizar nunca el mismo conducto para varios aparatos a la vez (ver dibujo D5.4).**

En la medida de lo posible, evitar el montaje de tramos horizontales. La longitud del tramo horizontal no será superior a 3 metros.





A la salida del tubo de escape de la estufa de pellet, debe insertarse en la instalación una "T" con tapa hermética, que permita la inspección regular o la descarga de polvo pesado. En los modelos, Cleo, Clara, Dora, Adry, Cira y Lupe la "T" de registro va incluida con la estufa.

El número de cambios de dirección, incluido el necesario para conectar la "T" de registro, no debe exceder de 4.

En el **dibujo D5.5** se representan los requisitos básicos para la instalación de la chimenea de la estufa:

El conducto de humo tiene que estar adecuadamente alejado de materiales inflamables o combustibles a través de un oportuno aislamiento o una cámara de aire. En el interior está prohibido que circulen tuberías de instalaciones o canales de circulación de aire. Queda prohibido también hacer aberturas móviles o fijas para la conexión de otros aparatos diferentes.

D5.4





El tubo de descarga de humos debe fijarse herméticamente al aparato y puede tener una inclinación máxima de 45° para evitar depósitos excesivos de condensación producidos durante las fases iniciales de encendido y/o la formación excesiva de hollín. Además, de esta forma se evita la ralentización de los humos al salir.

La falta de sellado de la conexión puede causar el mal funcionamiento de la estufa.

El diámetro interior del tubo de conexión debe corresponder al diámetro exterior del tronco de descarga de humos de la estufa.

En el **dibujo D5.6** se puede observar los criterios a tener en cuenta a la hora de una correcta instalación.



D5.6

5.4 CONVECCIÓN NATURAL PARA LOS INSERTABLES

En el caso de los insertables Neva, Bruno Slim y Tavira, cuando se inserta en un revestimiento o en una chimenea preexistente es indispensable que el espacio incluido entre la parte superior, los lados del insertable y el material incombustible de la campana (que obtura la base del conducto de humos), estén constantemente ventilados. Por este motivo, es necesario permitir una entrada de aire por la parte inferior del revestimiento (entrada de aire fresco) y una salida en la parte superior (salida de aire caliente) por la campana. Con esto mejoraremos el funcionamiento del conjunto ya que estamos estableciendo un circuito de convección natural (**ver dibujo D5.7**).

Las medidas que habría que respetar son:

- La parte inferior (entrada de aire frío) debería tener una superficie mínima total de 550 cm².
- La parte superior (salida de aire caliente) debería tener una superficie mínima total de 500 cm².


Es importante aclarar que esta convección natural es totalmente independiente de la entrada de aire primario.

5.5 SOMBRERETE


El tiro del conducto de humos también depende de la idoneidad del sombrerete. Por lo tanto, es indispensable que si el sombrerete está construido de forma artesanal, la sección de salida sea más de dos veces la sección interior del conducto de humos. Puesto que tiene que superar, siempre, la cumbre del tejado, la chimenea deberá asegurar la descarga incluso en presencia de viento (**ver dibujo D5.8**).

El sombrerete debe cumplir con los siguientes requisitos:


- Tener una sección interior equivalente a la de la chimenea.
- Tener una sección útil de salida que sea el doble de la interior del humero.
- Estar construida de manera que impida la penetración en el humero de lluvia, nieve y cualquier cuerpo ajeno.
- Ser fácilmente accesible para las operaciones de mantenimiento y limpieza que procedan.



1: Chimenea industrial de elementos prefabricados que permite una excelente extracción de humos.




2: Chimenea artesanal. La correcta sección de salida debe ser como mínimo 2 veces la sección interior del humero. Ideal 2.5 veces.



3: Chimenea para humero de acero con cono interior deflector.

D5.8

5.6 TOMA DE AIRE EXTERIOR




D5.9

Para el buen funcionamiento de la estufa o insertable es esencial que en el lugar de instalación se introduzca suficiente aire para la combustión y la reoxigenación del mismo ambiente. Esto significa que, a través de unas aberturas que se comuniquen con el exterior, debe poder circular aire para la combustión incluso con las puertas y ventanas cerradas.

La toma de aire debe estar posicionada de manera que no pueda obstruirse. Además, debe ser comunicante con el ambiente de instalación de la estufa o insertable y estar protegida por una rejilla. La superficie mínima de esta toma de aire no debe ser inferior a 100 cm².

Cuando el flujo de aire se obtenga a través de aberturas comunicantes con ambientes adyacentes, se tendrán que evitar tomas de aire en conexión con garajes, cocinas, servicios o centrales térmicas. Las estufas cuentan con una toma de aire necesaria para la combustión en la parte lateral izquierda (40 o 50 mm de diámetro, según modelo). Es importante que esta toma no se obstruya y que se respeten las distancias recomendadas a la pared o enseres cercanos. En los insertables Neva, Bruno Slim y Tavira, esta toma está ubicada en el frontal del mismo, concretamente, en la parte superior derecha del frontal.

Se recomienda la conexión de la toma de aire primario de la estufa con el exterior, aunque no es obligatorio. En el modelo Nicol, si decide conducir la entrada de aire primario al exterior, precisa retirar el costado derecho de la estufa, y romper el petroquelado existente en la trasera de la estufa, para poder conectar el tubo de entrada de aire de la estufa con el exterior, **ver dibujo D5.9**.




D5.7

En todos los casos el material de la tubería de conexión no debe ser necesariamente metálico, puede ser cualquier otro material (PVC, aluminio, polietileno, etc.). Tenga en cuenta que por este conducto va a circular aire a temperatura ambiente del exterior. En caso de utilizar un tubo para la entrada del aire para combustión procedente del exterior, este no debe exceder los 100 cm de longitud, y no debe presentar cambios de sección ni más de un cambio de dirección (curva o codo).

Nuestros modelos, permiten la conexión de esta toma con tubo concéntrico (estanco), con objeto de que el aire primario se encuentre precalentado y no a la temperatura ambiente exterior.

En el dibujo **D5.10** se representa una instalación de humos con tubo concéntrico, así como las consideraciones a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la instalación:




5.7 ESPECIFICACIONES DE MONTAJE SEGÚN MODELOS

5.7.1 MODELOS CLARA, CLEO, LUPE, DORA, CIRA Y ADRY

Para realizar la conexión de la chimenea de evacuación de humos con estos modelos de estufas existen tres posibles formas de hacerlo:


- **Salida superior:** Bastará con golpear levemente la tapa superior que se encuentra parcialmente perforada y conectar los tubos con la salida de humos del extractor prevista en la estufa (**ver dibujo D5.11**). No olvide respetar las distancias de seguridad de la estufa con las paredes (**ver apartado "distancia de seguridad"**). Se recomienda la utilización de un tubo telescópico rígido (25-50 cm) conectado a la salida del extractor de humos para facilitar las tareas de desinstalación y mantenimiento de la estufa.
- **Salida trasera o lateral:** Se conectará la tubería directamente con la salida de humos prevista en la estufa (vertical). Para ello debe colocar un codo a 90° de 80mm de diámetro (para convertir la salida en lateral o trasera) y, posteriormente, colocar el resto de tubería de la instalación, por ejemplo: convertidor, "T" con tapa de registro, codo, tubo, etc. (**ver dibujo D5.12**). Tenga en cuenta que con esta opción la estufa quedará retirada de la pared, al menos, el diámetro del tubo más la distancia de seguridad recomendada (**ver apartado "distancias de seguridad"**).



D5.11

Nota: Los modelos Clara, Lupe, Dora, Cira y Adry tienen la salida de humos a la izquierda (mirando de frente), mientras que el modelo Cleo lo tiene a la derecha.

D5.12




5.7.2 MODELO NEVA Y TAVIRA


Los insertables modelo NEVA y TAVIRA están compuestos por una base fija metálica que se inserta en el hueco de la chimenea y una base móvil (cuerpo) que encaja en la base fija mediante unas guías extensibles y desmontables (**ver dibujo D5.13**).

Tendrá que disponer de una toma de corriente eléctrica en la parte posterior y ésta debe ser accesible una vez finalizada la instalación. La chimenea debe estar provista de la salida de humos y entrada de aire. Para situar la base fija en el hueco de la chimenea deberemos fijarla con tacos metálicos de diámetro 8mm. Para separar la base fija de la base móvil hemos de extraer completamente la base móvil. Para ello, en primer lugar, abra el cierre de seguridad situado en la parte inferior derecha del frontal (**ver dibujo D5.14**), desplazando el pestillo hacia arriba.


Extraiga la parte móvil hacia fuera, inclínala hacia arriba por la parte frontal (**dibujo D5.15**) y tire hacia atrás. Así, quedan separados los dos componentes. Deberá prever un apoyo que soporte el peso del aparato al extraerlo.




D5.13




D5.14



D5.15



D5.16



D5.17

Colocación del marco

El marco deberá montarse una vez terminada la instalación. Para ello realizaremos los siguientes pasos:

Extraiga el aparato y sitúe el frontal, fíjelo mediante los tornillos laterales a ambos lados del aparato y tenga cuidado de que las pestañas del marco queden por fuera (**ver dibujo D5.16**).


En los modelos Neva y Tavira, opcionalmente puede adquirir un kit (kit-marco4-Neva ó kit-marco4-Tavira) para convertir el marco estándar de 3 lados, en un marco a 4 lados, para su colocación solo tiene que atornillar el kit a ambos laterales del marco estándar, con los tornillos suministrados (**ver dibujo D5.17**).

Colocación del receptor de radiofrecuencia (display).

Tanto en el modelo Tavira, como en la elección del marco opcional de cristal (M-94) del modelo Neva, tras la instalación del insertable, debe colocar el receptor de radiofrecuencia del mando de control (telecomando) cerca del aparato. Para ello, se suministra una caja metálica donde se coloca el receptor (display), la ubicación de la caja debe ser sobre el propio revestimiento (manpostería) realizada al aparato, tan solo hay que atornillarla en el lugar elegido, observe que la pieza dispone por la parte trasera de un "ojo llave" para facilitar su instalación. De esta forma, el mando enviará la señal de radiofrecuencia al receptor, que a su vez está conectado a la placa electrónica a través de un cable de interconexión, este cable le limitará la distancia a colocar el receptor respecto al aparato. **Ver dibujo D5.18**



D5.18




D5.19

5.7.3 MODELO BRUNO SLIM

El modelo BRUNO SLIM está compuesto por el propio cuerpo del insertable, el cual encaja sobre la base fija mediante unas guías extensibles, dicha base fija metálica OBLIGATORIAMENTE se debe atornillar a la pared sobre la que se coloca el insertable y también al suelo de la estancia, para evitar el vuelco del aparato (**ver dibujo D5.19**).


Para atornillar la base a la pared trasera sobre la que se va a colocar el aparato, debe proceder como se indica:




D5.20

- En primer lugar, para facilitar el trabajo de instalación y evitar el deterioro del mismo, debe retirar el marco a 4 caras del aparato alojando los 4 tornillos laterales (2 en cada lateral).

- A continuación, debe proceder a retirar el cuerpo del aparato de la estructura base, para ello debe retirar el interior de vermiculita de la cámara de combustión, comenzando por las piezas laterales y posteriormente la pieza trasera, y retirar los 4 tornillos existentes detrás de la placa trasera. (**ver dibujo D5.20**)






D5.21

- Debe deslizar el aparato hacia fuera, con la precaución de que el aparato no caiga al suelo ya que no dispone de tope o freno para que pueda salir en su totalidad.


- En la base fija deberá abrir los microplegados de la estructura, estos microplegados se encuentran en la parte trasera de la estructura fija, deberá doblarlos con la mano para que queden en forma de "L" con lo que posibilitará que la estructura metálica quede separada de la pared trasera aproximadamente 3 cm (ver dibujo D5.21), distancia necesaria para la correcta convección natural del insertable.

- Una vez instalada la base fija, el instalador debe conectar la tubería de salida de humos con la propia estructura para evacuar los humos al exterior, siguiendo las recomendaciones de instalación.

- Finalmente, antes de volver a colocar el marco a 4 caras, es preciso conectar el tramo de tubería flexible de aproximadamente 50 cm de color anaranjado que se suministra directamente al extractor de humos y a la estructura de la base fija con sendas abrazaderas también suministradas (ver dibujo D5.22).



D5.22



D5.23

La tolva del aparato se encuentra anclada a la propia estructura fija del insertable, por tanto, tal y como se explica en el apartado "abastecimiento de pellet", se debe conectar el tubo flexible de 1 metro que se suministra a la rejilla de carga, la cual se colocará indistintamente en el frente o lateral del revestimiento de mampostería que se realice al aparato para poder llenar la tolva. (ver dibujo D5.23).

El proceso se finaliza con la fabricación de la mampostería de obra que revestirá al insertable, sin olvidar la colocación de las rejillas (o aperturas) para crear una convección natural que es necesaria para el correcto funcionamiento del aparato. Consultar apartado 5.4

6 PUESTA EN MARCHA

El encendido de este tipo de aparatos es totalmente automático, por lo que no deben introducir en el quemador ningún tipo de material para el encendido del mismo.



Está prohibido el uso de todas las sustancias líquidas tales como, por ejemplo, alcohol, gasolina, petróleo y similares. El uso de dichas sustancias ocasionará la pérdida de la garantía.

Antes de encender la estufa o insertable se deben verificar los siguientes puntos:

- El cable de corriente debe estar conectado a la red eléctrica (230VAC) a un enchufe con toma de tierra.
- El interruptor bipolar situado en la parte trasera de la estufa debe estar en la posición I.
- El depósito del pellet debe estar abastecido.
- La cámara de combustión debe estar completamente limpia
- El quemador debe estar completamente limpio y colocado correctamente.
- La puerta de la cámara de combustión debe estar cerrada correctamente.

Durante el primer encendido podría ocurrir que la estufa haya finalizado el ciclo de encendido y no aparezca llama. Si esto sucede, la estufa pasa automáticamente a estado de alarma. Esto se debe a que el alimentador del combustible se encuentra vacío y necesita un tiempo para llenarse. Para solucionar este problema vuelva a encender de nuevo la estufa (teniendo en cuenta los puntos antes descritos) hasta que aparezca llama.

La estufa o insertable, deberá someterse a distintos ciclos de puesta en marcha para que todos los materiales y la pintura puedan completar las distintas sollicitaciones elásticas.

En particular, inicialmente se podrá notar la emisión de humos y olores típicos de los metales sometidos a gran sollicitación térmica y de la pintura todavía fresca. Dicha pintura, aunque en fase de construcción se cuece a 80° C durante unos minutos, deberá superar, más veces y durante cierto tiempo, la temperatura de 200 °C, antes de adherirse perfectamente a las superficies metálicas.

Por lo tanto, es importante adoptar estas pequeñas precauciones durante la fase de puesta en marcha:

1. Asegurarse de que esté garantizado un fuerte recambio de aire en el lugar donde está instalado el aparato.
2. Durante los primeros encendidos, mantener un régimen de trabajo a baja potencia y mantener la estufa encendida durante por lo menos 6-10 horas continuas.
3. Repetir esta operación como mínimo 4-5 o más veces, según su disponibilidad.
4. Durante las primeras puestas en marcha, ningún objeto se debería apoyar sobre el aparato y, en particular, sobre las superficies lacadas. Las superficies lacadas no se deben tocar durante el calentamiento.


6.1 SINTONIZACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA Y RECEPTOR

Su aparato dispone de un mando a distancia y un receptor. Si ambos no están sintonizados, aparecerá en el mando el siguiente mensaje:


"CERCA CAMPO" (ver dibujo D6.1).

Para sintonizar ambos dispositivos debe realizar los siguientes pasos:

- Debe apagar el interruptor general de corriente del aparato (dibujo D6.2).
- Presione simultáneamente las teclas "1" y "2" del mando hasta que aparezca en la pantalla "SEGLI UNITA" (ver dibujo D6.3).
- Seleccione el canal de radiofrecuencia que prefiera: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7. Con las teclas 1 o 2.
- Vuelva a encender el interruptor general de corriente del aparato.
- Por último, pulse el botón rojo nº3 del mando hasta que ambos dispositivos se encuentren.
- Una vez sintonizados, aparecerá en la pantalla el estado inicial (ver dibujo D6.4).




D6.1



D6.2



D6.3



D6.4

7 SISTEMA DE CANALIZACIÓN

A continuación se detalla el funcionamiento del sistema de distribución de aire hacia otras habitaciones adyacentes o superiores de las estufas o insertables que poseen este sistema.

7.1 COLOCACIÓN DEL KIT OPCIONAL DE CANALIZACIÓN KIT-C-N (PARA MOD. NEVA)


NOTA: Esta operación debe ser realizada por un profesional.

Si ha adquirido un kit opcional de canalización para su insertable Neva (referencia KIT-C-N), este está compuesto por un ventilador con acople y el cable de interconexión con la placa electrónica. Los modelos Tavira y Bruno Slim no permiten la conexión de un kit de canalización.


Esta salida de aire forzado canalizable es de diámetro 80 mm, sirve para atemperar una habitación adyacente o superior. Se recomienda usar tubo aislado de diámetro interior 80 mm. La distancia máxima de canalización es de 5 metros.

Deberá tener en cuenta los siguientes pasos para su instalación.


- En primer lugar, debe extraer el aparato hacia fuera de sus guías correderas (en el caso de estar instalado). De lo contrario solamente debe romper el pre-troquelado que encontrará en la parte derecha del insertable.
- **¡¡¡Atención!!!:** Debe extremar las precauciones para que la chapa retirada no caiga hacia el interior del aparato. Debe retirarla por completo.
- A continuación, debe posicionar el ventilador en la posición que se adjunta y proceder a su fijación posicionando y apretando los cuatro tornillos que se suministran.
- Por último, debe conectar el cable existente en la turbina, con la placa electrónica del insertable, en el conector AUX-1. No olvide cortar la corriente eléctrica antes de realizar esta conexión.
- Para su funcionamiento no es preciso activar ningún parámetro del menú técnico, puesto que el insertable ya está preparado para el funcionamiento de este ventilador.



D7.1



D7.2



D7.3

- El funcionamiento del ventilador se explica en el apartado 9.4.2.

7.2 COLOCACIÓN DEL KIT OPCIONAL DE CANALIZACIÓN PARA LAS ESTUFAS MOD. CLARA, CLEO, DORA, CIRA Y ADRY

NOTA: Esta operación debe ser realizada por un profesional.


Para los modelos Clara, Cleo, Dora y Adry puede adquirir uno o dos kit de canalización opcional (KIT-C-D y KIT-C-I), que se corresponden con las salidas de aire forzado canalizable para las habitaciones adyacentes o superiores. Puede elegir la posición de salida de la canalización: salida trasera o salida superior, pues el sistema le permite elegir entre ambas opciones tanto para el ventilador derecho como para el izquierdo.

El modelo Cira solo admite un único ventilador de canalización, por tanto, deberá adquirir el KIT-C-P9 que irá posicionado a la izquierda (mirando la estufa de frente).


Para colocar ambos kit de canalización debe seguir los siguientes pasos:

- Desatornillar y retirar el techo de la estufa. **Ver dibujo D7.4**
- Romper el pre-troquelado elegido (derecho o izquierdo) para poder colocar el kit de canalización. **Ver dibujo D7.5**. A continuación, debe posicionar el ventilador en la posición que elegida (superior o trasera) y proceder a su fijación posicionando y apretando los cuatro tornillos que se suministran. **Ver dibujo D7.6**
- Por último, debe conectar el cable existente en el ventilador, con la placa electrónica, en el conector CN6 "V2/PO" donde controlará el ventilador 2 en el mando a distancia y en el conector "AUX-1" para controlar el ventilador 3 en el mando a distancia. No olvide cortar la corriente eléctrica antes de realizar esta conexión.


- En el modelo Cira la conexión es la conexión SCA2.
- Romper el pre-troquelado de las cámaras por donde desea sacar las canalizaciones (superior o trasera). **Ver dibujo D7.7**
- Para su funcionamiento no es preciso activar ningún parámetro del menú técnico, puesto que la estufa ya está preparada para el funcionamiento de este ventilador.
- Colocar y atornillar nuevamente el techo de la estufa.




D7.4



D7.5



D7.6




D7.7


La regulación del sistema de canalización se hace a través de la propia electrónica de la estufa, pudiendo seleccionar el funcionamiento de cada una de las canalizaciones, seleccionando el nivel de potencia deseado para cada ventilador de forma independiente. Para ello debemos acceder al menú 1 y elegir la activación de cada ventilador, así como su potencia de trabajo (**ver dibujo D7.8**).

- El funcionamiento de los ventiladores se explica en el apartado 9.4.2.

8 MANTENIMIENTO Y CUIDADO



D8.1




Las operaciones de mantenimiento garantizan que el producto funcione correctamente durante largo tiempo. Si no se realizan estas operaciones la seguridad del producto puede verse afectada.

8.1 LIMPIEZA DEL QUEMADOR


La limpieza del quemador se debe efectuar a diario (**ver dibujo D8.1**).

- Extraer el quemador y limpiar los orificios con ayuda del atizador que se suministra junto con la estufa o insertable.
 - Aspirar la ceniza depositada en el alojamiento del brasero.
- Puede adquirir un aspirador Bronpi, en el mismo distribuidor Bronpi donde compró su estufa.

D7.8



8.2 LIMPIEZA DEL CAJÓN DE CENIZAS




D8.3

El cajón de cenizas se debe vaciar cuando sea necesario. La estufa o insertable no debe ponerse en funcionamiento sin el cajón de cenizas en su interior (**ver dibujo D8.2**).

8.3 JUNTAS DE LA PUERTA DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y FIBRA DEL CRISTAL

Las juntas de la puerta y la fibra del cristal garantizan la hermeticidad de la estufa e insertable y, por consiguiente, el buen funcionamiento de los mismos (**ver dibujo D8.3**).

Es necesario controlar periódicamente si están desgastadas o dañadas puesto que, en ese caso, se deberán sustituir inmediatamente. Puede adquirir cordón cerámico y fibra autoadhesiva, en el mismo distribuidor Bronpi donde compró su estufa.



D8.2

Puede regular el ajuste de la puerta en función del progresivo desgaste de las juntas a través de los tornillos que encontrara en el frontal, apretando y aflojando dichos tornillos conseguirá el ajuste correcto de la puerta. (**ver dibujo D8.4**)


Estas operaciones deberían ser efectuadas por un técnico autorizado.

Para el correcto funcionamiento de la estufa o insertable, un servicio técnico autorizado debe proceder a su mantenimiento al menos una vez al año.

8.4 LIMPIEZA DEL CONDUCTO DE HUMOS

Cuando el pellet se quema, lentamente se producen alquitranes y otros vapores orgánicos que, en combinación con la humedad ambiente, forman la creosota (hollín). Una excesiva acumulación de hollín puede causar problemas en la descarga de humos e incluso el incendio del propio conducto de humos.

La limpieza se tiene que realizar exclusivamente cuando el aparato esté frío. De esta operación debería encargarse un deshollinador que, al mismo tiempo, puede realizar una inspección (es conveniente anotar fecha de cada limpieza y realizar un registro de las mismas).



D8.4

8.5 LIMPIEZA DEL CRISTAL

IMPORTANTE:

La limpieza del cristal se tiene que realizar única y exclusivamente con el aparato frío para evitar una posible explosión del mismo. Para la limpieza se deben utilizar productos específicos. Puede adquirir limpiacristales vitrocerámico en el mismo distribuidor Bronpi donde compró su estufa.

ROTURA DE CRISTALES. Los cristales, debido a que son vitrocerámicos, resisten hasta un salto térmico de 750°C, por lo que no están sujetos a choques térmicos. Su rotura sólo la puede causar los choques mecánicos (choques o cierre violento de la puerta, etc.). Por lo tanto, su sustitución no está incluida en la garantía.


8.6 LIMPIEZA EXTERIOR

No limpiar la superficie exterior de la estufa o insertable con agua o productos abrasivos ya que podría deteriorarse. Pasar un plumero o un paño ligeramente humedecido.


8.7 LIMPIEZA PARTE SUPERIOR DEL DEFLECTOR

En función de las horas de trabajo de la estufa, se precisa limpiar la parte superior del deflector de humos, ya que se trata de una zona de paso de los humos, y en función de la combustión, la deposición de cenizas en esta zona puede ser importante. Sería conveniente realizar la limpieza al menos 1 vez al mes.


Para limpiar el deflector, se debe de extraer dicha pieza, y aspirar las cenizas con la ayuda de un aspirador de cenizas. El deflector se apoya en la pieza trasera y piezas laterales de vermiculita que se encuentran en el interior de la cámara de combustión, bastará con levantarlo para poder inclinarlo en el interior de la cámara de combustión para que pueda ser extraído. (ver dibujo D8.6)



D8.6



En el modelo Bruno Slim, para extraer el deflector precisa retirar con anterioridad las piezas interiores de vermiculita, comenzando por las dos piezas laterales y posteriormente la trasera. (ver dibujo D8.7)



D8.7

8.8 LIMPIEZA DE REGISTROS



Para mantener la vigencia del periodo de garantía, es obligatorio que la limpieza de registros sea efectuada por un técnico autorizado, quien dejará constancia por escrito de la intervención efectuada.

Se trata de limpiar los registros de cenizas de la estufa o insertable así como la zona de paso de los humos.



En primer lugar deberá limpiar completamente el interior de la cámara de combustión, limpiando las placas interiores de la estufa o insertable debido a que en ellas se suele acumular hollín que dificulta el intercambio térmico. Frote con un cepillo de acero las superficies con suciedad acumulada. (Ver dibujo D8.8).

En los modelos Clara, Cleo, Dora, Lupe, Cira y Adry.

Una vez limpio el interior de la cámara de combustión, (recuerde extraer el deflector), hay que proceder a la limpieza del registro de humos, situado en la parte inferior de la estufa. Para ello deberá abrir la puerta de la estufa (según el modelo de estufa, en lugar de abrir la puerta deberá extraer completamente la placa decorativa frontal para acceder al registro) y, posteriormente, realizar las siguientes operaciones:


- Extraer la tapa de registro externo alojando los diferentes tornillos. Ver dibujo D8.9
- Limpiar las cenizas depositadas en el registro, desincrustando el hollín que se haya depositado.
- Limpiar

- igualmente las palas y la carcasa del extractor.
- Retire el extractor si lo ve preciso.
- Volver a colocar las piezas y comprobar la hermeticidad del registro.




D8.9


En los modelos Neva, Nicol y Tavira, para la limpieza del paso de humos, bastará con retirar las placas interiores del insertable, puesto que el paso de humo quedará perfectamente visible (**ver dibujo D.8.10 y D.8.11**). Además en el modelo Neva se debe de limpiar también los registros ubicados en la parte inferior de la cámara de combustión, uno a cada lado del quemador (**ver dibujo D.8.12 y D.8.13**). El modelo Tavira tiene un único registro al lado derecho del quemador (**ver dibujo D.8.12**), mientras que el modelo Nicol tiene este único registro al lado izquierdo del quemador (**ver dibujo D.8.12**). El registro existente donde se conecta el propio extractor de humos también debe de limpiarse, el cual se accede desde la parte trasera del insertable (Neva o Tavira), deslizando el insertable sobre sus guías (**ver dibujos D.8.14**).




D8.10




D8.11



D8.12



D8.13




D8.14

Además el modelo Tavira, posee un registro en el lateral derecho que se accede deslizando el insertable sobre sus guías. **Ver dibujo D.8.15**
El modelo Nicol, también dispone de dicho registro, pero se accede desmontando el techo y la cámara lateral derecha. **Ver dibujo D.8.16**


En todos los casos, realizar las siguientes operaciones:

- Extraer la tapa de registro aflojando los tornillos.
- Limpiar las cenizas depositadas en el registro, desincrustando el hollín que se haya depositado.


Volver a colocar las piezas y comprobar la hermeticidad del registro.



D8.17



D8.15



D8.16


8.9 PAROS ESTACIONALES

El modelo Bruno Slim, posee en la parte inferior un registro, bastará con abrir la puerta y retirar los tornillos para proceder a su limpieza (**ver dibujo D.8.17**):

Recuerde también retirar el deflector de humos tal y como se ha indicado en el apartado anterior para la limpieza de la suciedad acumulada en la parte superior del mismo.

Finalmente se recomienda extraer el aparato de la base fija, para que puede retirar el extractor de humos y proceder a la limpieza del hollín acumulador en el propio extractor de humos. (**ver dibujo D.8.18**)

Si la estufa o insertable no van a ser utilizados durante un tiempo prolongado es conveniente dejar el depósito del combustible completamente vacío, así como el tornillo sinfín para evitar el apelmazamiento del combustible y realizar la limpieza tanto de la estufa o insertable como del conducto de humos, eliminando totalmente la ceniza y demás residuos, deje cerrada la puerta de la estufa o insertable. La operación de limpieza del conducto de humos es recomendable realizarla al menos una vez al año. Mientras tanto, controlar el efectivo estado de las juntas dado que, si no están perfectamente íntegras (es decir, que ya no se ajustan a la puerta), ¡no aseguran el correcto funcionamiento de la estufa! Por lo tanto, es necesario cambiarlas. En caso de humedad del ambiente donde está instalada la estufa o insertable, colocar sales absorbentes dentro de la estufa. Proteger con vaselina neutra las partes interiores si se quiere mantener sin alteraciones su aspecto estético en el tiempo.



D8.18

Al menos una vez al año es OBLIGATORIO revisar y limpiar los registros de cenizas existentes en la parte inferior y superior de la estufa.

Su estufa dispone de un aviso de mantenimiento preventivo, establecido a las 1200 horas de funcionamiento, que le recordará la OBLIGATORIEDAD de realizar la limpieza de los registros de su estufa cuanto antes. Para llevar a cabo esta tarea deberá contactar con su instalador autorizado.

Este mensaje no es una alarma sino un recordatorio o advertencia. Por tanto le permitirá hacer uso de su estufa de manera satisfactoria mientras se muestre este mensaje en el display (**ver dibujo D8.19**), pero deberá prever la limpieza inmediata de su estufa.

Tenga en cuenta que su estufa puede precisar una limpieza antes de las 1200 horas establecidas o incluso después. Esto dependerá mucho de la calidad del combustible utilizado, de la instalación de humos realizada y de la correcta regulación de la estufa adaptándola a su instalación.

En la siguiente tabla (que también está adherida a su estufa en la tapa del depósito del combustible) usted puede comprobar la periodicidad de las tareas de mantenimientos y quién debe realizarla.



D8.19

TAREAS DE LIMPIEZA	Diaria	Semanal	Mensual	Anual	Técnico	Usuario
Retirar el quemador del compartimiento y liberar los orificios del mismo utilizando el atizador suministrado. Extraer la ceniza utilizando una aspiradora.	✓					✓
Aspirar la ceniza depositada en el compartimiento del quemador.	✓					✓
Limpiair parte superior del deflector de humos.			✓			✓
Vaciar el cajón cenicero o aspirar el alojamiento de las cenizas cuando sea necesario.		✓				✓
Aspirar el fondo del depósito del pellet siempre que sea necesario.		✓				✓
Limpiair el interior de la cámara de combustión aspirando las paredes con un aspirador adecuado.			✓			✓
Limpieza del motor de extracción de humos, cámara de combustión completa, depósito de pellet, sustitución completa de las juntas y nuevo siliconado donde sea necesario, conducto de humos, registros, etc.				✓	✓	
Revisión de todos los componentes electrónicos (placa electrónica, display...)				✓	✓	
Revisión de todos los componentes eléctricos (turbina tangencial, resistencia, motor extracción de humos, bomba circuladora...)				✓	✓	

9 FUNCIONAMIENTO DEL MANDO/DISPLAY

9.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL MANDO/DISPLAY

El mando muestra información sobre el funcionamiento de la estufa o insertable. Accediendo al menú se pueden obtener diferentes tipos de pantalla y ajustar la configuración disponible en función del nivel de acceso.


Dependiendo del modo de funcionamiento, la visualización puede tomar diferentes significados dependiendo de la posición en la pantalla.

En el **dibujo D9.1** aparece un ejemplo de la estufa o insertable apagado.


En el **dibujo D9.2** se describe la disposición de los mensajes en la fase de programación o configuración de los parámetros de funcionamiento. En particular:

- 1. La zona de la pantalla “Valor” visualiza el valor que introducimos.
- 2. La zona de la pantalla “Nivel de Menú” visualiza el nivel de menú actual.


El mando a distancia dispone de luz interna con un temporizador que permite apagarse automáticamente. Para determinar el tiempo del temporizador, usted debe pulsar simultáneamente las teclas 1 y 7 y ajustar el tiempo que oscila de 0 a 9 segundos (**ver dibujo D9.3**).



D9.1



D9.2



D9.3

9.2 FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL DISPLAY

La utilización del display situado en la estufa o insertable es recomendable únicamente en caso de que no sea factible en esos momentos la utilización del mando, bien porque este último carezca de batería, se encuentre alejado, etc.

 El símbolo ubicado debajo del botón de encendido nos muestra, mediante una luz intermitente, si el mando está funcionando.

 El símbolo situado por encima del botón número 2 nos indica, mediante un sistema de luz, si la estufa tiene algún tipo de problema.

 La ranura situada entre los botones 1 y 2 sirve para conectar, si fuera preciso, el mando directamente con la estufa.

Tecla	Descripción	Descripción del funcionamiento
1	Disminuye	Disminuye únicamente el valor de la potencia.
2	Aumenta	Incrementa únicamente el valor de la potencia.
3	ON/OFF Desbloqueo	Pulsando durante 2 segundos enciende o apaga la estufa o insertable.
		Desbloquea la estufa o insertable y la lleva al estado de apagado.

9.3 FUNCIONES DE LAS TECLAS DEL MANDO

Tecla	Descripción	Modalidad	Descripción del funcionamiento
1	Disminuye	PROGRAMACIÓN	Muestra diversos valores de la estufa en dicho momento.
		TRABAJO	Modifica/disminuye el valor del menú seleccionado.
2	Aumenta	PROGRAMACIÓN	Muestra diversos valores de la estufa en dicho momento.
		TRABAJO	Modifica/incrementa el valor del menú seleccionado.
3	ON/OFF Desbloqueo	TRABAJO	Pulsando durante 2 segundos enciende o apaga la estufa, según esté apagada o encendida respectivamente.
		BLOQUEO	Desbloquea la estufa y la lleva al estado de apagado.
		MENÚ/PROGRAMACIÓN	Retrocede al nivel de menú anterior y se almacenan los datos modificados.
4	Selección Temperatura	TRABAJO	Selecciona la opción de temperatura para que ésta pueda ser modificada mediante las teclas 1 y 2.
5	Selección Potencia	TRABAJO	Selecciona la opción de potencia para que ésta pueda ser modificada mediante las teclas 1 y 2.
6	-	PROGRAMA	Tecla inhabilitada para este modelo de estufa.
7	Menú	MENÚ	Pasa a la siguiente opción de menú.
		PROGRAMACIÓN	Pasa a la opción de submenú siguiente.

9.4 OPCIÓN MENÚ

Pulsando la tecla nº 7 del mando a distancia podemos acceder al MENÚ. Este se divide en varios apartados y niveles que permiten el acceso a la configuración y la programación de la estufa.

El acceso a la programación técnica de la estufa o insertable, está protegido con una clave. Estos parámetros sólo se deben modificar por un servicio técnico autorizado. (Los cambios de dichos parámetros pueden ocasionar el mal funcionamiento de la estufa y la pérdida de la garantía de la misma).

9.4.1 MENÚ DE USUARIO

La siguiente tabla describe brevemente la estructura del menú de la estufa o insertable. En la tabla adjunta se especifican las opciones disponibles para el usuario.

El elemento de menú 01 se encuentra deshabilitado en algunos modelos.

Menú	Submenú
01- Reg. Ventilador aux.	** Sólo estufas canalizables
02 - Ajustes reloj	
	01- Día
	02- Hora
	03- Minuto
	04- Día
	05- Mes
	06- Año
03 -Ajuste programa	** Consulta capítulo 10.4.4
04 - Selección lenguaje	
	01- Español
	02- Portugués
	03- Italiano
	04- Francés
	05- Inglés



ES

Menú	Submenú
	06- Catalán
05 – Elegir sonda	
	01- Sonda Interna
	02- Sonda Cont. Rem.
06- Modo Stand-by	
07- Modo sonoro	
08- Carga inicial	
09- Estado estufa	Proporciona información del estado de la estufa

9.4.2 MENÚ 1. VENTILADORES AUXILIARES


Este menú sólo está operativo para los modelos de estufas que se ha instalado el kit de canalización opcional, bien sea uno o dos ventiladores donde podemos controlar su funcionamiento indistintamente de la potencia de trabajo de la estufa. Es decir, se puede configurar el funcionamiento de los ventiladores por separado, pudiendo activar uno y desactivar el otro, además podemos elegir la velocidad de funcionamiento de ellos de manera independiente.

Para su configuración, bastará con pulsa la tecla 1 para modificar los valores del ventilador 2 y la tecla 3 para hacer lo propio con el ventilador 3. Ver **dibujo D9.4**. Podemos establecer los siguientes valores:

A: velocidad automática, es decir, la velocidad del ventilador es proporcional a la potencia de trabajo de la estufa.

0: desactivación del ventilador auxiliar.

1-5: velocidad de trabajo del ventilador, siendo 1 la más baja y 5 la más alta.



D9.4

Para todos los modelos que lo permiten, si ha adquirido uno o dos kit opcionales de canalización, la regulación del sistema se hace a través de la propia electrónica de la estufa o insertable, pudiendo seleccionar el funcionamiento de la canalización en función de dos condiciones:

- **Funcionamiento sin sonda de temperatura en la estancia adyacente:** En este caso, el usuario puede seleccionar el nivel de potencia deseado para el ventilador independientemente de la potencia de trabajo de la propia estufa o insertable. Para ello debemos acceder al menú 1 y elegir la activación del ventilador 2, así como su potencia de trabajo.


Para su configuración, bastará con pulsar la tecla 1 para modificar los valores del ventilador de canalización 2. Ver dibujo. Podemos establecer los siguientes valores:

A: velocidad automática, es decir, la velocidad del ventilador es proporcional a la potencia de trabajo de la estufa.

0: desactivación del ventilador auxiliar.

1-5: velocidad de trabajo del ventilador, siendo 1 la más baja y 5 la más alta.

- **Funcionamiento con sonda de temperatura en la estancia adyacente** (esta conexión no está disponible para los modelos Lupe y Cira): Para el caso del insertable Neva, se debe conectar a la placa electrónica en el conector CN7 en los pin 3 y 4 (H2O), una sonda tipo NTC de 10 kΩ, cuya longitud máxima sea de 10-12 m, (teniendo en cuenta que la distancia máxima de canalización es de 5 metros).



D9.5




Sonda Vent. 2 Sonda Vent. 3

Para el resto de modelos, la sonda tipo NTC de 10 kΩ se debe colocar en la parte trasera de la estufa, en las conexiones destinadas a tal fin. No olvide que en función de como haya realizado la conexión eléctrica del ventilador (V2/PO = ventilador 2 y AUX1 = ventilador 3), debe respetar la conexión de la sonda a cada estancia (sonda ventilador 2 y sonda ventilador 3).

Debe colocar la sonda en un lugar de la estancia adyacente que detecte la temperatura real de la estancia y, por tanto, distante de los focos de calor y frío de la estancia.

Para el funcionamiento de la turbina, el usuario debe seleccionar en el mando a distancia la temperatura de consigna de la estancia adyacente. La/s turbina/s de canalización deberá estar activada en el menú 1 (selección distinta de 0) y, cuando la estufa o insertable haya alcanzado su temperatura de trabajo, se pondrá en funcionamiento de forma automática (a la velocidad seleccionada por el usuario en el menú 1), hasta intentar conseguir en la estancia adyacente la temperatura demandada. En el caso, de alcanzar la temperatura demandada, la velocidad de la turbina de canalización disminuirá al mínimo (velocidad 1).



D9.6


(ver dibujo D9.7).

Es posible que dependiendo del volumen de la estancia, las condiciones de aislamiento de la misma, la potencia de trabajo del insertable, de las horas de funcionamiento del mismo, etc., no se alcance la temperatura seleccionada, por lo que el ventilador de canalización siempre permanecerá funcionando, a menos que el usuario decida detenerlo de manera manual a través del propio mando a distancia en el Menú 1 (VENT 2 = 0 y VENT 3 = 0).

Para configurar la temperatura de la estancia adyacente, bastará con pulsar dos veces la tecla 4 y seleccionar el valor deseado en °C con las teclas 1 y 2. (Ver dibujo D9.6).

9.4.3 MENÚ 2. RELOJ

Establece la hora y la fecha. Para ello hay que pasar por los diferentes submenús e introducir los datos, modificando los valores con las teclas 1 y 2. La tarjeta está equipada con batería de litio que le permite la autonomía del reloj interno de 3 / 5 años



D9.7

NOTA IMPORTANTE. Antes de proceder a la configuración de la programación de su estufa o insertable, compruebe que la fecha y hora de su estufa son correctas. En caso contrario, la programación elegida se habilitará en función de la hora y fecha fijada, pudiendo así no satisfacer sus necesidades.

La siguiente tabla describe brevemente la estructura del menú de programación de la estufa donde se detallan las diferentes opciones disponibles:

Menú	Submenú 1	Submenú 2	Valor
03 -Ajuste programa			
	1- Habilita crono		
		01- Habilita crono	On/Off
	2- Programa diario		
		01- Prog. diario	On/Off
		02- Start 1 Día	Hora
		03- Stop 1 Día	Hora
		04- Start 2 Día	Hora
		05- Stop 2 Día	Hora
	3- Programa semanal		
		01- Prog. Semanal	On/Off
		02- Start Prog. 1	Hora
		03- Stop Prog. 1	Hora
		04- Lunes Prog. 1	On/Off
		05- Martes Prog. 1	On/Off
		06- Miércoles Prog. 1	On/Off
		07- Jueves Prog. 1	On/Off
		08- Viernes Prog. 1	On/Off
		09- Sábado Prog. 1	On/Off
		10- Domingo Prog. 1	On/Off
		11- Start Prog. 2	Hora
		12- Stop Prog. 2	Hora
		13- Lunes Prog. 2	On/Off
		14- Martes Prog. 2	On/Off
		15- Miércoles Prog. 2	On/Off
		16- Jueves Prog. 2	On/Off
		17- Viernes Prog. 2	On/Off
		18- Sábado Prog. 2	On/Off
		19- Domingo Prog. 2	On/Off
		20- Start Prog. 3	Hora
		21- Stop Prog. 3	Hora
		22- Lunes Prog. 3	On/Off
		23- Martes Prog. 3	On/Off
		24- Miércoles Prog. 3	On/Off
		25- Jueves Prog. 3	On/Off
		26- Viernes Prog. 3	On/Off
		27- Sábado Prog. 3	On/Off
		28- Domingo Prog. 3	On/Off
		29- Start Prog. 4	Hora
		30- Stop Prog. 4	Hora
		31- Lunes Prog. 4	On/Off
		32- Martes Prog. 4	On/Off
		33- Miércoles Prog. 4	On/Off
		34- Jueves Prog. 4	On/Off
		35- Viernes Prog. 4	On/Off
		36- Sábado Prog. 4	On/Off
		37- Domingo Prog. 4	On/Off
	04- Prog. Fin de sem.		
		01- Prog. Fin de sem	On/Off
		02- Start 1	Hora
		03- Stop 1	Hora
		04- Start 2	Hora
		05- Stop 2	Hora

Para programar nuestra estufa o insertable, debemos acceder al menú de programación pulsando una única vez la tecla nº 7 y con las teclas nº 1 ó nº 2 nos desplazamos hasta el menú nº 3 "Ajuste programa" (**ver dibujo D9.8**).

Para acceder al menú de programación, confirmar esta opción volviendo a pulsar la tecla nº 7.

Para visualizar los diferentes submenús utilizar las teclas nº 1 y nº 2.

Submenú 03-01- Habilita crono

Para programar la estufa, es necesario acceder al

submenú 3-1 "habilita crono" y pulsando la tecla nº 7 aparecerá por defecto la siguiente pantalla (**ver dibujo D9.9**).

Por defecto, en el margen superior izquierdo nos sale la palabra "off". Tecleando la tecla nº 1 ó nº 2, debemos cambiarlo a "on" para informar a la estufa o insertable de nuestra intención de programarla (**ver dibujo D9.10**).

A continuación, elegir la programación que queremos introducir: diaria, semanal o fin de semana. Para ello, seleccionar la programación, pulsando repetidas veces las teclas nº 1 y nº 2, hasta la opción elegida.

Submenú 03-02- Programa diario

Para seleccionar el programa diario, nos debemos ubicar en la siguiente pantalla (**ver dibujo D9.11**).

Pulsando una vez la tecla nº 7, accedemos al submenú de programación diaria. Por defecto aparecerá la siguiente pantalla (**ver dibujo D9.12**).

A continuación, cambiar la opción "off" por "on" pulsando las teclas nº 1 ó nº 2 para confirmar la programación diaria.

En este momento, nos queda elegir los horarios en los que deseamos que la estufa permanezca encendida. Para ello disponemos de dos horas diferentes de inicio y dos horas de parada: START 1 y STOP 1, START 2 y STOP 2.

Por ejemplo:

Encendido a las 09:00 horas / apagado a las 14:30 horas

Encendido a las 20:30 horas / apagado a las 23:00 horas

Partiendo de la pantalla anterior, pulsar la tecla nº7 y nos aparecerá la siguiente imagen (**ver dibujo D9.13**).

Pulsando las teclas nº 1 y nº 2, modificamos el valor "off" y fijamos el inicio de la primera hora de comienzo (**ver dibujo D9.14**).

De igual forma procederemos para fijar la primera hora de parada (**ver dibujo D9.15 y D9.16**).

Si solo desea programa una única hora de inicio y de parada, la opción START 2 y STOP 2 debe indicar "off".

Si desea establecer un segundo horario de encendido y apagado, deberá introducir los valores de la segunda hora de inicio y de parada de la misma forma a lo explicado anteriormente. De esta manera habremos configurado la programación diaria de la estufa con dos horas de inicio y dos horas de parada.

También es posible programar una hora de inicio automático y apagado manual (ó viceversa).

Ejemplo: START 1: 08:00 horas y STOP 1: "off" ó START 1: "off" y STOP 1: 22:00 horas.

Submenú 03-03- Programa Semanal

NOTA. Realizar una programación cuidadosa para evitar la superposición de horas de funcionamiento y/o inactivar el mismo día en diferentes programas.

Si lo que tratamos es de hacer una programación semanal, existen 4 programas diferentes que podemos configurar, pudiendo asignar a cada uno una hora de inicio y una hora de parada. Posteriormente, para cada día de la semana habrá que asignar o no cada uno de estos 4 programas según nuestras necesidades.

Para su activación hay que partir de la siguiente pantalla (**ver dibujo D9.17**).

Pulsando una sola vez la tecla nº 7, accedemos al submenú de programación semanal. Por defecto aparecerá la siguiente pantalla (**ver dibujo D9.18**).

Debemos de cambiar la opción "off" a "on" pulsando las teclas nº 1 ó nº 2. Con ello confirmamos a la máquina que la programación semanal ha sido elegida.



D9.8



D9.9




D9.10




D9.11




D9.12




D9.13



D9.14



D9.15



D9.16



D9.17



D9.18

Nos queda pues elegir los horarios. Para ello disponemos de cuatro horas diferentes de inicio y cuatro horas de parada (**ver dibujo D9.19 y D9.20**)

- PROGRAMA 1: START 1 y STOP 1
- PROGRAMA 2: START 2 y STOP 2
- PROGRAMA 3: START 3 y STOP 3
- PROGRAMA 4: START 4 y STOP 4.

Y, posteriormente, elegir la activación o desactivación de cada programa según el día de la semana. Por ejemplo (**ver dibujo D9.21**)

Programa 1: lunes (on), martes (on), miércoles (off), jueves (off), viernes (on), sábado (on) y domingo (off).

Programa 2: lunes (off), martes (off), miércoles (on), jueves (off), viernes (off), sábado (on) y domingo (on).

Programa 3: lunes (off), martes (on), miércoles (on), jueves (on), viernes (on), sábado (on) y domingo (off).

Programa 4: lunes (on), martes (on), miércoles (off), jueves (off), viernes (off), sábado (off) y domingo (on).

Gracias a este tipo de programación podremos combinar 4 horarios diferentes a lo largo de todos los días de la semana que deseemos, siempre prestando atención en no superponer el horario de los mismos.

Submenú 03-04- Programa Fin de Semana

Al igual que ocurre con el programa diario, esta programación dispone de dos horas de inicio y dos horas de parada independientes, con la salvedad de que sólo se aplica el sábado y el domingo. Para acceder a su configuración hay que partir de la pantalla siguiente (**ver dibujo D9.22**).

Debemos confirmar que queremos acceder a este programa, pulsando la tecla nº 7, y nos debe aparecer la siguiente pantalla: (**ver dibujo D9.23**)

Modificamos el valor "off" y seleccionamos "on". Finalmente, introducimos las horas de inicio y parada hasta completar la programación deseada.

Al igual que ocurre en el programa diario, si necesitásemos programar sólo una hora de inicio y de parada, la opción START 2 y STOP 2 deben indicar "off".

También es posible programar una hora de inicio automático y apagado manual (ó viceversa).

Ejemplo: START 1: 08:00 horas y STOP 1: "off" ó START 1: "off" y STOP 1: 22:00 horas.

9.4.5 MENÚ 4. SELECCIÓN DE LENGUAJE

Permite seleccionar el idioma de dialogo entre los disponibles. Para acceder a este menú tiene que confirmar con la tecla nº 7 y posteriormente con las teclas nº 1 y nº 2, seleccionar el idioma elegido entre los disponibles: español, portugués, italiano, francés, inglés y catalán (**ver dibujo D9.24**).

9.4.6 MENÚ 5. ELEGIR SONDA

Nos permite elegir la sonda con la que controlaremos el funcionamiento de la estufa o insertable, entre la ubicada en el aparato y la situada en el mando de control (telecomando). Es aconsejable elegir la opción de "Sonda Interna (Sonda de la estufa o insertable)" para que, de este modo, la temperatura que rija el funcionamiento de la estufa sea la de la estancia en la que ésta está situada, y no la temperatura a la que se encuentre la estancia en la cual ubiquemos el mando. Ver **dibujo D9.25**.










9.4.7 MENÚ 6. MODO ESPERA

Activando el "Modo espera" (**ver dibujo D9.26**) la estufa o insertable se apaga cuando alcanza la temperatura de consigna que hemos introducido en el display más un diferencial de 2°C. Cuando la temperatura ambiente descienda por debajo de la temperatura de consigna menos dicho diferencial de 2°C, ésta vuelve a realizar un ciclo de encendido automáticamente. Es decir, si usted selecciona que la temperatura de consigna sea por ejemplo 22°C, la estufa se apagará cuando la temperatura del ambiente sea de 24°, y se volverá a encender de manera automática cuando la temperatura del ambiente baje a 20 °C.

En caso de permanecer desactivada esta función (por defecto se encuentra desactivada) cuando la estufa alcance la temperatura de consigna permanecerá siempre en modo "trabajo modulación", pudiéndose sobrepasar el valor de la temperatura de consigna establecida.

9.4.8 MENÚ 7. MODO SONORO

Activando esta modalidad la estufa o insertable emitirá un sonido cuando el sistema detecte una anomalía y se ponga en estado de alarma. Para acceder a este menú tiene que confirmar con la tecla nº 7 y, posteriormente, con las teclas nº 1 ó nº 2, seleccionar "on" (**ver dibujo D9.27**).




9.4.9 MENÚ 8. CARGA INICIAL

En el caso de que la estufa o insertable, durante su funcionamiento se quede sin combustible, para evitar una anomalía en el próximo encendido, es posible con la estufa apagada y fría efectuar una precarga de pellet durante un tiempo máximo de 90 segundos, para cargar el sinfin. Para iniciar la carga pulse la tecla nº 2 y para interrumpirla pulse la tecla 3. (ver **dibujo D9.28**).


Es muy importante que cuando realice el encendido de la estufa o insertable el quemador se encuentre completamente limpio. Por tanto, cuando termine de realizar la carga inicial, deberá vaciar el combustible existente en el quemador para que el encendido de la estufa se realice de forma correcta.

9.4.10 MENÚ 9. ESTADO DE LA ESTUFA


Accediendo a este menú se visualiza el estado actual de la estufa o insertable informando del estado de los dispositivos que están conectados. Por tanto, se obtiene una información de carácter técnico que está a disposición del usuario. De forma automática se visualizan las siguientes pantallas (ver dibujo **D9.29, D9.30 y D9.31**).




D9.28



D9.29



D9.30



D9.31

9.5 MODALIDAD USUARIO

A continuación se describe el funcionamiento normal del mando instalado en una estufa o insertable con referencia a las funciones disponibles.


Antes del encendido el mando de la estufa o insertable, se encuentra según se indica en el **dibujo D9.32**. Donde se visualiza el estado de "apagado", la temperatura de la estancia, la potencia establecida de trabajo y la hora actual.

9.5.1 ENCENDIDO DE LA ESTUFA O INSERTABLE

Para encender la estufa o insertable bastará con pulsar la tecla 3 durante unos segundos. La presencia de encendido aparecerá en el mando como se muestra en el **dibujo D9.33**.



D9.32



D9.33

La duración máxima de la fase de encendido es de 20 minutos. Si transcurrido este tiempo no ha aparecido llama visible, automáticamente, la estufa o insertable entrará en estado de alarma y en el mando aparecerá la alarma "Fallo de Encendido".

9.5.2 ESTUFA O INSERTABLE EN FUNCIONAMIENTO

Una vez alcanzada una cierta temperatura de humos se pondrá en funcionamiento el ventilador de aire caliente. Los ventiladores auxiliares (en caso de los modelos de estufas canalizables Clara, Cleo, Dora, Clara, Neva y Adry) se pondrán en funcionamiento sólo en caso de que estén habilitados.

Finalizada correctamente la fase de encendido de la estufa o insertable, se pasa al modo "Trabajo" que representa el modo normal de funcionamiento (ver **dibujo D9.34**). El mando muestra la temperatura ambiente de la estancia, donde se encuentra.



D9.34



D9.35

9.5.3 CAMBIO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE DE CONSIGNA

Para modificar la temperatura ambiente de consigna, basta con pulsar en primer lugar la tecla nº 4, y posteriormente las teclas 1 y 2 para aumentar o disminuir respectivamente el valor e imponer el deseado (ver **dibujo D9.35**).

9.5.4 LA TEMPERATURA AMBIENTE ALCANZA LA TEMPERATURA FIJADA POR EL USUARIO

Cuando la temperatura ambiente (de la estancia) alcanza el valor fijado por el usuario o la temperatura de humos alcanza un valor demasiado elevado, la estufa o insertable automáticamente pasa a funcionar a una potencia inferior a la impuesta. Véase en el **dibujo D9.36**.

Recuerde que si está activada la modalidad "Modo Espera", cuando la temperatura ambiente alcance la temperatura fijada por el usuario más un incremento de 2 °C, la estufa o insertable se apaga automáticamente y se pone en espera hasta que la temperatura ambiente desciende por debajo de la temperatura fijada menos 2 °C. Una vez que ocurre esto, la estufa o insertable, vuelve a ponerse en marcha automáticamente.

9.5.5 LIMPIEZA DEL QUEMADOR

Durante el funcionamiento normal de la estufa o insertable, se producen limpiezas automáticas del quemador en intervalos de varios minutos. Esta limpieza dura varios segundos y consiste en limpiar los restos de pellet que están depositados en el quemador, para así facilitar el buen funcionamiento de la estufa o insertable (ver **dibujo D9.37**).

9.5.6 APAGADO DE LA ESTUFA O INSERTABLE

Para apagar la estufa o insertable, simplemente hay que pulsar la tecla 3 durante unos segundos. Una vez apagada la estufa comienza la fase de limpieza final, en la que el alimentador de pellet se detiene y el extractor de humos y el ventilador tangencial funcionarán a máxima velocidad. Dicha fase de limpieza no finalizará hasta que la estufa o insertable no haya alcanzado la temperatura de enfriamiento adecuada (ver **dibujo D9.38**).

9.5.7 ESTUFA O INSERTABLE APAGADO

En el **dibujo D9.39** aparece la información del mando cuando la estufa o insertable se encuentran apagados.


9.5.8 REENCENDIDO DE LA ESTUFA O INSERTABLE

Una vez apagada la estufa o insertable, no será posible volverla a encender hasta que haya transcurrido un tiempo de seguridad y la estufa o insertable se hayan enfriado lo suficiente. Si intenta encender la estufa aparecerá en el display lo que se muestra en el **dibujo D9.40**.

10 MENSAJES DE INFORMACIÓN O ADVERTENCIA

Antes de que su estufa o insertable entre en estado de alarma, ante una eventual anomalía de funcionamiento, en la pantalla del mando, aparecerán una serie de mensajes, que no bloquean el funcionamiento del mismo, simplemente estos mensajes se activan a modo de información o autoprotegiendo el aparato:

- **Tolva vacía (Sólo mod. Neva):** Indica la necesidad de repostar combustible. Consulte el apartado "3 Combustibles - Abastecimiento de pellet" de este manual (ver **dibujo D10.1**).
- **Fin horas servicio:** Indica que es preciso realizar las tareas de mantenimiento en su aparato. Consulte apartado "8.10 Revisión de mantenimiento" de este manual. (ver **dibujo D10.2**).
- **Modulación humos:** Este mensaje significa que su aparato ha alcanzado una temperatura de humos muy alta. El mismo aparato se autoprotege y tras enfriarse vuelve al modo de trabajo. En el caso de observar dicho mensaje, con frecuencia en su mando a distancia, es preciso que contacte con el SAT de su zona o su instalador, para que proceda a revisar las causas que conllevan esta sobrettemperatura de humos (ver **dibujo D10.3**).



D10.5

- **Temperatura máxima de placa:** Este mensaje informa que la placa electrónica está percibiendo una temperatura elevada. Generalmente este mensaje aparece por falta de una correcta "convección natural" (ver capítulo 5.4 de este manual). En el caso de observar dicho mensaje, con frecuencia en su mando a distancia, es preciso que contacte con el SAT de su zona o con su instalador, para que proceda a revisar las causas que conllevan la aparición de este mensaje (ver **dibujo D10.4**).

- (Solo para el modelo Bruno Slim). **Temperatura máxima en tolva de combustible:** Este mensaje informa que la tolva está percibiendo una temperatura elevada. Generalmente este mensaje aparece por falta de una correcta "convección natural" (ver capítulo 5.4 de este manual). En el caso de observar dicho mensaje, con frecuencia en su mando a distancia, es preciso que contacte con el SAT de su zona o con su instalador, para que proceda a revisar las causas que conllevan la aparición de este mensaje (ver **dibujo D10.5**).



D9.36



D9.37




D9.38



D9.39



D9.40




D10.1



D10.2



D10.3



D10.4

11 ALARMAS

En el caso de que exista una anomalía de funcionamiento, la electrónica de la estufa o insertable interviene y señala las irregularidades que se han producido en los diferentes fases de funcionamiento, dependiendo del tipo de anomalía.

Cada situación de alarma provoca el bloqueo automático de la estufa o insertable. Pulsando sobre la tecla 3 desbloqueamos la estufa. Una vez que la estufa o insertable haya llegado a la temperatura de enfriamiento adecuada, el usuario puede volver a encenderla.

11.1 FALLO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO (BLACK OUT).

Si hay un corte de suministro eléctrico inferior a 30 segundos, cuando se reanude el suministro eléctrico, la estufa o insertable, continuará con su estado de trabajo, como si nada hubiese ocurrido.


Si por el contrario hay un corte de suministro eléctrico superior a 30 segundos, cuando se reanude el suministro eléctrico, la estufa o insertable pasa a la fase de Limpieza Final hasta que alcance la temperatura de enfriamiento adecuada. Una vez terminada la fase de limpieza, la estufa o insertable, se apagará hasta que el usuario vuelva a encenderla (ver **dibujo D11.1**).



D11.1

11.2 ALARMA SONDA TEMPERATURA HUMOS

Esta alarma ocurre cuando la sonda que detecta la temperatura de salida de los humos se desconecta o se rompe. Durante la condición de la alarma, la estufa o insertable procede a apagarse (ver **dibujo D11.2**).



D11.2


11.3 ALARMA EXCESO TEMPERATURA HUMOS

Se produce cuando la sonda detecta una temperatura de humos superior a 270°C. El mando muestra el mensaje del **dibujo D11.3**.


Durante la alarma, la estufa o insertable procede a apagarse.

11.4 ALARMA VENTILADOR DE EXTRACCIÓN HUMOS AVERIADO

Ocurre en el caso de que el ventilador de extracción de humos se averíe. Si esto sucede, la estufa o insertable se detiene y aparecerá una alarma en el mando como en el **dibujo D11.4**. Inmediatamente después se activa el procedimiento de apagado.




D11.3



D11.4

Para desactivar la alarma pulsar la tecla 3 y la estufa o insertable volverá a la normalidad tras realizar el ciclo de limpieza final.



D11.6

11.5 ALARMA FALLO ENCENDIDO

En el caso de fallo de encendido (deben transcurrir al menos 20 minutos), aparecerá en el mando una alarma como se muestra en el **dibujo D11.5**.

Para desactivar la alarma pulsar la tecla 3 y la estufa o insertable volverá a la normalidad tras realizar el ciclo de limpieza final.



D11.5

11.6 ALARMA DE APAGADO DURANTE LA FASE DE TRABAJO

Si durante la fase de trabajo la llama se apaga y la temperatura de humos desciende por debajo del umbral mínimo de trabajo (según parametrización), se activa la alarma tal y como se muestra en el **dibujo D11.6** e, inmediatamente, se activa el procedimiento de apagado. Para desactivar la alarma pulsar la tecla 3 y la estufa o insertable volverá a la normalidad tras realizar el ciclo de limpieza final.

11.7 ALARMA TÉRMICA

Si durante la fase de trabajo aparece la alarma de seguridad térmica (ver **dibujo D11.7**), aparecerá en el mando la imagen que se muestra e, inmediatamente, se activa el procedimiento de apagado. Esta alarma indica un sobrecalentamiento en el interior del depósito del combustible y, por tanto, el dispositivo de seguridad bloquea el funcionamiento de la estufa o insertable. El restablecimiento es manual y lo debe efectuar un técnico autorizado.


El restablecimiento del dispositivo de seguridad no entra en la garantía a menos que el centro de asistencia pueda demostrar la presencia de un componente defectuoso.




D11.7

11.8 ALARMA CAMBIO DE PRESIÓN EN CÁMARA DE COMBUSTIÓN

Si durante la fase de trabajo, existe sobrepresión en la cámara de combustión (apertura de puerta, suciedad en los registros, revoco de aire, avería del motor de extracción de humos, etc.) el depresímetro electrónico bloquea el funcionamiento de la estufa o insertable y activa la alarma e, inmediatamente, se activa el procedimiento de apagado (ver **dibujo D11.8**).



D11.8



D11.9


11.9 ALARMA FALTA FLUJO DE ENTRADA DE AIRE PRIMARIO

La estufa o insertable, dispone de un sensor de flujo situado en el tubo de aspiración de aire primario. Detecta la correcta circulación del aire comburente y de la descarga de humos. En caso de insuficiencia de entrada de aire (consecuencia de una incorrecta salida de humos o entrada de aire) envía a la estufa una señal de bloqueo e, inmediatamente, se activa el procedimiento de apagado (ver dibujo D11.9).

11.10 ALARMA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE ALIMENTACIÓN DEL COMBUSTIBLE

La regulación de la cantidad de combustible de la estufa o insertable se realiza de forma automática a través de la programación electrónica de la misma. En el caso de que el motor sinfín que alimenta la estufa gire a mayor velocidad de la permitida, la estufa o insertable entra en proceso de activación de alarma debido a que un exceso de combustible en el quemador causaría graves problemas de funcionamiento. (ver dibujo D11.10).


En caso de que esta alarma ocurra, debe contactar con el servicio de asistencia técnica.



11.11 ALARMA ANOMALÍA EN SENSOR DE FLUJO

En el caso de anomalía en el sensor de flujo, situado en el tubo de aspiración de aire primario, se envía a la estufa o insertable una señal de bloqueo, e inmediatamente se activa el procedimiento de apagado. (ver dibujo D11.11).

En caso de que esta alarma ocurra, debe contactar con el servicio de asistencia técnica.



11.12 ALARMA ANOMALÍA EXCESO TEMPERATURA EN TOLVA (SOLO MOD. BRUNO SLIM)

Si durante la fase de trabajo aparece la alarma de seguridad térmica (ver dibujo D11.12), aparecerá en el mando la imagen que se muestra e, inmediatamente, se activa el procedimiento de apagado. Esta alarma indica un sobrecalentamiento en el interior del depósito del combustible del modelo Bruno Slim y, por tanto, el dispositivo de seguridad bloquea el funcionamiento del insertable. El restablecimiento es manual y se realiza desde el propio mando a distancia.

Si la aparición de esta alarma es frecuente, es necesario contactar con el centro de asistencia técnica para determinar la causa del problema y poner solución al mismo.

11.13 LISTADO DE ALARMAS, CAUSA Y SOLUCIONES PROBABLES

CÓDIGO ALARMA	DESCRIPCIÓN	PROBLEMA	SOLUCIÓN PROBABLE
AL1	BLACK OUT	La estufa o insertable se ha quedado temporalmente sin corriente eléctrica.	Pulsar el botón 3 varios segundos y dejar terminar limpieza final. La estufa volverá a modo apagado.
AL 2	SONDA HUMOS	Problema con sonda humos	Revisar la conexión de la sonda o sustituirla.
AL 3	TEMP. HUMOS	La temperatura de humos es superior a 270°C.	Regular la caída de pellet y/o la velocidad del extractor. Verificar el tipo de combustible usado.
AL 4	EXTRACTOR AVERIADO	Problema con el extractor de humos.	Revisar la conexión eléctrica del extractor o sustituirlo.
AL 5	FALLO ENCENDIDO	El pellet no cae o no se quema.	Testar el funcionamiento del motorreductor y de la resistencia. Comprobar posible atasco del sinfín. Comprobar que hay pellet en el depósito.
AL 6	NO PELLET	No hay pellet en la tolva o no cae al quemador.	Rellenar depósito. Testar funcionamiento del sinfín. Comprobar la longitud del pellet y que éste no se haya apelmazado. Limpiar el fondo de la tolva.
AL 7	ALARMA TERMICA	El termostato de seguridad térmica del pellet se ha disparado.	Rearmar manualmente el termostato. Comprobar la causa del exceso de temperatura que ha provocado el sobrecalentamiento (caída de pellet, exceso de tiro, tipo de combustible, funcionamiento de turbina tangencial).
AL 8	DÉPRESION	La cámara de combustión está en depresión.	Verificar que la cámara es hermética: comprobar cierres, juntas de estanqueidad, etc. Comprobar que la instalación de gases es adecuada (exceso de tramos horizontales, codos, etc.). Posible atasco de pellet.
AL 9	FALTA DE FLUJO	Falta de flujo de aire primario o instalación no adecuada	Comprobar entrada de aire primario. Verificar instalación (exceso de tramo horizontal, curvas, suciedad, etc.).
AL	FALLO FLUJOMETRO	El sensor de flujo está roto	Sustituir el sensor de flujo.
AL b	SINFÍN ERROR	Sinfín gira continuamente	Verificar conexión eléctrica del sinfín.
AL c	T MAX TOLVA (solo mod. Bruno Slim)	El sensor de seguridad térmica del pellet ha detectado una elevada temperatura	Comprobar la causa del exceso de temperatura que ha provocado el sobrecalentamiento (caída de pellet, exceso de tiro, tipo de combustible, funcionamiento de turbina tangencial, incorrecta convección natural).

12 ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DE LOS PRODUCTOS

12.1 ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE

La función del embalaje es proteger su aparato contra los posibles daños en el transporte.

Contribuya activamente a la protección del medio ambiente insistiendo en unos métodos de eliminación y recuperación de los materiales de embalaje respetuosos con el medio ambiente.

El material que compone el embalaje del aparato debe ser manipulado correctamente, para facilitar su recogida, reutilización, recuperación y reciclaje siempre que sea posible.


12.2 ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

La eliminación de los residuos generados es competencia y responsabilidad del propietario del producto, quien deberá respetar las leyes vigentes en el propio país sobre seguridad, respeto y protección del medio ambiente.

Tras la finalización de la vida útil del aparato, éste no debe ser eliminado junto a los residuos urbanos, sino que debe entregarse a los centros de recogida selectiva autorizados por la administración municipal, o a las empresas que ofrecen este tipo de servicio.

Con la eliminación de manera selectiva el producto se consiguen muchos beneficios: reducción de la contaminación, ahorro de energía y materias primas, eliminación de vertederos, mejora del bienestar y la salud.

En concreto los componentes eléctricos y electrónicos (RAEE), deben separarse y eliminarse entregándolos a centro autorizados, como previsto por la directiva 2002/96/CE y sus transposición nacionales.



INDEX

1	GENERAL WARNINGS	28
2	GENERAL DESCRIPTION	28
3	FUELS	28
4	SAFETY DEVICES	29
5	INSTALLATION REQUIREMENTS	30
5.1	SAFETY MEASURES	30
5.2	BEAMS PROTECTION	31
5.3	CHIMNEY	31
5.4	NATURAL CONVECTION FOR INSERTS	32
5.5	CHIMNEY COWL	33
5.6	OUTSIDE AIR INTAKE	33
5.7	ASSEMBLY SPECIFICATIONS ACCORDING TO THE MODEL	34
5.7.1	MODELS CLARA, CLEO, LUPE, DORA, CIRA AND ADRY	34
5.7.2	NEVA AND TAVIRA MODEL	34
5.7.3	BRUNO SLIM MODEL	35
6	STARTUP	35
6.1	TUNING OF THE REMOTE CONTROL AND RECEIVER	36
7	CHANNELING SYSTEM	36
7.1	PLACEMENT OF THE OPTIONAL CHANNELING KIT KIT-C-N (FOR MOD. NEVA)	36
7.2	PLACEMENT OF THE OPTIONAL CHANNELING KIT FOR STOVE MOD. CLARA, CLEO, DORA, CIRA AND ADRY	37
8	SERVICING AND CARE	37
8.1	BURNER CLEANING	37
8.2	CLEANING THE ASH PAN	37
8.3	SEALS OF THE COMBUSTION DOOR AND THE GLASS FIBRE	38
8.4	CLEANING THE CHIMNEY	38
8.5	CLEANING THE GLASS	38
8.6	EXTERNAL CLEANING	38
8.7	CLEANING THE UPPER PART OF THE BAFFLE PLATE	38
8.8	CLEANING THE REGISTERS	38
8.9	SEASONAL STOPPAGES	40
8.10	MAINTENANCE REVIEW	40
9	OPERATION OF THE REMOTE CONTROL / DISPLAY	40
9.1	GENERAL INFORMATION OF THE REMOTE CONTROL / DISPLAY	40
9.2	FUNCTIONS OF THE DISPLAY'S BUTTONS	41
9.3	FUNCTIONS OF THE REMOTE CONTROL'S BUTTONS	41
9.4	MENU OPTION	41
9.4.1	USER MENU	42
9.4.2	MENU 1. AUXILIARY FANS	42
9.4.3	MENU 2. CLOCK	43
9.4.4	MENU 3. PROGRAMME ADJUSTMENT (TIMETABLE SCHEDULE OF THE STOVE OR INSERT)	43
9.4.5	MENU 4. SELECT LANGUAGE	45
9.4.6	MENU 5. CHOOSE PROBE	45
9.4.7	MENU 6. STAND-BY MODE	45
9.4.8	MENU 7. SOUND MODE	45
9.4.9	MENU 8. INITIAL LOAD	45
9.4.10	MENU 9. STOVE STATE	46
9.5	USER MODE	46
9.5.1	STOVE OR INSERT IGNITION	46
9.5.2	STOVE OR INSERT IN OPERATION	46
9.5.3	CHANGE OF THE SET-POINT ROOM TEMPERATURE	46
9.5.4	ROOM TEMPERATURE REACHES TEMPERATURE FIXED BY THE USER	46
9.5.5	BURNER CLEANING	47
9.5.6	TURNING OFF THE STOVE OR INSERT	47
9.5.7	STOVE OR INSERT TURNED OFF	47
9.5.8	RE-IGNITION OF THE STOVE OR INSERT	47
10	MESSAGES OF INFORMATION OR WARNING	47
11	ALARMS	47
11.1	POWER SUPPLY FAILURE (BLACK OUT)	47
11.2	SMOKE TEMPERATURE PROBE ALARM	48
11.3	SMOKE TEMPERATURE EXCESS ALARM	48
11.4	DAMAGED SMOKE EXTRACTION FAN ALARM	48
11.5	IGNITION FAILURE ALARM	48
11.6	SWITCHING-OFF FAILURE DURING WORKING PHASE	48
11.7	THERMAL ALARM	48
11.8	COMBUSTION CHAMBER PRESSURE ALARM	48
11.9	LACK OF PRIMARY AIR INTAKE FLOW ALARM	48
11.10	WORM GEAR FAILURE ALARM	48
11.11	FLOW SENSOR ANOMALY SENSOR	48
11.12	EXCESS OF TEMPERATURE IN THE HOPPER ALARM (ONLY BRUNO SLIM MODEL)	49
11.13	ALARM LIST, PROBLEM AND POSSIBLE SOLUTIONS	49
12	WARNINGS FOR THE RIGHT RECYCLING OF THE PRODUCTS	49
12.1	PACKAGING RECYCLING	49
12.2	PRODUCT RECYCLING	49

1 GENERAL WARNINGS

The installation of the stove must be done according to the local, national or European regulations.

Stoves by Bronpi Calefacción, S.L. are manufactured under a quality control system in order to protect both the user and the fitter in the event of possible accidents. We also recommend to the authorized installer that, each time an operation in the stove is going to be done, pay special attention to the electrical connections, especially that stripped or bare wires are never left outside the connections, avoiding dangerous contacts.

Connect the stove to a power socket homologated of 230 V- 50 Hz – IP20.

The installation must be performed by authorized personnel who must provide the buyer a declaration of conformity of the installation where he will assume full responsibility for the final installation and, therefore, the proper operation of the installed product. Bronpi Calefacción S.L. will not assume any liability in the case of failure to complying with these precautions.

The manufacturer will not assume any liability for damages caused to third parties due to improper installation or misuse of the stove. In order to ensure the correct operation of the product, components can only be replaced with original spare parts and by an authorized technician.

Maintenance of the stove must be performed at least once a year by an Authorized Technical Service.

For more security you should consider:

- Do not touch the stove with bare feet or with wet body parts.
- The door of the machine must be closed during operation.
- It is forbidden to modify the safety or regulating devices without the permission of the manufacturer.
- Avoid direct contact with any parts of the product that tend to reach high temperatures during its operation.

This stove can be used by children aged from 8 years and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge whenever they have supervision or they have received instruction concerning the use of the stove in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the stove. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

2 GENERAL DESCRIPTION

The stove or insert that you have purchased contains the following pieces:

- Complete structure of the stove or insert on the pallet.
- Inside the combustion chamber you can find: a box/bag with a thermal glove that allows us to use the handle of the door and other components. The electrical interconnection cable between the stove and the network. A hook (cold hands handle) to make easier the removing and cleaning of the burner. The remote control of the stove or insert (battery included). The doors handle (according to the models). A book in order to register all maintenance tasks performed to the stove as well as this installation, use and servicing manual.
- Inside the combustion chamber you will also find the burner, the baffle plate (depending on the model) and the ash pan.

The equipment consists of several elements of steel sheets welded, with different thickness and, depending on the model, pieces of cast iron. It also has a door with vitro ceramic glass (resistant up to 750°C) and ceramic cord for the air tightness in the combustion chamber. Heating is produced by:

- Forced convection:** thanks to the fan placed on the bottom of the stove, the air at room temperature is aspired and it is returned to the room at a higher temperature.
- Radiation:** through the vitro ceramic glass and the body the heat is irradiated towards the environment.

3 FUELS

WARNING:

The use of a low quality pellet or any other fuel in disagreement with the specifications mentioned below implies the cancellation of the warranty and the responsibility bounded to the product

Only wood pellets certified by these standards or certifications should be used :

Standards:

- Ö-Norm M 7135 | Din 51731 | EN-14962-2 (all repealed and included in ISO-17225-2)
- ISO-17225-2

Quality certifications:

- DIN+
- ENplus: On the web site (www.pelletenplus.es) you can check all manufacturers and distributors with certificate.


It is strongly recommended that the pellet is certified with quality certifications because this is the only way to guarantee the constant quality of the pellet.

Bronpi Calefacción recommends the use of pellets with 6 mm diameter, a maximum longer of 3.5 cm and with a humidity percentage lower than 8%.

STORAGE OF PELLET

In order to guarantee combustion without any problem it is necessary to keep the pellet in a dry ambient.


D3.1



PELLET SUPPLY

Open the tank cover on the top of the equipment and empty directly the pellet bag taking care of not overflowing. You should also avoid that the fuel spills out and falls outside the hopper because it would fall into the equipment.

In the Tavira and Neva insert models, it is necessary to open the upper tray to do the fuel supply (use the glove provided) and after that fill up the pellet load tray with a suitable container, taking care not to overflow. Push the drawer inward with the accessory provided accessory until the pellet falls into the hopper. Repeat this operation several times until you could see the pellet on the hopper through the drawer (see drawings D3.1).




D3.2

In the Neva and Tavira models, you can optionally supply the fuel to the insert through the purchase of the optional charging kit (Kit-Car-Neva or Kit-car-Tavira). To install the kit, you must screw the structure (A) to the base of the insert (three screws on each side of the kit) (see drawing D3.2), connect to the structure (A) and to the grate (B), the flexible feeding tube (C) 120 mm diameter (supplied in the kit), trying to avoid a deviation of this tube higher than 45° to allow the correct fall of the pellet towards the hopper. The supplied flexible tube is extendable up to 5 meters, so the installer must extend it and cut the measure needed for the extended tube, otherwise, the correct supply of fuel is not guaranteed. (see drawing D3.3)


For the assembly of the structure (A), a regulation has been provided at both ends of the upper part of the structure that will allow the sides of the structure to be adjusted to the width of the base of the insert. (see drawings D3.4)

You must remove the existing pre-cut sheet in the upper part of the hopper to allow fuel to enter the hopper, and finally place the grate (B) in the coating material to the insert, in the place you find most suitable to facilitate loading of fuel (side, front, rear, etc.). The minimum height between the grate and the insert to guarantee the supply of fuel must be at least 50 cm (see drawings D3.5).


You can load the fuel with the front loading drawer closed. For this, in the process of installing the kit, you have to break the pre-cut sheet of the base of the drawer (see drawing D3.6), so that the fuel enters the hopper. Keep in mind that if you decide to recharge also through the front drawer, it is possible that part of the fuel spills out of the hopper, preventing the correct sliding of the upper drawer by its sliding guides.



D3.4




D3.3



D3.5

Once the kit is connected, through the loading grate and with the help of a utensil (shovel, dispenser, etc.) pour the fuel on the grate, until you consider that the hopper has been filled in its entirety, trying to avoid spillage of the fuel. Keep in mind that the capacity of the hopper is 11 kg.




D3.6

The Bruno Slim model includes the grate and the flexible tube to load the hopper as standard, it is compulsory to install them, otherwise, once the cladding has been made, it will not be able to load the pellets. When installing the flexible tube, you must take care to avoid a deviation of more than 45° to allow the pellets to fall correctly into the hopper.

The flexible tube supplied can be extended up to 1 metre, so the installer must extend it and cut it to the required length with the tube extended, otherwise the correct supply of fuel cannot be guaranteed (see drawing D3.7). The loading grille can be placed on the front or on the side of the cladding

The insert models Neva, Bruno Slim and Tavira have a level sensor (capacitive) inside the hopper that warns of the need to refuel. This message does not stop the operation of the equipment but you have a few minutes to refuel before the insert goes into the alarm state (alarm-6 "no pellet") and stops its operation. In the remote control you will read the following message (see drawing D3.8):




D3.8

4

SAFETY DEVICES

SMOKE EXTRACTOR BREAKDOWN

If the extractor stops, the electronic card automatically blocks the fuel supply.



D3.7

• BREAKDOWN OF THE FUEL LOADING MOTOR

If the geared motor stops, the stove or insert keeps on working (only the smoke extractor) until the minimum working smoke temperature goes down and stops.


• TEMPORAL POWER LOSS

After a short power loss, the equipment will restart automatically. However in the event of a lack of electricity the stove may give off a small amount of smoke inside the room for a period of approximately 3-5 minutes. **THIS DOES NOT ENTAIL ANY HEALTH RISK.** This is a reason why Bronpi advises, whenever possible, to connect the primary air inlet pipe to the exterior of the house in order to assure that the stove does not give off smokes after a short power loss. In the model Neva it is not possible to connect the air intake duct with the outside because of the air intake comes directly from the front of the insert.


You can also opt for the purchase of a UPS (Uninterruptible Power Supply) so that, in the event of a power failure, the stove can continue to work normally (depending on the autonomy of the UPS), or at least allow you to turn the stove off normally until the power is restored.

• ELECTRICAL PROTECTION

The stove is protected against abrupt electricity oscillations through a general fuse placed in the back part. (4A250V Retarded) (**See drawing D4.1**).



D4.1



D4.2


• SMOKE OUTLET PROTECTION

The electronic pressure switch blocks the operation of the stove in the event of an abrupt change of the pressure inside the combustion chamber (door opening, breakdown of the smoke extraction motor, smoke returns, etc). If this happens, the stove will go into an alarm state (**see drawing D4.2**).


• PROTECTION IN THE EVENT OF HIGH TEMPERATURE OF PELLET (80°C)

In the event of overheating of the internal part of the tank, this device blocks the operation of the machine. The restart needs to be done manually (except Bruno Slim model) by an authorised technician (except for the Bruno Slim model which can be unlocked like any other alarm from the remote control) (**see drawing D4.3**).

The restoration of the 80°C safety device is not included in the warranty unless the technical assistance centre can demonstrate a faulty component.



D4.3



D4.4

• FLOW SENSOR (OASYS PLUS TECHNOLOGY).

Your stove or insert has a flowmeter (**see drawing D4.4**) connected to the electronic board itself and to the primary air suction pipe that detects the proper circulation of combustion air and the smoke exhaust. In case of insufficient air inlet (due to incorrect smoke outlet or improper air intake), the sensor sends a "block" signal to the stove.

The **OASYS PLUS TECHNOLOGY** (Optimum Air System) allows a constant combustion by controlling automatically the draft according to the characteristics of the flue (curves, length, diameter, etc) and the environmental conditions (wind, humidity, atmospheric pressure, etc).

5

INSTALLATION REQUIREMENTS

The way of installing the stove or insert will affect the safety and the proper operation. For this reason, it is recommendable that the installation is carried out by people who are qualified and informed about the compliance with the installation and safety norms.

If your equipment is not properly installed, it may cause serious damage.

Before the installation, follow the next verifications:

- Make sure that the floor can sustain the weight of the equipment and make a proper isolation in the case that it is made of flammable material (wood) or a material that can be affected by a thermal shock (plaster cast, for example).
- If the equipment is installed on a floor which is not completely refractory or inflammable such as parquet, carpet, etc, it is necessary to replace this part or introduce a fire-resistant base so that it protrudes out the oven 30 cm. Example of materials include steel flooring, glass base or any other type of fire-resistant material.
- Make sure that there is proper ventilation in the place where it is installed (air intake).
- Avoid the installation in places where there are collective ventilation pipes, hoods with or without extractor, B type gas equipments, heat pumps or equipments that can cause that the draw is not good if they are used at the same time.
- Make sure that the smoke duct and the pipes used for the chimney are suitable for the operation of the insert.
- Make sure that every equipment has their own smoke duct. Do not use the same duct for several equipments.

We recommend that you call your fitter in order to check both the chimney as well as the air flow for the combustion.

5.1 SAFETY MEASURES

During the installation of the equipment, there are risks to be taken into account, so you should follow the next safety measures:

- a. Keep any flammable or heat sensitive materials (furniture, curtains, and clothing) at a minimum distance of about 150cm.
- b. If the equipment is installed on a floor which is not completely refractory or inflammable it is necessary to replace this part or introduce a fire-resistant base.
- c. Do not place the stove near combustible walls or likely to be affected by a thermal shock.
- d. The stove should only be used when the ash pan is inserted and the door closed.
- e. It is recommended to install carbon monoxide detector (CO) in the room where the equipment is installed.
- f. If you need a longer wire than the provided use it always with an earthed plug.
- g. Do not install the stove in a bedroom.
- h. The appliance should never be turned on in the presence of emission of gases or vapours (e.g., linoleum glue, gasoline, etc). Do not place nearby flammable materials.
- i. Solid combustion residues (ashes) should be collected in an airtight container and resistant to fire.
- j. It is necessary to keep a safe distance when they are installed in spaces where materials are susceptible of being flammables, either the constructions materials or different materials that surround the stove (**see drawing D5.1**).

REFERENCES	FLAMMABLE ITEMS	NON-FLAMMABLE ITEMS
A	1500	800
B	1500	150
C	400	400



WARNING!! It is noted that both the stove and the glass get very hot and should not be touched.

In case of fire in the stove or smoke duct:

- Close the loading door.
- Put the fire out by using carbon dioxide extinguishers (CO₂ powder).
- Request for the immediate intervention of the fire-fighters.

DO NOT PUT OUT THE FIRE WITH WATER

5.2 BEAMS PROTECTION

In the Neva and Tavira models, due to the amount of heat produced by the device, you have to pay special attention to protect nearby wooden beams. When you design your fireplace or coating both the proximity of the beams to the exterior surfaces of the fire, and the heat emitted from the glass door need to be taken into account. The exterior faces of combustible beams must not be subjected to temperatures exceeding 65°C.

Some suggested solutions to this matter appear on **drawing D5.2**.

- Beam;
- Refractory material isolation;
- Pothole;
- Metallic protection

WARNING:

The manufacturer declines any responsibility for the malfunction of an installation not subject to the requirements of these instructions or the use of additional products not appropriate.

5.3 CHIMNEY

The chimney is very important for the proper operation of the stove and it has two functions:

- Evacuate the smoke and the gas safely out of the house.
- Provide a draft enough to the stove or insert.

The draft also affects the intensity of the combustion and the heating performance of your equipment. A good draft of the fireplace needs a reduced regulation of the air for the combustion, while a lack of draft needs a good regulation of the air for the combustion. Therefore, it is essential that it is made perfectly and that it is subjected to maintenance operations in order to keep it in good conditions. (Many of the claims due to malfunctioning reasons refer exclusively to a bad draft).

It is necessary to comply with the following requirements for the proper operation of the stove:


- The interior section must be preferably circular.
- It must be thermally insulated along its entire length in order to prevent condensation (the smoke is liquefied by heat shock) and even more if the installation is outside the house.
- If we use metallic pipe for the installation outside the house, it is compulsory to use thermal insulated pipe. It consist of two concentric pipes and, between them, there is a thermal insulator. Moreover, we will avoid condensation problems.
- It should not have bottlenecks (enlargements or reductions) and it must be vertical with deviations not higher that 45°.
- If it has been used previously, it must be clean.
- Respect the technical data of the instructions manual.

The optimum draft varies between 10 and 14 (Pascal). The measuring must be always made with the equipment hot (nominal heating power). A lower value causes a bad combustion causing carbonic deposits and excessive smoke generation, having leaks and, even worse, an increase of the temperature that could damage the structural components of the stove. When pressure exceeds 15 Pa it will be necessary reduce it by installing an additional draft regulator.


To check if the combustion is correct, control if the smoke out the chimney is transparent. If the smoke is white it means that the equipment is not properly regulated or the used pellet that is being used is too wet. However, if the smoke is grey or black it means that the combustion is not completed (it is necessary a greater amount of secondary air).

The connection of the stove must be done with rigid aluminized steel pipes or stainless steel pipes. It is forbidden to use flexible metallic pipes or fibre cement pipes because they damage the safety of the connection as they are subject to jerks and breaks, which causes smoke looses.


Materials that are prohibited for the chimney and, therefore, damage the proper functioning of the equipment are: fibre cement, galvanized steel and rough and porous interior surfaces. An example of solution is described below:



D5.1



D5.2

D5.3

(1) Stainless steel AISI 316 chimney with double insulated chamber and material resistant up to 400°C. Efficiency 100% optimum (**see drawing D5.3**).

All stoves that send smoke to the exterior should have their own chimney. **Never use the same chimney for several equipments at the same time (see drawing D5.4).**

As far as possible, avoid horizontal sections. The horizontal section will not be longer than 3 meters.

It must be installed a "T" with hermetic cover at the stove exit smoke that allows the regular inspection or the heavy dust download. In the models Cleo, Clara, Dora, the register is included with the stove.

Adry, Cira and Lupe the "T" of register is included with the stove.




There will not be more than 4 changes of direction, including the register "T" for the cleaning.

In **drawing D5.5** are represented the basic requirements for the chimney installation of the stove:


The flue must be away from flammable or combustible materials through an appropriate insulation or an air chamber. Inside the pipes, it is forbidden the use of air abduction channels. It is also prohibited to do mobile or fixed openings for connecting other different equipments. The smoke duct must be staunchness set to the equipment and it can have a maximum inclination of 45° whereby excessive deposits of condensation produced in the initial stages of ignition and / or excessive soot formation is avoided. Moreover, it avoids the slowing down of the smoke when it comes out.

The lack of sealing of the connection may cause the malfunction of the equipment.

The internal diameter of the connection pipe should correspond to the external diameter of the chimney of the equipment.

D5.4**D5.5**


In **drawing D5.6** you can see the requirements for a correct installation.

**D5.6****5.4 NATURAL CONVECTION FOR INSERTS**

In the case of the inserts Neva, Bruno Slim and Tavira, when the insert is installed in a facing or in an old chimney it is essential that the space between the top and the sides of the equipment and the fireproof material of the hood (which blocks the base of the chimney) are constantly ventilated. For this reason, it is necessary to keep a fresh air entry on the bottom of the facing and an exit on the top (hot air exit) on the hood. The aim is to improve the operation because there is a natural convection circuit (**see drawing D5.7**).

The measures that need to be respected are:

- The bottom side (cold air intake) should have a total minimal surface of 550 cm².
- The upper side (hot air outlet) should have a total minimal surface of 500 cm².




It is important to clarify that this natural convection is completely independent from the primary air intake.

5.5 CHIMNEY COWL

The chimney draft also depends on the chimney cowl. Therefore, in case of an artisanal chimney cowl, it is indispensable that the exit section is twice the inside section of the smoke duct. The smoke exit will be assured even in presence or air (see drawing D5.8).


The chimney cowl must comply with the following requirements:

- It must have the same interior section of the chimney.
- It must have an usable exit section that is two times the one of the interior of the chimney.
- It must be constructed so that the rain, snow or any other object do not enter inside.
- It must be easily accessible in order to do servicing and cleaning tasks.




D5.8


(1) Industrial chimney of prefabricated elements that allow a good smoke extraction.



(2) Traditional chimney. The proper exit section must be, at least, two times the interior section of the chimney. The best is 2.5 times.



(3) Chimney with interior cone smoke baffle-plate.




D5.7

5.6 OUTSIDE AIR INTAKE

For the proper operation of the stove or insert, it is essential that there is enough air for the combustion and re/oxygenation of the environment where it is installed. This means that the air must be able to move for the combustion through some openings connected to the exterior, even when doors and windows are closed.

It must be placed in so that it cannot be obstructed. It must be connected to the environment where the equipment is installed and it must be protected by a grate. The minimum area of the outlet should not be less than 100 cm².

When the air flow comes through openings that are connected to the exterior of adjacent environments, it is important to avoid air intakes in connection with garages, kitchens, toilets, etc.



D5.9

The stove is provided with a necessary air intake for the combustion on the back side (40 or 50 mm diameter, depending on the model). It is important this intake is not blocked and to respect the recommended distances to the wall or near items. In the inserts Neva, Bruno Slim and Tavira, this intake is placed on the front, exactly, on the right upper side of the front.

It is recommended the primary air intake connection of the stove with the outside although it is not obligatory. In the Nicol model, if you decide to drive the primary air inlet to the outside, you need to remove the right side of the insert and break the existing pre-cut in the back in order to be able to connect the air inlet pipe of the insert with the outside. See drawing D5.9




In all cases the material of the connecting pipe must not necessarily be metallic, it can be any other material. (PVC, aluminium, polyethylene, etc.), not necessarily metallic. Consider that inside this duct is going to pass air at the outside temperature. Consider that inside this duct is going to pass air at the outside temperature. If a pipe is used for the intake of combustion primary air from outside, it must not exceed 100 cm in length and must not have a change of cross-section or more than one change of direction (bend or elbow).

All our models allow the connection of the concentric flue pipe (airtight), so that the primary air could be preheated and doesn't have the outside ambient temperature.

In the **drawing D5.10** a concentric flue pipe installation is shown, as well as the considerations to be taken into account in order to carry out the installation:

5.7 ASSEMBLY SPECIFICATIONS ACCORDING TO THE MODEL


5.7.1 MODELS CLARA, CLEO, LUPE, DORA, CIRA AND ADRY



D5.10




There are three different ways to connect the chimney duct to the stove:

- **Top exit:** it will be enough knocking softly the upper cover that is partially pierced and connect the ducts to the smoke duct of the extractor on the stove. Do not forget to respect the safety distance of the stove with the walls (see chapter "safety distance"). It is recommended the use of a rigid telescopic tube (25-50 cm) connected to the outlet of the smoke extractor to facilitate uninstallation and maintenance of the stove (see **drawing D5.11**).
- **Rear or lateral exit:** the pipe will be connected to the smoke duct planned on the stove (vertical). Place a 90° elbow of 80 mm diameter (to convert the outlet in lateral or rear) and then, place the rest of the installation pipes, for example: converter, "T" with a register cover, elbow, pipe, etc (see **drawing D5.12**). Take into account that, with this option the stove will be separated of the wall, at least the diameter duct plus the recommended security distance (see chapter "safety distance").




D5.11

D5.12



Note: The Clara, Lupe, Dora, Cira and Adry models have the smoke outlet on the left (looking from the front), while the Cleo model has it on the right



D5.13

5.7.2


NEVA AND TAVIRA MODEL

The NEVA and TAVIRA inserts are composed of a fixed metallic base which is inserted on the chimney hole and a mobile base (body) which is inserted into the fixed base through some extensible and removable guides (see **drawing D5.13**).


It must have an electrical power outlet on the rear and it must be accessible when the installation is finished. The chimney must be provided with the smoke duct and an air intake. To place the fixed base into the chimney hole it is necessary to place it with metallic bolts with 8 mm diameter. In order to separate the fixed base from the mobile base we have to extract completely the mobile base.

To do this, first open the safety lock located on the lower right side of the front (see **drawing D5.14**), moving the latch upwards.


Extract the mobile part, tilt it upwards by the frontal (see **drawing D5.15**) and pull back. In this way, the components are separated. You must foresee a support to leave the equipment at the moment of the extraction.



D5.14



D5.15



D5.16

Placing the frame

Once the installation is finished you will be able to assemble the frame. Please proceed as follows: Take out the unit and place the frontal, fix it with the lateral screws on both sides of the unit taking care that the flanges of the frame remain outside (see drawing D5.16).

On the Neva and Tavira models, you can optionally purchase a kit (kit-marco4-Neva or kit-marco4-Tavira) to convert the standard 3-sided frame into a 4-sided frame. For its installation you only have to screw the kit to both sides of the standard frame, with the supplied screws (see drawing D5.17)


Placement of the radiofrequency receiver (display).

Both in the Tavira model, and in the choice of the optional glass frame (M-94) of the Neva model, after the installation of the insert, you must place the radio frequency receiver of the control (remote control) near the device. To do this, a metal box is provided where the receiver is placed (display). The location of the box must be on the coating itself (masonry) made to the device; you just have to screw it in the chosen place. Note that the piece has at the back an "eye key" to facilitate its installation. In this way, the control will send the

radiofrequency signal to the receiver, which is connected to the electronic board through an interconnection cable. This cable will limit the distance to place the receiver with respect to the device. See drawing D5.18



D5.18




5.7.3 BRUNO SLIM MODEL

The BRUNO SLIM model consists of the body of the insert itself, which fits on the fixed base by means of extensible guides. This fixed metal base must be OBLIGATORY screwed to the wall on which the insert is placed and also to the floor of the room, to prevent that the stove falls down. (see drawing D5.19).

To screw the base to the rear wall on which the appliance will be placed, proceed as follows:

- First of all, to make the installation work easier and to avoid damage to the appliance, you must remove the 4-sided frame of the appliance by loosening the 4 side screws (2 on each side).


- Then, you have to remove the body of the appliance from the base structure by removing the inner vermiculite of the combustion chamber, starting with the side parts and then the rear part, and remove the 4 screws behind the rear plate (see drawing D5.20).



D5.20

- Slide the appliance out, taking care that the appliance does not fall to the floor as there is no stop or brake for avoiding it to slide out completely.

- In the fixed base, you have to open the micro-foldings of the structure, you will find these micro-foldings in the rear part of the fixed structure, you shall fold them with your own hand in order to get a "L" form, so that the metallic structure remains separated from the rear wall approximately 3 cm (see drawing D5.21), such a distance is totally necessary for the correct natural convection of the insert.
- Once the fixed base has been installed, the installer must connect the flue pipe to the structure itself in order to evacuate the smokes to the outside, following the installation recommendations.




D5.22


- Finally, before place again the 4-sided frame, it is necessary to connect the approximately 50 cm length of orange coloured flexible pipe supplied directly to the extractor fan as well as to the structure of the fixed base with the clamps also supplied (see drawing D5.22).

The hopper of the appliance is fitted to the fixed structure of the insert itself, therefore, as explained in the "pellet load" section, the 1 metre flexible tube supplied must be connected to the loading grid, which will be placed either on the front or side of the masonry cladding of the appliance in order to fill the hopper (see drawing D5.23).


The process is completed with the manufacture of the masonry that will cover the insert, not forgetting the placement of the grilles (or openings) to create a natural convection circuit that is necessary for the correct operation of the appliance. See section 5.4.




D5.17



D5.19



D5.21



D5.23

6 STARTUP

The ignition of this kind of equipments is automatic, so, please do not put on the burner any kind of material to ignition.



It is forbidden to use liquid substances such as alcohol, gasoline, petroleum or similar products. The use of this substance leads the loss of warranty.

Before the ignition, follow the next verifications:

- The electrical cable must be connected to the electrical network (230 Vac) with a socket equipped with earthing system.
- The bipolar switch, placed on the rear side of the stove, must be in position I.
- The pellet tank must be supplied.
- The combustion chamber must be clean.
- The burner must be clean and properly placed.
- The combustion chamber door must be closed correctly.

During the first ignition could happen that the stove has finished the ignition cycle and there is no flame. In this case the stove automatically starts an alarm state. This happens because the fuel feeder is empty and needs a moment to fill in. To solve this problem start again the stove (taking into account the previous considerations) until the flame appears.

The stove or insert, at the beginning, must be subject to different start-up cycles so that all materials and the paint can complete different elastic expansions.

At the beginning, it is possible that you note smoke or smell which are typically produced when metals are subject to high temperatures or when the paint is still fresh. This paint is boiled at 80° C for a few minutes when construction, but it must exceed for a time the temperature of 200 °C before the adhesion to the metallic surfaces.

Therefore, it is important to adopt these measures during the ignition phase:


1. Assure that there is a good air refill in the place where the equipment is installed.
2. During the firsts ignitions, keep a low power work and the oven lit during at least 6-10 hours continuously.
3. Repeat this operation at least 4-5 times or more, depending on the needs.
4. During the first ignitions, you should not place any object on the equipment and, in particular, on lacquered surfaces. Lacquered surfaces should not be touched while the equipment is heated.

6.1 TUNING OF THE REMOTE CONTROL AND RECEIVER


Your equipment is provided with a remote control and a receiver. If both of them are not tuned the following message will appear I: "CERCA CAMPO" (see drawing D6.1).

To tune them, follow the next steps:


- You must turn off the general power supply switch of the equipment (drawing D6.1).
- Press at the same time buttons number 1 and 2 of the remote control until the screen shows "SEGLI UNITA" (see drawing D6.2).
- Select the radio frequency channel you prefer: 0,1,2,3,4,5,6 or 7.
- Restart the general power supply switch of the equipment (drawing D6.3).
- At the end, press red button number 3 of the remote control until both devices are connected.
- When they are tuned the screen will show the original state (see drawing D6.4).




D6.1



D6.2



D6.3



D6.4

7 CHANNELING SYSTEM

Below is detailed the operation of the air distribution system to other adjacent or upper rooms of the stoves or inserts including this system.

7.1 PLACEMENT OF THE OPTIONAL CHANNELING KIT KIT-C-N (FOR MOD. NEVA)


NOTE: This operation must be carried out by a professional.

The optional channeling kit for your insert Neva (reference KIT-C-N) consists on a fan with a connection and the interconnection cable with the electric board. Tavira and Bruno Slim models don't allow a channelling kit connection.

This exit for the channeling forced air has a diameter of 80 mm, used to temper an adjacent or upper room. It is recommended to use an insulated pipe with an internal diameter of 80 mm. The maximum channeling distance is 5 meters.

You must take into account the following steps for installation.

- First, you must remove the device from its sliding guides (if installed). Otherwise, you only have to break the pre-cut piece that you will find on the right hand side of the insert.
- **Attention !!!:** Extreme care must be taken so that the removed piece does not fall into the interior of the appliance, it must be removed completely.
- Then you must place the fan in the position that is indicated and proceed to its fixing by positioning and tightening the four screws that are supplied.
- Finally, you must connect the existing cable in the turbine, with the electronic board of the insert, in the AUX-1 connector. Do not forget to cut the electric current, before making this connection.
- It is not necessary to activate any parameter of the technical menu for its operation, because the insert is already prepared for the operation of this fan.



D7.1

D7.2

D7.3

The operation of the fan is explained in section 9.4.2.


7.2 PLACEMENT OF THE OPTIONAL CHANNELING KIT FOR STOVE MOD. CLARA, CLEO, DORA, CIRA AND ADRY

For the Clara, Cleo, Dora, Cira and Adry models, you can purchase one or two optional ducting kits (KIT-C-D and KIT-C-I), which correspond to the ductable forced air outlets for the adjacent or upper rooms. You can choose the outlet position of the channeling: rear outlet or top outlet, as the system allows you to choose between both options for the right and left fan.


The Cira model, allows only a single ducting fan, therefore, you will have to purchase the KIT-C-P9 that will be positioned on the left (looking at the front of the stove)

To install both channeling kits, follow the steps below:


- Unscrew and remove the top from the stove. **See drawing D7.4**
- Break the chosen pre-cutting (right or left) to be able to place the channeling kit. **See drawing D7.5**. The fan must then be positioned in the selected position (top or rear) and secured by positioning and tightening the four screws supplied. **See drawing D7.6**
- Finally, you must connect the existing cable on the fan, with the electronic board, to the CN6 connector "V2/PO" where you will control the fan 2 on the remote control and to the "AUX-1" connector to control the fan 3 on the remote control. Do not forget to turn off the power before making this connection.
- On the Cira model, the connection is the SCA2 connection.
- Break the pre-cutting of the chambers through which you want to place the channelings (top or rear). **See drawing D7.7**
- No parameters from the technical menu need to be activated for operation, as the stove is already ready for operation of this fan.
- Place and screw again the top of the stove.




D7.4





D7.5



D7.6



D7.7




D7.8

The regulation of the channelling system is made by the electronic system of the stove, therefore you can choose the operation of the channelling by selecting the power level desired for each fan regardless of the working power of the stove. To do this you have to access to menu 1 and choose the fan activation and the working power (**see drawing D7.8**).

- The operation of the fans is explained in section 9.4.2.

8 SERVICING AND CARE

The maintenance operations guarantee a proper working of the product over its lifetime. Not making these maintenance operations will affect the security of the product.





8.1 BURNER CLEANING

The burner cleaning must be made daily (**see drawing D8.1**).

- Remove the burner from its place and clean the holes.
- Use a vacuum to get rid of the ashes in the burner. You can buy a Bronpi vacuum-cleaner in the same Bronpi distributor where you bought your stove.


8.2 CLEANING THE ASH PAN

- D8.2** The ash pan should be emptied when necessary. The stove should not be operated without having the ash pan inside (**see drawing D8.2**).



D8.1

D8.3



8.3 SEALS OF THE COMBUSTION DOOR AND THE GLASS FIBRE

The seals of the door and the glass fibre guarantee the hermeticism of the stove or insert and, thus, a proper performance (see drawing D8.3).

It is necessary to check them regularly; if they are worn-out or damaged they should be replaced immediately. You can find ceramic cord and self-adhesive fibre at the same Bronpi distributor where you bought your stove.

You can regulate the adjustment of the door according to the progressive wear of the seal gaskets through the screws on the front of the door, tightening and loosening these screws you will achieve the correct adjustment of the door. (see drawing D8.4).


These operations should be done exclusively by an authorised technician.

An authorised technician must do the maintenance at least once a year.

8.4 CLEANING THE CHIMNEY

When the pellet is burnt slowly, it produces tar deposits and other organic vapours that combined with the humidity to create soot (creosote). An excessive accumulation of soot may cause problems in the smoke outlet and the flue may catch fire if not maintained.

The cleaning of the stove chimney should only be made when the equipment is cold. A chimney sweep should perform this task and, at the same time, examine the smoke duct (it is recommended to write down the dates of every cleaning and keep a register of them).



D8.4

8.5 CLEANING THE GLASS

IMPORTANT:

Clean the glass only when it is cold in order to avoid possible explosion. You can use specific products. You can find vitro ceramic cleaning product in the same Bronpi distributor where you bought your stove.

BREAKAGE OF GLASSES. The glasses, as they are vitro ceramic, resist until 750°C and they are not subject to thermal shocks. The breakage can only be caused by mechanical shocks (crashes or violent closing of the door, etc). Therefore, its replacement is not included in the warranty.


8.6 EXTERNAL CLEANING

Do not clean the external surface of the stove or insert with water or abrasive products because they may damage the stove. Use a feather duster or a rag a bit wet.



8.7 CLEANING THE UPPER PART OF THE BAFFLE PLATE

Depending on the hours of operation of the stove, the upper part of the baffle plate needs to be cleaned, as this is an area where the smokes pass through, and depending on the combustion, the ash deposition in this area can be significant. Cleaning tasks should be carried out at least once a month.

In order to clean the baffle plate, this part must be removed and the ashes must be vacuumed with the help of an ash vacuum cleaner. The baffle plate rests on the rear and side vermiculite parts inside the combustion chamber, in order to remove it, just lift it up and tilt it inside the combustion chamber (see drawing D8.6).



D8.6




D8.7

The Bruno Slim model has a register in the lower part of the door, just open the door and remove the screws for cleaning (see drawing D8.7):

8.8 CLEANING THE REGISTERS

To keep the validity of the guarantee it is mandatory to do the register cleaning by an technician authorised, who will write down the statement made.

It involves cleaning the ashes register of your stove or insert such as smoke zones. First of all you must clean the whole inside of the combustion chamber, cleaning the inside plates of the stove or insert because of the soot uses to accumulate on walls and it difficult the thermal exchange. Brush the surfaces with a wire brush to clean the dirtiness (see drawing D8.8).




D8.8

In the Clara, Cleo, Dora, Lupe, Cira and Adry models.


Once the inside of the combustion chamber is clean (remember to remove the baffle plate), it is necessary to clean the registers of smoke, placed on the bottom of the stove. To do this, it is necessary to open the stove door (depending on the stove model at the place of opening the door it will must remove the frontal decorative plate in order to access to the register) and then, follow the next operations:

- Remove the external register cover unscrewing the different screws. **See drawing D8.9**
- Clean the ashes deposited on the register, descale the soot deposited.
- Cleaning the extractor forks and case. Remove the extractor if necessary.
- Replace all the pieces and check the staunchness of the register.




D8.9


In the Neva, Nicol and Tavira models, in order to clean the smoke passage, it will be enough to remove the inner plates of the interior, since the smoke passage will be perfectly visible (**see drawings D8.10 and D8.11**). Also, in the Neva model, the registers located in the lower part of the combustion chamber must be cleaned, one on each side of the burner (**see drawing D8.12 and D8.13**). The Tavira model has a single register on the right side of the burner (**see drawing D8.13**). The Nicol model has this single register on the left side of the burner (**see drawing D8.13**). The existing register where the fume extractor itself is connected must also be cleaned, which is accessed from the back of the insert (Neva or Tavira), sliding the insert on its guides (**see drawing D8.14**).




D8.10




D8.11



D8.12



D8.13




D8.14


In addition, the Tavira model has a register on the right side that is accessed by sliding the insert on its guides. **See drawing D8.15**
The Nicol model also has this register, but it is accessed by dismantling the top and the right side chamber. **See drawing D8.16**

In all cases, follow the next operations:

- Remove the register cover by loosening the screws.
- Clean the ashes deposited in the register, descaling the soot that has been deposited.
- Replace the parts and check the tightness of the register.




D8.15



D8.16

8.9 SEASONAL STOPPAGES

The Bruno Slim model has a register in the lower part of the door, just open the door and remove the screws for cleaning (**see drawing D8.17**):




D8.18

Remember also to remove the baffle plate smokes as indicated in the previous section to clean the soot accumulated on the upper part of the baffle plate.

Finally, it is recommended to remove the appliance from the fixed base, so that you can remove the smoke extractor and proceed to clean the soot accumulated in the smoke extractor itself (**see drawing D8.18**).

If the stove or insert is not going to be used for a long time it is advisable to keep the fuel tank empty, such as the screw-type conveyor to avoid the fuel compacting. Clean the stove and the smoke duct, removing the ashes and other residues and close the stove door. It is recommended to clean the chimney at least once a year. Meanwhile, check the seals because if they are not in good condition (they do not adjust to the door), they do not guarantee the proper operation of the stove! For this reason, it would be necessary to change them. If there is humidity in the place where the stove or insert is installed, put absorbent salts inside the equipment. Protect the internal parts with neutral vaseline in order to keep the appearance overtime.



D8.17

8.10 MAINTENANCE REVIEW


It is also advisable to check and clean **COMPULSORY** once a year, the existing ashes registers in the bottom and the top part of the stove.

Your stove has a preventive maintenance notice established after 1200 hours of operation, which will remember you the need of cleaning the registers of your stove. These operations should be done exclusively by an authorised technician.

This message is not an alarm, but a reminder or warning. Therefore, it will allow you to use the stove while this message is shown in the display. (**see drawing D8.19**).

Please, bear in mind that the stove could need to be cleaned before this 1200 hours established by default or even after them. This depends on the quality of the fuel used, the smoke installation, and the proper regulation of the stove.

In the following table (also pasted on your stove in the fuel tank cover) you can check the frequency of the maintenance tasks and who must do it.



D8.19

CLEANING TASKS	Daily	Weekly	Monthly	Annual	Technician	User
Remove the burner from the chamber and clean the holes with the use of the poker provided. Remove the ash with a vacuum-cleaner.	✓					✓
Hoover the ashes which are inside the burner place.	✓					✓
Clean the upper part of the smoke baffle plate.			✓			✓
Empty the ash pan or vacuum the ash compartment when necessary.		✓				✓
Vacuum the bottom of the pellet tank when necessary.		✓				✓
Clean the internal of the combustion chamber descale in the walls with a correct vacuum cleaner.			✓			✓
Clean the smoke extractor fan, the whole combustion chamber, pellet tank, whole replacement of the seals and put again silicone where necessary, smoke duct, reservoirs...				✓	✓	
Check all the electronic components (electronic board, display...)				✓	✓	
Check all the electrical components (resistance, smoke extractor engine, circulator pump).				✓	✓	

9 OPERATION OF THE REMOTE CONTROL / DISPLAY

9.1 GENERAL INFORMATION OF THE REMOTE CONTROL / DISPLAY

The remote control shows information about the stove performance. Once you access to the menu, you will see different screens and configurations depending on the level.


Depending on the working mode, the display may has different meanings depending on the position in the screen.

Image D9.1 shows an example of when the stove or insert is off.

Image D9.2 shows the layout of the messages during the programming or configuration of the working parameters. Particularly:

1. The screen area saying "VALUE" shows the value that we introduce.
2. The screen area saying "MENU LEVEL" shows the current menu level.

The remote control has an internal light with a timer that allows it to turn off automatically. To set the time of the timer, please press at the same time buttons 1 and 7 and adjust the time from 0 to 9 seconds (**see drawing D9.3**).



9.2 FUNCTIONS OF THE DISPLAY'S BUTTONS

The use of the display placed on the stove or insert is only recommended only recommended in case that there is not possibility of using of the remote control, because it has no battery, it is far away, etc.



The symbol placed under the power button shows us, by a flashing light, if the remote control is working.



The symbol placed over the button number 2 shows us, by a light system, if the stove has any kind of problem.



The opening between buttons 1 and 2 serves to connect, if necessary, the remote control directly to the stove.

Button	Description	Performance description
1	Decrease	Only decrease the value of the power.
2	Increase	Only increase the value of the power.
3	ON/OFF Unblocking	It switches on or off the stove or insert pressing 2 seconds.
		Unlocks the stove or insert and switches it off.

9.3 FUNCTIONS OF THE REMOTE CONTROL'S BUTTONS

Button	Description	Modality	Performance description
1	Decrease	PROGRAMMING	It shows several values of the stove in the moment.
		WORKING	Modifies/Increases the value of the selected menu.
2	Increase	PROGRAMMING	It shows several values of the stove in the moment.
		WORKING	Modifies/Increases the value of the selected menu.
3	ON/OFF Unblocking	WORKING	It switches on or off the stove during 2 seconds, as appropriate.
		BLOCKING	Unblocks the boiler and switches it off.
		MENU / PROGRAMMING	Goes back to the previous level menu and saves the modified data.
4	Select temperature	WORKING	Select the temperature option in order to be modified by buttons number 1 and 2.
5	Select power	WORKING	Select the power option in order to be modified by buttons number 1 and 2.
6	-	PROGRAMME	Button deactivated in this model.
7	MENU	MENU	Moves to the following menu option.
		PROGRAMMING	Moves to the following submenu option.


9.4 MENU OPTION

By pressing button n° 7 of display we can access to the MENU. It is divided into different sections and levels that allow to access to the stove configuration and programming.

The access to the technical menu of the stove or insert is protected by a password. These parameters should be modified only by an authorised technician. (The changes in these parameters could cause a wrong running in the stove and the subsequent lost of its warranty).

The following table briefly describes the menu structure in the stove or insert. In the attached table, only the options available to the user are specified. The 01 menu element is disabled in some models.

MENU	Sub-menu 1.
01- Reg. aux. fan	** Only channelling stoves
02 - Clock adjustments	
	01- Day
	02- Hour
	03- Minute
	04- Day
	05- Month
	06- Year
03 - Programme setting	** See point 10.4.4.
04 - Select Language	
	01 - Spanish
	02 - Portuguese
	03 - Italian
	04 - French
	05 - English
	06 - Catalan
Choose probe	
	01- Internal probe
	02- Cont. probe Rem.
06- Stand-by Mode	
07 - Buzzer mode	
08 - Initial load	
09 - Boiler State	Provides information on the status of the stove.



D9.4

9.4.2 MENU 1. AUXILIARY FANS

This menu is only operative for the stove models that have installed the optional channeling kit, either one or two fans where we can control their operation regardless of the working power of the stove. It means that is possible to configure the operation of the fans separately, to activate one of them and deactivate the other one, it is also possible to choose their operation speed independently. It is possible to configure it by pressing button nº 1 to change the values of fan 2, and button nº 3 to do the same with the fan 3. (see drawing D9.4). We can set the next values:


- A: automatic speed. The fan speed is proportional to the working power of the stove.
- 0: deactivation of the auxiliary fan
- 1-5: working fan speed, being 5 the lowest and 5 the highest.

For all models that allow it, if you have purchased one or two optional channeling kit, the system is regulated by the stove's or insert's own electronics, and the channeling operation can be selected according to two conditions:


- Operation without temperature probe in the adjacent room: In this case, the user can select the desired power level for the fan regardless of the working power of the stove or insert itself . In order to do this, we must access to the menu 1 and choose the activation of the fan 2, as well as its working power.

For its configuration, it is enough to press the key 1 in order to modify the values of the channeling fan 2. See drawing. We can establish the following values:

- A: automatic speed, this means that the fan speed is proportional to the working power of the insert.
- 0: deactivation of the auxiliary fan.
- 1-5: working speed of the fan, with 1 being the lowest and 5 being the highest.




D9.5



For all other models, the NTC probe type 10 kΩ must be placed on the back of the stove, at the connections provided for this purpose. Do not forget that depending on how you have made the electrical connection of the fan (V2/PO = fan 2 and AUX1 = fan 3), you must respect the connection of the probe to each room (probe fan 2 and probe fan 3). The probe should be placed in an area of the adjacent room that detects the actual temperature of the room and is therefore distant from the heat and cold sources of the room.

For the operation of the turbine, the user must select in the remote control the setpoint temperature of the adjacent room. The channeling turbine (s) must be activated in menu 1 (select anything except 0), and when the stove or insert has reached its working temperature it will start automatically (at the speed selected by the user in menu 1), until trying to get the temperature demanded in the adjacent room. In the case of reaching the requested temperature, the speed of the channeling turbine will decrease to the minimum (speed 1).



D9.6

It is possible that depending on the volume of the place, the conditions of isolation, the working power of the insert, the hours of operation, etc., the selected temperature is not reached, so that the channeling fan will always remain in operation, unless the user decides to stop it manually through his own remote control in Menu 1 (VENT 2=0 and VENT 3=0). In order to set the temperature of the adjacent room, simply press twice the key 4 and select the desired value in °C with the keys 1 and 2. **See drawing D9.6.**

9.4.3 MENU 2. CLOCK

It sets up the time and date. To set the clock up you have to move by the different submenus and introduce the data, changing values with buttons 1 and 2. The card has a lithium battery that allows the clock to work during 3/5 years (**see drawing D9.7**).



D9.7

9.4.4 MENU 3. PROGRAMME ADJUSTMENT (TIMETABLE SCHEDULE OF THE STOVE OR INSERT)

IMPORTANT NOTE. Before starting the set up of the stove or insert, please check that the time and date shown are correct. Otherwise, the selected programming would be set up depending on the time and date set by default and this could not satisfy your needs.

The following table briefly describes the programming menu structure in the stove where are detailed all the different options.

MENU	Sub-menu 1.	Sub-menu 2.	VALUE
03 - Programme setting			
	1- Set up chrono		
		01- Set up chrono	ON/OFF
	2- Daily programme		
		01 - PROG daily	ON/OFF
		02- Start 1 Day	Hour
		03- Stop 1 Day	Hour
		04- Start 2 Day	Hour
		05- Stop 2 Day	Hour
	3- Weekly programme		
		01 - PROG Weekly	ON/OFF
		02- Start Prog. 1	Hour
		03- Stop Prog. 1	Hour
		04- Monday Prog. 1	ON/OFF
		05- Tuesday Prog. 1	ON/OFF
		06- Wednesday Prog. 1	ON/OFF
		07- Thursday Prog. 1	ON/OFF
		08- Friday Prog. 1	ON/OFF
		09- Saturday Prog. 1	ON/OFF
		10- Sunday Prog. 1	ON/OFF
		11- Start Prog. 2	Hour
		12- Stop Prog. 2	Hour
		13- Monday Prog. 2	ON/OFF
		14- Tuesday Prog. 2	ON/OFF
		15- Wednesday Prog. 2	ON/OFF
		16- Thursday Prog. 2	ON/OFF
		17- Friday Prog. 2	ON/OFF
		18- Saturday Prog. 2	ON/OFF
		19- Sunday Prog. 2	ON/OFF
		20- Start Prog. 3	Hour
		21- Stop Prog. 3	Hour
		22- Monday Prog. 3	ON/OFF
		23- Tuesday Prog. 3	ON/OFF
		24- Wednesday Prog. 3	ON/OFF
		25- Thursday Prog. 3	ON/OFF
		26- Friday Prog. 3	ON/OFF
		27- Saturday Prog. 3	ON/OFF
		28- Sunday Prog. 3	ON/OFF
		29- Start Prog. 4	Hour
		30- Stop Prog. 4	Hour
		31- Monday Prog. 4	ON/OFF
		32- Tuesday Prog. 4	ON/OFF
		33- Wednesday Prog. 4	ON/OFF
		34- Thursday Prog. 4	ON/OFF
		35- Friday Prog. 4	ON/OFF
		36- Saturday Prog. 4	ON/OFF
		37- Sunday Prog. 4	ON/OFF
	04 - PROG Weekend		
		01 - PROG Weekend	ON/OFF
		02- START 1	Hour
		03- Stop 1	Hour
		04- START 2	Hour
		05- Stop 2	Hour

To schedule the stove or insert you have to access to the programming menu pressing only once the button nº 7 "SET" and with buttons nº 1 or 2 we can move to menu nº 3 "Programme Adjustment" (see drawing D9.8).

We need to confirm the access to this programme by pressing button nº7.

To see different sub-menus use buttons nº 1 and nº 2.


Sub-menu 03-01- Enable chrono

To programme the stove it is necessary to access to sub-menu 3-1 "Enable chrono" and pressing button nº 7 will show the next screen (see drawing D9.9).


By default, in top left margin it shows "off". Touching button nº 1 or nº 2 we are able to change it to "on" to notify to the stove or insert the intention of programming (see drawing D9.10).



D9.8



D9.9



D9.10

Right after, we need to choose the set up that we want to introduce: daily, weekly or weekend. To do so from the previous screen, we need to press repeatedly buttons nº5 and nº6 until we reach the desired option.

Submenu 02.02. Daily Programme

To choose the daily program we need to go to the following screen (see drawing D9.11):


By pressing just once button nº 7 we are able to access to the daily programming submenu. By default, it will show the following screen (see drawing D9.12).

We need to change the option "OFF" with "ON" by pressing the buttons nº1 and nº2 so as to confirm to the machine.

Now we need to choose the hours that we would like the stove to be switched ON. To do this, there are 2 hours available to start and 2 to stop the stove: START 1 and STOP 1; START 2 and STOP 2.



D9.11




D9.12


For example: Start at 09:00 hours / stop at 14:30 hours. Start at 20:30 hours / stop at 23:00 hours.

From the previous screen, we press button nº 7 and it will show up (see drawing D9.13):

By pressing nº1 and nº2 buttons we modify the value "OFF" and we set the time of the first start (see drawing D9.14):



D9.15



D9.16

In this same way we can proceed to set the first time to stop (see drawing D9.15 and D9.16):


In case that you want to set up just one time to start and stop, the options START 2 and STOP 2 should be "OFF".

If you want to set another on and off schedule, introduce the values of the second schedule in the same way that is explained previously. This way we will have set the diary schedule with two starts hours and two stops hours.


It is also possible to schedule one automatic start hour and manual stop hour (or vice versa).

Example: START 1: 08:00 hours and STOP 1: "off" or START 1: "off" and STOP 1:

22:00 hours.



D9.13



D9.14

Sub-menu 03-03- Weekly programme


NOTE: Please, make the set up carefully in order to avoid hour' superposition and/or inactivate the same day in different programmes.

If we intend to make a weekly set up we need to take into account that, in this occasion, we have 4 different hours to start and stop. So we need to assign every day of the week the activation or not, as appropriate.

In order to activate them we need to start from the following screen (see drawing D9.17):

By pressing just once button nº 7 we gain access to the weekly programming submenu. By default, it will show the following screen (see drawing D9.18).

We need to change option "OFF" with "ON" by pressing buttons no.1 and no.2. This way we are confirming that the weekly set up has been selected:




D9.17



D9.18

Now, we only need to choose the time. we have 4 different times available to start and stop (**see drawings D9.19 and D9.20**):

- PROGRAMME 1: START 1 and STOP 1
- PROGRAMME 2: START 2 and STOP 2
- PROGRAMME 3: START 3 and STOP 3
- PROGRAMME 4: START 4 and STOP 4



D9.21

After this, we need to select the activation or deactivation of each programme depending on the day of the week. For example (**see drawing D9.21**):

Programme 1: Monday (ON), Tuesday (ON), Wednesday (OFF), Thursday (OFF), Friday (ON), Saturday (ON), and Sunday (OFF.)

Programme 2: Monday (OFF), Tuesday (OFF), Wednesday (ON), Thursday (OFF), Friday (OFF), Saturday (ON), and Sunday (ON.)

Programme 3: Monday (OFF), Tuesday (ON), Wednesday (ON), Thursday (ON), Friday (ON), Saturday (ON), and Sunday (OFF.)

Programme 4: Monday (ON), Tuesday (ON), Wednesday (OFF), Thursday (OFF), Friday (OFF), Saturday (OFF), and Sunday (ON.)

Thanks to this type of setting we can combine 4 different times throughout the days of the week, but always keeping in mind not to overlay the times.



D9.19



D9.20

Sub-menu 03-04- Weekend Programme

In the same way as in the daily programme, this setting up has two independent times to start and two to stop, with the exception that it only applies to Saturday and Sunday. To access to this setting we need to start from the following screen (**see drawing D9.22**):


We need to confirm the access to this programme by pressing button no.7 and it should show up the following screen (**see drawing D9.23**):

We modify the value "OFF" and select "ON": Finally, we introduce the times to start and stop to complete the desired setting up.


As in the daily programme, if we need to set up only one time to start and stop, the options START 2 and STOP 2 should indicate "OFF."

It is also possible to schedule one automatic start hour and manual stop hour (or vice versa).

Example: START 1: 08:00 hours and STOP 1: "off" or START 1: "off" and STOP 1: 22:00 hours.



D9.22




D9.23

9.4.5 MENU 4. SELECT LANGUAGE

It allows selecting the languages among those available. To access this menu you have to confirm with button nº 7 and then, choose the selected language among available: Spanish, Portuguese, Italian, French, English and Catalan with buttons nº 1 and 2 (**see drawing D9.24**).



D9.24



D9.25


9.4.6 MENU 5. CHOOSE PROBE

It allows us to select the probe to control the operation of the stove or insert (the one in the equipment or the one on the remote control). It is advisable to select the option "Internal probe (stove or insert probe)" so that the stove works depending on the temperature where it is installed and not the temperature of the room where the remote control is. **See drawing D9.25.**


9.4.7 MENU 6. STAND-BY MODE

The stove or insert with the "stand-by mode" activated (**see drawing D9.26**) will turn off when the temperature reaches the temperature set plus a differential (2° C). When the ambient temperature falls to the set temperature minus a differential (2° C) the stove automatically restarts an ignition cycle. It means that if you choose a set temperature of 22°C the stove will turn-off when the room temperature is 24° C and it will restart automatically when the ambient temperature falls to 20°C.


In case of the "Stand-by Mode" is deactivated (by default) the stove will work in "modulation work" when it reaches the set temperature and that allows the temperature set could be higher.



D9.26



D9.27



D9.28

9.4.8 MENU 7. SOUND MODE

By activating this modality, the stove or insert will emit a sound when the system detects a fault and goes into the alarm state. To access to this menu you have to confirm with button nº 7 and then, choose "on" with buttons nº 1 and 2 (**see drawing D9.27**).

9.4.9 MENU 8. INITIAL LOAD

In case of the stove have no more fuel during the operation, to avoid an anomaly in the next ignition, it is possible to do a fuel pre-load for maximum time of 90 seconds to load the screw-type conveyor when the stove is switched off and cold. To start the load press button nº 2 and to stop it press button nº 3. (**See drawing D9.28**).




It is very important that the burner is totally clean when you start the stove or insert. So, when the initial load is finished, you must check the burner is clean of fuel to do correctly the ignition of the stove.

9.4.10

MENU 9. STOVE STATE

It shows up the current state of the stove or insert and provides information about the devices connected. Therefore, the user can get a technical information. The next screens are seen automatically (**see drawing D9.29, D9.30, D9.31**).



9.5


USER MODE

Below is a description of the control normal operation according to the available functions.

Before the ignition of the stove or insert, the control shows the following screen (**see drawing D9.32**): It is showed up the "off" state, the room temperature, the established working power and the current hour.

9.5.1 STOVE OR INSERT IGNITION

In order to ignite the stove, press button no. 3 during a few seconds. The control will show the ignition state as follows (**see drawing D9.33**): The maximum length of the ignition phase is 20 minutes. After this time, if there is no visible flame, the stove will automatically go into the alarm state and the control will show the message "Ignition Failure."




9.5.2 STOVE OR INSERT IN OPERATION

The hot air fan will start when the smoke temperature reaches a minimum. Auxiliary fans (in case of models of channelling stoves *Clara, Cleo, Dora, Cira, Neva and Adry*) will start only if enabled.


In this moment, the stove or insert is correctly burning. After this, our stove will be working normally (**see drawing D9.34**).

The control shows the ambient temperature in the room.



9.5.3 CHANGE OF THE SET-POINT ROOM TEMPERATURE

In order to modify the setting room temperature, please press button 4 and then buttons 1 and 2 to increase or decrease it respectively (**see drawing D9.35**).



9.5.4 ROOM TEMPERATURE REACHES TEMPERATURE FIXED BY THE USER

When the ambient temperature (of the room) reaches the value set by the user or the smoke temperature reaches a too high value, the stove or insert will automatically operate at one lower power, it means that modulates in power. **See drawing D9.36.**

Remember that if it is activated "stand-by mode", when the ambient temperature reaches the value set by the user plus a differential (2°C) the stove or insert will be automatically turned off and will be on hold until the ambient temperature falls to the set temperature minus a differential (2°C). After that, the stove or insert restarts automatically.

9.5.5 BURNER CLEANING

While the stove or insert is working normally, some automatic cleanings of the burner take place in several minutes intervals. This process consists of cleaning the rest of pellet remaining in the burner in order to guarantee a proper working of the stove or insert (see drawing **D9.37**) and it takes several seconds.

9.5.6 TURNING OFF THE STOVE OR INSERT


In order to turn off the stove or insert, press button no.3 during a few seconds. Once it has been turned off, it will start the final cleaning stage, in which the pellet supply stops and the smoke extractor will be working to the maximum speed. This stage would not finish until the stove or insert has reached the appropriate cooling temperature (see drawing **D9.38**).

9.5.7 STOVE OR INSERT TURNED OFF


When the stove is turned off, the control shows the following information (see drawing **D9.39**):



D9.38



D9.39



D9.40


9.5.8 RE-IGNITION OF THE STOVE OR INSERT

When the stove or insert is turned off it would not be possible to restart it up until some safety time goes by and the stove or insert is cold enough. If you try to start-up the stove, the display will show up the following information (see drawing **D9.40**):


10 MESSAGES OF INFORMATION OR WARNING

Before your stove or insert enters into an alarm state, a series of messages will appear on the screen of the display, which do not block the operation of the stove, simply these messages are activated as information or self-protection on the stove:


- **Empty hopper (only model Neva):** Indicates the need to refuel. See "3 Fuels - Pellet Supply" in this manual (see drawing **D10.1**).
- **End hours service:** Indicates that maintenance is required on your stove. See section "8.10 Maintenance Review" in this manual. (See drawing **D10.2**).
- **Hot exhaust:** This message means that the stove has reached a very high smoke temperature. The appliance is self-protected and after cooling, it returns to the working mode. In case you observe this message often on your remote control, you must contact the Technical Assistance Service in your area or your installer, in order to check the reasons of this smoke overtemperature (see drawing **D10.3**).
- **Hot temp card:** This message informs that the electronic board has an elevated temperature. Generally this message appears due to a lack of a correct "natural convection" (see chapter 5.4 of this manual). In case you observe this message often on your remote control, you must contact the Technical Assistance Service in your area or your installer, in order to check the reasons that lead to the appearance of this message (see drawing **D10.4**).



D10.1




D10.2




D10.5

- **(Bruno Slim model only). Maximum fuel hopper temperature:** This message informs that the fuel hopper is sensing a high temperature. Generally, this message appears due to the lack of a correct "natural convection" (see chapter 5.4 of this manual). If you frequently see this message on your remote control, you should contact your local Technical Service or your installer to figure out the causes of this message (see drawing **D10.5**).



D10.3



D10.4

11 ALARMS

In case of an anomaly during the operation, the electronics of the stove or insert intervenes and highlights the irregularities that have occurred in the different working phases, depending on the type of fault. Every alarm situation blocks the stove or inserts to be automatically blocked. By pressing button 3 we can unblock it. Once the stove or insert has reached the appropriate cooling temperature, the user can restart it up.

11.1 POWER SUPPLY FAILURE (BLACK OUT)

In the event that power supply is cut for less than 30 seconds, the stove will restart and continue with its normal working state.

In the event that power supply is cut for greater than 30 seconds, when power is restored, the stove, as a safety measure, goes straight to the Final Cleaning stage until the stove temperature reaches the appropriate cooling temperature. (see drawing **D11.1**).



D11.1



D11.2

11.2 SMOKE TEMPERATURE PROBE ALARM

This alarm goes off when the probe in charge of detecting the exhaust stack temperature is disconnected or is broken. During the alarm status, the stove or insert will be in the turn-off stage (**see drawing D11.2**).

11.3 SMOKE TEMPERATURE EXCESS ALARM

It goes off when the probe detects a smoke temperature higher than 270°C. Therefore the control shows the following message (**see drawing D11.3**):
During the alarm state, the stove or insert will be in the turn-off stage.

11.4 DAMAGED SMOKE EXTRACTION FAN ALARM

It goes off when the smoke extraction fan breaks down. If this happens, the stove or insert stops and the control will show up the following alarm (**see drawing D11.4**). Right after, the turn-off stage will be immediately activated.
To deactivate the alarm press button 3 and the stove or insert will come to the normal state after doing the final cleaning.

11.5 IGNITION FAILURE ALARM

In case of ignition failure (after 20 minutes at least) the control will show up an alarm as follows (**see drawing D11.5**).
To deactivate the alarm press button 3 and the stove or insert will come to the normal state after doing the final cleaning.

11.6 SWITCHING-OFF FAILURE DURING WORKING PHASE

If the flame extinguishes during the working stage and the smoke temperature goes lower than the minimum working threshold, the alarm does go off and the turn-off stage will be immediately activated (**see drawing D11.6**).
To deactivate the alarm press button 3 and the stove or insert will come to the normal state after doing the final cleaning.

11.7 THERMAL ALARM

If in working phase the thermal security alarm is shows up (**see drawing D11.7**), the turn-off stage will be immediately activated. This alarm means an overheating of the internal part of the tank, this device blocks the operation of the machine. The restart needs to be done manually by an authorised technician.
The restoration of the 90°C safety device is not included in the warranty unless the technical assistance centre demonstrates a faulty component.

11.8 COMBUSTION CHAMBER PRESSURE ALARM

It happens when there is a pressure change in the combustion chamber (door open, dirt registers, air returns...). The electronic pressure switch blocks the working of the stove or insert and shows the alarm. After that the turn-off stage will be immediately activated (**see drawing D11.8**).

11.9 LACK OF PRIMARY AIR INTAKE FLOW ALARM

Your stove or insert has a flow sensor placed inside the primary air suction pipe. It detects the proper circulation of combustion air and the smoke exhaust. In case of insufficient air inlet (due to incorrect smoke outlet or improper air intake), the sensor sends a "block" signal. After that the turn-off stage will be immediately activated (**see drawing D11.9**).

11.10 WORM GEAR FAILURE ALARM


The control of the fuel amount to the stove or insert is automatically made through the electronic programming. It goes off in the event of the endless breakdown. If this happens, the stove or insert stops and the display will show up the following alarm. Right after, the turn-off stage will be immediately activated (**see drawing D11.10**).

If this alarm appears you must contact the technical support service.

11.11 FLOW SENSOR ANOMALY SENSOR

In case of anomaly of the flow sensor, placed on the primary air aspiration tube, a blockage signal is send to the stove or insert and right after the turn-off stage will be immediately activated. (**see drawing D11.11**).


If this alarm appears you must contact the technical support service.




D11.3



D11.4



D11.5




D11.6




D11.7



D11.8



D11.9




D11.10



D11.11

11.12 EXCESS OF TEMPERATURE IN THE HOPPER ALARM (ONLY BRUNO SLIM MODEL)

If the thermal safety alarm appears during the work phase (see drawing D11.12), the image shown will appear on the control unit and the shutdown procedure will be activated immediately. This alarm indicates an overheating inside the hopper of the Bruno Slim model and thereby the safety device blocks the operation of the insert. The reset is manual and is carried out from the remote control itself. If this alarm occurs frequently, it is necessary to contact the technical assistance centre to ascertain the cause of the problem and nurture a solution.



11.13 ALARM LIST, PROBLEM AND POSSIBLE SOLUTIONS

ALARM CODE	DESCRIPTION	PROBLEM	POSSIBLE SOLUTION
AL1	BLACK OUT	The stove or insert has been temporarily without electric current.	Press button 3 for a few seconds and let the final cleaning stage to finish. The boiler will come back to the turn-off status.
AL 2	SMOKE PROBE	Problem with the smoke probe.	Check the probe connection or replace it.
AL 3	TEMP. SMOKE	The smoke temperature is higher than 270°C.	Regulate the pellet drop and/or the extractor speed. Verify the type of fuel that has been used.
AL 4	BREAKDOWN EXTRACTOR	Problem with the smoke extractor.	Check the extractor electrical connection or replace it.
AL 5	START-UP FAILURE	The fuel does not fall or burn.	Check the geared motor and the resistor way of working. Check a possible blockage of the endless. Verify that there is fuel in the tank.
AL 6	NO PELLET	There is no fuel in the hopper or it does not fall inside the burner.	Refill tank. Check the endless working. Check the fuel characteristics and that it has not become compacted. Clean the bottom of the hopper.
AL 7	THERMAL ALARM	The fuel thermal security thermostat has shot up.	Restart the thermostat manually. Check the reason why the temperature is excessive and provoked the overheating (fuel drop, draw excess, fuel type...)
AL 8	DEPRESSION	The combustion chamber is on depression.	Verify that the chamber is hermetic : check locks, gaskets... etc. Check that the gas installation is correct (excess of horizontal sections, elbow joint, etc). Possible fuel blockage.
AL 9	LACK OF FLOW	Lack of primary air or installation not appropriate.	Check the primary air inlet. Verify installation (excess of horizontal section, curves, dirtiness, etc).
AL	FLOWMETER FAILURE	The flow sensor is broken.	Replace the flow sensor.
AL b	ENDLESS ERROR	The endless spins continuously.	Verify the electrical connection of the endless.
AL c	MAX TEMPERATURE HOPPER (only Bruno Slim model)	The pellet thermal safety sensor detected a very high temperature.	Verify which has been the cause which provoked the overheating (pellet fallout, excess of draught, fuel type, main blower performance, misguided natural convection).


12. WARNINGS FOR THE RIGHT RECYCLING OF THE PRODUCTS

12.1 PACKAGING RECYCLING

The function of packaging is to protect your appliance against damage during transport. Actively contribute to the protection of the environment by insisting on environmentally friendly methods of disposal and recovery of packaging materials. The material that makes up the packaging of the appliance should be handled correctly, to facilitate collection, reuse, recovery and recycling wherever possible.

12.2 PRODUCT RECYCLING

The disposal of the waste generated is the responsibility of the owner of the product, who must comply with the laws in force in his country regarding safety, respect and protection of the environment. At the end of its useful life, the appliance must not be disposed of with municipal waste, but must be handed over to the selective collection centres authorised by the municipal administration or to the companies that offer this kind of service. With the selective disposal of the product, many benefits are achieved: reduction of pollution, saving of energy and raw materials, elimination of landfills, improvement of well-being and health. In particular, electrical and electronic components must be separated and disposed of by handing them over to authorised centres, as provided for by Directive 2002/96/EC and its national transpositions.



INDEX

1	AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX	51
2	DESCRIPTION GÉNÉRALE	51
3	COMBUSTIBLES	51
4	DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ	53
5	NORMES D'INSTALLATION	53
5.1	MESURES DE SÉCURITÉ	53
5.2	PROTECTION DES POUTRES	54
5.3	CONDUIT D'ÉVACUATION DE FUMÉES	54
5.4	CONVECTION NATURELLE POUR LES INSERTS	56
5.5	CHAPEAU	56
5.6	PRISE D'AIR EXTÉRIEURE	58
5.7	SPÉCIFICATIONS DE MONTAGE SELON LES MODÈLES	58
5.7.1	MODÈLES, CLARA, CLEO, LUPE, DORA, CIRA ET ADRY	58
5.7.2	MODÈLE NEVA ET TAVIRA	59
5.7.3	MODÈLE BRUNO SLIM	59
6	MISE EN OEUVRE	60
6.1	SYNTONISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET RÉCEPTEUR	60
7	SYSTÈME DE CANALISATION	61
7.1	PLACEMENT DU KIT DE CANALISATION OPTIONNEL KIT-C-N-N (POUR MOD. NEVA)	61
7.2	PLACEMENT DU KIT DE CANALISATION OPTIONNEL POUR POÊLE MOD. CLARA, CLEO, CIRA ET ADRY	61
8	MAINTENANCE ET ENTRETIEN	62
8.1	NETTOYAGE DU BRÛLEUR	62
8.2	NETTOYAGE DU BAC À CENDRES	62
8.3	JOINTES DE LA PORTE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION ET FIBRE DE LA VITRE	62
8.4	NETTOYAGE DU CONDUIT DE FUMÉES	62
8.5	NETTOYAGE DE LA VITRE	63
8.6	NETTOYAGE EXTÉRIEUR	63
8.7	NETTOYAGE DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DU DÉFLECTEUR	63
8.8	NETTOYAGE DES REGISTRES	63
8.9	ARRÊTS SAISONNIERS	64
8.10	RÉVISION DE MAINTENANCE	64
9	FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE/DISPLAY	65
9.1	INFORMATION GÉNÉRALE DE LA TÉLÉCOMMANDE/DISPLAY	65
9.2	FONCTIONS DES TOUCHES SUR LE DISPLAY	66
9.3	FONCTIONS DES TOUCHES SUR LA TÉLÉCOMMANDE	66
9.4	OPTION MENU	66
9.4.1	MENU DE L'UTILISATEUR	66
9.4.2	MENU 1. VENTILATEURS AUXILIAIRES	67
9.4.3	MENU 2. HORLOGE	67
9.4.4	MENU 3. AJUSTEMENT DU PROGRAMME (PROGRAMMATION HORAIRE DU POÊLE OU INSERT)	68
9.4.5	MENU 4. SÉLECTION LANGAGE	70
9.4.6	MENU 5. CHOISIR SONDE	70
9.4.7	MENU 6. MODE D'ATTENTE	70
9.4.8	MENU 7. MODE SONORE	70
9.4.9	MENU 8. CHARGE INITIALE	70
9.4.10	MENU 9. ÉTAT DU POÊLE	70
9.5	MODE UTILISATEUR	71
9.5.1	RALLUMAGE DU POÊLE OU INSERT	71
9.5.2	POÊLE OU INSERT EN FONCTIONNEMENT	71
9.5.3	CHANGEMENT DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE DE CONSIGNE	71
9.5.4	LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ATTEINT LA TEMPÉRATURE FIXÉE PAR L'UTILISATEUR	71
9.5.5	NETTOYAGE DU BRÛLEUR	71
9.5.6	ÉTEINT DU POÊLE OU INSERT	72
9.5.7	POÊLE OU INSERT ÉTEINT	72
9.5.8	RALLUMAGE DU POÊLE OU INSERT	72
10	MESSAGES D'INFORMATION OU D'ALERTE	72
11	ALARMES	72
11.1	FAILLE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE (BLACK OUT)	72
11.2	ALARME SONDE TEMPÉRATURE DE FUMÉES	72
11.3	ALARME EXCÈS TEMPÉRATURE DE FUMÉES	73
11.4	ALARME VENTILATEUR D'EXTRACTION DE FUMÉES EN PANNE	73
11.5	ALARME FAILLE D'ALLUMAGE	73
11.6	ALARME D'ÉTEINT PENDANT LE MODE DE TRAVAIL	73
11.7	ALARME THERMIQUE	73
11.8	ALARME CHANGEMENT DE PRESSION À LA CHAMBRE DE COMBUSTION	73
11.9	ALARME MANQUE FLUX D'ENTRÉE D'AIR PRIMAIRE	73
11.10	ALARME EN FONCTIONNEMENT DU MOTEUR D'ALIMENTATION DU COMBUSTIBLE	73
11.11	ALARME ANOMALIE DANS LE SENSEUR DU FLUX	73
11.12	ALARME DE TEMPERATURE EXCESSIVE À L'INTÉRIEUR DE LA TRÉMIE (SEULEMENT MOD. BRUNO SLIM)	74
11.13	TABLEAU D'ALARMES, CAUSE ET SOLUTIONS PROBABLES	74
12	AVERTISSEMENTS POUR UN RECYCLAGE CORRECT DES PRODUITS	74
12.1	RECYCLAGE DE L'EMBALLAGE	74
12.2	RECYCLAGE DU PRODUIT	74

1 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

L'installation du poêle ou insert doit être faite selon les règlements locaux et nationaux, y compris tous ceux qui font référence à des normes nationales ou européennes.

Les poêles produites dans notre compagnie sont fabriquées en contrôlant toutes les pièces, pour protéger, même à l'utilisateur qu'à l'installateur et éviter éventuels accidents. De la même façon, nous recommandons au personnel technique autorisé que, chaque fois que vous effectuez une opération dans l'appareil, faisiez une attention particulière aux connexions électriques, surtout avec la partie nue des câbles qui ne doit jamais être à l'extérieur de la boîte des connexions, évitant ainsi les contacts dangereuses.

Brancher le poêle à une prise de courant homologuée 230 V- 50 Hz – IP20.

L'installation doit être effectuée par du personnel autorisé, qui doit laisser à l'acheteur une déclaration de conformité de l'installation, qui assumera l'entière responsabilité de l'installation finale et le bon fonctionnement du produit installé. Il n'y aura aucune responsabilité de Bronpi Calefacción S.L. dans les cas de non-respect de ces précautions.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés à des tiers à cause d'une installation incorrecte ou une mauvaise utilisation de l'appareil.

Afin d'assurer un bon fonctionnement de l'appareil, ses composants peuvent seulement être remplacées par des pièces détachées originaux et par un technicien autorisé.

La maintenance de l'appareil doit être faite au moins 1 fois par an par un Service Technique Autorisé.

Pour une meilleure sécurité il faut avoir compte de:

- Ne pas toucher le poêle quand on est avec des pieds nus ou avec des parties humides du corps.
- La porte de l'appareil doit être fermée pendant le fonctionnement.
- Il est interdit de modifier les dispositifs de sécurité ou la régulation de l'appareil sans l'autorisation du fabricant.
- Éviter le contact direct avec les parties de l'appareil qui tendent à atteindre des hautes températures pendant le fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques que cela peut comporter. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2 DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le poêle ou insert que vous avez reçu est composée des pièces suivantes:

- Structure complète du poêle ou insert sur la palette.
- À l'intérieur de la chambre de combustion : une boîte/sac en plastique avec un gant thermique qui permet de manipuler la poignée de la porte et d'autres composants. Le câble électrique d'interconnexion entre le poêle et le réseau. Un crochet (accessoire mains froides) pour faciliter l'enlèvement et nettoyage du brûleur. La télécommande du poêle ou insert (piles incluses). La poignée de la porte (selon les modèles). Un livre de maintenance qui contient un enregistrement des tâches réalisées au poêle ainsi que le présent manuel d'utilisateur et maintenance.
- À l'intérieur de la chambre de combustion vous trouverez aussi le brûleur du poêle ou insert, le déflecteur (selon le modèle) et le bac à cendres.

Le poêle ou insert est composé d'un ensemble de tôles en acier de différentes épaisseurs soudées entre elles et selon le modèle, pièces en fonte. Il est pourvu de porte avec vitre vitrocéramique (résistante jusqu'à 750°C) et de cordon céramique pour l'étanchéité de la chambre de combustion.

Le chauffage de l'air est produit par:

- a) **Convection forcée:** grâce à un ventilateur placé dans la partie intérieure du poêle qui prend l'air à température ambiante et la retourne à la salle à une température plus haute.
- b) **Radiation:** à travers de la vitre vitrocéramique et le corps la chaleur est irradiée à l'ambiance.

3 COMBUSTIBLES

AVERTISSEMENT!!!

L'USAGE DES GRANULÉS DE MAUVAISE QUALITÉ OU DE TOUT AUTRE COMBUSTIBLE, ABÎME LES FONCTIONS DU POÊLE ET PEUT DETERMINER L'EXPIRATION DE LA GARANTIE EN PLUS D'EXEMPTER DE RESPONSABILITÉ AU FABRICANT.

Vous pouvez utiliser seulement les granulés de bois certifiés selon les normes ou certifications:

Normes:

- Ö-Norm M 7135 | Din 51731 | EN-14962-2 (toutes abrogées et incluses dans ISO-17225-2)
- ISO-17225-2

Certifications de qualité:

- DIN+
- ENplus: sur le site web (www.pelletenplus.es) vous pouvez vérifier tous les fabricants et les distributeurs avec certificat en vigueur.

Il est fortement recommandé que le pellet soit certifié avec des certifications de qualité parce que c'est la seule façon de garantir la qualité constante du pellet.

Bronpi Calefacción recommande d'utiliser des granulés de 6 mm du diamètre et une longueur de 3.5 cm. Maximum et avec un pourcentage d'humidité inférieure à 8%.

• STOCKAGE DU GRANULÉ DE BOIS



Pour garantir une combustion sans problèmes il est nécessaire de conserver les granulés dans une ambiance sèche.

• APPROVISIONNEMENT DES GRANULÉS

Pour approvisionner le poêle des granulés, il faut ouvrir le couvercle du réservoir qui se trouve dans la partie supérieure de l'appareil et vider directement le sac à granulés, tout en veillant à ce qu'ils ne débordent pas. Vous devriez aussi éviter que le combustible déborde et tombe en dehors de la trémie, car il tomberait dans l'équipement.

Dans les inserts modèle Tavira et Neva, pour l'approvisionnement de combustible il ne faudra qu'ouvrir le plateau supérieur de chargement du granulé de bois (pour cela utiliser le gant fourni) et après remplir le plateau de chargement du granulé de bois avec un récipient approprié, en ayant compte de ne pas le déborder. Pousser vers l'intérieur du bac à cendres avec l'accessoire fourni jusqu'au moment où le granulé de bois tombe sur le réservoir. Répéter plusieurs fois jusqu'au voit le granulé de bois du réservoir à travers du caisson (**voir dessin D3.1**).


D3.1




D3.2

Sur les modèles Neva et Tavira, vous pouvez éventuellement alimenter l'insert de combustible en achetant le kit de charge en option (Kit-Car-Neva ou Kit-car-Tavira). Pour installer le kit, vous devez visser la structure (A) à la base de l'insert (trois vis de chaque côté du kit) (**voir dessin D3.2**), relier à la structure (A) et à la grille (B) le tube d'alimentation flexible (C). Diamètre de 120 mm (fourni dans le kit), en essayant d'éviter une déviation de ce tube supérieure à 45° pour permettre la chute correcte du pellet vers la trémie. Le tube flexible fourni est extensible jusqu'à 5 mètres. L'installateur doit donc le rallonger et couper la mesure selon besoin, sinon, l'approvisionnement correct de combustible n'est pas garanti. (**voir dessin D3.3**)

Pour l'assemblage de la structure (A), une régulation a été prévue aux deux extrémités de la partie supérieure de la structure qui permettra d'ajuster les côtés de la structure à la largeur de la base de l'insert. (**voir dessins D3.4**)




D3.3



D3.4


Vous devez retirer la tôle prédécoupée existante dans la partie supérieure de la trémie pour permettre au combustible de pénétrer dans la trémie, puis placez la grille (B) dans le revêtement fait à l'insert à l'endroit le plus approprié pour faciliter le chargement de combustible (latéral, avant, arrière, etc.). La hauteur minimale entre la grille et le raccord de l'insert pour garantir l'alimentation de combustible doit être supérieure à 50 cm (**voir dessins D3.5**).

Vous pouvez charger le combustible avec le tiroir de chargement frontal fermé. Pour cela, lors de l'installation du kit, vous devez casser la feuille prédécoupée de la base du tiroir (**voir le dessin D3.6**), afin que le combustible entre dans la trémie. N'oubliez pas que si vous décidez de recharger également par le tiroir avant, il est possible qu'une partie du combustible s'échappe de la trémie, empêchant ainsi le tiroir de glisser correctement par les glissières du tiroir supérieur.



D3.6

50 cm



D3.5


Une fois le kit connecté, à travers la grille de chargement et à l'aide d'un ustensile (pelle, distributeur, etc.), versez le combustible sur la grille, jusqu'à ce que vous considériez que la trémie a été remplie dans son intégralité, en essayant d'éviter déversement de combustible. Gardez à l'esprit que la capacité de la trémie est de 11 kg.

Le modèle Bruno Slim incorpore en standard une grille et un tuyau souple pour approvisionner la trémie, il est obligatoire leur installation, au contraire une fois le revêtement soit réalisé il ne sera pas possible d'approvisionner les granulés. En ce qui concerne l'installation du tuyau souple il faut éviter


une déviation du tuyau supérieur à 45 degrés afin de permettre la correcte chute des granulés vers la trémie.

Le tuyau souple fourni est extensible jusqu'à 1 mètre, de telle sorte que l'installateur devra l'élargir et couper la mesure dont vous avez besoin avec le tuyau élargi, autrement il ne sera pas garanti la correcte alimentation des granulés (**voir dessin D3.7**). La grille de charge peut être positionnée dans le frontal ou dans le latéral du revêtement.

Les inserts modèles Neva, Bruno Slim et Tavira ont un capteur de niveau (capacitif) à l'intérieur de la trémie qui avertit du manque de combustible. Ce message n'arrête pas le fonctionnement de l'appareil et vous avez quelques minutes pour remplir le combustible avant que l'appareil soit dans l'état d'alarme (alarme-6 "no pellet") et arrête son fonctionnement. Dans la télécommande, vous pouvez lire le message suivant (**voir le dessin D3.8**):



D3.8



D3.7

4 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

• PANNE DE L'ASPIRATEUR DE FUMÉE

Si l'extracteur ne s'arrête pas, la carte électronique bloquera automatiquement l'approvisionnement du combustible.

• PANNE DU MOTEUR POUR LA CHARGE DE GRANULÉ À BOIS

Si le motoréducteur s'arrête, le poêle ou insert continuera à fonctionner (seulement l'aspirateur de fumée) jusqu'au moment où la température minimale de fonctionnement diminue et puis s'arrêtera.


• PANNE TEMPORAIRE DU COURANT ÉLECTRIQUE

Après un bref manque du courant électrique, l'appareil s'allumera une autre fois automatiquement. Quand le courant électrique panne, le poêle ou insert peut émaner, dans le logement, une petite quantité de fumée, pendant un intervalle de 3 à 5 minutes. **CECI N'IMPLIQUE PAS QUELQUE RISQUE POUR LA SANTÉ.** Ce pour cela que Bronpi conseil toujours que soit possible, de connecter le tube d'entrée d'air primaire à l'extérieur du logement et ainsi assurer que le poêle ou insert ne puisse pas faire sortir de fumée après cette manque du courant électrique. Dans le modèle Neva n'est pas possible faire connecter le tuyau d'entrée d'air avec l'extérieur car l'entrée d'air est produite depuis la partie frontale de l'insert.

Vous pouvez également opter pour l'achat d'une SAI (source d'alimentation non interruptible) afin qu'en cas de panne de courant, le poêle puisse continuer à fonctionner normalement (en fonction de l'autonomie de la SAI), ou au moins vous permettre d'éteindre le poêle normalement jusqu'à ce que le courant soit rétabli.

• PROTECTION ÉLECTRIQUE

Le poêle ou insert est protégé contre des oscillations soudaines d'électricité grâce à un fusible générale qui se trouve dans la partie postérieure. (4A 250V Retardé) (Voir dessin D4.1).



D4.2


• PROTECTION POUR LA SORTIE DE FUMÉE

Le pressostat électronique est prévu pour bloquer le fonctionnement du poêle s'il y a un changement brusque de pression dans la chambre de combustion (ouverture de la porte, panne du moteur d'extraction de fumée, retours d'air, etc). Dans ce cas, le poêle passera à l'état d'alarme (voir dessin D4.2).

• PROTECTION CONTRE LES HAUTES TEMPÉRATURES DU GRANULÉ À BOIS (80 °C)

Au cas de la surchauffe de l'intérieur du réservoir, ce dispositif bloque le fonctionnement du poêle. Le rétablissement est manuel (sauf pour le modèle Bruno Slim) et doit être effectué par un technicien autorisé (sauf pour le modèle Bruno Slim qui peut être déverrouillé comme n'importe quelle autre alarme à travers la télécommande) (voir dessin D4.3). Le rétablissement du dispositif de sécurité des 80° C n'est pas compris dans la garantie, à moins que le centre d'assistance puisse démontrer la présence d'un composant défectueux.


D4.4




• CAPTEUR DE DÉBIT (Technologie Oasys Plus).

Votre poêle ou insert est équipé d'un débitmètre (voir dessin D4.4) connecté à la carte électronique et au tuyau d'aspiration d'air primaire qui détecte la correcte circulation de l'air comburant et du déchargement de fumées. Dans le cas d'une entrée d'air insuffisante (à conséquence d'une sortie de fumées ou d'une entrée d'air incorrecte) le capteur envoie un signal de verrouillage.

La **TECHNOLOGIE OASYS PLUS (Optimum Air System)** permet une combustion constante en réglant le tirage automatiquement selon les caractéristiques du tuyau de fumées (coudes, longueur, diamètre, etc.) et les conditions environnementales (du vent, humidité, pression atmosphérique, etc.).



D4.1



D4.3

5 NORMES D'INSTALLATION

La façon d'installer le poêle ou insert influera de manière décisive sur la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil. C'est pourquoi l'installation doit être réalisée par du personnel qualifié (avec carte d'installateur) et informé sur le respect des normes d'installation et de sécurité.

Si votre appareil est mal installé pourra causer des graves dommages.

Avant l'installation faire les contrôles suivants:

- S'assurer que le sol soit capable de soutenir le poids de l'appareil et réaliser un isolement adéquat au cas où il est fabriqué avec des matériaux inflammables (bois) ou du matériel susceptible d'être affecté par un choc thermique (gypse, plâtre, etc.).
- Quand l'appareil est installé sur un sol non complètement réfractaire ou inflammable du type parquet, moquette, etc., il faudra remplacer cette base ou introduire une base ignifuge par dessus, en prévoyant que celle-ci dépasse les dimensions de la cheminée d'environ 30 cm. Exemples de matériaux à utiliser : plate-forme en acier, base de verre ou tout autre type de matériel ignifuge.
- S'assurer d'avoir une ventilation adéquate de la pièce où est installé l'appareil (présence de prise d'air).
- Éviter l'installation dans des pièces où se trouvent des conduits de ventilation collective, hottes avec ou sans extracteur, appareils à gaz type B, pompes à chaleur ou des appareils dont le fonctionnement simultané pourrait provoquer la dépression à l'ambient.
- S'assurer que le conduit de fumée et les tuyaux auxquels est relié le poêle sont adaptés à son fonctionnement.
- S'assurer que chaque appareil a son propre conduit de fumée. Ne pas utiliser le même conduit pour plusieurs appareils.

Nous vous recommandons d'appeler votre ramoneur habituel pour qu'il contrôle bien la connexion à la cheminée et que le flux d'air est suffisant pour la combustion.

5.1 MESURES DE SÉCURITÉ


Pendant l'installation du poêle il y a certains risques qu'il faut avoir compte et il faut adopter les mesures de sécurité suivantes:

- Tenez l'appareil à l'écarte de toute matériel inflammable ou sensible à la température (meubles, rideaux, vêtements) à une distance minimale de sécurité d'environ 150 cm.
- Quand l'appareil est installé sur un sol non complètement réfractaire il faudra introduire une base ignifuge comme, par exemple, une plate-forme en acier.

- Ne pas placer le poêle près de murs combustibles ou susceptibles d'être affectés par un choc thermique.
- Le poêle doit travailler uniquement avec le bac à cendres introduit et les portes fermées (tant ce de la chambre de combustion comme ce du bac à cendres).
- On recommande d'installer un détecteur de monoxyde de carbone (CO) dans la même pièce d'installation de l'appareil.
- Si vous avez besoin d'un câble de plus longueur que celui fourni, utiliser toujours un câble avec une mise à terre.
- Ne pas installer le poêle dans une chambre à coucher.
- Le poêle ne doit jamais s'allumer en présence d'émission de gaz ou de vapeurs (par exemple, colle pour revêtement linoléum, essence, etc.). Ne pas poser des matériaux inflammables près de l'appareil.
- Les déchets solides de la combustion (cendres) doivent se recueillir dans un contenant hermétique résistant au feu.

Il est nécessaire de respecter une distance de sécurité quand le poêle est installé en espaces où les matériaux sont susceptibles d'être inflammables, ce soit les matériaux de la construction ou d'autres matériaux qui entourent le poêle (**voir dessin D5.1**).

Références	Objets inflammables	Objets non-inflammables
A	1500	800
B	1500	150
C	400	400



ATTENTION!! Tant quelques parties du poêle comme la vitre atteignent des températures élevées et on ne doit pas les toucher.

En cas d'incendie dans le poêle ou le conduit de fumées:

- Fermer la porte de chargement.
- Éteindre le feu en utilisant des extincteurs de dioxyde de carbone (CO2 en poudre).
- Demander l'intervention immédiate des POMPIERS.


N'ÉTEIGNEZ PAS LE FEU AVEC DES JETS D'EAU.

5.2 PROTECTION DES POUTRES

Dans les inserts modèles Neva et Tavira, dû à la radiation qu'ils émettent, il faut faire une attention spéciale à la protection des poutres: à l'heure de designer votre cheminée ou revêtement il faut avoir compte de, d'une part, la proximité de la poutre aux faces extérieures de l'insert et, d'autre part, la radiation de la porte en vitre qui, normalement, est très proche des poutres. En tout cas, les faces intérieures ou inférieures de ce poutre en matériel combustible ne doivent pas être en contact avec des températures supérieures aux 65°C.

Le **dessin D5.2** montre quelques exemples de solution.

- Poutre;
- Isolément matériel réfractaire;
- Trou;
- Protection métallique



D5.2

AVERTISSEMENT:

L'entreprise n'assume aucune responsabilité pour le mauvais fonctionnement d'une installation non conforme aux prescriptions de ces instructions ou pour l'usage des produits supplémentaires non adéquats.

5.3 CONDUIT D'ÉVACUATION DE FUMÉES

Le conduit pour l'évacuation des fumées est un aspect essentiel pour le bon fonctionnement du poêle. Sa fonction est double :

- Évacuer les fumées et les gaz sans danger à l'extérieur du logement.
- Fournir un tirage suffisant dans le poêle pour garder le feu vivant.

Le tirage affecte à l'intensité de la combustion et au rendement de chauffage de votre poêle ou insert. Un bon tirage de la cheminée a besoin d'un réglage plus réduit de l'air pour la combustion, lors qu'un tirage insuffisant a besoin d'un réglage encore plus exacte de l'air pour la combustion.

Il est indispensable qu'il soit fabriqué parfaitement et qu'il soit maintenu pour le conserver dans un bon état (une grande partie des réclamations pour un mauvais fonctionnement des poêles sont dues à un tirage inadéquat).

Il faut respecter les exigences suivantes pour le bon fonctionnement de l'appareil:

- La section interne devrait être de préférence circulaire.
- Doit être thermiquement isolé dans toute sa longueur, afin d'éviter les phénomènes de condensation (la fumée se liquéfie par choc thermique) et en plus si l'installation est faite par l'extérieur du logement.
- Si on utilise des conduits métalliques (tube) pour l'installation à l'extérieur du logement on devra utiliser obligatoirement un tuyau isolé thermiquement. Également on évitera les phénomènes de condensation.

- Ne pas faire d'étranglements (d'ampliations ou de réductions) et avoir une structure verticale avec une déviation inférieure à 45°.
- S'il a été déjà utilisé, il doit être propre.
- Respecter les données techniques du manuel d'instructions.


Un tirage optimal varie entre 10 et 14 (Pascal). La mesure doit être faite toujours avec l'appareil chaud (rendement de chauffage nominal). Une valeur inférieure (peu du tirage) entraîne une mauvaise combustion, ce qui provoque des dépôts carboniques et excessif formation de fumée, en observant des fuites et une augmentation de la température qui pourrait endommager les composants structurels du poêle. Une fois que la dépression dépasse 15 Pa, il sera nécessaire de la réduire en installant un régulateur de tirage additionnel.

Pour tester si la combustion est correcte, contrôler si la fumée sortant de la cheminée est transparente. Si la fumée est blanche signifie que l'appareil n'est pas réglé correctement ou le granulé de bois utilisé a une humidité trop haute. Par contre, si la fumée est grise ou noire signifie que la combustion n'est pas complète (il est nécessaire plus d'air secondaire).

La connexion de l'appareil doit se réaliser avec de tuyaux rigides en acier aluminé, ou bien en acier inoxydable. **Il est interdit d'utiliser des tuyaux flexibles métalliques ou en fibrociment parce qu'ils nuisent à la sécurité de l'assemblage dès qu'ils sont soumis à des secousses ou cassures, ce qui causerait des fuites de fumées.**

Il est interdit d'utiliser : fibrociment, acier galvanisé et surfaces intérieures rugueuses et poreuses. Quelques exemples de solution sont montrés ci-après.

Conduit de fumée en acier AISI 316 à double paroi isolé avec du matériel résistant à 400° C. Efficacité 100% optimale (voir dessin D5.3).



Tous les poêles qui éliminent les fumées produites à l'extérieur doivent être équipés de leur propre conduit de fumée. **Ne jamais utiliser le même conduit pour plusieurs appareils à la fois (voir dessin D5.4).**

Éviter le montage de tronçons horizontaux si possible. La longueur du tronçon horizontal ne sera pas supérieure à 3 mètres.

À la sortie de l'échappement du poêle il faut insérer dans l'installation une "T" avec un couvercle hermétique qui permet l'inspection régulière ou la décharge de poussière. Sur les modèles Cleo, Clara, Dora, Adry, Cira et Lupe le « T » de registre est inclus dans le poêle.

Le nombre de changements de direction, y compris celui nécessaire pour connecter la "T" de registre, ne doit pas excéder de 4.

Le **dessin D5.5** représente les exigences minimales pour l'installation de la cheminée d'une poêle.


Le conduit de fumées doit être éloigné des matériaux inflammables ou combustibles à travers une bonne isolation ou une chambre d'air. Il est interdit faire passer des tuyaux d'installations ou canaux de circulation d'air. Il est interdit de faire des trous mobiles ou fixes à l'intérieur du conduit pour la connexion d'appareils différents.

Le tuyau de décharge de fumées doit se fixer hermétiquement à la cheminée et il peut avoir une inclinaison maximale de 45°, pour éviter les dépôts excessifs de condensation produite dans les phases initiales d'allumage et/ou formation excessive de suie. Ceci évite également le



ralentissement des fumées en sortant.

Le manque d'étanchéisation de la connexion peut causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.


Le diamètre intérieur du tuyau de connexion doit correspondre au diamètre extérieur du tronc de décharge de fumées du poêle.



D5.5



D5.3



A diagram of a house with a chimney. The chimney is 2 m high and 1 m wide. The house is 10 m wide. A tree is shown to the right of the house.

SÉRIE RADIOFRÉQUENCE

Pour l'installation du poêle, il est recommandé de s'adresser à des professionnels spécialement formés. Avant d'installer et de mettre en fonction le poêle, lire attentivement le contenu de ce manuel.

CONDUIT DE CHEMINÉE ET CONDUIT DE RACCORDEMENT

Le dimensionnement des conduits doit être validé par l'installateur professionnellement qualifié selon le calcul à la norme EN 13384-1 et le DTU 24.1.

CONDUIT DE RACCORDEMENT

- Dans le cas où le conduit de raccordement comporte une partie horizontale, une pente de 5cm par mètre vers le té de purge doit exister (ne jamais dépasser 2 mètres de partie horizontale).
- Il convient également d'éviter le recours excessif aux coudes (2 au maximum).
- En aucun cas le diamètre de raccordement du conduit ne doit être réduit par rapport à la buse de raccordement du poêle.
- Le conduit doit être visible sur tout son parcours et doit pouvoir être ramoné de façon mécanique. Sa dilatation ne doit pas nuire à l'étanchéité des jonctions amont et aval ainsi qu'à sa bonne tenue mécanique et à celle du conduit de cheminée. Sa conception et, en particulier, le raccordement avec le conduit de cheminée doit empêcher l'accumulation de suie, notamment au moment du ramonage.
- Il faut s'assurer que le tirage minimal est garanti pour le bon fonctionnement du poêle.

CONDUIT DE CHEMINÉE

Le poêle doit être obligatoirement raccordé à un conduit de cheminée.
Quelques préconisations générales :

- Le poêle ne doit pas être raccordé à un conduit de cheminée desservant un autre appareil.
- Un bon conduit de cheminée doit être construit en matériaux peu conducteurs de chaleur afin de limiter son refroidissement :
 - Il doit être absolument étanche, sans rugosité et stable.
 - Il ne doit pas comporter de variations de section brusques :
 - Pente par rapport à la verticale inférieure à 45°.
 - Il doit déboucher à 0,4 m au moins au-dessus du faite du toit et des toits voisins, et 8m minimum de tout obstacle. Se reporter en tout état de cause au DTU 24.1.
 - Les boisceaux doivent être montés parties mâles vers le bas afin d'éviter le passage de coulures de condensats et de bistré à l'extérieur.
 - Le conduit de cheminée ne doit pas comporter plus de deux dévoiements (c'est à dire plus d'une partie non verticale). L'angle de ces dévoiements ne doit pas excéder 45° avec la verticale.
- Il est fortement recommandé d'installer un té de purge pour recueillir la condensation. Il doit être raccordé à l'égout.

CAS D'UN CONDUIT EXISTANT

L'installateur prend à son compte la responsabilité des parties existantes. Il doit vérifier l'état du conduit de cheminée et y apporter les aménagements nécessaires pour son bon fonctionnement et la mise en conformité avec la réglementation.
Ramoner le conduit de cheminée puis procéder à un examen sérieux pour vérifier :

- La compatibilité du conduit avec son utilisation.
- La stabilité.
- La vacuité et l'étanchéité.

Si le conduit de cheminée n'est pas compatible, réaliser un tubage à l'aide d'un procédé titulaire d'un Avis Technique favorable ou mettre en place un nouveau conduit de cheminée.

CAS D'UN CONDUIT NEUF

Utilisation des matériaux suivants : (liste non exhaustive)

- Boisceaux de terre cuite conformes à la NF EN 1806.
- Boisceaux en béton conformes à la NF P 51-321.
- Conduits métalliques composites conformes aux NF D 35-304 et NF D 35-303.
- Briques en terre cuite conformes à la NF P 51-301.
- Briques réfractaires conformes à la NF P 51-302.

L'utilisation de matériaux isolés d'origine permet d'éviter la mise en place d'une isolation sur le chantier, notamment au niveau des parois de la souche.

VENTILATION DU LOCAL OÙ L'APPAREIL EST INSTALLÉ

- Le fonctionnement de l'appareil nécessite un apport d'air de combustion supplémentaire à celui nécessaire au renouvellement d'air réglementaire. Cette amenée d'air est obligatoire.
- La prise d'amenée d'air doit être située directement vers l'extérieur, soit dans un local ventilé sur l'extérieur, et être protégée par une grille.
- L'amenée d'air doit être située le plus près possible de l'appareil. Pendant le fonctionnement de l'appareil il faut s'assurer qu'elle soit libre de toute obturation.
- La section d'entrée d'air neuf doit être au minimum (Arrêté du 23 Février 2009):

Puissance utile (PU)	Section libre minimale
PU ≤ 25kW	50 cm²
PU ≤ 35kW	70 cm²
PU ≤ 50kW	100 cm²
PU ≤ 70kW	150 cm²
PU ≤ 100kW	200 cm²

- Une partie de l'air comburant peut être prélevée directement à l'extérieur ou dans un vide sanitaire (ventilé) et raccordé directement à l'appareil. Avec cette solution il faut néanmoins conserver une ventilation du local.
- Pour les implantations des prises d'amenée d'air frais, il faut tenir compte des vents dominants qui peuvent perturber le bon fonctionnement de l'appareil.

5.6 PRISE D'AIR EXTÉRIEURE

Pour le bon fonctionnement de l'appareil il est essentiel d'introduire suffisamment d'air au lieu de l'installation pour la combustion et la réoxygénation de la pièce. Cela signifie que l'air doit pouvoir circuler par des ouvertures, qui sont en connexion avec l'extérieur, pour la combustion même avec les portes et fenêtres fermées.


Elle doit être placée de manière à empêcher toute obstruction. Elle doit communiquer avec la pièce d'installation de l'appareil et être protégée par une grille. La surface minimale de la prise ne doit pas être inférieure à 100 cm².

Quand le flux d'air est obtenu à travers des ouvertures communicantes avec l'extérieur de pièces adjacentes, il faudra éviter les prises d'air en connexion avec des garages, cuisines, toilettes, etc.

Les poêles comptent avec une prise d'air nécessaire pour la combustion dans la partie latérale gauche (40 ou 50 mm de diamètre, selon le modèle). Il est important que cette prise ne soit pas entravée et les distances recommandées au mur ou effets prochains soient respectées. Dans les inserts Neva, Bruno Slim et Tavira, cette prise est placée dans le frontal du même, exactement, dans la partie supérieure droite du frontal.

On recommande la connexion de la prise d'air primaire du poêle avec l'extérieur mais il n'est pas obligatoire. Dans le modèle Nicol, si vous décidez de diriger l'entrée d'air primaire vers l'extérieur, vous devez enlever le côté droit du poêle et casser la pré-découpe existante à l'arrière du poêle, afin de connecter le tube d'entrée d'air du poêle vers l'extérieur. **Voir dessin D5.9**


Dans tous les cas, le matériau du tuyau de raccordement ne doit pas nécessairement être métallique, il peut être de tout autre matériau. (PVC, aluminium, polyéthylène, etc.). Notez qu'à l'intérieur de ce conduit il y aura de l'air à la température de l'ambiant extérieur. Dans le cas où un tuyau soit utilisé pour l'admission de l'air de combustion depuis l'extérieur, il ne doit pas dépasser 100 cm de longueur et ne doit pas présenter des changements de section ou plus d'un changement de direction (coude ou courbe).



D5.9

Tous nos modèles permettent le raccordement de cette prise d'air avec un tuyau concentrique (étanche), afin que l'air primaire soit préchauffé et pas à la température ambiante extérieure.

Le **dessin D5.10** montre une installation de conduit de fumées avec un tuyau concentrique et les considérations à tenir compte lors de la réalisation de l'installation :




D5.10

5.7 SPÉCIFICATIONS DE MONTAGE SELON LES MODÈLES

5.7.1 MODÈLES, CLARA, CLEO, LUPE, DORA, CIRA ET ADRY


Pour réaliser la connexion de la cheminée d'évacuation de fumées avec ces modèles de poêles il y a trois possibles façons de le faire :

- **Sortie supérieure** : il ne faut que taper doucement le couvercle supérieur qui est partiellement percé et connecter les tuyaux avec la sortie de fumées de l'extracteur prévue dans le poêle (**voir dessin D5.11**). Veuillez respecter les distances de sécurité du poêle avec les murs (voir paragraphe "distance de sécurité"). Il est recommandé l'utilisation d'un tube télescopique rigide (25-50 cm) connecté à la sortie de l'extracteur de fumées pour faciliter la désinstallation et la maintenance du poêle.



D5.11

D5.12




- **Sortie arrière ou latérale** : On fera connecter le tuyau directement avec la sortie de fumées de l'extracteur prévue dans le poêle (vertical). Pour cela vous devez placer un coude à 90° de 80 mm de diamètre (pour transformer la sortie en latérale ou arrière) et, après, placer le reste des tuyaux de l'installation, par exemple: convertisseur, "T" avec couvercle d'enregistrement, coude, tuyau, etc. (**voir dessin D5.12**). Ayez compte qu'avec cette option le poêle restera éloigné du mur, au moins, le diamètre du tuyau plus la distance de sécurité recommandée (voir paragraphe "distance de sécurité").

Remarque : les modèles Clara, Lupe, Dora, Cira et Adry ont la sortie de fumée à gauche (en regardant de face), tandis que dans le modèle Cleo la sorte reste à droite.

5.7.2


MODÈLE NEVA ET TAVIRA




D5.13

Pour séparer la base fixe de la base mobile nous devons extraire complètement la base mobile. Pour ce faire, ouvrez d'abord le verrou de sécurité situé dans le coin inférieur droit de la face avant (**voir dessin D5.14**), en déplaçant le verrou vers le haut.


Extrayez la partie mobile vers dehors, inclinez-la vers le haut par la partie frontale (**dessin D5.15**) et tirer vers l'arrière. Comme ça, les deux composants restent séparés. Vous devez prévoir un soutien capable de supporter le poids de l'appareil pendant son extraction.



D5.14



D5.15



D5.16

Placement du cadre

Le cadre devra être monté une fois que l'installation est finie. Pour ça nous ferons les pas suivants:

Extrayez l'appareil et placez le frontal, et fixer avec les vis latérales aux deux côtés de l'appareil et faire attention de que les onglets du cadre restent dehors (**voir dessin D5.16**).

Dans les modèles Neva et Tavira, vous pouvez acheter en option un kit (kit-marco4-Neva ou kit-marco4-Tavira) pour transformer le cadre standard à 3 côtés en cadre à 4 côtés. Pour le placer il suffit de visser le kit aux deux côtés du cadre standard avec les vis fournies (**voir dessin D 5.17**).


Placement du récepteur radiofréquence (display).

Tant dans le modèle Tavira que dans le choix du cadre vitré optionnel (M-94) du modèle Neva, après l'installation de l'insert, vous devez placer le récepteur radiofréquence de la télécommande près de l'appareil. Pour cela, une boîte métallique est fournie à l'endroit où est placé le récepteur (display).


L'emplacement de la boîte doit être sur le propre revêtement (maçonnerie) réalisé à l'appareil. Il suffit de la visser à l'endroit choisi. Observer que la pièce a sur l'arrière une "clé à oeil" pour faciliter son installation. De cette façon, la commande enverra le signal radiofréquence au récepteur, qui à son tour est connecté à la carte électronique par un câble d'interconnexion. Ce câble limitera la distance pour placer le récepteur par rapport à l'appareil. **Voir dessin D5.18**



D5.18



D5.17



D5.19


5.7.3

MODÈLE BRUNO SLIM


Le modèle BRUNO SLIM se compose du corps de l'insert lui-même, qui s'adapte à la base fixe à travers des guides extensibles. Cette base métallique fixe doit être OBLIGATOIREMENT vissée au mur sur lequel l'insert sera positionné et au sol de la pièce, afin d'éviter que l'appareil ne bascule pas. (**voir dessin D5.19**)

Pour visser la base au mur arrière sur lequel l'appareil sera placé, vous devez procéder comme il est indiqué à continuation :

- Tout d'abord, pour faciliter les labours d'installation et afin d'éviter la détérioration de l'appareil, il est indispensable d'enlever le cadre à 4 faces de l'appareil en dévissant les 4 vis latérales (2 vis dans chaque latéral).
- Ensuite, le corps de l'appareil doit être enlevé de la structure base, pour se faire l'installateur devra enlever les pièces en vermiculite latérales et à continuation la pièce arrière, ensuite il est nécessaire de dévisser les 4 vis qui existent derrière la plaque en vermiculite arrière. **(voir dessin D5.20)**
- Glissez l'appareil en dehors, prétez précaution pour que l'appareil ne tombe pas au sol car il ne dispose pas de frein afin d'éviter qu'il puisse sortir entièrement.



D5.20




D5.21

Dans la base fixe l'installateur devra ouvrir les micro-plis de la structure, ces micro-plis se trouvent dans la partie arrière de la structure fixe, l'installateur devra les piéger avec la main afin qu'ils restent en façon de « L » ce qui fera possible qu'il existe une séparation de 3 cm entre la paroi arrière et la structure métallique **(voir dessin D5.21)**, ladite distance est nécessaire pour obtenir une correcte convection naturelle de l'insert.

Une fois la base fixe soit installée, l'installateur doit connecter les tuyaux d'évacuation des fumées avec la propre structure afin d'évacuer les fumées à l'extérieur, il faut tenir compte toujours des recommandations de l'installation.


Finalement, avant de positionner à nouveau le cadre à 4 faces, il est indispensable de brancher le tuyau d'environ 50cm et de couleur orange qui connecte l'extracteur de fumées avec la structure de la base fixe grâce aux pinces également fournies. **(voir dessin D 5.22).**



D5.22

La trémie de l'appareil se trouve fixée à la propre structure fixe de l'insert, de telle sorte que comme il est expliqué dans la section « Approvisionnement des granulés », il est indispensable de brancher le tuyau souple de 1 mètre qui est fourni à la grille de charge, cette grille peut être installée n'importe où dans le frontal ou dans le latéral du revêtement de l'appareil et dont l'objectif est celui de remplir la trémie **(voir dessin D5.23).**

Le processus finit avec la fabrication du revêtement en œuvre qui couvrira l'insert, ne pas oublier l'installation des grilles (ou ouvertures) qui servent à créer un circuit de convection naturelle, laquelle est nécessaire pour le correct fonctionnement de l'appareil. Consultez la section 5.4.



D5.23

6 MISE EN OEUVRE

L'allumage de ce type d'appareils est complètement automatique, c'est pour cela qu'on ne doit pas introduire dans le brûleur quelque type de matériel pour l'allumer.



Il est interdit l'utilisation de tous les substances liquides tels que, par exemple, alcool, essence, pétrole et d'autres similaires. L'utilisation de ces substances deviendra dans la perte de la garantie.

Avant l'allumage du poêle ou insert il faut vérifier les points suivants :

- Le câble d'alimentation doit être connecté au réseau électrique (230VAC) avec une prise dotée de prise de terre.
- L'interrupteur bipolaire placé à l'arrière du poêle doit être sur la position I.
- Le réservoir de granulés de bois doit être approvisionné.
- La chambre de combustion doit être complètement propre.
- Le brûleur doit être complètement propre et placé correctement.
- La porte de la chambre de combustion doit être bien fermée.

Pendant le premier allumage il est possible que le poêle aie fini le cycle d'allumage et n'apparait pas la flamme. Dans ce cas, le poêle passera à l'état d'alarme. En effet, l'alimentateur du combustible est vide et il a besoin d'un temps pour se remplir. La solution à ce problème est re-allumer de nouveau le poêle (en tenant compte les considérations décrites ci-dessus) jusqu'on voit la flamme.

Le poêle ou insert, devra se soumettre à différents cycles de mise en œuvre pour que tous les matériaux et la peinture puissent compléter tous ses sollicitations élastiques.

Tout d'abord et en particulier, les émissions de fumée et les odeurs typiques des métaux soumis à grande sollicitation thermique et à la peinture encore fraîche peuvent se noter. Cette peinture, bien que pendant la phase de fabrication est cuit à 80°C pendant quelques minutes, doit surpasser plusieurs fois et pendant certain temps, la température de 200°C avant d'adhérer aux surfaces métalliques.

Par conséquent, il est important de prendre ces précautions pendant la phase de mise en œuvre :


1. Assurez-vous qu'un remplacement fort de l'air où l'appareil est installé est garanti.
2. Pendant le premier allumage, ne pas charger trop la chambre de combustion et garder le produit allumé pendant au moins 6-10 heures continues.
3. Répéter cette opération au minimum 4-5 fois ou plus, selon votre disponibilité.
4. Pendant les premiers allumages, aucun objet ne devrait s'appuyer sur l'appareil et, en particulier, sur les surfaces laquées. Les surfaces laquées, ne doivent pas se toucher au cours de l'échauffement.

6.1 SYNTONISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET RÉCEPTEUR


Votre appareil est fourni d'une télécommande et un récepteur. Si les deux ne sont pas syntonisés, le message suivant apparaîtra sur la télécommande: "CERCA CAMPO" **(voir dessin D6.1).**

Pour syntoniser les deux dispositifs vous devez réaliser les pas suivants:

- Vous devez éteindre l'interrupteur général de courant de l'appareil (**dessin D6.2**).
- Appuyez simultanément les touches "1" et "2" de la télécommande jusqu'à l'écran de "SEGLI UNITA" (**voir dessin D6.3**).
- Sélectionnez le canal de radiofréquence que vous préférez: 0,1,2,3,4,5,6 ou 7.
- Rallumez l'interrupteur général de courant de l'appareil.
- Pour finir, appuyez la touche rouge numéro 3 de la télécommande jusqu'au moment où les deux dispositifs soient connectés.
- Une fois syntonisés, l'écran montrera l'état initial (**voir dessin D6.4**).




D6.1



D6.2



D6.3



D6.4

7 SYSTÈME DE CANALISATION

À continuation on détaille le fonctionnement du système de distribution d'air vers d'autres endroits adjacents ou supérieurs des poêles ou inserts qui ont ce système.

7.1 PLACEMENT DU KIT DE CANALISATION OPTIONNEL KIT-C-N-N (POUR MOD. NEVA)


NOTE: Cette opération doit être effectuée par un professionnel.

Il s'agit d'un kit optionnel de canalisation pour votre insert Neva (référence KIT-C-N) composé d'un ventilateur avec un système d'accouplement et le câble d'interconnexion avec la carte électronique. Les modèles Tavira et Bruno Slim ne permettent pas la connexion d'un kit de canalisation.


Cette sortie d'air forcée canalisée a un diamètre de 80 mm, on l'utilise pour tempérer une pièce adjacente ou supérieure. Il est recommandé d'utiliser un tuyau isolé d'un diamètre interne de 80 mm. La distance de canalisation maximale est de 5 mètres.

Vous devriez considérer les étapes suivantes pour l'installation:


- D'abord, vous devez retirer l'appareil de ses guides coulissants (au cas où il est installé). Sinon, vous devez casser la pré-coupure que vous pouvez trouver sur le côté droit de l'insert. **Attention !!!** La plaque enlevée ne doit pas tomber à l'intérieur de l'appareil, vous devez la retirer complètement.
- Ensuite, vous devez positionner le ventilateur dans la position qui y est attachée et fixer dans la position correcte et en serrant les quatre vis fournies.
- Dernièrement, vous devez connecter le câble existant dans la turbine, avec la carte électronique de l'insert, dans le connecteur AUX-1. N'oubliez pas de couper le courant électrique avant de faire cette connexion.
- Ce n'est pas nécessaire d'activer un paramètre du menu technique pour son fonctionnement, puisque l'insert est déjà préparé pour le fonctionnement de ce ventilateur.



D7.1



D7.2



D7.3

- Le fonctionnement du ventilateur est expliqué dans la section 9.4.2.

7.2 PLACEMENT DU KIT DE CANALISATION OPTIONNEL POUR POÊLE MOD. CLARA, CLEO, CIRA ET ADRY


Pour les modèles Clara, Cleo, Dora et Adry, vous pouvez acheter un ou deux kits de canalisation optionnels (KIT-C-D et KIT-C-I), qui correspondent aux sorties d'air forcé canalises pour les pièces adjacentes ou supérieures. Vous pouvez choisir la position de sortie de la canalisation : sortie arrière ou supérieure, car le système vous permet de choisir entre les deux options pour le ventilateur droit et gauche.

Le modèle Cira ne permet qu'un seul ventilateur de canalisation, par conséquent, vous devrez acheter le KIT-C-P9 qui sera positionné à gauche (face au poêle)


Pour installer les deux kits de canalisation, suivre les étapes ci-dessous :

- Dévisser et retirer le toit du poêle. **Voir dessin D7.4**
- Casser la pré-découpe choisie (droite ou gauche) pour pouvoir placer le kit de canalisation. **Voir dessin D7.5.**
- Le ventilateur doit ensuite être positionné dans la position choisie (haut ou arrière) et fixé en positionnant et en serrant les quatre vis fournies. **Voir dessin D7.6.**


- Enfin, vous devez connecter le câble existant sur le ventilateur, avec la carte électronique, au connecteur CN6 "V2/PO" où vous contrôlerez le ventilateur 2 sur la télécommande et au connecteur "AUX-1" pour contrôler le ventilateur 3 sur la télécommande. N'oubliez pas de couper l'alimentation avant d'effectuer cette connexion.
- Sur le modèle Cira, la connexion est la connexion SCA2.
- Casser la pré-découpe des chambres à travers lesquelles vous voulez mettre les canalisations (supérieur ou arrière). **Voir dessin D7.7**
- Aucun paramètre du menu technique n'a besoin d'être activé pour le fonctionnement, car le poêle est déjà prêt pour le fonctionnement de ce ventilateur.
- Remplacer le toit du poêle et revissez-le.




D7.4





D7.5



D7.6



D7.7



D7.8

Le réglage du système de canalisation est fait à travers l'électronique du poêle, en pouvant sélectionner le fonctionnement de chacun des canalisations et du niveau de puissance souhaitée pour chaque ventilateur de manière indépendante. Pour cela nous devons accéder au menu 1 et choisir l'activation de chaque ventilateur ainsi que sa puissance de travail (**voir dessin D7.8**).

- Le fonctionnement des ventilateurs est expliqué dans la section 9.4.2.



8 MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Les opérations de maintenance garantissent le bon fonctionnement du produit pendant longtemps. La non-réalisation de ces opérations affecte à la sécurité du produit.

8.1 NETTOYAGE DU BRÛLEUR


Le nettoyage du brûleur doit être fait tous les jours (**voir dessin D8.1**).

- Extraire le brûleur et nettoyer les trous avec l'attisoir fourni avec le poêle.
- Aspirer les cendres déposées dans le brûleur. Vous pouvez acquérir un aspirateur Bronpi au même distributeur Bronpi où vous avez acheté votre poêle.



D8.1

D8.3



8.2 NETTOYAGE DU BAC À CENDRES


Le bac à cendres doit être vidé toujours quand il est nécessaire. Le poêle ou insert ne doit pas fonctionner sans les bacs à cendres à l'intérieur (**voir dessin D8.2**).

8.3 JOINTES DE LA PORTE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION ET FIBRE DE LA VITRE

Les jointes garantissent l'étanchéité du poêle et insert et en conséquence le bon fonctionnement de celles-ci (**voir dessin D8.3**).

Il est nécessaire de les contrôler régulièrement. Si elles sont endommagées doivent être remplacées immédiatement. Vous pouvez acquérir cordon céramique et fibre autocollante au même distributeur Bronpi

où vous avez acheté votre poêle.



D8.2



Vous pouvez ajuster le réglage de la porte en fonction de l'usure progressive des joints, à l'aide des vis du panneau frontal, en serrant et desserrant ces vis, vous obtiendrez le réglage correct de la porte. (**voir dessins D8.4**).

Ces opérations doivent être faites seulement par une technique autorisée.

L'entretien du mécanisme complet doit être fait par un technicien autorisé au moins une fois par an.

8.4 NETTOYAGE DU CONDUIT DE FUMÉES

Quand le granulé de bois brûle doucement des goudrons et des autres vapeurs organiques sont, et avec l'humidité ambiante, ils forment la crésote (suie). Une accumulation excessive de suie peut causer des problèmes dans la sortie de fumées et même l'incendie du propre conduit de fumées. Le nettoyage doit se réaliser uniquement et exclusivement quand l'appareil est froid. Cette opération doit être faite par un ramoneur qui doit faire, au même moment, une inspection de l'appareil (il est utile de noter la date de chaque nettoyage et de réaliser un enregistrement des mêmes).



D8.4

IMPORTANT:

Le nettoyage de la vitre doit se réaliser uniquement et exclusivement quand elle est froide a fin d'éviter toute explosion. Pour le nettoyage on peut utiliser des produits spécifiques. Vous pouvez acquérir du nettoyant à vitrocéramiques au même distributeur Bronpi où vous avez acheté votre poêle.

BRIS DES VITRES. Les vitres sont vitrocéramiques et résistent jusqu'à 750°C. Ils ne sont pas sujets aux chocs thermiques. Sa rupture peut être causée seulement pour des chocs mécaniques (chocs ou fermetures violents de la porte, etc.). En conséquent, son remplacement n'est pas inclus dans la garantie.


8.6 NETTOYAGE EXTÉRIEUR

Ne pas nettoyer la surface extérieure du poêle ou insert avec de l'eau ou produits abrasifs, car il pourrait se détériorer. Utiliser un plumeau ou un chiffon légèrement humide.


8.7 NETTOYAGE DE LA PARTIE SUPÉRIEURE DU DÉFLECTEUR

En fonction des heures de fonctionnement du poêle, la partie supérieure du déflecteur des fumées doit être nettoyée, car il s'agit d'une zone où passent les gaz de combustion et, selon la combustion, le dépôt des cendres dans cette zone peut être important. Le nettoyage doit être effectué au moins une fois par mois.

Pour nettoyer le déflecteur, il faut retirer cette pièce et aspirer les cendres avec l'aide d'un aspirateur à cendres. Le déflecteur repose sur les pièces en vermiculite arrière et latérales à l'intérieur de la chambre de combustion, il suffit de le soulever et de le faire basculer à l'intérieur de la chambre de combustion pour pouvoir le retirer (**voir dessin D8.6**).



D8.6



Dans le modèle Bruno Slim, pour enlever le déflecteur il est nécessaire d'enlever préalablement les pièces intérieures en vermiculite, il faut commencer pour les deux pièces latérales et ensuite la pièce arrière. (**Voir dessin D8.7**)

8.8 NETTOYAGE DES REGISTRES





Pour conserver en vigueur la période de la garantie il est obligatoire que le nettoyage des registres soit fait par un technicien autorisé, qui devra laisser par écrit l'intervention faite.

Il s'agit de nettoyer les registres des cendres dans votre poêle ou insert ainsi que la zone de passage des fumées.



Premièrement vous devez nettoyer complètement l'intérieur de la chambre de combustion, en nettoyer les plaques intérieures du poêle car la suie collée rend difficile l'échange thermique. Frotter avec une brosse en acier les surfaces avec saleté accumulée. (**Voir dessin D8.8**).

Dans les modèles Clara, Cleo, Dora, Lupe, Cira et Adry, Une fois que l'intérieur de la chambre de combustion est propre, (n'oubliez pas d'enlever le déflecteur) il faut nettoyer des registres des fumées, placées dans la partie inférieure du poêle. Pour cela, vous devez ouvrir la porte du poêle, (selon le modèle de poêle, à la place d'ouvrir la porte vous devez extraire complètement la plaque décorative pour accéder au registre) et, après réaliser les opérations suivantes:

- Extraire le couvercle du registre externe en dévissant les vis. **Voir dessin D8.9**
- Nettoyer les cendres déposées dans le registre, en décapant la suie déposée.
- Nettoyer aussi les pales et la boîte de l'extracteur. Retirer l'extracteur si vous croyez convenant.
- Remettre les pièces et vérifier l'herméticité du registre.




D8.8




D8.9


Dans les modèles Neva, Nicol et Tavira, pour le nettoyage du passage de fumée, il suffira d'enlever les plaques intérieures puisque le passage de fumée sera parfaitement visible (**voir dessins D8.10 et D8.11**). De plus, dans le modèle Neva, les registres situés dans la partie inférieure de la chambre de combustion doivent également être nettoyés, un de chaque côté du brûleur (**voir dessins D8.12 et D8.13**). Le modèle Tavira possède un seul registre sur le côté droit du brûleur (**voir dessin D8.12**), tandis que le modèle Nicol possède ce registre unique sur le côté gauche du brûleur (**voir dessin D8.13**). Il faut également nettoyer le registre existant où l'extracteur de fumée lui-même est raccordé, auquel on accède par l'arrière de l'insert (Neva ou Tavira), en glissant l'insert sur ses guides (**voir dessin D8.14**).




D8.10




D8.11



D8.12



D8.13




D8.14

De plus, le modèle Tavira dispose d'un registre sur le côté droit auquel on peut accéder en glissant l'insert sur ses guides. **Voir dessin D8.15**
Le modèle Nicol possède également ce registre mais il est accessible en démontant le toit et la chambre latérale droite. **Voir dessin D8.16**

Dans tous les cas, effectuer les opérations suivantes:


- Enlever le couvercle de registre en desserrant les vis.
- Nettoyer les cendres déposées dans le registre, en détartrant les suies qui ont été déposées.
- Mettre à nouveau les pièces et vérifier l'étanchéité du registre.

8.9 ARRÊTS SAISONNIERS




D8.17

Le modèle Bruno Slim incorpore dans la partie inférieure un registre de nettoyage, il suffit d'ouvrir la porte et dévisser les vis du registre pour procéder au nettoyage (**voir dessin D8.17**) :



D8.15




D8.16

N'oubliez pas d'enlever le déflecteur des fumées tant qu'il a été indiqué dans la section précédente pour le nettoyage de la saleté accumulée sur la partie supérieure du déflecteur.

Finalement, il est recommandable d'extraire l'appareil de la base fixe afin d'avoir l'accès pour retirer l'extracteur de fumées, et par conséquent procéder au nettoyage de la suie accumulée à l'intérieur de l'extracteur. (**voir dessin D8.18**).


Si le poêle ou insert ne vas pas être utilisé pendant longtemps il est convenant de laisser le réservoir du combustible totalement vidé, ainsi que la vis sans fin pour éviter l'agglutination du combustible et réaliser le nettoyage tant du poêle ou insert que du conduit de fumées, en éliminant totalement les cendres et d'autres déchets. Fermer la porte du poêle ou insert. Il est recommandé de faire l'opération de nettoyage du conduit de fumées au moins une fois par an. Il faut contrôler l'état des jointes, parce que s'ils ne sont pas parfaitement intègres (veut dire, ne s'ajustent pas à la porte) ils n'assurent pas le bon fonctionnement de l'appareil ! Pourtant, il est nécessaire de les remplacer. En cas d'humidité dans l'ambiance où l'appareil est installé, placer des sels absorbants dans le poêle. Protéger avec du vaseline neutre les parties intérieures si on veut conserver sans altérations son aspect esthétique avec le temps.



D8.16

8.10 RÉVISION DE MAINTENANCE

Au moins une fois par an il est OBLIGATOIRE de vérifier et nettoyer les registres des cendres existants dans la partie inférieure et supérieure du poêle. Votre poêle dispose d'un avis de maintenance préventif établi à 1200 heures de fonctionnement, qui fera un rappel pour faire le nettoyage des registres de votre poêle. Pour effectuer cette tâche vous devez contacter votre installateur. Ce message n'est pas une alarme, mais un rappel ou avertissement. Pourtant il vous permettra de continuer à utiliser votre poêle d'une manière satisfaisante pendant qu'on visualise ce message dans le display. (**voir dessin D8.16**).



D8.18

Il faut considérer que votre poêle peut préciser un nettoyage avant les 1200 heures établies ou même après. Cela peut dépendre beaucoup de la qualité du combustible qu'on emploie, de l'installation de sortie des fumées réalisée ou du correcte réglage du poêle en l'adaptant à l'installation.

Le tableau suivant (qu'est aussi collé à votre poêle dans le couvercle du réservoir de combustible) montre la périodicité des tâches de maintenance et qui doit les réaliser.

TÂCHES DE NETTOYAGE	Journalière	Hebdomadaire	Mensuel	Annuel	Technicien	Utilisateur
Enlever le brûleur du compartiment et libérer les trous à l'aide de l'attiseur de feu fourni. Extraire la cendre à l'aide d'un aspirateur.	✓					✓
Aspirer les cendres déposées dans le brûleur.	✓					✓
Nettoyer la partie supérieure du déflecteur des fumées.			✓			✓
Vider le bac à cendres ou aspirer les compartiments des cendres lorsque cela est nécessaire.		✓				✓
Aspirer le fond du réservoir des granulés chaque fois que nécessaire.		✓				✓
Nettoyer l'intérieur de la chambre de combustion en aspirant les murs avec un aspirateur approprié.			✓			✓
Nettoyage du moteur d'extraction de fumée, la chambre de combustion complète, réservoir des granulés, remplacement complet des jointes et nouvelle siliconée où il soit nécessaire, conduite de fumée, registres...				✓	✓	
Révision de tous les composants électroniques (plaque électronique, display).				✓	✓	
Révision de tous les composants électriques (turbine tangentielle, résistance, moteur d'extraction de fumée, pompe circulaire, ...)				✓	✓	

9 FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE/DISPLAY

9.1 INFORMATION GÉNÉRALE DE LA TÉLÉCOMMANDE/DISPLAY

La télécommande montre une information sur le fonctionnement du poêle ou insert. En accédant au menu vous pouvez obtenir différents types d'écran et ajuster les paramètres disponibles selon le niveau d'accès.


Selon le mode de fonctionnement, la visualisation peut prendre des significations différentes selon la disposition sur l'écran.

Le **dessin D9.1** montre un exemple du poêle ou insert éteint.

Le **dessin D9.2** montre la disposition des messages pendant la phase de programmation ou réglage des paramètres de fonctionnement. En particulier:

- 1. La zone de l'écran "Valeur" visualise la valeur que vous mettez.
- 2. La zone de l'écran "Niveau de menu" visualise le niveau de menu actuel.

La télécommande a une lumière interne avec un temporisateur qui permet qu'elle s'éteint automatiquement. Pour déterminer le temps du temporisateur, vous devez appuyer simultanément les touches 1 et 7 et régler le temps qui sera entre 0 et 9 secondes (**voir dessin D9.3**).



9.2 FONCTIONS DES TOUCHES SUR LE DISPLAY

- 

L'usage du display placé sur le poêle ou insert n'est que recommandé au cas où il n'est pas possible l'usage de la télécommande, s'il n'a plus de batterie, ou il est éloigné, etc.
- 

Le symbole placé au-dessous de la touche d'allumage nous montre, à travers d'une lumière intermittent si la télécommande fonctionne.
- 

Le symbole placé au-dessus de la touche numéro 2 nous montre, à travers d'un système de lumière, si le poêle a quelque type de problème.



La rainure placée entre les touches 1 et 2 est utile pour faire connecter, si nécessaire, la télécommande avec le poêle.

Touche	Description	Description du fonctionnement
1	Diminue	Diminue seulement la valeur de la puissance.
2	Augmente	Augmente seulement la valeur de la puissance.
3	ON/OFF Déblocage	En appuyant pendant 2 seconds allume ou éteint le poêle ou insert. Débloque le poêle ou insert et l'emmène à l'état d'arrêt

9.3 FONCTIONS DES TOUCHES SUR LA TÉLÉCOMMANDE

Touche	Description	Mode	Description du fonctionnement
1	Diminue	PROGRAMMATION	Montre des divers valeurs du poêle dans ce moment.
		TRAVAIL	Modifie/diminue la valeur du menu sélectionné
2	Augmente	PROGRAMMATION	Montre des divers valeurs du poêle dans ce moment.
		TRAVAIL	Modifie/Augmente la valeur du menu sélectionné
3	ON/OFF Déblocage	TRAVAIL	En pressant pendant 2 secondes s'allume ou s'éteint le poêle, si elle est éteinte ou allumée respectivement.
		BLOCAGE	Débloquent la chaudière et l'emmène à l'état d'arrêt
		MENU/PROGRAMMATION	Retour au niveau de menu précédent et les données modifiées sont stockées
4	Sélectionne Température	TRAVAIL	Sélectionne l'option de température pour que celle-ci peut-être modifiée via les touches 1 et 2.
5	Sélectionne Puissance	TRAVAIL	Sélectionne l'option de puissance pour que celle-ci peut-être modifiée via les touches 1 et 2.
6	-	PROGRAMME	Touche désactivée pour ce modèle de poêle.
7	Menu	MENU	Passé à l'option de menu suivant.
		PROGRAMMATION	Passé à l'option de sous-menu suivant

9.4 OPTION MENU

En tapant la touche no. 7 de la télécommande nous accédons au MENU. Il est divisé en plusieurs paragraphes et niveaux qui permettent l'accès au réglage et la programmation du poêle.
L'accès à la programmation technique du poêle ou insert est protégé avec un code. Ces paramètres seulement doivent être modifiés modifier par un service technique autorisé. (Quelque changement de ces paramètres peut provoquer le mal fonctionnement du poêle et la perte de la garantie).

9.4.1 MENU DE L'UTILISATEUR

Le tableau suivant décrit brièvement la structure du menu du poêle. Le tableau montre toutes les options disponibles pour l'utilisateur. L'élément du menu 01 est désactivé dans ces modèles.

Menu	Sous-menu 1
01- Reg. Ventilateur aux.	** Seulement des poêles canalisables
02 - Ajustement de l'horloge	
	01- Jour
	02- Heure
	03- Minute
	04- Jour
	05- Mois
	06- Année
03 - Ajustement du programme	** Consultez chapitre 10.4.4
04 - Sélection langage	
	01 - Espagnol
	02 - Portugais
	03 - Italiano
	04 - Français
	05 - Anglais
	06 - Catalan

Menu	Sous-menu 1
05 – Choisir sonde	
	01- Sonde Interne
	02- Sonde Cont. Rem.
06- Mode Stand-by	
07 - Mode sonore	
08 - Charge initial	
09 - État du poêle	Montre une information sur l'état du poêle.

9.4.2 MENU 1. VENTILATEURS AUXILIAIRES


Ce menu ne fonctionne que pour les modèles de poêle qui ont installé le kit de canalisation optionnel, soit un ou deux ventilateurs où nous pouvons contrôler leur fonctionnement indépendamment de la puissance de travail du poêle. C'est-à-dire, il est possible de configurer le fonctionnement des deux ventilateurs séparément, en pouvant activer ne qu'un et désactiver l'autre, en plus nous pouvons choisir la vitesse de fonctionnement d'une façon indépendante.

Pour la configuration il suffira avec appuyer la touche 1 pour modifier les valeurs du ventilateur 2, et la touche 3 pour le ventilateur 3. **Voir dessin D9.4.** Nous pouvons établir les valeurs suivantes:

A: vitesse automatique, c'est à dire, la vitesse du ventilateur est en proportion avec la puissance de travail du poêle.

0: désactivation du ventilateur auxiliaire.

1-5: vitesse de travail du ventilateur, en étant 5 la plus basse et 5 la plus haute.



D9.4

Pour tous les modèles qui le permettent, si vous avez acheté un ou deux kits de conduits optionnels, le système est régulé par l'électronique du poêle ou l'insert, et le fonctionnement de la canalisation peut être sélectionné selon deux conditions :

- Fonctionnement sans sonde de température dans la pièce adjacente: Dans ce cas, l'utilisateur peut sélectionner le niveau de puissance souhaité pour le ventilateur indépendamment de la puissance de travail du poêle lui-même ou insert. Pour le faire, on doit accéder au menu 1 et choisir l'activation du ventilateur 2 et sa puissance de travail.


Pour sa configuration, il faut d'appuyer sur la touche 1 pour modifier les valeurs du ventilateur de canalisation 2. Voir dessin. On peut établir les valeurs suivantes:

A: vitesse automatique, c'est-à-dire, que la vitesse du ventilateur est proportionnelle à la puissance de travail du poêle.

0: désactivation du ventilateur auxiliaire.

1-5: vitesse de travail du ventilateur (« 1 », la plus basse et « 5 » la plus élevée).

- Fonctionnement avec une sonde de température dans la pièce adjacente (cette connexion n'est pas disponible pour les modèles Lupe et Cira): Pour le cas de l'insert Neva, on doit connecter à la carte électronique dans le connecteur CN7 sur les pins 3 et 4 (H2O), une sonde de type NTC de 10 kΩ dont la longueur maximale est de 10 - 12 m, (on doit savoir que la distance maximale de canalisation est de 5 mètres).



D9.5




Sonde vent. 2
Sonde vent. 3


Pour tous les autres modèles, la sonde NTC de type 10 kΩ doit être placée à l'arrière du poêle, aux connexions prévues à cet effet. Ne pas oublier que selon la façon dont vous avez effectué le raccordement électrique du ventilateur (V2/PO = ventilateur 2 et AUX1 = ventilateur 3), vous devez respecter le raccordement de la sonde à chaque pièce (sonde ventilateur 2 et sonde ventilateur 3).

La sonde doit être placée dans une zone de la pièce adjacente qui détecte la température réelle de la pièce et est donc éloignée des sources de chaleur et de froid de la pièce. Pour le fonctionnement de (les) turbine(s) , l'utilisateur doit sélectionner dans la télécommande la température de consigne de la pièce adjacente. La turbine de canalisation doit être activée dans le menu 1 (valeur différent à 0), quand le poêle ou insert arrive à sa température de fonctionnement, elle démarrera automatiquement (à la vitesse sélectionnée par l'utilisateur dans le menu 1), jusqu'à essayer d'obtenir la température demandée dans la pièce adjacente. Dans le cas d'obtenir la température demandée, la vitesse de la turbine de canalisation diminuera au minimum (vitesse 1). C'est possible qu'en fonction du volume de la pièce, les conditions de son isolement, la puissance de travail de l'insert et ses heures de fonctionnement, etc., on ne puisse pas arriver à la température sélectionnée et le ventilateur du canalisation restera toujours en fonctionnement, sauf si l'utilisateur décide de l'arrêter manuellement avec le télécommande dans le Menu 1 (VENT 2 = 0 et VENT 3 = 0).

Pour régler la température de la pièce adjacente, on ne doit qu'appuyer deux fois sur la touche 4 et sélectionner la valeur souhaitée en °C avec les touches 1 et 2. **Voir dessin D9.6.**



D9.6



D9.7

9.4.3 MENU 2. HORLOGE

Il définit l'heure et la date. Pour cela il faut passer par les différents sous-menus et introduire les données, en modifiant les valeurs avec les touches 1 et 2. La carte est équipée d'une batterie au lithium qui permet l'autonomie de l'horloge interne de 3 / 5 ans (**voir dessin D9.7**).

9.4.4 MENU 3. AJUSTEMENT DU PROGRAMME (PROGRAMMATION HORAIRE DU POÊLE OU INSERT)

NOTE IMPORTANTE. Avant de procéder à la configuration de la programmation du poêle ou insert, vérifier que la date et l'heure du poêle sont correctes. Autrement la programmation choisie sera activée selon l'heure et la date fixées, et peut donc pas répondre à vos besoins.

Le tableau suivant décrit brièvement la structure du menu de programmation de votre poêle où apparaissent détaillées les différents options disponibles:

Menu	Sous-menu 1	Sous-menu 2	Valeur
03 - Ajustement du programme			
	1- Habilité chrono		
		01 - Habilité chrono	On/Off
	2- Programme journalière		
		01 - Prog. journalière	On/Off
		02- Start 1 Jour	Heure
		03- Stop 1 Jour	Heure
		04- Start 2 Jour	Heure
		05- Stop 2 Jour	Heure
	3- Programme hebdomadaire		
		01 - Prog. Hebdomadaire	On/Off
		02- Start Prog. 1	Heure
		03- Stop Prog. 1	Heure
		04- Lundi Prog. 1	On/Off
		05- Mardi Prog. 1	On/Off
		06- Mercredi Prog. 1	On/Off
		07- Jeudi Prog. 1	On/Off
		08- Vendredi Prog. 1	On/Off
		09- Samedi Prog. 1	On/Off
		10- Dimanche Prog. 1	On/Off
		11- Start Prog. 2	Heure
		12- Stop Prog. 2	Heure
		13- Lundi Prog. 2	On/Off
		14- Mardi Prog. 2	On/Off
		15- Mercredi Prog. 2	On/Off
		16- Jeudi Prog. 2	On/Off
		17- Vendredi Prog. 2	On/Off
		18- Samedi Prog. 2	On/Off
		19- Dimanche Prog. 2	On/Off
		20- Start Prog. 3	Heure
		21- Stop Prog. 3	Heure
		22- Lundi Prog. 3	On/Off
		23- Mardi Prog. 3	On/Off
		24- Mercredi Prog. 3	On/Off
		25- Jeudi Prog. 3	On/Off
		26- Vendredi Prog. 3	On/Off
		27- Samedi Prog. 3	On/Off
		28- Dimanche Prog. 3	On/Off
		29- Start Prog. 4	Heure
		30- Stop Prog. 4	Heure
		31- Lundi Prog. 4	On/Off
		32- Mardi Prog. 4	On/Off
		33- Mercredi Prog. 4	On/Off
		34- Jeudi Prog. 4	On/Off
		35- Vendredi Prog. 4	On/Off
		36- Samedi Prog. 4	On/Off
		37- Dimanche Prog. 4	On/Off
	04 - Prog. Week-end		
		01 - Prog. Week-end	On/Off
		02- Start 1	Heure
		03- Stop 1	Heure
		04- Start 2	Heure
		05- Stop 2	Heure


Pour programmer notre poêle ou insert, il faut accéder au menu de programmation en appuyant une seule fois la touche no. 7 et avec les touches no. 1 ou no. 2, on se déplace jusqu'au menu no. 3 "Ajustement programme" (voir dessin D9.8).

Pour accéder au menu de programmation, confirmer cette option en appuyant de nouveau la touche no. 7.


Pour visualiser les différents sous-menus utiliser les touches no. 1 ou no. 2.

Sous-menu 03-01- Habilité chrono


Pour programmer le poêle, il faut aller au sous-menu 3-1 "habilité chrono" et si on appuie la touche no. 7 il s'affichera par défaut l'écran suivant (voir dessin D9.9).



D9.8



D9.9



D9.10

Par défaut sur la gauche côté on obtienne le mot "off". En tapant la touche no. 1 ou no. 2, nous devons changer à "ON", pour informer le poêle ou insert de l'intention de la programmer (**voir dessin D9.10**).

Ensuite, on va choisir quelle programmation veut introduire : journalière, hebdomadaire ou week-end. Pour cela, sélectionner la programmation, en appuyant à plusieurs reprises les touches no 1 et no 2, jusqu'à ce qu'on arrive à l'option choisie.

Sous-menu 03.02. Programme journalière

Pour réaliser la programmation journalière du poêle on doit donc nous placer sur l'écran suivant (**voir dessin D9.11**).

En appuyant une seule fois la touche no. 7, on accède au sous-menu de programmation journalière. Par défaut il apparaît l'écran suivant (**voir dessin D9.12**). On doit changer l'option « off » à « on » en appuyant sur les touches no. 1 ou no. 2, pour confirmer la programmation journalière.

Il ne reste que choisir les horaires qu'on veut le poêle de rester allumée. Pour cela on a deux heures différentes d'initiation de la session et deux heures d'arrêt : START 1 et STOP 1, START 2 et STOP 2.

Par exemple: Allumé à 09 :00 heures / éteint à 14 :30 heures

Allumé à 20 :30 heures / éteint à 23 :00 heures



D9.11



D9.12

Basé sur l'écran précédent, si on tape la touche n° 7 et il apparaîtra l'image suivante (**voir dessin D9.13**).


En appuyant sur les touches no. 1 et no. 2, on a modifié la valeur « off » et définit le début de la première heure de début (**voir dessin D9.14**).

On peut procéder de la même façon pour fixer la première heure d'arrêt (**voir dessin D9.15 et D9.16**).

Si vous voulez programmer seulement une heure d'initiation et d'arrêt, l'option START 2 et STOP 2 doit montrer "off".

Si vous voulez établir un deuxième horaire d'allumage et éteint, vous devez introduire les valeurs de la deuxième heure d'initiation et d'arrêt de la même façon qu'on vient d'expliquer. De cette façon on a configuré l'horaire journalier de poêle avec deux heures d'initiation et deux heures d'arrêt.

Il est aussi possible programmer une heure d'initiation automatique et éteint manuel (ou à l'inverse).




D9.15



D9.16



D9.13



D9.14

Exemple: START 1: 08:00 heures et STOP 1: "off" ou START 1: "off" et STOP 1: 22:00 heures.

Sous-menu 02.03. Programme hebdomadaire

NOTE. Faire une programmation attentive pour éviter la superposition des heures de fonctionnement et/ou d'inactiver le même jour dans les différents programmes.

Si ce qu'on essaye est de réaliser une programmation hebdomadaire, ils existent 4 programmes différents que nous pouvons régler, en pouvant attribuer à chacun une heure d'initiation et une heure d'arrêt. Après, pour chaque jour de la semaine il y aura qu'attribuer ou pas chacun de ces 4 programmes selon nos nécessités.

Pour l'activation il faut partir de l'écran suivant (**voir dessin D9.17**).

En appuyant une seule fois la touche no. 7, on accède au sous-menu de programmation hebdomadaire. Par défaut il apparaît l'écran suivant (**voir dessin D9.18**).

On doit changer l'option « OFF » à « ON » en appuyant sur les touches no. 1 ou no. 2. Comme ça nous confirmons que la programmation hebdomadaire a été choisie.

Il nous reste ne que choisir les horaires. Pour cela on a 4 heures différentes d'initiation et 4 heures d'arrêt (**voir dessin D9.19 et D9.20**).

- PROGRAM 1 : START 1 et STOP 1
- PROGRAM 2 : START 2 et STOP 2
- PROGRAM 3 : START 3 et STOP 3
- PROGRAM 4 : START 4 et STOP 4


Et après on va choisir l'activation ou la désactivation de chaque programme selon le jour de la semaine. Par exemple: (**voir dessin D9.21**).

Programme 1 : Lundi (ON), Mardi (ON), Mercredi (OFF), Jeudi (OFF), Vendredi (ON), Samedi (ON) et Dimanche (OFF).


Programme 2 : Lundi (OFF), Mardi (OFF), Mercredi (ON), Jeudi (OFF), Vendredi (OFF), Samedi (ON) et Dimanche (ON).

Programme 3 : Lundi (OFF), Mardi (ON), Mercredi (ON), Jeudi (ON), Vendredi (ON), Samedi (ON) et Dimanche (OFF).


Programme 4 : Lundi (ON), Mardi (ON), Mercredi (OFF), Jeudi (OFF), Vendredi (OFF), Samedi (OFF) et Dimanche (ON).




D9.17



D9.18



D9.19



D9.20



D9.21

Grâce à ce type de programmation, on peut combiner 4 horaires différents au long de chaque jour de la semaine qu'on souhaite, en prêtant toujours d'attention à ne pas superposer les horaires entre eux.

Sous-menu 04.04. Programme week-end

Comme il arrive avec le programme journalier, ce programme a deux heures d'initiation et d'arrêt indépendant, à l'exception qu'il s'applique uniquement pour le samedi et le dimanche. Pour accéder à la configuration il faut partir de l'écran suivant (voir dessin D9.22).

il faut qu'on confirme d'accéder à ce programme en appuyant la touche no. 7, et il doit apparaître l'écran suivant (voir dessin D9.23).

On modifie la valeur "OFF" et choisit "ON". Finalement on entre les heures d'initiation et d'arrêt choisies, pour compléter la programmation souhaitée.

Comme il arrive dans le programme journalier, si on aurait besoin d'une heure d'initiation et d'arrêt, l'option START 2 devrait indiquer « OFF » et l'option STOP 2 également « OFF ».

Il est aussi possible programmer une heure d'initiation automatique et éteint manuel (ou à l'inverse).

Exemple: START 1: 08:00 heures et STOP 1: "off" ou START 1: "off" et STOP 1: 22:00 heures.

9.4.5 MENU 4. SÉLECTION LANGAGE

Il permet de sélectionner la langue de dialogue entre ceux qui sont disponibles. Pour accéder à ce menu vous devez confirmer avec la touche no. 7 et après avec les touches no. 1 et 2, choisir la langue sélectionnée d'entre les disponibles: espagnol, portugais, italiano, français, anglais et catalan (voir dessin D9.24).

9.4.6 MENU 5. CHOISIR SONDE

611 nous permet choisir la sonde avec on gère la fonctionnement du poêle ou insert, entre la placée sur l'appareil et la placée sur la télécommande. Il est conseillé de choisir l'option de "Sonde Interne (Sonde du poêle ou insert)" afin de que la température que gère le fonctionnement du poêle soit celle de l'endroit où il est placé, et non la température de l'endroit où est la télécommande. Voir dessin D9.25.

9.4.7 MENU 6. MODE D'ATTENTE

En activant le "Mode d'attente" (voir dessin D9.26) le poêle ou insert s'éteint quand il atteint la température de consigne qu'on a introduit sur le display plus un différentiel de 2°C. Quand la température ambiante descend à mois de la température de consigne moins ce différentiel de 2°C, l'appareil fait un re-allumage automatiquement. C'est-à-dire, si vous sélectionnez que la température de consigne soit par exemple de 22°C, le poêle s'éteindra quand la température ambiante est de 24°C, et fera re-allumage quand la température descend de 20°C.

Si cette fonction est désactive (est désactivé par défaut) quand le poêle atteint la température de consigne restera toujours en mode "Travail modulation", et peut surpasser la valeur de la température de consigne établie.

9.4.8 MENU 7. MODE SONORE

Si on active cette modalité, le poêle ou insert émettra un son lorsque le système détecte une anomalie et se met dans un état d'alarme. Pour accéder à ce menu vous devez confirmer avec la touche no. 7 et, juste après, avec les touches no. 1 ou no. 2, choisir "on" (voir dessin D9.27).

9.4.9 MENU 8. CHARGE INITIALE


Si pendant le fonctionnement du poêle ou insert est sans combustible, pour éviter une anomalie dans le prochain allumage, il est possible de faire une précharge de granulé de bois pendant un temps maximum de 90 secondes pour charger le sans fin quand le poêle est éteint et froid. Pour initier le chargement, il faut taper la touche 2 et pour l'interrompre taper la touche 3. (voir dessin D9.28).




Il est très important que pendant l'allumage du poêle ou insert, le brûleur soit complètement propre. Par conséquent, quand vous finissez de réaliser le chargement initial, vous devrez vider le combustible du brûleur pour que l'allumage du poêle soit réalisé correctement.

9.4.10 MENU 9. ÉTAT DU POÊLE


En accédant à ce menu on visualisera l'état actuel du poêle ou insert qu'informe de l'état des dispositifs qui sont connectés. En conséquent, on obtient une information de caractère technique qu'est disponible pour l'utilisateur. On affiche de manière automatique les écrans suivants (voir dessin D9.29, D9.30 et D9.31).




D9.22




D9.23




D9.24




D9.25






D9.26



D9.27



D9.28





9.5 MODE UTILISATEUR

Le fonctionnement normal du display d'un poêle est décrit ci-après selon les fonctions disponibles. Avant l'allumage, la télécommande d'un poêle ou insert montre l'écran du **dessin D9.32**. On peut voir l'état de "éteint", la température de l'ambiante, la puissance établie de travail et l'heure actuelle.

9.5.1 RALLUMAGE DU POÊLE OU INSERT

Pour allumer le poêle, il faut appuyer la touche 3 pendant quelques seconds. La présence d'allumage apparaîtra dans la télécommande comme il est montré sur le **dessin D9.33**.

La durée maximale de la phase d'allumage est 20 minutes. Si après ce temps n'a pas apparue quelque flamme visible, automatiquement le poêle ou insert sera dans un état d'alarme et dans la télécommande apparaîtra l'alarme « Faillie d'allumage ».



9.5.2 POÊLE OU INSERT EN FONCTIONNEMENT



Une fois une certain température de fumées est atteint le ventilateur d'air chaud commencera à travailler. Les ventilateurs auxiliaires (dans le cas des modèles de poêles canalissables Clara, Cleo, Dora, Cira, Neva et Adry) commenceront à fonctionner dans le cas qui soient habilités.

Après, la télécommande montrera le message "Travail". Ainsi, notre poêle ou insert sera dans le mode normal de travail (**voir dessin D9.34**).

La télécommande montre la température ambiante de l'endroit.

9.5.3 CHANGEMENT DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE DE CONSIGNE

Pour modifier la température ambiante de consigne sera suffit d'appuyer la touche no. 4 et après les touches 1 et 2 pour augmenter ou diminuer respectivement la valeur et imposer celle souhaitée (**voir dessin D9.35**).





9.5.4 LA TEMPÉRATURE AMBIANTE ATTEINT LA TEMPÉRATURE FIXÉE PAR L'UTILISATEUR

Quand la température ambiante (de l'endroit) atteint la valeur fixée par l'utilisateur ou la température de fumées atteint une valeur trop élevée, le poêle ou insert diminue sa puissance automatiquement. **Voir dessin D9.36**

Rappelez-vous que si la modalité "Mode d'attente" est activée, une fois que la température ambiante fixée par l'utilisateur plus une augmentation de 2°C est atteinte, le poêle s'éteint automatiquement et se met en état d'attente jusqu'au moment où la température ambiante descend en dessous de la température fixée moins un différentiel (2°C). Une fois que ça c'est passé, le poêle redémarre automatiquement.


9.5.5 NETTOYAGE DU BRÛLEUR

Pendant le fonctionnement normal de poêle ou insert, le nettoyage du brûleur se produit automatiquement en intervalles de quelques minutes. Ce nettoyage à une durée de quelques secondes et se compose du nettoyage des restes des granulés déposés dans le brûleur afin de faciliter le bon fonctionnement du poêle ou insert (**voir dessin D9.37**).



9.5.6 ÉTEINT DU POÊLE OU INSERT

Pour éteindre le poêle, il faut appuyer la touche 4 pendant quelques seconds. Une fois éteint, le poêle commence une phase de nettoyage finale, pendant laquelle l'alimentateur des granulés s'arrête, et l'extracteur de fumées et le ventilateur tangentiel fonctionnent à vitesse maximale. Cette phase de nettoyage ne mettra pas fin jusqu'au moment où le poêle n'a pas atteint la température de refroidissement appropriée (voir dessin D9.38).




D9.40

9.5.7 POÊLE OU INSERT ÉTEINT


Le dessin D9.39 montre l'information qu'on peut voir une fois que le poêle ou insert est éteint.

9.5.8 RALLUMAGE DU POÊLE OU INSERT

Une fois que le poêle ou insert est éteint, il ne sera pas possible de l'allumer à nouveau jusqu'à ce que le temps de sécurité se soit écoulé et le poêle ou insert s'est suffisamment refroidi. Si vous essayez d'allumer le poêle, il apparaîtra dans le display c'est que se montre sur le dessin D9.40.



D9.38




D9.39


10 MESSAGES D'INFORMATION OU D'ALERTE

Avant que votre poêle ou insert se trouve en état d'alarme, la télécommande montre une série de messages, qui ne bloquent pas le fonctionnement de celui-ci, mais ces messages sont activés pour information ou autoprotection du poêle:


- **Trémie vide (seulement modèle Neva):** Il montre la nécessité de remplir le combustible. Voir la section "3 Fuels - Pellet Supply" de ce manuel (voir dessin D10.1).
- **Fin heures service:** Il montre la nécessité d'effectuer des tâches de maintenance sur votre appareil. Voir la section "8.10 Révision Maintenance" de ce manuel. (Voir dessin D10.2).
- **Chaud fumée:** Ce message signifie que votre appareil a atteint une température de fumées très élevée. Le poêle se protège lui-même et après le refroidissement, il retourne au mode de travail. Au cas d'observer ce message souvent sur votre télécommande, il est nécessaire de contacter votre Service Technique dans votre région ou votre installateur pour procéder à examiner les causes de ce surtempérature de fumée (voir dessin D10.3).
- **Hot tem card:** Ce message informe que la carte électronique reçoit une température élevée. En règle générale, ce message apparaît à faute d'une "convection naturelle" appropriée (voir la section 5.4 de ce manuel). Au cas d'observer ce message souvent sur votre télécommande, il est nécessaire de contacter votre Service Technique dans votre région ou votre installateur pour procéder à examiner les causes de l'apparition de ce message (voir dessin D10.4).




D10.5




D10.1



D10.2



D10.3



D10.4

• (Uniquement pour le modèle Bruno Slim).

Température maximale de la trémie de combustible : Ce message indique que la trémie de combustible détecte une température élevée. En général, ce message apparaît en raison de l'absence d'une "convection naturelle" correcte (voir le chapitre 5.4 de ce manuel). Si vous voyez fréquemment ce message sur votre télécommande, vous devez contacter votre Service Technique local ou votre installateur dans le but de vérifier les causes de ce message (voir dessin D10.5).

11 ALARMES

En cas d'anomalie de fonctionnement, l'électronique du poêle ou insert intervient et indique les irrégularités qui ont eu lieu dans les différentes phases de fonctionnement, selon le type d'anomalie.


Chaque situation d'alarme provoque le blocage automatique du poêle ou insert. En appuyant sur la touche 3 on débloque le poêle. Une fois que le poêle ou insert est atteint à la température de refroidissement appropriée, l'utilisateur peut la redémarrer.

11.1 FAILLE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE (BLACK OUT)

S'il y a une coupure de la distribution d'électricité inférieure à 30 secondes, à sa reprise, le poêle ou insert continuera avec son état de travail, comme si rien ne s'est passé. Si par contre il y a une coupure de la distribution d'électricité supérieure à 30 secondes, à sa reprise, le poêle ou insert passera à la phase du nettoyage final, jusqu'à ce que le poêle atteigne la température de refroidissement appropriée. Une fois que cette phase de nettoyage est finie, le poêle ou insert s'éteindra jusqu'à ce que l'utilisateur l'allume encore une fois (voir dessin D11.1).

11.2 ALARME SONDE TEMPÉRATURE DE FUMÉES


Cet avertissement se produit lorsque la sonde qui détecte la température de la sortie de fumée est déconnectée ou est cassée. Au cours de l'état de l'alarme, le poêle ou insert exécute la procédure d'arrêt (voir dessin D11.2).



D11.1



D11.2



11.3 ALARME EXCÈS TEMPÉRATURE DE FUMÉES

Il se produit lorsque la sonde détecte une température de fumée supérieure à 270 ° C. La télécommande montre le message du **dessin D11.3**.
Au cours de l'état de l'alarme, le poêle exécute la procédure d'arrêt.

11.4 ALARME VENTILATEUR D'EXTRACTION DE FUMÉES EN PANNE

Cela se produit lorsque le ventilateur d'extraction tombe en panne. Au ce moment là, le poêle ou insert s'arrête et il apparaîtra une alarme dans le display comme dans le **dessin D11.4**. Immédiatement après la procédure d'extinction s'active.


D11.3

Pour désactiver l'alarme appuyer la touche 3 et le poêle ou insert reviendra à la normalité après réaliser le cycle de nettoyage finale.


11.5 ALARME FAILLE D'ALLUMAGE

Dans le cas de faille d'allumage (il doit passer 20 minutes au moins) la télécommande montre une alarme tel qu'on voit dans le **dessin D11.5**.

Pour désactiver l'alarme appuyer la touche 3 et le poêle ou insert reviendra à la normalité après réaliser le cycle de nettoyage finale.



D11.4




D11.5

11.6 ALARME D'ÉTEINT PENDANT LE MODE DE TRAVAIL

Si au cours de la phase de travail la flamme s'arrête et la température de la fumée descend sous le niveau minimal de travail (selon les paramètres), l'alarme s'active comme on voit dans le **dessin D11.6** et devient immédiatement la procédure d'extinction.

Pour désactiver l'alarme appuyer la touche 3 et le poêle ou insert reviendra à la normalité après réaliser le cycle de nettoyage finale.



D11.6



D11.7

11.7 ALARME THERMIQUE

Si au cours de la phase de travail apparaît l'alarme de sécurité thermique (**voir dessin D11.7**), on verra sur la télécommande l'image qu'on montre et, devient immédiatement la procédure d'extinction. Cette alarme indique un surchauffe à l'intérieur du réservoir du combustible et, en conséquence, le dispositif de sécurité fait le blocage du fonctionnement du poêle ou insert. Le rétablissement est manuel et doit être effectué par un technicien autorisé.


Le rétablissement du dispositif de sécurité n'est pas compris dans la garantie, à moins que le centre d'assistance puisse démontrer la présence d'un composant défectueux.

11.8 ALARME CHANGEMENT DE PRESSION À LA CHAMBRE DE COMBUSTION


Si au cours de la phase de travail il existe surpression à la chambre de combustion (ouverture de la porte, saleté aux registres, refoulement d'air, panne du moteur d'extraction de fumées, etc.) le pressostat électronique bloque le fonctionnement du poêle ou insert et active l'alarme, et juste après, devient la procédure d'extinction (**voir dessin D11.8**).

11.9 ALARME MANQUE FLUX D'ENTRÉE D'AIR PRIMAIRE

Le poêle ou insert est équipée d'un capteur de débit placé sur le tuyau d'aspiration d'air primaire. Détecte la correcte circulation de l'air comburant et du déchargement de fumées. Dans le cas d'une entrée d'air insuffisant (à conséquence d'une sortie de fumées ou d'une entrée d'air incorrecte) le capteur envoie un signal de verrouillage au poêle, et juste après, devient la procédure d'extinction (**voir dessin D11.9**).



D11.8




D11.9

11.10 ALARME EN FONCTIONNEMENT DU MOTEUR D'ALIMENTATION DU COMBUSTIBLE

Le réglage de la quantité de combustible du poêle ou insert est fait de façon automatique à travers de la programmation électronique de la même. Dans le cas que le moteur sans fin que nourrit le poêle tourne à une plus vitesse de la permis, l'appareil commence la procédure d'activation de l'alarme à cause de qu'un excès de combustible dedans le brûleur pourrait causer des graves problèmes de fonctionnement. (**voir dessin D11.10**).
Dans le cas de cette alarme vous devez prendre contact avec le service d'assistance technique.

11.11 ALARME ANOMALIE DANS LE SENSEUR DU FLUX

Dans le cas d'anomalie du senseur de flux, localisé dans le tuyau d'aspiration d'air primaire, une signal de blocage est envoyée au poêle ou insert et, juste après, devient la procédure d'extinction. (**voir dessin D11.11**).
Dans le cas de cette alarme vous devez prendre contact avec le service d'assistance technique.



D11.10




D11.11

11.12 ALARME DE TEMPERATURE EXCESSIVE À L'INTÉRIEUR DE LA TRÉMIE (SEULEMENT MOD. BRUNO SLIM)

Si l'alarme de sécurité thermique apparaît lors de la phase de travail (voir dessin D11.12), l'image ci-contre apparaît sur l'unité de commande et la procédure d'arrêt est immédiatement activée. Cette alarme indique un surchauffage à l'intérieur du réservoir de combustible du modèle Bruno Slim et, par conséquent, le dispositif de sécurité bloque le fonctionnement de l'insert. Le réarmement est manuel et s'effectue à partir de la télécommande elle-même.

Si cette alarme se répète fréquemment, il est nécessaire de contacter le service d'assistance technique pour déceler la cause du problème et trouver une solution.



D11.12

11.13 TABLEAU D'ALARMES, CAUSE ET SOLUTIONS PROBABLES

Code alarme	Description	Problème	Solution probable
AL1	BLACK OUT	Le poêle ou insert est restée temporairement sans distribution électrique.	Appuyer la touche 3 pendant quelques secondes et laisser finir le nettoyage final. Le poêle retournera au « Mode éteint »
AL 2	SONDE FUMÉES	Problème dans la sonde de fumées.	Réviser la connexion de la sonde ou en remplacer.
AL 3	TEMP. FUMÉES	La température des fumées est supérieur à 270° C.	Réguler la chute des granulés et/ou la vélocité de l'extracteur. Vérifier le type de combustible qui a été usé.
AL 4	EXTRACTEUR EN PANNE	Problème dans l'extracteur des fumées.	Réviser la connexion électrique de l'extracteur ou en remplacer.
AL 5	FAILLE ALLUMAGE	Les granulés ne tombent pas ou ne se brûlent pas.	Tester le fonctionnement du moteur réducteur et de la résistance. Vérifier un possible bourrage du vis sans fin. Vérifier qu'il y a du granulé dans le réservoir.
AL 6	PAS DE GRANULES	Il n'y a pas des granulés dans la trémie ou ne tombe pas au brûleur.	Remplir le réservoir. Tester le fonctionnement du feeder. Contrôler la longueur des granulés et que ne se soient pas feutrés. Nettoyer le fond de la trémie.
AL 7	ALARME THERMIQUE	Le thermostat de sécurité thermique des granulés s'est envolé.	Réarmer manuellement le thermostat. Contrôler la cause de l'excès de température qui a provoqué le surchauffe (chute des granulés, excès de tirage, type de combustible, fonctionnement de la turbine tangentielle).
AL 8	DÉPRESSION	La chambre de combustion est en dépression.	Vérifier que la chambre est hermétique : vérifier les fermetures, jointes d'étanchéité...etc. Contrôler que l'installation d'expulsion des gazes est approprié (excès des trames horizontaux, coudes, etc.). Possible bouche de granulé.
AL 9	MANQUE DE FLUX	Manque de flux d'air primaire ou installation pas adéquate.	Contrôler l'entrée d'air primaire. Vérifier l'installation (excès de pan horizontal, courbes, saleté, etc.).
AL	FAILLE DÉBITMÈTRE	Le senseur de flux est cassé.	Remplacer le senseur du flux.
AL b	VIS SANS FIN ERREUR	La vis sans fin tourne continuellement.	Vérifiez la connexion électrique de la vis sans fin.
AL c	T MAX TRÉMIE (uniquement pour le mod. Bruno Slim)	Le capteur de sécurité thermique des granulés a détecté une très haute température.	Vérifier la cause de l'excès de température laquelle a provoqué le surchauffage (chute des granulés, excès de tirage, type de combustible, fonctionnement de la turbine d'air chaud, mauvaise convection naturelle).


12. AVERTISSEMENTS POUR UN RECYCLAGE CORRECT DES PRODUITS

12.1 RECYCLAGE DE L'EMBALLAGE

La fonction de l'emballage est de protéger votre appareil contre les dommages pendant le transport. Contribuez activement à la protection de l'environnement en insistant sur des méthodes d'élimination et de récupération des matériaux d'emballage respectueuses de l'environnement. Les matériaux qui composent l'emballage de l'appareil doivent être manipulés correctement, afin de faciliter la collecte, la réutilisation, la récupération et le recyclage dans la mesure du possible.

12.2 RECYCLAGE DU PRODUIT

L'élimination des déchets générés est de la responsabilité du propriétaire du produit, qui doit respecter les lois en vigueur dans son pays en matière de sécurité, de respect et de protection de l'environnement. À la fin de sa vie utile, l'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains, mais doit être remis aux centres de collecte sélective autorisés par les autorités municipales ou aux entreprises qui offrent ce type de service. L'élimination sélective du produit permet d'obtenir de nombreux avantages : réduction de la pollution, économie d'énergie et de matières premières, élimination des décharges, amélioration du bien-être et de la santé. En particulier, les composants électriques et électroniques doivent être triés et éliminés en les remettant à des centres agréés, comme le prévoit la directive 2002/96/CE et ses transpositions nationales.



ÍNDICE

1	ADVERTÊNCIAS GERAIS	76
2	DESCRIÇÃO GERAL	76
3	COMBUSTÍVEIS	76
4	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	78
5	NORMAS DE INSTALAÇÃO	78
5.1	MEDIDAS DE SEGURANÇA	78
5.2	PROTECÇÃO DE VIGAS	79
5.3	CONDUTA DE EVACUAÇÃO DE FUMOS	79
5.4	CONVECÇÃO NATURAL PARA OS RECUPERADORES	81
5.5	COBERTURA	81
5.6	ENTRADA DE AR EXTERIOR	82
5.7	ESPECIFICAÇÕES DE MONTAGEM SEGUNDO OS MODELOS	82
5.7.1	MODELOS CLARA, CLEO, LUPE, DORA CIRA E ADRY	82
5.7.2	MODELOS NEVA E TAVIRA	83
5.7.3	MODELO BRUNO SLIM	83
6	ARRANQUE	84
6.1	SINTONIZAÇÃO DO COMANDO À DISTÂNCIA E RECEPTOR	84
7	SISTEMA DE CANALIZAÇÃO	85
7.1	COLOCAÇÃO DO KIT DE CANALIZAÇÃO OPCIONAL KIT-C-N (PARA MOD. NEVA)	85
7.2	COLOCAÇÃO DO KIT DE CANALIZAÇÃO OPCIONAL PARA AQUECEDOR MOD. CLARA, CLEO, DORA CIRA E ADRY	85
8	MANUTENÇÃO E CUIDADO	86
8.1	LIMPEZA DO QUEIMADOR	86
8.2	LIMPEZA DA GAVETA DE CINZAS	86
8.3	JUNTAS DA PORTA DA CÂMARA DE COMBUSTÃO E FIBRA DO VIDRO	86
8.4	LIMPEZA DA CONDUTA DE FUMOS	86
8.5	LIMPEZA DO VIDRO	86
8.6	LIMPEZA EXTERIOR	87
8.7	LIMPANDO A PARTE SUPERIOR DO DEFLETOR	87
8.8	LIMPEZA DE REGISTROS	87
8.9	PARAGENS SAZONAIS	88
8.10	REVISÃO DE MANUTENÇÃO	88
9	FUNCIONAMENTO DO COMANDO /DISPLAY	89
9.1	INFORMAÇÃO GERAL DO COMANDO /DISPLAY	89
9.2	FUNÇÕES DAS TECLAS DO DISPLAY	89
9.3	FUNÇÕES DAS TECLAS DO COMAND	90
9.4	OPÇÃO MENU	90
9.4.1	MENU DE UTILIZADOR	90
9.4.2	MENU 1. VENTILADORES AUXILIARES	91
9.4.3	MENU 2. RELÓGIO	91
9.4.4	MENU 3. AJUSTAR PROGRAMA (PROGRAMAÇÃO HORÁRIA DO AQUECEDOR OU RECUPERADOR)	91
9.4.5	MENU 4. SELECÇÃO DO IDIOMA	94
9.4.6	MENU 5. ESCOLHER Sonda	94
9.4.7	MENU 6. MODO ESPERA	94
9.4.8	MENU 7. MODO SONORO	94
9.4.9	MENU 8. CARGA INICIAL	94
9.4.10	MENU 9. ESTADO DO AQUECEDOR	94
9.5	MODALIDADE UTILIZADOR	95
9.5.1	LIGAÇÃO DO AQUECEDOR OU RECUPERADOR	95
9.5.2	AQUECEDOR OU RECUPERADOR EM FUNCIONAMENTO	95
9.5.3	MUDANÇA DA TEMPERATURA AMBIENTE DE RESERVA	95
9.5.4	A TEMPERATURA AMBIENTE ATINGE A TEMPERATURA FIXADA PELO UTILIZADOR	95
9.5.5	LIMPEZA DO QUEIMADOR	95
9.5.6	DESLIGAR AQUECEDOR OU RECUPERADOR	96
9.5.7	AQUECEDOR OU RECUPERADOR DESLIGADO	96
9.5.8	RELIGAÇÃO DO AQUECEDOR OU RECUPERADOR	96
10	MENSAGENS DE INFORMAÇÃO OU AVISO	96
11	ALARMES	96
11.1	FALHA DE CORRENTE ELÉCTRICA (BLACK OUT)	96
11.2	ALARME Sonda TEMPERATURA FUMOS	96
11.3	ALARME EXCESSO TEMPERATURA FUMOS	97
11.4	ALARME VENTILADOR DE EXTRAÇÃO FUMOS AVARIADO	97
11.5	ALARME FALHA LIGAÇÃO	97
11.6	ALARME DE DESLIGADO DURANTE A FASE DE TRABALHO	97
11.7	ALARME TÉRMICO	97
11.8	ALARME MUDANÇA DE PRESSÃO NA CÂMARA DE COMBUSTÃO	97
11.9	ALARME FALTA FLUXO DE ENTRADA DE AR PRIMÁRIO	97
11.10	ALARME EM FUNCIONAMENTO DO MOTOR DE ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL	97
11.11	ALARME ANOMALIA EM SENSOR DE FLUXO	97
11.12	ALARME DE TEMPERATURA EXCESSIVA NA TREMONHA (SÓ MOD. BRUNO SLIM)	98
11.13	LISTAGEM DE ALARMES, CAUSA E SOLUÇÕES PROVÁVEIS	98
12	AVISOS PARA A RECICLAGEM CORRECTA DOS PRODUTOS	98
12.1	RECICLAGEM DAS EMBALAGENS	98
12.2	RECICLAGEM DO PRODUTO	98

1 ADVERTÊNCIAS GERAIS

A instalação do aquecedor ou recuperador deverá realizar-se em conformidade com as regulamentações locais e nacionais, incluídas todas as que façam referência a normas nacionais ou europeias. Os aquecedores concebidos pela Bronpi Calefacción S.L. são fabricados controlando sempre todas as suas peças com o propósito de proteger tanto o utilizador como o instalador face a possíveis acidentes. De igual modo, recomendamos ao pessoal técnico autorizado que preste, cada vez que realizar uma operação no aquecedor, especial atenção às ligações eléctricas, sobretudo com a parte descarnada dos cabos uma vez que nunca devem ficar de fora das ligações, evitando assim contactos perigosos.

Conecte a salamandra a uma tomada de corrente homologada de 230 V - 50 Hz - IP20.

A instalação deve ser realizada por pessoal autorizado que proporcionará ao comprador uma declaração de conformidade da instalação na qual assumirá a plena responsabilidade pela instalação definitiva e, como tal, pelo bom funcionamento do produto instalado. Não existirá responsabilidade da Bronpi Calefacción S.L. se houver falta de cumprimento destas precauções.

O fabricante fica isento de qualquer responsabilidade face a danos causados a terceiros devidos a instalações incorrectas ou ao mau uso do aquecedor.

Para garantir um correcto funcionamento do produto os componentes do mesmo apenas podem ser substituídos por peças sobressalentes originais e por um técnico autorizado.

A manutenção do equipamento deve realizar-se pelo menos 1 vez por ano por um Serviço Técnico Autorizado.

Para uma maior segurança deverá ter em conta:

- Não tocar o aquecimento se estiver descalço ou com partes do corpo húmidas.
- A porta do aparelho deve permanecer fechada durante o seu funcionamento.
- É proibido modificar os dispositivos de segurança ou de regulação do aparelho sem autorização prévia do fabricante.
- Evitar o contacto directo com as partes do aparelho que tendem a atingir altas temperaturas durante o funcionamento do mesmo.

Este dispositivo pode ser usado por crianças de 8 anos e pessoas com habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, sob supervisão ou desde que tenham recebido instruções sobre o uso do dispositivo com segurança e entendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. As crianças não devem limpar e fazer a manutenção do usuário sem supervisão.

2 DESCRIÇÃO GERAL

O aquecedor ou recuperador que adquiriu consta das seguintes peças:

- Estrutura completa do aquecedor ou recuperador sobre uma paleta.
- Dentro da câmara de combustão encontra-se: uma caixa/saco com uma luva térmica que permite manipular o manípulo da porta e outros componentes (queimador); cabo eléctrico de interligação entre o aquecedor e a rede. Um gancho (acessório mãos frias) para facilitar extração e limpeza do queimador. O comando à distância do aquecedor (inclui pilha). O manípulo da porta (dependendo dos modelos). Um livro de manutenção para registo das tarefas realizadas no aquecedor bem como o presente manual de uso, instalação e manutenção.
- Dentro da câmara de combustão encontrará também o queimador, o defletor (dependendo do modelo) e a gaveta de cinzas.

O aquecedor consta de um conjunto de chapas de aço de diferente grossura soldadas entre elas e, segundo o modelo, peças de ferro fundido. Está provida de uma porta com vidro vitrocerâmico (resistente até 750°C) e de cordão cerâmico para a estanquicidade da câmara de combustão. O aquecimento do ambiente é produzido por:

- a. **Convecção forçada:** graças a um ventilador localizado na parte interior do aquecedor que aspira o ar à temperatura ambiente e o devolve ao quarto a mais temperatura.
- b. **Radiação:** através do vidro vitrocerâmico e o corpo é irradiado calor ao ambiente.

3 COMBUSTÍVEIS

!!!ADVERTÊNCIA!!!

O USO DE PELLET DE MÁ QUALIDADE OU DE QUALQUER OUTRO COMBUSTÍVEL DANIFICA AS FUNÇÕES DO AQUECEDOR E PODE DETERMINAR O VENCIMENTO DA GARANTIA ALÉM DE DESRESPONSABILIZAR O FABRICANTE.

Os pellets utilizados devem estar em conformidade com as características descritas nas normas e certificações:

Standards:

- Ó-Norm M 7135 | Din 51731 | EN-14962-2 (todas revogadas e incluídas na ISO-17225-2)
- ISO-17225-2

Certificações de qualidade:

- DIN+
- ENplus: No site (www.pelletenplus.es) você pode verificar todos os fabricantes e distribuidores com certificado em vigor.

Recomenda-se vivamente que o pellet seja certificado com certificações de qualidade, porque esta é a única forma de garantir a qualidade constante do pellet.

A Bronpi Calefacción recomienda a utilização de pellets de 6 mm de diâmetro, com um comprimento de 3.5 cm e uma percentagem de humidade inferior a 8%.

ARMAZENAMENTO DO PELLET



Para garantir uma combustão sem problemas é necessário conservar o pellet num ambiente seco.

• ABASTECIMENTO DE PELLET

Para abastecer o aquecedor de pellet, abrir a tampa do depósito que se encontra na parte superior do aparelho e esvaziar directamente o saco de pellet, prestando cuidado para não transbordar. Você também deve evitar que o combustível derrame-se e caia fora do depósito porque iria cair dentro do aparelho.

Nos inseríveis modelos Távira e Neva, para abastecer com combustível é suficiente abrir o tabuleiro superior de carga de pellet (para tal utilize a luva que vem no conjunto) e, posteriormente, encher o tabuleiro de carga de pellet com um recipiente adequado, tendo cuidado para não transbordar. Empurrar para o interior a gaveta com o acessório fornecido até cair pellet no depósito. Repetir esta operação várias vezes até ser visível o pellet do depósito através da gaveta (ver **desenhos D3.1**).

D3.1



D3.2


Nos modelos Neva e Távira, é possível fornecer opcionalmente o inserto de combustível através da compra do kit de carregamento opcional (Kit-Car-Neva ou Kit-car-Távira). Para instalar o kit, você deve parafusar a estrutura (A) na base do inserível (três parafusos de cada lado do kit) (Veja o **desenho D3.2**), conectar a estrutura (A) e a grelha (B), ao tubo de alimentação flexível (C) 120 mm de diâmetro (fornecido no kit), tentando evitar um desvio do tubo superior a 45° para permitir a queda correta do pellet em direção à tremonha. O tubo flexível fornecido é extensível até 5 metros, portanto, o instalador deve estendê-lo e cortar a medida, caso contrário, o fornecimento correto de combustível não é garantido. (Veja o **desenho D3.3**)

Para a montagem da estrutura (A), foi fornecida uma regulação nas duas extremidades da parte superior da estrutura que permitirá que os lados da estrutura sejam ajustados à largura da base do inserível. (veja **desenhos D3.4**)


É necessário remover a chapa pré-cortada existente na parte superior da tremonha, para permitir que o combustível a entrar dentro do depósito, e finalmente colocar a grelha (B) no revestimento feito ao inserível no local considerado mais apropriado para facilitar o carregamento de combustível (lateral, frontal, traseira, etc.). A altura mínima entre a grelha eo inserível para garantir o fornecimento de combustível deve ser maior que 50 cm (veja **desenhos D3.5**).

Você pode carregar o combustível com a gaveta de carregamento frontal fechada, para isso, no processo de instalação do kit, você tem que quebrar a chapa pré-cortada da base da gaveta (ver **desenho D3.6**). Para que o combustível entre na tremonha, lembre-se de que, se você decidir recarregar também pela gaveta frontal, é possível que parte do combustível saia da tremonha, impedindo o deslizamento correto da gaveta superior pelas guias deslizantes.

Uma vez ligado o kit, através da grelha de carga e com o auxílio de uma ferramenta (pá, dispensador, etc.) despeje o combustível sobre a grelha, para considerar que a tremonha está completamente cheia, evitando o derramamento do combustível. Tenha em mente que a capacidade da tremonha é de 11 kg.



D3.6




D3.7

antes de ter no inserível o estado de alarme (alarme-6 "no pellet") e pare o seu funcionamento. No controle remoto, você pode ler a seguinte mensagem (veja **desenhos D3.8**):


O modelo Bruno Slim inclui de série a grelha e o tubo flexível para alimentar a tremonha, sendo obrigatória a sua instalação, caso contrário, uma vez efectuado o revestimento, não poderá fornecer o combustível.

Ao instalar o tubo flexível, é preciso ter o cuidado de evitar um desvio superior a 45° para que os pellets caiam correctamente na tremonha. O tubo flexível fornecido pode ser estendido até 1 metro, pelo que o instalador deve estendê-lo e cortá-lo no comprimento necessário com o tubo estendido, caso contrário não se pode garantir o fornecimento correcto de combustível (ver **desenho D3.7**). A grelha de carga pode ser colocada na parte da frente ou na parte lateral do revestimento.

Os inseríveis modelos Neva, Bruno Slim e Távira têm um sensor de nível (capacitivo) no interior da tremonha, que alerta da necessidade de reabastecer. Esta mensagem não interrompe o funcionamento do equipamento, mas você tem alguns minutos para reabastecer de combustível



D3.3



D3.5



D3.8

4 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

• AVARIA DO ASPIRADOR DE FUMOS

Se o extractor parar de funcionar, o cartão electrónico vai bloquear automaticamente o fornecimento de combustível.

• AVARIA DO MOTOR PARA CARGA DE PELLETS

Se o motorreductor parar de funcionar, o aquecedor vai continuar a funcionar (apenas o extrator de fumos) até descer até à temperatura de fumos mínima de funcionamento e parar a seguir.

• FALHA TEMPORÁRIA DE CORRENTE

Após uma breve falha de corrente, o equipamento volta a ligar-se automaticamente. Quando há uma falha de electricidade, o aquecedor ou recuperador pode emitir dentro da habitação uma quantidade reduzida de fumo durante um intervalo entre 3 e 5 minutos. **ISTO NÃO IMPLICA RISCO ALGUM PARA A SAÚDE.** Por isso a Bronpi aconselha, sempre que for possível, ligar o tubo de entrada de ar primário ao exterior da habitação para garantir que o aquecedor não emita fumos depois da referida falha na corrente. No modelo Neva não é possível ligar o tubo de entrada de ar com o exterior dado que a entrada de ar ocorre a partir da parte da frente do recuperador.


Pode também optar pela compra de uma unidade de alimentação ininterrupta para que, em caso de falha de energia, a salamandra possa continuar a funcionar normalmente (dependendo da autonomia da unidade), ou pelo menos permitir-lhe desligar a salamandra normalmente até que a energia seja restabelecida.

• PROTECÇÃO ELÉCTRICA

O aquecedor ou recuperador está protegido contra oscilações bruscas de electricidade graças a um fusível geral localizado na parte posterior das mesmas (4A 250V Retardado). (**ver desenho D4.1**).



D4.1



D4.2


• PROTECÇÃO PARA SAÍDA DE FUMOS

O depressímetro electrónico prevê bloquear o funcionamento do aquecedor se ocorrer uma mudança brusca de pressão dentro da câmara de combustão (abertura de porta, avaria do motor de extracção de fumos, retornos de fumos etc.). Se isto ocorrer, o aquecedor passará para o estado de alarme (**ver desenho D4.2**).


• PROTECÇÃO PERANTE TEMPERATURA ELEVADA DO PELLET (80°C)

Em caso de sobreaquecimento do interior do depósito, o termóstato de segurança bloqueia o funcionamento do aquecedor. O restabelecimento é manual (exceto o modelo Bruno Slim) e deve ser efectuado por um técnico (exceto o modelo Bruno Slim) e deve ser desbloqueado como qualquer outro alarme a partir do controlo remoto) (**ver desenho D4.3**).

O restabelecimento do dispositivo de segurança dos 80°C não está previsto na garantia salvo se o centro de assistência conseguir demonstrar a presença de um componente defeituoso.



D4.3



D4.4

• SENSOR DE FLUXO (Tecnologia Oasys Plus)

O seu aquecedor ou recuperador dispõe de um medidor de fluxo (**ver desenho D4.4**) conectado à própria placa eletrónica e ao tubo de sucção de ar primário que detecta a correcta circulação do ar de combustão e da descarga de fumos. Em caso de insuficiência de entrada de ar (consequência de uma incorrecta saída de fumos ou de uma incorrecta entrada de ar) o sensor envia para o aquecedor um sinal de bloqueio.

A **TECNOLOGIA OASYS PLUS** (Optimum Air System) permite uma combustão constante regulando automaticamente a tiragem segundo as características do tubo de fumos (curvas, comprimento, diâmetro etc.) e as condições ambientais (vento, humidade, pressão atmosférica etc.).

5 NORMAS DE INSTALAÇÃO

A forma de instalar o aquecedor ou recuperador que adquiriu vai influenciar decisivamente a segurança e o bom funcionamento do mesmo, pelo que se recomenda que seja levada a cabo por pessoal qualificado (com carteira de instalador) que o informará acerca do cumprimento das normas de instalação e de segurança.

Se o seu aquecedor estiver mal instalado pode causar graves danos.

Antes da instalação devem realizar-se os seguintes controlos:

- Certificar-se de que o piso pode sustentar o peso do aparelho e realizar um isolamento adequado caso esteja fabricado com material inflamável (madeira) ou material susceptível de ser afectado por choque térmico (gesso, estuque, etc.).
- Quando o aquecedor for instalado sobre um piso não completamente refractário ou inflamável - tipo tacos, alcatifa, etc. -, a referida base terá de ser substituída ou, então, introduzir-se uma base ignífuga, prevendo-se que vai sobressair relativamente às medidas da salamandra em 30 cm aproximadamente. Exemplos de materiais a usar são: estrado de aço, base de vidro ou qualquer outro tipo de material ignífugo.
- Certificar-se de que no ambiente onde se vai instalar existe ventilação adequada (presença de entrada de ar).
- Evitar a instalação em ambientes com presença de condutas de ventilação colectiva, campânulas com ou sem extracção, aparelhos de gás do tipo B, bombas de calor ou presença de aparelhos cujo funcionamento simultâneo possa colocar em perigo o ambiente.
- Certificar-se de que a conduta de fumos e os tubos aos quais vai ficar ligada a caldeira ou a salamandra são os idóneos para o seu funcionamento.
- Certificar-se de que cada aparelho tem a sua própria conduta de fumos. Não usar a mesma conduta para vários aparelhos.

Recomendamos entrar em contacto com o seu limpa-chaminés habitual para um controlo tanto da ligação à chaminé como do suficiente fluxo de ar necessário para a combustão no lugar da instalação.

Recomendamos ligar para o seu limpa-chaminé habitual para fazer o controlo tanto a ligação à chaminé como do fluxo suficiente de ar para a combustão no lugar de instalação.

5.1 MEDIDAS DE SEGURANÇA

Durante a instalação do aquecedor existem certos riscos que é preciso ter em conta pelo que é necessário adoptar as seguintes medidas de segurança:

- a. Manter afastado qualquer material inflamável ou sensível ao calor (móveis, cortinas, roupas) a uma distância mínima de segurança de uns 150cm.
- b. Quando se for instalar sobre um piso não completamente refractário é necessário colocar uma base ignífuga como, por exemplo, um estrado de aço.
- c. Não situar a caldeira ou salamandra perto das paredes combustíveis ou susceptíveis de serem afectadas por choque térmico.
- d. O aquecedor deve funcionar unicamente com a gaveta de cinzas introduzida e a porta fechada
- e. Recomenda-se a instalação de um detector de monóxido de carbono (CO) no local onde se instalar o aparelho.
- f. Se precisar de um cabo de maior comprimento ao fornecido, utilizar sempre um cabo com tomada de terra.
- g. Não instalar o aquecedor num quarto de dormir.
- h. O aquecedor nunca deve ligar-se na presença de emissão de gases ou vapores (por exemplo, cola para linóleo, gasolina, etc.). Não depositar materiais inflamáveis nas proximidades.
- i. Os resíduos sólidos da combustão (cinzas) devem recolher-se num contentor hermético e resistente ao fogo.

É necessário respeitar as distâncias de segurança no momento da instalação do aquecedor em espaços em que os materiais sejam susceptíveis de ser inflamáveis, quer sejam os materiais da construção ou vários materiais que rodeiam o aquecedor (ver desenho D5.1).

REFERÊNCIAS	OBJECTOS INFLAMÁVEIS	OBJECTOS NÃO INFLAMÁVEIS
A	1500	800
B	1500	150
C	400	400



CUIDADO!! Algumas partes do aquecedor bem como o vidro ficam muito quentes e não devem ser tocadas.

Se se manifestar um incêndio no aquecedor ou na conduita de fumos:

- a. Fechar a porta de carga.
- b. Apagar o fogo utilizando extintores de dióxido de carbono (CO2 de pós).
- c. Solicitar a intervenção imediata dos BOMBEIROS.

NÃO APAGAR O FOGO COM JACTOS DE ÁGUA!!!

5.2 PROTECÇÃO DE VIGAS

Nos modelos Neva e Tavira, devido à radiação que emitem, deve prestar-se especial atenção à protecção das vigas: quando desenhar a sua chaminé ou revestimento tenha em conta, por um lado, a proximidade da viga aos lados exteriores do recuperador e, por outro, a radiação da porta de vidro que, normalmente, está muito perto das próprias vigas. De qualquer forma, os lados interiores ou inferiores desta viga em material combustível não devem estar em contacto com temperaturas superiores a 65°C.

No **desenho D5.2** mostram-se alguns exemplos de solução.

1. Viga;
2. Isolamento material refractário;
3. Orifício;
4. Protecção metálica

ADVERTÊNCIA:

A empresa declina qualquer responsabilidade devido ao mau funcionamento de uma instalação que não esteja em conformidade com as prescrições destas instruções ou devido ao uso de produtos adicionais não adequados.



5.3 CONDUTA DE EVACUAÇÃO DE FUMOS

A conduita de fumos supõe um aspecto de importância básica para o bom funcionamento do aquecedor devendo cumprir as seguintes considerações:

- Evacuar os fumos e gases sem perigo fora da habitação.
- Proporcionar tiragem suficiente no aquecedor.

A tiragem afecta a intensidade da combustão e o rendimento calorífico do seu aquecedor. Uma boa tiragem da chaminé precisa de uma regulação mais reduzida de ar para a combustão, enquanto uma tiragem escassa requer ainda mais uma regulação exacta do ar para a combustão.

É imprescindível estar fabricado perfeitamente e ser submetido a operações de manutenção através de pontos de inspecção, para conservá-lo em bom estado. (Grande parte das reclamações devido a mau funcionamento dos aparelhos referem-se exclusivamente a uma tiragem desadequada).



Deverá cumprir os seguintes requisitos para o correcto funcionamento do aquecedor:


- A secção interior deve ser preferentemente circular.
- Estar termicamente isolada em todo o seu comprimento para evitar fenómenos de condensação (o fumo é liquefeito por choque térmico) e ainda com mais motivos se a instalação se realizar no exterior da habitação.
- Se usarmos conduta metálica (tubo) para a instalação no exterior da habitação deve-se usar obrigatoriamente tubo isolado termicamente. Igualmente, evitaremos fenómenos de condensação.
- Não apresentar estrangulamentos (ampliações ou reduções) e ter uma estrutura vertical com desvios não superiores a 45°.
- Se já foi utilizado anteriormente deverá estar limpo.
- Respeitar os dados técnicos do manual de instruções.

Uma tiragem óptima varia entre 10 e 14 (Pascal). A mediação deve realizar-se sempre com o aparelho quente (rendimento calorífico nominal). Um valor inferior (pouca tiragem) leva a uma má combustão, provocando depósitos de carvão e a excessiva formação de fumo, podendo-se então observar fugas e, o que é pior, um aumento da temperatura que poderia provocar danos nos componentes estruturais do aquecedor, quando a depressão ultrapassar 15 Pa será necessário reduzi-la instalando um regulador de tiragem adicional.

Para comprovar se a combustão é correcta, controlar se o fumo que sai da chaminé é transparente. Se o fumo for branco significa que o aparelho não está regulado correctamente ou que o pellet utilizado tem uma humidade demasiado elevada. Se, contrariamente, o fumo for cinzento ou preto significa que a combustão não é completa (é necessária uma maior quantidade de ar secundário).

A ligação do aquecedor deve realizar-se com tubos rígidos de aço aluminado ou aço inoxidável. **É proibido o uso de tubos flexíveis metálicos ou de fibrocimento porque prejudicam a segurança da união uma vez que estão sujeitos a puxões ou roturas, causando perda de fumo.**

D5.3





É proibido e, portanto, prejudica o bom funcionamento do aparelho o seguinte: fibrocimento, aço galvanizado e superfícies interiores ásperas e porosas. A seguir, mostra-se um exemplo de solução:

Conduta de fumos de aço AISI 316 de dupla parede isolada com material resistente a 400°C. Eficiência 100% óptima (ver desenho D5.3).

Todos os aquecedores que eliminam os fumos produzidos para o exterior devem contar com a sua própria conduta de fumo.

Não utilizar nunca a mesma conduta para vários aparelhos ao mesmo tempo (ver desenho D5.4).

D5.4




Na medida do possível, evitar a montagem de secções horizontais. O comprimento da secção horizontal não será superior a 3 metros.


Na saída do tubo de escape do de pellet, deverá ntroduzir-se na instalação um "T" com tampa hermética de forma a permitir a inspecção regular ou a descarga de pó pesado. Nos modelos Cleo, Clara, Dora, Adry, Cira e Lupe a "T" do registro esta incluída na salamandra.

O número de mudanças de direcção, incluído tudo necessário para ligar o "T" de registro, não deverá exceder 4.

No **desenho D5.5** são representados os requisitos básicos para a instalação da chaminé do aquecedor:



D5.5




A conduta de fumo tem de estar adequadamente afastada de materiais inflamáveis ou combustíveis através de um adequado isolamento ou uma câmara de ar. No interior está proibido que circulem tubagens de instalações ou canais de circulação de ar. Fica proibido também fazer aberturas móveis ou fixas para a ligação de outros aparelhos diferentes.

O tubo de descarga de fumos deverá fixar-se hermeticamente ao aparelho e pode ter uma inclinação máxima de 45° para evitar depósitos excessivos de condensação produzidos durante as fases iniciais de ligação e/ou a formação excessiva de fuligem. Além disto, desta forma evita-se a ralentização dos fumos ao sair.

A falta de selagem da ligação pode causar o mau funcionamento do aquecimento.

O diâmetro interior da tubagem de ligação deverá corresponder ao diâmetro exterior do tronco de descarga de fumos do aquecedor.

No **desenho D5.6** podem observar-se os critérios a ter em conta no momento da correcta instalação.




5.4 CONVECÇÃO NATURAL PARA OS RECUPERADORES

No caso dos inseríveis *Neva, Bruno Slim e Távira*, quando inserido num revestimento ou chaminé pré-existente, é indispensável que o espaço incluído entre a parte superior, os lados do recuperador e o material incombustível da campânula (que obtura a base da conduta de fumos) estejam constantemente ventilados. Por este motivo, é necessário permitir a entrada de ar pela parte inferior do revestimento (entrada de ar fresco) e a saída na parte superior (saída de ar quente) através da campânula. Com misto vamos melhorar o funcionamento do conjunto uma vez que estamos a estabelecer um circuito de convecção natural (**ver desenho D5.7**). As medidas a serem respeitadas são:

- A parte inferior (entrada de ar frio) deveria ter uma superfície mínima total de 550 cm².
- A parte superior (saída de ar quente) deveria ter uma superfície mínima total de 500 cm².

É importante esclarecer que esta convecção natural é totalmente independente da entrada de ar primário.




5.5 COBERTURA

A tiragem da conduta de fumos depende também da idoneidade da cobertura. Portanto, é indispensável que, caso a cobertura tenha sido construída de forma artesanal, a secção de saída seja duas vezes mais a secção interior da conduta de fumos. Dado que a chaminé deve ultrapassar sempre o topo do telhado, deverá assegurar a descarga de fumo inclusive em presença de vento (**ver desenho D5.7**).

A cobertura deve cumprir os seguintes requisitos:

- Ter uma secção interior equivalente à da chaminé.
- Ter uma secção útil de saída que seja o dobro da interior da conduta.
- Estar construída de forma a impedir a penetração na conduta de chuva, neve ou qualquer corpo alheio
- Ser facilmente acessível para as operações de manutenção e de limpeza necessárias.



D5.8

D5.7

5.6 ENTRADA DE AR EXTERIOR

Para o bom funcionamento do aquecedor é essencial instalar no lugar de instalação suficiente ar para a combustão e a reoxigenação do ambiente. Isto significa que através das aberturas que comunicam com o exterior, o ar para a circulação deve poder circular inclusive com as portas e as janelas fechadas.

A entrada de ar deve estar posicionada de forma a não obstruir-se. Além disto, deve ter comunicação com o ambiente de instalação do aquecedor e estar protegida por uma grelha. A superfície mínima desta entrada de ar não deve ser inferior a 100 cm².

Quando o fluxo de ar seja obtido através de aberturas que comunicam com ambientes adjacentes, têm de ser evitadas entradas de ar em ligação com garagens, cozinhas ou centrais térmicas.





O aquecedor conta com a entrada de ar necessária para a combustão na lateral esquerda(40 ou 50 mm de diâmetro, dependendo do modelo). É importante que esta zona não fique obstruída e sejam respeitadas as distâncias recomendadas até à parede ou utensílios próximos. Nos inseríveis Neva, Bruno Slim e Távira, esta entrada está localizada na parte da frente do mesmo, concretamente na parte superior direita da parte da frente.

Recomenda-se a ligação da entrada de ar primário do aquecedor com o exterior, embora não seja obrigatório. No modelo Nicol, se você decidir conduzir a entrada de ar primário para o exterior, você precisa remover o lado direito da salamandra, e quebrar o pré-corte existente na parte de trás do salamandra, para poder conectar o tubo de entrada de ar da salamandra com o exterior. **Veja desenho D5.9.**

Em todos os casos, o material do tubo de conexão não deve ser necessariamente metálico, pode ser qualquer outro material. (PVC, alumínio, polietileno, etc.). Tenha em conta que por esta conduta vai circular ar à temperatura ambiente do exterior. No caso de usar um tubo para entrada de combustão de fora, ela não deve exceder 100 cm de comprimento e não deve apresentar alterações na seção ou mais de uma mudança de direção (curva ou cotovelo).

Todos os nossos modelos permitem a conexão desta tomada com um tubo concêntrico (estanque), para que o ar primário seja pré-aquecido e não a temperatura ambiente externa.

No **desenho D5.10**, uma instalação de fumos com tubo concêntrico é representada, bem como as considerações a levar em consideração ao realizar a instalação:



D5.9


D5.10

5.7 ESPECIFICAÇÕES DE MONTAGEM SEGUNDO OS MODELOS

5.7.1 MODELOS CLARA, CLEO, LUPE, DORA CIRA E ADRY




Para realizar a ligação à chaminé de evacuação de fumos com estes modelos de aquecedores existem três possíveis formas de o fazer:

- **Saída superior:** Bastará com golpear levemente a tampa superior que se encontra parcialmente perfurada e ligar os tubos com a saída de fumos do extractor prevista no aquecedor (**ver desenho D5.10**). Não se esqueça de respeitar as distâncias de segurança do aquecedor relativamente às paredes (ver alínea "distância de segurança"). É recomendado o uso de um tubo telescópico rígido (25-50 cm) conectado à saída do exaustor de fumos para facilitar a desinstalação e manutenção da salamandra.



D5.11

D5.12



-**Saída traseira ou lateral:** Liga-se a tubagem directamente com a saída de fumos pretendida que se encontra no aquecedor (vertical). Para tal deve colocar um cotovelo a 90° de 80mm de diâmetro (para converter a saída em lateral ou traseira) e, posteriormente, colocar o resto da tubagem da instalação, por exemplo: conversor, "T" com tampa de registo, cotovelo, tubo, etc. (**ver desenho D5.12**). Deve ter em conta que com esta opção o aquecedor ficará retirado da parede, pelo menos, o diâmetro do tubo mais a distância de segurança recomendada (ver alínea "distâncias de segurança").


Nota: os modelos Clara, Lupe, Dora, Cira e Adry têm a saída de fumos à esquerda (olhando para frente), enquanto o modelo Cleo tem à direita

5.7.2 MODELOS NEVA E TAVIRA


Os inseríveis **NEVA** e **TAVIRA** são compostos por uma base fixa metálica que se insere no orifício da chaminé e uma base móvel (corpo) que encaixa na base fixa através de umas guias extensíveis e desmontáveis (ver desenho D5.13).

Terá de dispor de uma tomada de corrente eléctrica na parte posterior e esta deve ser acessível depois de finalizada a instalação. A chaminé deverá estar munida da saída de fumos e entrada de ar. Para situar a base fixa no orifício da chaminé deveremos fixá-la com buchas metálicas com um diâmetro de 8mm. Para separar a base fixa da base móvel temos de extrair completamente a base móvel. Para fazer isso, primeiro abra a trava de segurança localizada no lado inferior direito da frente (veja o desenho D5.14), movendo a trava para cima.


Extrair a parte móvel para fora, inclinar para cima pela parte da frente (desenho D5.15) e puxar para atrás. Assim, ficam separados os dois componentes. Deverá prever um apoio que suporte o peso do aparelho quando o extrair.




D5.14



D5.15



D5.13



D5.17

Colocação da moldura

A moldura deve ser montada quando a instalação estiver concluída. Para isso, vamos realizar os seguintes passos:

Retire o aparelho e coloque o frontal, fixe-o com os parafusos laterais em ambos os lados do aparelho e tenha cuidado que as abas da moldura permaneçam do lado de fora. (ver desenho D5.16).

Nos modelos Neva e Tavira, pode optar por adquirir um kit (kit-marco4-Neva ou kit-marco4-Tavira) para converter a moldura de 3 lados em uma moldura de 4 lados. Para a sua instalação apenas tem de aparafusar o kit para ambos os lados da moldura padrão, com os parafusos fornecidos (veja o desenho D5.17)


Colocação do receptor de radiofrequência (display).

Tanto no modelo Neva, como no caso da escolha

da moldura de vidro opcional (M-94) do modelo Neva, após a instalação do inserível, deve colocar o receptor de radiofrequência do controle remoto próximo ao aparelho. Para fazer isso, uma caixa de metal é fornecida onde o receptor é colocado (display). A localização da caixa deve estar no próprio revestimento (alvenaria) feita para o dispositivo. Você só tem que parafusar no local escolhido. Note que a peça tem um "olho chave" na parte de trás para facilitar a instalação. Desta forma, o controle enviará o sinal de radiofrequência ao receptor, que é conectado à placa eletrônica através de um cabo de interconexão, este cabo limitará a distância para colocar o receptor em relação ao dispositivo. **Veja desenho D5.18**



D5.18




D5.16

5.7.3 MODELO BRUNO SLIM

O modelo BRUNO SLIM é composto pelo corpo do inserível propriamente dito, que se encaixa na base fixa através das guias extensíveis. Esta base metálica fixa deve ser parafusada OBRIGATORIAMENTE à parede onde o inserível é colocado e também ao chão da habitação, para evitar que o aparelho tombe (ver desenho D5.19).


Para aparafusar a base à parede traseira onde o aparelho vai ser colocado, proceder como indicado:



D5.20


- Em primeiro lugar, para facilitar o trabalho de instalação e evitar danos no aparelho, é necessário retirar a moldura de 4 lados do aparelho, desapertando os 4 parafusos laterais (2 de cada lado).

- Em seguida, deve proceder à remoção do corpo do aparelho da estrutura de base, retirando a vermiculite do interior da câmara de combustão, começando pelas partes laterais e depois pela parte traseira, e retirando os 4 parafusos atrás da placa traseira (ver desenho D5.20).



D5.19

- Deslize o aparelho para fora, tendo o cuidado de não deixar cair o aparelho no chão, pois este não possui batente ou travão que permita a sua saída total.




D5.22

- Na base fixa é necessário abrir as micro dobras da estrutura, estas micro dobras estão situadas na parte de trás da estrutura fixa, é necessário dobrá-las à mão para que fiquem em forma de "L", o que permitirá separar a estrutura metálica da parede traseira em cerca de 3 cm (**ver desenho D5.21**), distância necessária para a correcta convecção natural da salamandra.

- Uma vez instalada a base fixa, o instalador deve ligar o tubo de combustão à própria estrutura para evacuar os fumos para o exterior, seguindo as recomendações de instalação.


- Por fim, antes de substituir a estrutura de 4 lados, é necessário ligar o tubo flexível de cor laranja de cerca de 50 cm fornecido directamente ao exaustor e à estrutura da base fixa com as braçadeiras também fornecidas (**ver desenho D5.22**).



D5.21

A tremonha do aparelho é ancorada à estrutura fixa do próprio inserível, portanto, como explicado na secção "fornecimento de pellets", o tubo flexível de 1 metro fornecido deve ser ligado à grelha de carregamento, que será colocada na parte frontal ou lateral do revestimento de alvenaria do aparelho para encher a tremonha (**ver desenho D5.23**).

O processo completa-se com o fabrico da alvenaria que vai revestir o recuperador, sem esquecer a colocação das grelhas (ou aberturas) para criar a convecção natural necessária ao bom funcionamento do aparelho. Ver secção 5.4.



D5.23

6 ARRANQUE

A ligação deste tipo de aparelhos é totalmente automática, pelo que não deverá introduzir-se no queimador nenhum tipo de material para a ligação do mesmo.



É proibido o uso de todas as substâncias líquidas tais como álcool, gasolina, petróleo e similares. O uso das referidas substâncias vai ocasionar a perda da garantia.

Antes de ligar o aquecedor devem verificar-se os seguintes pontos:

- O cabo da corrente deve estar ligado à rede eléctrica (230VAC) com uma tomada equipada com tomada de terra.
- O interruptor bipolar situado na parte de trás do aquecedor deverá estar na posição I.
- O depósito do pellet deverá estar abastecido.
- A câmara de combustão deve estar totalmente limpa
- O queimador deve estar totalmente limpo e estar colocado correctamente.
- A porta da câmara de combustão deve estar fechada correctamente.

Na primeira ligação poderia acontecer que o aquecedor tenha finalizado o ciclo de ligação e que não apareça chama. Se isto acontecer, o aquecedor passa automaticamente para o estado de alarme. Isto deve-se a que o alimentador do combustível se encontra vazio e precisa de um tempo para se encher. Para resolver este problema volte a ligar de novo o aquecedor (tendo em conta as considerações prévias) até aparecer a chama.

O aquecedor ou recuperador deverá submeter-se a diferentes ciclos de arranque para que todos os materiais e a pintura possa completar as várias solicitações elásticas.

Em especial, no início poderá notar-se a emissão de fumos e odores típicos dos metais submetidos a grande solicitação térmica e da pintura ainda fresca. A referida pintura, embora na fase de construção fique a 80° C durante uns minutos, deverá ultrapassar, mais vezes e durante certo tempo, a temperatura de 200 °C, antes de aderir perfeitamente às superfícies metálicas.

Portanto, é importante adoptar estas pequenas precauções durante a fase de arranque:


1. Certificar-se que está garantida uma forte troca de ar no lugar onde está instalado o aparelho.
2. Durante as primeiros ligações, manter um regime de trabalho a baixa potência e manter o aquecedor ligado durante pelo menos 6-10 horas contínuas.
3. Repetir esta operação no mínimo 4-5 ou mais vezes, dependendo da disponibilidade.
4. Durante os primeiros arranques, não se deve apoiar nenhum objecto em cima do aparelho e, principalmente, sobre superfícies lacadas. As superfícies lacadas não devem tocar-se durante o aquecimento.

6.1 SINTONIZAÇÃO DO COMANDO À DISTÂNCIA E RECEPTOR


O seu aparelho dispõe de um comando à distância e de um receptor. Se ambos não estiverem sintonizados, aparecerá no comando a seguinte mensagem: "CERCA CAMPO" (**ver desenho D6.1**).

Para sintonizar ambos os dispositivos deverá realizar os seguintes passos:

- Deve desligar o interruptor geral de corrente do aparelho aparato (**desenho D6.2**).
- Pressione simultaneamente as teclas "1" e "2" do comando até aparecer no ecrã "SIGUI UNITA" (**ver desenho D6.3**).
- Seleccione o canal de radiofrequência que preferir: 0,1,2,3,4,5,6 ou 7.
- Volte a ligar o interruptor geral de corrente do aparelho.
- Por último, prima o botão vermelho nº3 do comando até que ambos os dispositivos se encontrem.
- Uma vez sintonizados, vai aparecer no ecrã o estado inicial (**ver desenho D6.4**).



D6.1



D6.2



D6.3



D6.4

7 SISTEMA DE CANALIZAÇÃO

A seguir, é detalhado o funcionamento do sistema de distribuição de ar para outras dependências adjacentes ou superiores dos aquecedores que possuem este sistema.

7.1 COLOCAÇÃO DO KIT DE CANALIZAÇÃO OPCIONAL KIT-C-N (PARA MOD. NEVA)


NOTA: Esta operação deve ser realizada por um profissional.

O kit opcional de canalização para o seu insérvel Neva (referência KIT-C-N) compreende um ventilador com acoplamento e um cabo de interligação com a placa eletrônica. Os modelos Távira e Bruno Slim não permitem a ligação de um kit de canalização.


Esta saída de ar forçada canalizada tem 80 mm de diâmetro, usada para temperar uma sala adjacente ou superior. Recomenda-se a utilização de um tubo isolado com um diâmetro interno de 80 mm. A distância máxima de canalização é de 5 metros.

Você deve considerar as seguintes etapas para instalação.


- Primeiro, você deve remover o dispositivo de suas guias deslizantes (se instaladas). Caso contrário, você só tem que quebrar o espaço pré-perfurado que você encontrará no lado direito do insérvel.
- Atenção!!! Muito cuidado deve ser tomado para que a chapa removida não caia no interior do aparelho, deve ser removida completamente.
- Em seguida, você deve posicionar o ventilador na posição mostrada e proceder à sua fixação, posicionando e apertando os quatro parafusos fornecidos.
- Finalmente, você deve conectar o cabo existente na turbina, com a placa eletrônica do insérvel, no conector AUX-1. Não se esqueça de cortar a corrente elétrica, antes de fazer esta conexão.
- Não é necessário ativar nenhum parâmetro do menu técnico para o seu funcionamento, uma vez que o inserto já está preparado para o funcionamento deste ventilador.



D7.1



D7.2



D7.3

- A operação do ventilador é explicada na seção 9.4.2.

7.2 COLOCAÇÃO DO KIT DE CANALIZAÇÃO OPCIONAL PARA AQUECEDOR MOD. CLARA, CLEO, DORA CIRA E ADRY


NOTA: Esta operação deve ser realizada por um profissional.

Para os modelos Clara, Cleo, Dora e Adry pode adquirir um ou dois kit de canalização opcional (KIT-C-D e KIT-C-I), que correspondem às saídas de ar forçado, conduzido para os quartos adjacentes ou superiores. Você pode escolher a posição de saída da canalização: saída traseira ou saída superior, porque o sistema permite que você escolha entre as duas opções para o ventilador direito e esquerdo.


O modelo Cira, só suporta um único ventilador de canalização, portanto, deverá adquirir o KIT-C-P9 que será posicionado à esquerda (olhando para a frente da salamandra)

Para colocar ambos kits de canalização, você deve seguir os seguintes passos:


- Desaperte e remova o teto da salamandra. **Ver desenho D7.4**
- Quebre o pré-corte escolhido (direito ou esquerdo) para poder colocar o kit de canalização. **Ver desenho D7.5.** Em seguida, você deve posicionar o ventilador na posição escolhida (superior ou traseira) e prosseguir para sua fixação, posicionando e apertando os quatro parafusos que são fornecidos. **Ver desenho D7.6**
- Por último, deve conectar o cabo existente no ventilador, com a placa eletrônica, o conector CN6 "V2 / PO" que irá controlar o ventilador 2 no controle remoto e o conector "AUX-1" para controlar o ventilador 3 no controle remoto. Não se esqueça de desligar a energia elétrica antes de fazer esta conexão.
- No modelo Cira, a ligação é a ligação SCA2.
- Quebre o pré-corte das câmaras onde você deseja colocar as canalizações (superior ou traseira). **Ver desenho D7.7**
- Para o seu funcionamento, não é necessário ativar nenhum parâmetro do menu técnico, uma vez que a salamandra já está preparada para o funcionamento deste ventilador.
- Substitua e aperte o teto da salamandra novamente.




D7.4



D7.5



D7.6



D7.7

A regulação do sistema de canalização faz-se através da própria electrónica do aquecedor, podendo-se seleccionar o funcionamento de cada uma das canalizações, seleccionando o nível de potência desejado para cada ventilador de forma independente. Para tal, devemos aceder ao menu 1 e escolher a activação de cada ventilador, bem como a sua potência de trabalho (ver desenho D7.8).

- A operação dos ventiladores é explicada na seção 9.4.2.

8 MANUTENÇÃO E CUIDADO

As operações de manutenção garantem que o produto funcione correctamente durante longo tempo. Se não forem realizadas estas operações, a segurança do produto pode ver-se afectada.

8.1 LIMPEZA DO QUEIMADOR

A limpeza do queimador deve efectuar-se a diário (ver desenho D8.1).


- Extrair o queimador e limpar os orifícios com a ajuda do atizador que é fornecido juntamente com o aquecedor.
- Aspirar a cinza depositada no alojamento do braseiro. Pode adquirir um aspirador Bronpi no mesmo distribuidor Bronpi onde comprou o aquecedor.

8.2 LIMPEZA DA GAVETA DE CINZAS

A gaveta de cinzas devem ser esvaziadas quando necessário.

O aquecedor ou recuperador não deve entrar em funcionamento sem as gavetas de cinzas colocadas no seu interior (ver desenho D8.2).

D8.3



8.3 JUNTAS DA PORTA DA CÂMARA DE COMBUSTÃO E FIBRA DO VIDRO

As juntas da porta e a fibra do vidro garantem a hermeticidade do aquecedor e, por conseguinte, o correcto funcionamento do mesmo (ver desenho D8.3). É necessário controlar periodicamente se estão desgastadas ou danificadas uma vez que devem ser, nesse caso, substituídas imediatamente. Pode adquirir cordão cerâmico e fibra autoadesiva no mesmo distribuidor Bronpi onde comprou o aquecimento.

Pode regular o ajuste da porta em função do desgaste progressivo das juntas através dos parafusos que encontrará na frente, pressionando e afrouxando esses parafusos conseguirá o ajuste correto da porta. (Consulte Desenho D8.4)

Estas operações devem ser efectuadas por um técnico autorizado.

Para o correcto funcionamento do aquecedor, um serviço técnico autorizado deverá proceder à sua manutenção pelo menos uma vez por ano.

8.4 LIMPEZA DA CONDUTA DE FUMOS


Quando o pellet é queimado produzem-se lentamente alcatrões e outros vapores orgânicos que, em combinação com a humidade ambiente, formam creosota (fuligem). Uma excessiva acumulação de fuligem pode causar problemas na descarga de fumos e inclusive incêndio na própria conduta de fumos.

A limpeza apenas pode realizar-se exclusivamente quando o aparelho estiver frio. Esta operação deve ser levada a cargo por um limpa-chaminés que pode realizar, ao mesmo tempo, uma inspecção (É conveniente anotar a data de cada limpeza e realizar um registo das mesmas).



8.5 LIMPEZA DO VIDRO

IMPORTANTE: A limpeza do vidro tem de realizar-se única e exclusivamente com o aparelho já frio para evitar uma possível explosão do mesmo. Para a limpeza podem utilizar-se produtos específicos. Pode adquirir limpa vidros vitrocerâmico no mesmo distribuidor Bronpi onde comprou o aquecedor.


ROTURA DE VIDROS. Os vidros resistem, pelo facto de serem vitrocerâmicos, até uma oscilação térmica de 750°C, não estando





D7.8



D8.1



D8.2



D8.4


sujeitos a choques térmicos. A sua rotura apenas pode ser causada por choques mecânicos (choques ou fecho violento da porta, etc.). Portanto, a sua substituição não está incluída na garantia.

8.6 LIMPEZA EXTERIOR



Não limpar a superfície exterior da caldeira ou da salamandra com água ou produtos abrasivos porque poderiam levar ao seu deterioro. Recomenda-se passar um espanador ou um pano ligeiramente húmido.

8.7 LIMPANDO A PARTE SUPERIOR DO DEFELETOR

Dependendo das horas de trabalho da salamandra, é necessário limpar a parte superior do defletor de fumos, pois é uma zona de fumos e, dependendo da combustão, a deposição de cinzas nessa área pode ser importante. Seria conveniente limpar pelo menos 1 vez por mês. Para limpar o defletor, esta peça deve ser extraída e aspirar as cinzas com a ajuda de um aspirador de cinzas.



D8.6



D8.7

O defletor repousa sobre a peça traseira e as peças laterais de vermiculite que

estão dentro da câmara de combustão, será suficiente levantá-lo para poder curv-lo dentro da câmara de combustão para que possa ser extraído. (Veja desenho D8.6)

No modelo Bruno Slim, para retirar o deflector, é necessário retirar primeiro as partes internas de vermiculite, começando pelas duas partes laterais e depois a parte traseira (ver desenho D8.7).

8.8 LIMPEZA DE REGISTROS



Para manter a vigência do período de garantia é obrigatório que a limpeza de registros seja efectuada por um técnico autorizado, quem deixará menção por escrito da intervenção efectuada.

Trata-se de limpar os vestígios de cinzas do seu aquecedor bem como a zona de passagem dos fumos.

Em primeiro lugar deverá limpar completamente o interior da câmara de combustão, limpando as placas interiores do aquecedor devido a que se costuma acumular fuligem que dificulta o intercâmbio térmico.



Esfregue com uma escova de aço as superfícies com sujidade acumulada. (Ver desenho D8.8).

Nos modelos Clara, Cleo, Dora, Lupe, Cira e Adry.



Depois de estar limpa dentro da câmara de combustão, (lembre-se de remover o defletor) é necessário proceder à limpeza dos registros de fumos, situado na parte inferior do aquecedor.

Para tal, deverá abrir a porta do aquecedor, (segundo o modelo de aquecedor, em vez de abrir a porta deverá extrair completamente a placa decorativa da frente para ter acesso ao registo) e, posteriormente, realizar as seguintes operações:

- Extrair a tampa de registo externo afrouxando os diferentes parafusos. Ver **desenho D8.9**
- Limpar as cinzas depositadas no registo, desincrustando a fuligem que se tenha depositado.
- Limpar igualmente as pás e a carcaça do extractor. Retirar o extractor se considerar necessário.
- Voltar a colocar as peças e comprovar a hermeticidade do registo.



D8.8




D8.9


Nos modelos Neva, Nicol e Távira, para a limpeza da passagem de fumaça, será suficiente remover as placas internas do inserível, já que a passagem de fumaça será perfeitamente visível (**veja os desenhos D8.10 e D8.11**). Além disso, no modelo Neva, os registros localizados na parte inferior da câmara de combustão devem ser limpos, um de cada lado do queimador (**veja os desenhos D8.12 e D8.13**).

O modelo Távira tem um registo único no lado direito do queimador (**ver desenho D8.12**), enquanto o modelo Nicol tem este registo único


no lado esquerdo do queimador (**ver desenho D8.13**). O registo existente onde o extractor de fumo está ligado também deve ser limpo, o qual é acedido a partir da parte de trás do inserível (Neva ou Tavira), deslizando o inserível em suas guias (**veja o desenho D8.14**).




D8.10




D8.11



D8.12



D8.13



D8.14


Além disso, o modelo Tavira tem um registro no lado direito que é acessado deslizando o inserível nos seus guias. **Veja desenho D8.15**. O modelo Nicol também tem esse registro, mas é acessado desmontando o teto e a câmara lateral direita. **Veja desenho D8.16**.

Em todos os casos, execute as seguintes operações:


- Remova a tampa de registro afrouxando os parafusos.
- Limpar as cinzas depositadas no registro, descascando a fuligem que foi depositada.
- Substitua as peças e verifique a hermeticidade do registro.

8.9 PARAGENS SAZONAIS


Se o aquecedor não vai ser utilizado durante um tempo prolongado é conveniente deixar o depósito do combustível completamente vazio, bem como o parafuso sem-fim, evitando assim o endurecimento do combustível e realizar a limpeza do aquecedor e da conduta de fumos, eliminando totalmente a cinza e restantes resíduos, fechar a porta do aquecedor. Recomenda-se realizar a operação de limpeza da conduta de fumos pelo menos uma vez por ano. Entretanto, deve controlar-se o efectivo estado das juntas dado que, se não estiverem totalmente íntegras (isto é, já não se ajustam à porta), não garantem o correcto funcionamento do aquecedor. Portanto, torna-se necessário mudá-las. Em caso de haver humidade no ambiente onde está instalada a caldeira, coloque saís absorventes dentro do aquecedor. Proteja com vaselina neutra as partes interiores se quiser manter sem alterações o seu aspecto estético no tempo.




D8.18



D8.15



D8.16



D8.17

O modelo Bruno Slim tem um registro na parte inferior, basta abrir a porta e retirar os parafusos para o limpar (**ver desenho D8.17**):

Lembre-se também de retirar o deflector de fumos, como indicado na secção anterior, para limpar a sujidade acumulada na sua parte superior.

Por fim, recomenda-se retirar o aparelho da base fixa, para que se possa retirar o exaustor e limpar a fuligem acumulada no próprio exaustor (**ver desenho D8.18**).

8.10 REVISÃO DE MANUTENÇÃO

Pelo menos uma vez por ano é OBRIGATÓRIO fazer uma revisão e limpar os registos de cinzas existentes na parte inferior e superior do aquecedor.

O seu aquecedor dispõe de um aviso de manutenção preventivo estabelecido em 1200 horas de funcionamento que lhe lembrará a necessidade de realizar a limpeza dos registos do seu aquecedor. Para levar a cabo esta tarefa deverá contactar o seu instalador autorizado.

Esta mensagem não é um alarme mas sim um recordatório ou advertência. Portanto, permitir-lhe-á fazer uso do aquecedor de forma satisfatória enquanto aparecer esta mensagem no display. (**ver desenho D8.19**).



D8.19

Tenha em conta que o seu aquecedor pode precisar de uma limpeza antes das 1200 horas estabelecidas

ou inclusive antes. Isto vai depender muito da qualidade do combustível utilizado, da instalação de fumos levada a cabo e da correcta regulação do aquecedor adaptando-a à sua instalação.

Na seguinte tabela (que também está colada na tampa do depósito do combustível) pode verificar a periodicidade das tarefas de manutenção e quem deve realizá-las.

TAREFAS DE LIMPEZA	Diária	Semanal	Mensal	Anual	Técnico	Utilizador
Retirar o queimador do compartimento e libertar os orifícios do mesmo utilizando o atizador fornecido. Extrair a cinza utilizando um aspirador.	√					√
Aspirar a cinza depositada no compartimento do queimador.	√					√
Limpar a parte superior do defletor de fumos.			√			√
Esvaziar a gaveta de cinzas ou aspirar o alojamento das cinzas quando for necessário.		√				√
Aspirar o fundo do depósito do pellet sempre que necessário		√				√
Limpar o interior da câmara de combustão aspirando as paredes com um aspirador adequado.			√			√
Limpeza do motor de extracção de fumos, câmara de combustão completa, depósito de pellet, substituição completa das juntas e colocação de nova silicone onde for necessário: conduta de fumos, registos, etc.				√	√	
Revisão de todos os componentes electrónicos (placa electrónica, display...)				√	√	
Revisão de todos os componentes eléctricos (turbina tangencial, resistência, motor extracção de fumos, bomba circuladora, etc.).				√	√	

9 FUNCIONAMENTO DO COMANDO /DISPLAY

9.1 INFORMAÇÃO GERAL DO COMANDO /DISPLAY

O comando mostra informação sobre o funcionamento do aquecedor ou recuperador. Ligando o menu podemos obter diferentes tipos de ecrãs e ajustar a configuração disponível em função do nível de acesso.


Dependendo do modo de funcionamento, a visualização pode ter diferentes significados dependendo da posição no ecrã.

No **desenho D9.1** aparece um exemplo de aquecedor desligado.

No **desenho D9.2** descreve-se a disposição das mensagens na fase de programação ou configuração dos parâmetros de funcionamento.

- Principalmente:
1. A zona do ecrã “Valor” visualiza o valor introduzido.
 2. A zona do ecrã “Nível de Menu” visualiza o nível de menu actual

O comando à distância dispõe de luz interna com um temporizador que permite desligar-se automaticamente. Para determinar o tempo do temporizador, deverá premir simultaneamente as teclas 1 e 7 e ajustar o tempo que oscila entre 0 e 9 segundos (**ver desenho D9.3**).



9.2 FUNÇÕES DAS TECLAS DO DISPLAY

A utilização do display situado no aquecedor ou recuperador é recomendável apenas em caso de não ser viável nesses momentos a utilização do comando, ou porque este último não tenha bateria, se encontre afastado, etc.

O símbolo localizado debaixo do botão de ligação mostra-nos, através de uma luz intermitente, se o comando está em funcionamento.



O símbolo situado em cima do botão número 2 indica-nos, mediante um sistema de luz, se o aquecedor tem algum tipo de problema.

A ranhura situada entre os botões 1 e 2 serve para ligar, se fosse preciso, o comando directamente com o aquecedor.

Tecla	Descrição	Descrição do funcionamento
1	Diminui	Diminui unicamente o valor da potência.
2	Aumenta	Aumenta unicamente o valor da potência.
3	ON/OFF Desbloqueio	Premindo durante 2 segundos liga ou desliga o aquecedor ou recuperador.
		Desbloqueia o aquecedor ou recuperador e leva-o para o estado de desligado.

9.3 FUNÇÕES DAS TECLAS DO COMAND

Tecla	Descrição	Modalidade	Descrição do Funcionamento
1	Diminui	Programação	Mostra diversos valores do aquecedor no referido momento.
		Trabalho	Modifica/diminui o valor do menu seleccionado.
2	Aumenta	Programação	Mostra diversos valores do aquecedor no referido momento.
		Trabalho	Modifica/aumenta o valor do menu seleccionado.
3	On/off Desbloqueio	Trabalho	Premindo durante 2 segundos liga ou desliga o aquecedor, segundo estiver desligado ou ligado respectivamente.
		Bloqueio	Desbloqueia o aquecedor e leva-o para o estado de desligado.
		Menu/ programação	Retrocede ao nível do menu anterior e armazenam-se os dados modificados.
4	Seleção temperatura	Trabalho	Selecciona a opção de temperatura para que esta possa ser modificada através das teclas 1 e 2.
5	Seleção potência	Trabalho	Selecciona a opção de potência para que esta possa ser modificada através das teclas 1 e 2.
6	-	Programa	Tecla inabilitada para este modelo de aquecedor.
7	Menu	Menu	Passa para a seguinte opção de menu.
		Programação	Passa para a opção de submenu seguinte.

9.4 OPÇÃO MENU


Premindo a tecla nº 7 do comando podemos aceder ao MENU. Este divide-se em vários pontos e níveis que permitem o acesso à configuração e à programação do aquecedor.

O acesso à programação técnica está protegido com uma chave. Estes parâmetros devem ser alterados por um serviço técnico autorizado. (As alterações nos referidos parâmetros podem ocasionar o incorrecto funcionamento do aquecedor e a perda da garantia do mesmo).

9.4.1 MENU DE UTILIZADOR

A seguinte tabela descreve brevemente a estrutura do menu do aquecedor. Na tabela anexa especificam-se as opções disponíveis para o utilizador. O elemento de menu 01 encontra-se desabilitado neste modelos.

Menu	Submenu
01- Reg. Ventilador aux.	**Apenas aquecedores canalizáveis
02 - Ajustes relógio	
	01- Dia
	02- Hora
	03- Minuto
	04- Dia
	05- Mês
	06- Ano
03 -Ajustar programa	** Consulta capítulo 10.4.4
04 – Seleção idioma	
	01- Espanhol
	02- Português
	03- Italiano
	04- Francês
	05- Inglês
	06- Catalão
05 – Escolher sonda	
	01- Sonda Interna
	02- Sonda Cont. Rem.
06- Modo Stand-by	
06- Modo sonoro	
07- Carga inicial	
08- Estado aquecedor	Proporciona informação sobre o estado do aquecedor




9.4.2 MENU 1. VENTILADORES AUXILIARES

Este menu é apenas operacional para os modelos de salamandra com kit de canalização opcional instalado, seja um ou dois ventiladores, onde podemos controlar sua operação, independentemente da potência de trabalho da salamandra. Isto é, pode configurar-se o funcionamento de ambos os ventiladores por separado, podendo-se activar um e desactivar o outro, além de podermos escolher a velocidade de funcionamento deles de forma independente.

Para a sua configuração, bastará premir a tecla 1 para modificar os valores do ventilador 2, e a tecla 3 para fazer o mesmo com o ventilador 3. **Ver desenho D9.4.** Podemos estabelecer os seguintes valores:

A: velocidade automática, isto é, a velocidade do ventilador é proporcional à potência de trabalho do aquecedor
0: desativação do ventilador auxiliar

1-5: velocidade de trabalho do ventilador, sendo 1 a mais baixa e 5 a mais alta.



D9.4

Para todos os modelos que o permitem, se você comprou um ou dois kits de canalização opcionais, a regulagem do sistema é feita através da eletrônica da própria salamandra ou inserível, e você pode selecionar a operação da canalização de acordo com duas condições:

- **Operação sem sonda de temperatura na sala adjacente:** Neste caso, o usuário pode selecionar o nível de potência desejado para o ventilador, independentemente da potência de trabalho da salamandra ou inserível. Para isso, devemos acessar o menu 1 e escolher a ativação do ventilador 2, bem como sua potência de trabalho.


Para sua configuração, basta pressionar a tecla 1 para modificar os valores do ventilador de canalização 2. **Ver desenho.** Podemos estabelecer os seguintes valores:

A: velocidade automática, isto é, a velocidade do ventilador é proporcional à potência de trabalho do inserível.

0: desativação do ventilador auxiliar.

1-5: velocidade de trabalho do ventilador, sendo 1 a mais baixa e 5 a mais alta.

- **Funcionamento com sonda de temperatura no local adjacente** (esta ligação não está disponível para os modelos Lupe e Cira): No caso do inserível Neva, tem de ser ligado à placa eletrônica no conector CN7 nos pin 3 e 4 (H2O), uma sonda NTC de 10 kΩ, cujo comprimento máximo é 10 -12 m, (tendo em conta que a distância máxima de canalização é de 5 metros).




D9.5



Sonda vent. 2 Sonda vent. 3

Para o resto dos modelos, a sonda tipo NTC de 10 kΩ deve ser colocada na parte de trás da salamandra, nas conexões projetadas para esse fim. Não se esqueça de que, dependendo de como você fez a conexão elétrica do ventilador (V2 / PO = ventilador 2 e AUX1 = ventilador 3), você deve respeitar a conexão da sonda em cada sala (sonda 2 e sonda 3).



D9.6

Você deve colocar a sonda num local na sala adjacente que detecte a temperatura real da sala e, portanto, distante dos focos de calor e frio da sala.

Para a operação da turbina/s, o usuário deve selecionar no controle remoto a temperatura de referência da sala adjacente. A turbina de canalização deve ser ativada a partir do menu 1 (seleção diferente de 0), e quando o a salamandra ou inserível tiver atingido a sua temperatura de trabalho, vai operar automaticamente (à velocidade selecionada pelo usuário) até tentar obter a temperatura exigida na sala adjacente. No caso de atingir a temperatura solicitada, a velocidade da turbina de canalização diminuirá para o mínimo (velocidade 1). É possível que dependendo do volume da sala, as condições de isolamento do mesmo, a potencia de trabalho do inserível, horário de funcionamento dos mesmos, etc., a temperatura selecionada não é atingida, então o ventilador permanecerá ligado sempre, a menos que o usuário decide pará-lo manualmente através do próprio controle remoto no Menu 1 (VENT 2 = 0 e VENT 3 = 0).

Para ajustar a temperatura da sala adjacente, basta pressionar a tecla 4 duas vezes e selecionar o valor desejado em °C com as teclas 1 e 2. **Ver desenho D9.6.**

9.4.3 MENU 2. RELÓGIO


Estabelece a hora e a data. Para tal, é preciso passar pelos diferentes submenus e introduzir os dados, modificando os valores com as teclas 1 e 2. O cartão está equipado com uma bateria de lítio que permite a autonomia do relógio interno entre 3/5 anos (**ver desenho D9.7**).

9.4.4 MENU 3. AJUSTAR PROGRAMA (PROGRAMAÇÃO HORÁRIA DO AQUECEDOR OU RECUPERADOR)



NOTA IMPORTANTE. Antes de proceder à configuração da programação do seu aquecedor verifique se a data e hora do seu equipamento estão correctas. Caso contrário, a programação escolhida será visível em função da hora e data existente por defeito, podendo assim não satisfazer as suas necessidades.

A seguinte tabela descreve brevemente a estrutura do menu de programação do seu aquecedor onde se detalham as diferentes opções disponíveis:



D9.7

Menu	Submenu 1	Submenu 2	Valor
03 -Ajustar programa			
	1- Habilita crono		
		01- Habilita crono	On/Off
	2- Programa diario		
		01- Prog. diario	On/Off
		02- Start 1 Dia	Hora
		03- Stop 1 Dia	Hora
		04- Start 2 Dia	Hora
		05- Stop 2 Dia	Hora
	3- Programa semanal		
		01- Prog. Semanal	On/Off
		02- Start Prog. 1	Hora
		03- Stop Prog. 1	Hora
		04- Segunda-feira Prog. 1	On/Off
		05- Terça-feira Prog. 1	On/Off
		06- Quarta-feira Prog. 1	On/Off
		07- Quinta-feira Prog. 1	On/Off
		08- Sexta-feira Prog. 1	On/Off
		09- Sábado Prog. 1	On/Off
		10- Domingo Prog. 1	On/Off
		11- Start Prog. 2	Hora
		12- Stop Prog. 2	Hora
		13- Segunda-feira Prog. 2	On/Off
		14- Terça-feira Prog. 2	On/Off
		15- Quarta-feira Prog. 2	On/Off
		16- Quinta-feira Prog. 2	On/Off
		17- Sexta-feira Prog. 2	On/Off
		18- Sábado Prog. 2	On/Off
		19- Domingo Prog. 2	On/Off
		20- Start Prog. 3	Hora
		21- Stop Prog. 3	Hora
		22- Segunda-feira Prog. 3	On/Off
		23- Terça-feira Prog. 3	On/Off
		24- Quarta-feira Prog. 3	On/Off
		25- Quinta-feira Prog. 3	On/Off
		26- Sexta-feira Prog. 3	On/Off
		27- Sábado Prog. 3	On/Off
		28- Domingo Prog. 3	On/Off
		29- Start Prog. 4	Hora
		30- Stop Prog. 4	Hora
		31- Segunda-feira Prog. 4	On/Off
		32- Terça-feira Prog. 4	On/Off
		33- Quarta-feira Prog. 4	On/Off
		34- Quinta-feira Prog. 4	On/Off
		35- Sexta-feira Prog. 4	On/Off
		36- Sábado Prog. 4	On/Off
		37- Domingo Prog. 4	On/Off
	04- Prog. Fin de sem.		
		01- Prog. Fim de sem	On/Off
		02- Start 1	Hora
		03- Stop 1	Hora
		04- Start 2	Hora
		05- Stop 2	Hora

Para programar o aquecedor deverá aceder ao menu de programação premindo uma única vez a tecla nº 7 e com as teclas nº 1 ou nº 2 deslizamos até ao menu nº 3 "Ajustar programa" (**ver desenho D9.8**).

Para aceder ao menu de programação confirmar esta opção voltando a premir a tecla nº 7.

Para visualizar os diferentes submenus utilizar as teclas nº 1 y nº 2.

Submenu 03-01- Habilita crono

Para programar o aquecedor é necessário aceder ao submenu 3-1 "habilita crono" e premindo a tecla nº 7 aparecerá por defeito o seguinte ecrã (**ver desenho D9.9**).

Por defeito, na margem superior esquerda aparece a palavra "off". Premindo a tecla nº 1 ou nº 2, devemos mudar para "on" para informar o aquecedor da nossa intenção de programa-lo (**ver desenho D9.10**).

A seguir, escolher a programação que pretendemos introduzir: diária, semanal ou fim de semana. Para tal, seleccionar a programação, premindo repetidas vezes as teclas nº 1 e nº 2, até a opção escolhida.



D9.8



D9.9



D9.10

Submenu 03-02- Programa diário

Para seleccionar o programa diário do aquecedor, temos de nos posicionar no seguinte ecrã (**ver desenho D9.11**).

Premindo uma vez a tecla nº 7, vamos ter acesso ao submenu de programação diária do aquecimento. Por defeito vai aparecer o seguinte ecrã (**ver desenho D9.12**). A seguir, mudar a opção "off" por "on" premindo as teclas nº 1 ou nº 2 para confirmar a programação diária.

Neste momento fica vamos escolher os horários em que desejamos que o aquecedor permaneça ligado. Para tal, dispomos de duas horas diferentes de início e de duas horas de paragem: START 1 e STOP 1, START 2 e STOP 2.


Por exemplo:

Ligar às 09:00 horas / desligar às 14:30 horas

Ligar às 20:30 horas / desligar às 23:00 horas

Partindo do ecrã anterior, premir a tecla nº7 e vai aparecer a seguinte imagem (**ver desenho D9.13**).

Premindo as teclas nº 1 e nº 2, modificamos o valor "off" e estabelecemos o início da primeira hora de começo (**ver desenho D9.14**).



D9.15

D9.16

Vamos proceder da mesma forma para fixar a primeira hora de paragem (**ver desenho D9.15 e D9.16**)

Se apenas desejar programar uma única hora de início e de paragem, a opção START 2 e STOP 2 deverá indicar "off".

Se desejar estabelecer um segundo horário para ligar e desligar, deverá introduzir os valores da segunda hora de início e de paragem da mesma forma como explicado anteriormente. Desta forma ficará configurada a programação diária do aquecedor com duas horas de início e duas de paragem.

É igualmente possível programar uma hora de início automático e paragem manual (ou

vice-versa).

Exemplo: START 1: 08:00 horas e STOP 1: "off" ou START 1: "off" e STOP 1: 22:00 horas.

Submenu 03-03- Programa Semanal

NOTA. Realizar uma programação cuidadosa para evitar a sobreposição de horas de funcionamento e/ou inactivar o mesmo dia em diferentes programas.

Se o que pretendemos é fazer uma programação semanal do aquecedor, existem 4 programas diferentes que podemos configurar, podendo atribuir a cada um deles uma hora de início e uma hora de paragem. Posteriormente, para cada dia da semana é necessário atribuir ou não cada um destes 4 programas dependendo das nossas necessidades.

Para a sua activação é necessário partir do seguinte ecrã (**ver desenho D9.17**).

Premindo apenas uma vez a usando a tecla nº 7, vamos aceder ao submenu de programação semanal do aquecedor. Por defeito vai aparecer o seguinte ecrã (**ver desenho D9.18**).

Devemos mudar a opção de "off" para "on" premindo as teclas nº 1 ou nº 2. Desta forma confirmamos na máquina que a programação semanal foi escolhida.

Falta escolher os horários. Para tal, dispomos de quatro horas diferentes de início e de quatro horas de paragem (**ver desenho D9.19 y D9.20**).

- PROGRAMA 1: START 1 e STOP 1
- PROGRAMA 2: START 2 e STOP 2
- PROGRAMA 3: START 3 e STOP 3
- PROGRAMA 4: START 4 e STOP 4.

E, posteriormente, escolher a activação ou desactivação de cada programa dependendo do dia da semana. Por exemplo (**ver desenho D9.21**)

Programa 1: segunda-feira (on), terça-feira (on), quarta-feira (off), quinta-feira (off), sexta-feira (on), sábado (on) e domingo (off).

Programa 2: segunda-feira (off), terça-feira (off), quarta-feira (on), quinta-feira (off), sexta-feira (off), sábado (on) e domingo (on).

Programa 3: segunda-feira (off), terça-feira (on), quarta-feira (on), quinta-feira (on), sexta-feira (on), sábado (on) e domingo (off).

Programa 4: segunda-feira (on), terça-feira (on), quarta-feira (off), quinta-feira (off), sexta-feira (off), sábado (off) e domingo (on).

Graças a este tipo de programação vamos poder combinar 4 horários diferentes ao longo de todos os dias da semana que desejarmos, prestando sempre atenção para não sobrepor o horário dos mesmos.




D9.11



D9.12



D9.13



D9.14




D9.17



D9.18



D9.19



D9.20



D9.21

Submenu 03-04- Programa fim de Semana

Tal como acontece no programa diário, esta programação dispõe de duas horas de início e de duas horas de paragem independentes, com a excepção de que apenas se aplica aos sábados e domingos. Para aceder à sua configuração é necessário partir do seguinte ecrã (ver desenho D9.22).



Devemos confirmar que queremos aceder a este programa, premindo a tecla nº 7, devendo aparecer o seguinte ecrã: (ver desenho D9.23)

Modificamos o valor "off" e seleccionamos "on". Finalmente, introduzimos as horas de início e paragem até completar a programação desejada.

Tal como acontece no programa diário, se apenas precisarmos de programar uma hora de início e de paragem, a opção START 2 e STOP 2 devem indicar "off".

Também é possível programar uma hora de início automático e paragem manual (ou vice-versa).

Exemplo: START 1: 08:00 horas e STOP 1: "off" ó START 1: "off" e STOP 1: 22:00 horas.





9.4.5 MENU 4. SELECÇÃO DO IDIOMA

Permite seleccionar o idioma de diálogo entre os que existem disponíveis. Para aceder a este menu tem de confirmar com a tecla nº 7 e posteriormente com as teclas nº 1 e nº 2, seleccionar o idioma escolhido entre os disponíveis: espanhol, português, italiano, francês, inglês e catalão (ver desenho D9.24).

9.4.6 MENU 5. ESCOLHER SONTA

Permite-nos escolher a sonda com a que vamos controlar o funcionamento do aquecedor ou recuperador, entre a que está localizada no aparelho e a que está situada no comando de controlo (telecomando). É aconselhável escolher a opção "Sonda Interna (Sonda do aquecedor ou recuperador)" para que, deste modo, a temperatura que rege o funcionamento do aquecedor seja a do quarto onde estiver situada, e não a temperatura a que se encontrar o quarto onde colocarmos o comando. Ver desenho D9.25.



9.4.7 MENU 6. MODO ESPERA


Activando o "Modo espera" (ver desenho D9.26) o aquecedor ou recuperador desliga-se quando atinge a temperatura que introduzimos no display mais um diferencial de 2°C. Quando a temperatura ambiente descer abaixo da temperatura pretendida menos o referido diferencial de 2°C, esta volta a realizar um ciclo de ligação automático. Isto é, se seleccionar que a temperatura seja de por exemplo 22°C, o aquecedor vai desligar quando a temperatura do ambiente for de 24° e volta a ligar-se de forma automática quando a temperatura do ambiente descer para 20 °C.

Em caso de permanecer desactivada esta função (por defeito encontra-se desactivada) quando o aquecedor atingir a temperatura pretendida permanecerá sempre em modo "trabalho modulação", podendo ser ultrapassado o valor da temperatura estabelecida.



9.4.8 MENU 7. MODO SONORO


Activando esta modalidade o aquecedor vai emitir um som quando o sistema detectar uma anomalia e fique em estado de alarme. Para aceder a este menu tem de confirmar com a tecla nº 7 e, posteriormente, com as teclas nº 1 ou nº 2, seleccionar "on" (ver desenho D9.27).



9.4.9 MENU 8. CARGA INICIAL




Caso durante o funcionamento o aquecedor ou recuperador ficar sem combustível, para evitar uma anomalia na próxima ligação, é possível efectuar uma pré-carga de combustível com o aquecedor desligado e frio durante um tempo máximo de 90 segundos para carregar o sem-fim. Para iniciar a carga premir a tecla nº2 e para interromper prima a tecla 3. (ver desenho D9.28).

É muito importante que quando realizar a ligação do aquecedor ou recuperador o queimador se encontre completamente limpo. Portanto, quando terminar de realizar a carga inicial, deverá comprovar que o queimador se encontra limpo de combustível para que a ligação do aquecedor seja realizada de forma correcta.



9.4.10 MENU 9. ESTADO DO AQUECEDOR

Acedendo a este menu visualiza-se o estado actual do aquecedor, informando do estado dos dispositivos que estão ligados. Portanto, obtém-se informação de carácter técnico que fica disponível para o utilizador. De forma automática visualizam-se os seguintes ecrãs (ver desenho D9.29, D9.30 y D9.31).





9.5 MODALIDADE UTILIZADOR

A seguir, descreve-se o funcionamento normal do comando instalado num aquecedor relativamente às funções disponíveis.
Antes de ligar o comando do aquecedor ou recuperador, encontra-se segundo se indica no **desenho D9.32**. Onde se visualiza o estado de "desligado", a temperatura do quarto, a potência estabelecida de trabalho e a hora actual.

9.5.1 LIGAÇÃO DO AQUECEDOR OU RECUPERADOR

Para ligar o aquecedor basta apenas premir a tecla 3 durante uns segundos. Aparecerá a mensagem de ligação no display tal como se mostra no **desenho D9.33**.
A duração máxima da fase de ligação é de 20 minutos. Se decorrido este tempo não apareceu uma chama visível, o aquecedor ou recuperador vai entrar em estado de alarme e no display visualizar-se-á a mensagem "Falha de Ligação".




9.5.2 AQUECEDOR OU RECUPERADOR EM FUNCIONAMENTO

Depois de atingida uma certa temperatura de fumos entrará em funcionamento o ventilador de ar quente. Os ventiladores auxiliares (no caso dos modelos de aquecedores *Clara, Cleo, Dora, Cira, Neva e Adry*) entrarão em funcionamento apenas no caso de estarem habilitados.
Finalizada correctamente a fase de ligação do aquecimento ou recuperador este vai passar para o modo "Trabajo" que representa o modo normal de funcionamento (**ver desenho D9.34**). O comando mostra a temperatura ambiente da divisão da casa.


9.5.3 MUDANÇA DA TEMPERATURA AMBIENTE DE RESERVA

Para modificar a temperatura ambiente de reserva, basta premir as teclas nº 4, y posteriormente las teclas 1 y 2 para aumentar ou diminuir respectivamente o valor e impor aquele que se deseja (**ver desenho D9.35**).




9.5.4 A TEMPERATURA AMBIENTE Atinge A TEMPERATURA FIXADA PELO UTILIZADOR

Quando a temperatura ambiente (da divisão) atingir o valor fixado pelo utilizador ou a temperatura de fumos atingir um valor demasiado elevado, o aquecimento passa automaticamente a funcionar a uma potência inferior à imposta. **Ver desenho D9.36**.
Lembre-se que se estiver activada a modalidade "Modo Espera", quando a temperatura ambiente atingir a temperatura fixada pelo utilizador mais um aumento de 2 °C, o aquecedor desliga-se automaticamente e fica em espera até que a temperatura ambiente descer abaixo da temperatura fixada menos 2 °C. Quando isto ocorrer, o aquecedor volta a entrar em funcionamento automaticamente.



9.5.5 LIMPEZA DO QUEIMADOR

Durante o funcionamento normal do aquecedor, ocorrem limpezas automáticas do queimador em intervalos de vários minutos. Esta limpeza dura vários segundos e consiste em limpar os restos de pellet que estão depositados no queimador, facilitando assim o bom funcionamento do aquecedor (**ver desenho D9.37**).



9.5.6 DESLIGAR AQUECEDOR OU RECUPERADOR


Para desligar o aquecedor, simplesmente é necessário premir a tecla 4 durante uns segundos. Depois de desligado o aquecedor começa a fase de limpeza final, em que o alimentador de pellet se detém e o extractor de fumos e o ventilador tangencial vão funcionar à máxima velocidade. A referida fase de limpeza não finalizará até que o aquecedor não tenha atingido a temperatura de arrefecimento adequado (**ver desenho D9.38**).

9.5.7 AQUECEDOR OU RECUPERADOR DESLIGADO

No **desenho D9.39** aparece a informação do comando quando o aquecedor ou recuperador estão desligados.

9.5.8 RELIÇÃO DO AQUECEDOR OU RECUPERADOR

Depois de desligado o aquecimento, não é possível voltar a ligá-lo até ter decorrido um tempo de segurança e o aquecedor tenha arrefecido o suficiente. Se tentar ligar o aquecimento aparecerá no display o que se mostra no **desenho D9.40**.



D9.39



D9.40


10 MENSAGENS DE INFORMAÇÃO OU AVISO

Antes que sua salamandra ou seu inserível entre em estado de alarme, o visor do display mostra uma série de mensagens, que não bloqueiam o funcionamento, aparecem simplesmente estas mensagens como informação ou autoproteção no dispositivo:

- **Deposito vazio (modelo Neva):** Indica a necessidade de reabastecimento de combustível. Consulte a seção "3 Combustíveis – Fornecimento de Pellet" deste manual (**ver desenho D10.1**).
- **Fim horas servicio:** Indica que precisam executar tarefas de manutenção no seu dispositivo. Consulte a seção "8.10 Revisão Manutenção" deste manual. (**Ver desenho D10.2**).
- **Hot temp fumos:** Esta mensagem significa que o dispositivo atingiu um nível muito alto de temperatura de fumos. O mesmo aparelho é auto-protegido e depois de resfriamento, volta ao modo de trabalho. No caso de observar a mensagem frequentemente no seu telecomando, é necessário entrar em contato com o SAT na sua área ou o seu instalador para verificar as razões desta sobretemperatura de fumo (**ver desenho D10.3**).

- **Hot temp card:** Esta mensagem informa que a placa electrónica está recebendo uma temperatura elevada. Geralmente, esta mensagem é exibida por falta de uma "convecção natural" adequada (**ver secção 5.4 deste manual**). No caso de observar a mensagem frequentemente no seu telecomando, é necessário entrar em contato com o SAT na sua área ou o seu instalador para verificar as razões que dão origem ao aparecimento dessa mensagem (**ver desenho D10.4**).

• **(apenas o modelo Bruno Slim). Temperatura máxima da tremonha de combustível:** Esta mensagem informa que a tremonha de combustível está a detetar uma temperatura elevada. Geralmente, esta mensagem aparece devido à falta de uma "convecção natural" correcta (**ver capítulo 5.4 deste manual**). Se vir frequentemente esta mensagem no seu telecomando, deve contactar o seu SAT local ou o seu instalador para verificar as causas desta mensagem (**ver desenho D10.5**).




D10.5




D10.1



D10.2



D10.3



D10.4

11 ALARMES

Caso exista uma anomalia de funcionamento, a electrónica do aquecedor intervém e assinala as irregularidades que ocorreram nas diferentes fases de funcionamento, dependendo do tipo de anomalia.

Cada situação de alarme provoca o bloqueio automático do aquecedor. Premindo na tecla 4 desbloqueamos o aquecedor. Quando o aquecedor ou recuperador tiver chegado à temperatura de arrefecimento adequada, o utilizador pode voltar a ligá-la.


11.1 FALHA DE CORRENTE ELÉCTRICA (BLACK OUT)

Se houver uma falha de corrente eléctrica inferior a 30 segundos, quando voltar a corrente eléctrica, o aquecedor continuará com o seu estado de trabalho, como se nada tivesse acontecido.


Se pelo contrário houver uma falha eléctrica superior a 30 segundos, quando voltar a corrente eléctrica, o aquecedor passa para a fase de Limpeza Final até que o aquecedor atinja a temperatura de arrefecimento adequada. Depois de terminada a fase de limpeza, o aquecedor vai apagar-se até que o utilizador volte a ligá-la (**ver desenho D11.1**).

11.2 ALARME Sonda TEMPERATURA FUMOS

Este alarme ocorre quando a sonda que detecta a temperatura de saída dos fumos se desligar ou se partir. Durante a condição do alarme, o aquecedor ou recuperador desliga-se (**ver desenho D11.2**).



D11.1



D11.2

11.3 ALARME EXCESSO TEMPERATURA FUMOS

Ocorre quando a sonda detecta uma temperatura de fumos superior a 270°C. O display mostra a mensagem do **desenho D11.3**. Durante o alarme, o aquecedor ou recuperador vai desligar-se.

11.4 ALARME VENTILADOR DE EXTRACÇÃO FUMOS AVARIADO

Ocorre no caso do ventilador de extracção de fumos se avariar. Se isto ocorrer, o aquecedor detém-se e vai aparecer um alarme no display como se vê no **desenho D11.4**. Imediatamente depois é activado o procedimento para desligar.

Para desactivar o alarme premir a tecla 3 e o aquecedor voltará à normalidade após realizar o ciclo de limpeza final.

11.5 ALARME FALHA LIGAÇÃO

No caso de falha de ligação (devem ocorrer pelo menos 20 minutos), aparecerá no display um alarme como se mostra no **desenho D11.5**.

Para desactivar o alarme premir a tecla 3 e o aquecedor ou recuperador voltará à normalidade após realizar o ciclo de limpeza final.

11.6 ALARME DE DESLIGADO DURANTE A FASE DE TRABALHO

Se durante a fase de trabalho a chama se desligar e a temperatura de fumos descer abaixo do limiar mínimo de trabalho (segundo parametrização), é activado o alarme tal como se mostra no **desenho D11.6** e, imediatamente, é activado o procedimento de desligação.

Para desactivar o alarme premir a tecla 3 e o aquecedor ou recuperador voltará à normalidade após realizar o ciclo de limpeza final.


11.7 ALARME TÉRMICO

Se durante a fase de trabalho aparecer o alarme de segurança térmica (ver **desenho D11.7**), aparecerá no comando a imagem que se mostra e, imediatamente, é activado o procedimento de paragem. Este alarme indica um sobreaquecimento no interior do depósito do combustível e, portanto, o dispositivo de segurança bloqueia o funcionamento da caldeira ou da salamandra. O restabelecimento é manual e deve ser efectuado por um técnico autorizado.


O restabelecimento do dispositivo de segurança não entra na garantia salvo se o centro de assistência conseguir demonstrar a presença de um componente defeituoso.

11.8 ALARME MUDANÇA DE PRESSÃO NA CÂMARA DE COMBUSTÃO

Se durante a fase de trabalho existir sobrepressão na câmara de combustão (abertura de porta, sujidade nos registos, avaria do motor de extracção de fumos, etc.) o depressimetro electrónico vai bloquear o funcionamento do aquecedor e activar o alarme e, imediatamente, é activado o procedimento de paragem (ver **desenho D11.8**).



D11.9



D11.10

11.9 ALARME FALTA FLUXO DE ENTRADA DE AR PRIMÁRIO


O aquecedor ou recuperador dispõe de um sensor de fluxo situado no tubo de aspiração de ar primário. Detecta a correcta circulação do ar e da descarga de fumos. No caso de insuficiência de entrada de ar (consequência de uma incorrecta saída de fumos ou entrada de ar) envia para o aquecedor um sinal de bloqueio e, imediatamente, é activado o procedimento de paragem (ver **desenho D11.9**).

11.10 ALARME EM FUNCIONAMENTO DO MOTOR DE ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL

A regulação da quantidade de combustível do aquecedor realiza-se de forma automática através da programação electrónica do mesmo. No caso do motor sem-fim que alimenta o aquecedor girar a maior velocidade da permitida, o aquecedor entra em processo de activação do alarme devido a que um excesso de combustível no queimador causaria graves problemas de funcionamento do aquecedor (ver **desenho D11.10**). Caso este alarme ocorrer, deverá contactar o serviço de assistência técnica.

11.11 ALARME ANOMALIA EM SENSOR DE FLUXO

Em caso de anomalia do sensor de fluxo, situado no tubo de aspiração de ar primário, é enviado para a caldeira ou para a salamandra um sinal de bloqueio e imediatamente é activado o procedimento de paragem. (Ver **desenho D11.11**). Caso este alarme ocorrer, deverá contactar o serviço de assistência técnica.




D11.3



D11.4




D11.5



D11.6



D11.7



D11.8




D11.11

11.12 ALARME DE TEMPERATURA EXCESSIVA NA TREMONHA (SÓ MOD. BRUNO SLIM)

Se o alarme de segurança térmica aparecer durante a fase de trabalho (ver desenho D11.12), a imagem mostrada aparecerá na unidade de controlo e o procedimento de paragem será ativado imediatamente. Este alarme indica um sobreaquecimento no interior do depósito de combustível do modelo Bruno Slim e, por conseguinte, o dispositivo de segurança bloqueia o funcionamento da pastilha. A reposição é manual e é efectuada a partir do próprio controlo remoto.

Se este alarme ocorrer frequentemente, é necessário contactar o centro de assistência técnica para determinar a causa do problema e encontrar uma solução.



11.13 LISTAGEM DE ALARMES, CAUSA E SOLUÇÕES PROVÁVEIS

CÓDIGO ALARME	DESCRIÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO PROVÁVEL
AL1	BLACK OUT	O aquecedor ou recuperador ficou temporariamente sem corrente eléctrica.	Premir o botão 3 vários segundos e deixar terminar a limpeza final. O aquecedor voltará ao modo desligado.
AL 2	SONDA FUMOS	Problema com sonda fumos	Rever a ligação da sonda ou substituí-la.
AL 3	TEMP. FUMOS	a temperatura de fumos é superior a 270°C.	Regular a queda de pellet e/ou a velocidade do extractor. Verificar o tipo de combustível usado.
AL 4	EXTRACTOR AVARIADO	Problema com o extractor de fumos.	Rever a ligação eléctrica do extractor ou substituí-lo.
AL 5	FALHA LIGAÇÃO	O pellet não cai ou não se queima.	Testar o funcionamento do motor redutor e da resistência. Comprovar possível obstrução do sem-fim. Comprovar que há pellet no depósito.
AL 6	NÃO PELLET	Não há pellet na tremonha ou não cai para o queimador.	Encher o depósito. Testar funcionamento do sem-fim. Comprovar o comprimento do pellet e que este não tenha ficado amassado. Limpar o fundo da tremonha.
AL 7	ALARME TÉRMICO	O termóstato de segurança térmica do pellet disparou.	Rearmar manualmente o termóstato. Comprovar a causa do excesso de temperatura que provocou o sobreaquecimento (queda de pellet, excesso de tiragem, tipo de combustível, funcionamento de turbina tangencial).
AL 8	DEPRESSÃO	A câmara de combustão está em depressão.	Verificar que a câmara é hermética: comprovar fechos, juntas de estanquidade, etc. Comprovar que a instalação de gases é adequada (excesso de secções horizontais, cotovelos, etc.). Possível obstrução de pellet.
AL 9	FALTA DE FLUXO	Falta de fluxo de ar primário ou instalação não adequada	Comprovar entrada de ar primário. Verificar instalação (excesso de secção horizontal, curvas, sujidade, etc.).
AL	FALHA FLUXOMETRO	O sensor de fluxo está partido	Substituir o sensor de fluxo.
AL b	SEM-FIM ERRO	Sem-fim gira continuamente	Verificar ligação eléctrica do sem-fim.
AL c	T MAX TREMONHA (só mod. Bruno Slim)	O sensor de segurança térmica do pellet detectou uma temperatura elevada na tremonha do pellet.	Verificar a causa do excesso de temperatura que provocou o sobreaquecimento (queda de pellets, tipo de combustível, funcionamento da turbina tangencial, convecção natural incorrecta).


12. AVISOS PARA A RECICLAGEM CORRECTA DOS PRODUTOS

12.1 RECICLAGEM DAS EMBALAGENS

A função da embalagem é proteger o seu aparelho contra danos durante o transporte. Contribua ativamente para a proteção do ambiente, insistindo em métodos ecológicos de eliminação e recuperação dos materiais de embalagem. O material que compõe a embalagem do aparelho deve ser manuseado corretamente, para facilitar a recolha, a reutilização, a recuperação e a reciclagem sempre que possível.

12.2 RECICLAGEM DO PRODUTO

A eliminação dos resíduos gerados é da responsabilidade do proprietário do produto, que deve respeitar as leis em vigor no seu país em matéria de segurança, respeito e proteção do ambiente. No final da sua vida útil, o aparelho não deve ser eliminado com os resíduos urbanos, mas deve ser entregue aos centros de recolha selectiva autorizados pelas autoridades municipais ou às empresas que oferecem este tipo de serviço. Com a eliminação selectiva do produto, obtêm-se muitos benefícios: redução da poluição, poupança de energia e de matérias-primas, eliminação dos aterros, melhoria do bem-estar e da saúde. Em particular, os componentes eléctricos e electrónicos devem ser separados e eliminados através da sua entrega em centros autorizados, tal como previsto na Diretiva 2002/96/CE e nas suas transposições nacionais.



INDICE

1	AVVERTENZE GENERALI	100
2	DESCRIZIONE GENERALE	100
3	COMBUSTIBILI	100
4	DISPOSITIVI DI SICUREZZA	102
5	NORME D'INSTALLAZIONE	102
5.1	MISURE DI SICUREZZA	102
5.2	PROTEZIONE DI TRAVI	103
5.3	CANNA FUMARIA	103
5.4	CONVEZIONE NATURALE PER GLI INSERTI	105
5.5	COMIGNOLO	105
5.6	PRESA D'ARIA ESTERIORE	106
5.7	CARATTERISTICHE DI MONTAGGIO A SECONDA DEL MODELLO	106
5.7.1	MODELLI CLARA, CLEO, LUPE, DORA, CIRA E ADRY	106
5.7.2	MODELLO NEVA E TAVIRA	107
5.7.3	MODELLO BRUNO SLIM	107
6	AVVIAMENTO	108
6.1	SINTONIZZAZIONE DEL TELECOMANDO E RICEVITORE	108
7	SISTEMA DI CANALIZZAZIONE	109
7.1.	COLLOCAZIONE DEL KIT OPZIONALE DI CANALIZZAZIONE KIT-C-N (PER MOD. NEVA)	109
7.2	COLLOCAZIONE DEL KIT OPZIONALE DI CANALIZZAZIONE PER STUFA MOD. CLARA, CLEO, DORA, CIRA E ADRY	109
8	MANUTENZIONE E CURA	110
8.1	PULIZIA DEL BRUCIATORE	110
8.2	PULIZIA DEL CASSETTO PORTA-CENERE	110
8.3	CORDONE DELLA PORTA DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE E FIBRA DEL VETRO	110
8.4	PULIZIA DEL CONDOTTO DI FUMI	110
8.5	PULIZIA DEL VETRO	110
8.6	PULIZIA ESTERIORE	111
8.7	PULIZIA PARTE SUPERIORE DEL DEFLETTORE	111
8.8	PULIZIA DEI REGISTRI	111
8.9	INTERRUZIONI STAGIONALI	112
8.10	REVISIONE DI MANUTENZIONE	112
9	FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO/DISPLAY	113
9.1	INFORMAZIONI GENERALI DEL TELECOMANDO/DISPLAY	113
9.2	FUNZIONI DEI TASTI DEL DISPLAY	113
9.3	FUNZIONI DEI TASTI DEL TELECOMANDO	114
9.4	OPZIONE MENU	114
9.4.1	MENU DELL'UTENTE	114
9.4.2	MENU 1. VENTILATORI AUSILIARI	114
9.4.3	MENU 2. OROLOGIO	115
9.4.4	MENU 3. AGGIUSTAGGIO DI PROGRAMMA (PROGRAMMAZIONE ORARIA DELLA STUFA O INSERTO)	115
9.4.5	MENU 4. SELEZIONARE LINGUA	118
9.4.6	MENU 5. SCEGLIERE SONDA	118
9.4.7	MENU 6. MODALITÀ STAND-BY	118
9.4.8	MENU 7. MODALITÀ SONORA	118
9.4.9	MENU 8. CARICA INIZIALE	118
9.4.10	MENU 9. STATO DELLA STUFA	118
9.5	MODALITÀ UTENTE	119
9.5.1	AVVIAMENTO DELLA STUFA O INSERTO	119
9.5.2	STUFA O INSERTO IN FUNZIONAMENTO	119
9.5.3	CAMBIAMENTO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE DI RIFERIMENTO	119
9.5.4	LA TEMPERATURA AMBIENTE RAGGIUNGE LA TEMPERATURA IMPOSTATA DALL'UTENTE	119
9.5.5	PULIZIA DEL BRUCIATORE	119
9.5.6	SPEGNIMENTO DELLA STUFA O INSERTO	120
9.5.7	STUFA O INSERTO SPENTO	120
9.5.8	RIAVVIO DELLA STUFA O INSERTO	120
10	MESSAGGI DI INFORMAZIONI O AVVERTIMENTO	120
11	ALLARMI	120
11.1	ERRORE DI FORNITURA DI ELETTRICITÀ (BLACK OUT)	120
11.2	ALLARME SONDA TEMPERATURA FUMI	120
11.3	ALLARME ECCESSO TEMPERATURA FUMI	121
11.4	ALLARME VENTILATORE DI ESTRAZIONE DEI FUMI DANNEGGIATO	121
11.5	ALLARME ERRORE D'ACCENSIONE	121
11.6	ALLARME DI SPEGNIMENTO DURANTE LA FASE DI LAVORO	121
11.7	ALLARME TERMICO	121
11.8	ALLARME VARIAZIONE DELLA PRESSIONE NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE	121
11.9	ALLARME MANCANZA FLUSSO DI ENTRATA D'ARIA PRIMARIA	121
11.10	ALLARME DURANTE IL FUNZIONAMENTO DEL MOTORE D'ALIMENTAZIONE DEL COMBUSTIBILE	121
11.11	ALLARME ANOMALIA NEL SENSORE DI FLUSSO	121
11.12	ALLARME DI ECCESSO DI TEMPERATURA NELLA TRAMOGGIA (SOLO MOD. BRUNO SLIM)	122
11.13	REGISTRO D'ALLARME, CAUSE E POSSIBILI SOLUZIONI	122
12	AVVERTENZE PER IL CORRETTO RICICLO DEI PRODOTTI	122
12.1	RICICLAGGIO DELL'IMBALLAGGIO	122
12.2	RICICLAGGIO DEL PRODOTTO	122

1 AVVERTENZE GENERALI

L'installazione della stufa o inserto deve essere eseguita secondo le normative locali, comprese quelle che fanno riferimento alle norme nazionali ed europee.

Le stufe prodotte da Bronpi Calefacción, S.L. sono effettuate controllando tutti i pezzi in modo da proteggere sia l'utente sia l'installatore da eventuali incidenti. Inoltre, si consiglia al personale autorizzato che, in qualsiasi momento per eseguire un'operazione sulla stufa prestare particolare attenzione ai collegamenti elettrici, in particolare, la parte spelata dei fili che non dovrebbe mai essere lasciato fuori i collegamenti, evitando contatti pericolosi.

Collegare la stufa a una presa elettrica omologata di 230 V - 50 Hz - IP20.

L'installazione deve essere eseguita da personale autorizzato, che dovrà rilasciare all'acquirente una dichiarazione di conformità dell'impianto dove assumerà la piena responsabilità per l'installazione finale e, quindi, il buon funzionamento del prodotto installato. Non ci sarà responsabilità di Bronpi Calefacción, S.L. in caso di mancata rispetto di tali precauzioni.

Il fabbricante non sarà responsabile per danni causati a terzi a causa di un'installazione non corretta o uso improprio della stufa.

Per garantire il corretto funzionamento del prodotto, i suoi componenti possono essere sostituiti solo con parti originali e da un tecnico autorizzato.

La manutenzione della stufa deve essere effettuata almeno 1 volta l'anno per un Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato. Per una maggiore sicurezza dovrebbe prendere in considerazione:

- Non toccare la stufa scaldo o con parti del corpo bagnati.
- La porta deve essere chiusa durante il funzionamento.
- È vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di regolazione senza l'autorizzazione del fabbricante.
- Evitare il contatto diretto con le parti che tendono a raggiungere temperature elevate durante il funzionamento dell'apparecchiatura.

Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, sotto supervisione o fintanto che hanno ricevuto istruzioni sull'uso del dispositivo in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non dovrebbero giocare con il dispositivo. I bambini non devono pulire e fare la manutenzione dell'utente senza supervisione.

2 DESCRIZIONE GENERALE

La stufa o inserto che ha ricevuto è composto dalle seguenti parti:

- Struttura completa della stufa o inserto sul pallet.
- All'interno della camera di combustione è: una scatola/sacchetto con un quanto termico che ci permette di manipolare la maniglia della porta e altri componenti (bruciatore). Il cavo elettrico d'interconnessione tra la stufa e la rete. Un gancio (accessorio mani fredde) per facilitare la rimozione e pulizia del bruciatore. Il telecomando della stufa o inserto (batteria compresa). La maniglia della porta (a seconda del modello). Un libro di manutenzione dove saranno registrati le attività effettuate sulla stufa e il presente manuale di uso, installazione e manutenzione.
- All'interno della camera di combustione troverete anche il bruciatore, il deflettore (a seconda del modello) e il cassetto porta-cenere.

La stufa comprende una serie di piastre d'acciaio di spessore differente saldati insieme e, secondo il modello, pezzi in ghisa. È fornita di porta con vetro vetroceramico (resistente fino a 750°C) e corda ceramica per la sigillatura della camera di combustione.

Il riscaldamento dell'ambiente è prodotto da:

- a. **Convezione forzata:** da un ventilatore situato all'interno della stufa che aspira l'aria a temperatura ambiente e restituisce l'aria alla camera ad una temperatura superiore.
- b. **Radiazione:** attraverso il vetro ceramico e il corpo si irradia calore all'ambiente.

3 COMBUSTIBILI

AVVERTENZA!!!

L'USO DI PELLETS O QUALSIASI ALTRO COMBUSTIBILE, DANNEGGIA LE FUNZIONI DELLA STUFA E PUÒ DETERMINARE LA SCADENZA DELLA GARANZIA E IL FABBRICANTE NON SARÀ RESPONSABILE.

Os pellets utilizados devem estar em conformidade com as características descritas nas normas e certificações:

Standards:

- Ö-Norm M 7135 | Din 51731 | EN-14962-2 (todas revogadas e incluídas na ISO-17225-2)
- ISO-17225-2

Certificações de qualidade:

- DIN+
- ENplus: No site (www.pelletenplus.es) você pode verificar todos os fabricantes e distribuidores com certificado em vigor.


Recomenda-se vivamente que o pellet seja certificado com certificações de qualidade, porque esta é a única forma de garantir a qualidade constante do pellet.

Bronpi Calefacción raccomanda utilizzare pellets di 6 mm di diametro, con una lunghezza massima di 3,5 cm e con un contenuto di umidità inferiore all'8%.

• CONSERVAZIONE DEL PELLET

Per garantire una combustione senza problemi è necessario mantenere il pellet in un ambiente asciutto.


D3.1



FORNITURA DI PELLET

Per fornire la stufa a pellet, aprire il coperchio del serbatoio situato sulla parte superiore dell'apparecchio e vuotare il sacco di pellet, facendo attenzione a non riempire troppo. Si dovrebbe anche evitare che il combustibile fuoriesca e rientra nella tramoggia perché può cadere all'interno dell'apparecchio.

Negli inserti modello Tavira e Neva, per fornire il combustibile è sufficiente aprire il vassoio superiore di carica di pellet (per questo utilizzare il guanto che incorpora) e poi riempire il vassoio con pellet con un contenitore adatto, facendo attenzione a che non sia troppo pieno. Inserire il cassetto verso l'interno con l'accessorio fornito fino a quando il pellet scende nel serbatoio. Ripetere più volte fino a vedere il pellet del serbatoio attraverso il cassetto (**vedere disegni D3.1**).




D3.2

Sui modelli Neva e Tavira, è possibile fornire facoltativamente l'inserto di combustibile tramite l'acquisto del kit di ricarica opzionale (Kit-Car-Neva o Kit-car-Tavira). Per installare il kit, è necessario avvitare la struttura (A) alla base dell'inserto (tre viti su ciascun lato del kit) (**Vedere disegno D3.2**), collegare alla struttura (A) e alla griglia (B), il tubo di alimentazione flessibile (C) di diametro 120 mm (fornito nel kit), cercando di evitare una deviazione di questo tubo superiore a 45° per consentire la corretta caduta del pellet verso la tramoggia. Il tubo flessibile fornito è allungabile fino a 5 metri, quindi l'installatore deve estenderlo e tagliare la misura del tubo, altrimenti non è garantita la corretta alimentazione del combustibile. (**Vedere disegno D3.3**)

Per l'assemblaggio della struttura (A), è stata prevista una regolazione su entrambe le estremità della parte superiore della struttura che consentirà di adattare i lati della struttura alla larghezza della base dell'inserto. (**vedere disegni D3.4**)

È necessario rimuovere la lastra pre-tagliata esistente nella parte superiore della tramoggia per consentire al combustibile di entrare nella tramoggia e infine posizionare la griglia (B) nel rivestimento fatto per l'inserto, nel luogo più adatto per facilitare il caricamento di combustibile (laterale, anteriore, posteriore, ecc.). L'altezza minima tra la griglia e l'inserto per garantire la fornitura di combustibile deve essere superiore a 50 cm (**vedere disegni D3.5**).

Può caricare il combustibile con il cassetto di caricamento frontale chiuso. Per questo, nel processo di installazione del kit, deve rompere la lastra pre-tagliata della base del cassetto (**vedere disegno D3.6**), in modo che il combustibile entri nella tramoggia. Tenere presente che se si decide di ricaricare anche attraverso il cassetto anteriore, è possibile che parte del combustibile fuoriesca dalla tramoggia, impedendo il corretto scorrimento del cassetto superiore mediante le guide scorrevoli.




D3.6




D3.8

flessibile, è necessario fare attenzione a evitare una deviazione superiore a 45° per consentire ai pellet di cadere correttamente alla tramoggia. Il tubo flessibile in dotazione può essere allungato fino a 1 metro, pertanto l'installatore deve estenderlo e tagliarlo alla lunghezza richiesta con il tubo esteso, altrimenti non è possibile garantire la corretta alimentazione del combustibile (**vedere il disegno D3.7**). La griglia di carico può essere posizionata sulla parte anteriore o laterale del rivestimento.

Gli inserti modelli Neva, Bruno Slim e Tavira hanno un sensore di livello (capacitivo) all'interno della tramoggia che avvisa della necessità di rifornimento di combustibile. Questo messaggio non interrompe il funzionamento dell'apparecchio, ma si dispone di un paio di minuti per fare il rifornimento di combustibile prima di avere uno stato di allarme nell'inserto (allarme-6 "no pellet") e interrompere il suo funzionamento. Nel telecomando è possibile leggere il seguente messaggio (**vedere disegno D3.8**):



D3.3




D3.5

Una volta collegato il kit, attraverso la griglia di caricamento e con l'aiuto di un utensile (pala, erogatore, ecc.)

Versare il combustibile sulla griglia, fino a quando si considera che la tramoggia è stata riempita nella sua interezza, cercando di evitare il versamento del combustibile. Tenere presente che la capacità della tramoggia è di 11 kg.

Il modello Bruno Slim include di serie la griglia e il tubo flessibile per l'alimentazione della tramoggia; è obbligatorio installarlo, altrimenti, una volta realizzato il rivestimento, non sarà in grado di alimentare il combustibile. Quando si installa il tubo



D3.7

4 DISPOSITIVI DI SICUREZZA

• GUASTO DELL'ASPIRATORE DEI FUMI

Se l'aspiratore si ferma, la scheda elettronica blocca automaticamente il riempimento di combustibile.

• GUASTO DEL MOTORE DI CARICA DI COMBUSTIBILE

Se il motoriduttore si spegne, la stufa o inserto continua in funzionamento (solo l'estrattore di fumo) fino a che se abbassa la temperatura di fumi minima di funzionamento fino allo spegnimento totale.

• MANCANZA TEMPORALE DI CORRENTE

Dopo una breve mancanza di corrente, la macchina si riaccende automaticamente. Quando l'alimentazione si spegne, la stufa o inserto può rilasciare nella stanza una piccola quantità di fumo per un periodo di 3-5 minuti. **QUESTO NON COMPORTA RISCHI PER LA SALUTE.** È per questo che Bronpi consiglia, quando possibile, di collegare il tubo d'aspirazione di presa d'aria primaria con l'esterno dell'alloggio, in modo tale da garantire che la stufa o inserto non possa emettere dei fumi dopo la mancanza di corrente. Nel modello Neva non è possibile collegare il tubo di presa dell'aria all'esterno perché la presa d'aria è prodotta dalla parte frontale dell'inserto.


Si può anche optare per l'acquisto di un SAI (Sistema di Alimentazione Ininterrotto) in modo che, in caso di interruzione di corrente, la stufa possa continuare a funzionare normalmente (a seconda dell'autonomia del SAI), o almeno consentire il normale spegnimento della stufa fino al ripristino dell'alimentazione.

• PROTEZIONE ELETTRICA

La stufa o inserto è protetto da bruschi cambiamenti d'elettricità attraverso una resistenza generale che si trova sulla parte posteriore (4A 250V Ritardato) (**vedere disegno D4.1**).



D4.1



D4.2


• PROTEZIONE PER L'USCITA DI FUMI

Un pressostato elettronico prevede il blocco del funzionamento della stufa quando avviene un cambiamento brusco di pressione all'interno della camera di combustione (apertura della porta, rottura del motore di estrazione dei fumi, ritorni di fumo, etc). In questo caso, la stufa passa in stato d'allarme (**vedere disegno D4.2**).


• PROTEZIONE CONTRO LE ALTE TEMPERATURE DEL PELLET (80°C)

In caso di surriscaldamento all'interno del serbatoio, il termostato di sicurezza interrompe il funzionamento della stufa. Il ripristino è manuale (tranne il modello Bruno Slim) e deve essere eseguito da parte di un tecnico autorizzato (ad eccezione del modello Bruno Slim che può essere sbloccato come qualsiasi altro allarme dal telecomando) (**vedere disegno D4.3**).

Il ripristino del dispositivo di sicurezza di 80 °C non è coperto da garanzia, a meno che il centro d'assistenza possa dimostrare la presenza di un componente difettoso.



D4.3



D4.4

• SENSORE DI FLUSSO (TECNOLOGIA OASYS PLUS)

La stufa o inserto ha un misuratore di flusso (**vedere disegno D4.4**) collegato alla scheda elettronica stessa e al tubo di aspirazione dell'aria primaria che riconosce la corretta circolazione dell'aria comburente e lo scarico di fumi. Nel caso di presa d'aria insufficiente (a causa di una presa d'aria o uscita di fumi impropria) il sensore invia un segnale di blocco.

La **TECNOLOGIA OASYS PLUS** (Optimum Air System) permette una combustione costante regolando automaticamente il tiraggio secondo le caratteristiche della canna fumaria (curve, lunghezza, diametro, ecc) e delle condizioni ambientali (vento, umidità, pressione atmosferica, ecc).

5 NORME D'INSTALLAZIONE

Il modo d'installare la stufa o inserto che ha acquisito influenzerà decisamente la sicurezza e il corretto funzionamento, per cui si consiglia di essere eseguita da personale qualificato (con documento d'installatore) e informato sul rispetto delle norme d'installazione e sicurezza. Se l'apparecchiatura è installata in modo inappropriato potrebbe causare danni gravi.

Prima dell'installazione effettuare i seguenti controlli:

- Assicurarsi che il pavimento possa sopportare il peso dell'apparecchiatura ed eseguire un adeguato isolamento in caso di essere realizzato in materiale infiammabile (legno) o suscettibile di essere influenzato da shock termico (gesso, scagliola, ecc).
- Quando la stufa è installata su un pavimento non del tutto refrattario o infiammabile tipo parquet, moquette, ecc, dovrà sostituire la base o introdurre una base a prova di fuoco, che sporge della stufa circa 30 cm. Esempi di materiali da utilizzare sono: pedana in acciaio, base di vetro o qualsiasi altro materiale a prova di fuoco.
- Assicurarsi che nell'ambiente in cui si installa una ventilazione adeguata (presenza di presa d'aria).
- Evitare l'installazione in ambienti con presenza di condotti di ventilazione collettivo, cappe con o senza estrattore, apparecchi a gas di tipo B, pompe di calore o dispositivi con funzionamento simultaneo che possono mettere in depressione l'ambiente.
- Assicurarsi che la canna fumaria e i tubi della stufa sono ideali per il suo funzionamento.
- Assicurarsi che ogni apparecchio ha una propria canna fumaria. Non utilizzare lo stesso condotto per più dispositivi.

Si consiglia di chiamare al suo spazzacamino per controllare sia il collegamento alla canna fumaria e il flusso d'aria sufficiente per la combustione nel luogo d'installazione.

5.1 MISURE DI SICUREZZA

Durante l'installazione della stufa ci sono alcuni rischi che bisogna tener di conto e si dovrebbe prendere le seguenti precauzioni:

- Tenere qualsiasi materiali infiammabili o sensibili al calore (mobili, tende, abbigliamento) ad una distanza di sicurezza minima di 150 cm.
- Quando la stufa sia installata su un pavimento non del tutto refrattario dovrà mettere una base a prova di fuoco, ad esempio, una pedana in acciaio.
- Non posizionare la stufa vicino a pareti combustibili che possono essere influenzati da shock termico.

- La stufa deve funzionare solo con il cassetto delle cenere inserito e con la porta fermata.
- Si consiglia d'installare un detettore di monossido di carbonio (CO) nella stanza dove si trova installato l'apparecchio.
- Se avete bisogno di un cavo più lungo di quello fornito, utilizzare sempre un cavo con messa a terra.
- Non installare la stufa in una camera da letto.
- La stufa non deve mai accendersi in presenza di emissione di gas o vapori (per esempio, colla per linoleum, benzina, ecc). Non collocare materiali infiammabili nelle vicinanze.
- I residui solidi della combustione (ceneri) devono essere raccolti in un contenitore ermetico e resistente al fuoco.

È necessario rispettare le distanze di sicurezza quando la stufa sia installata in spazi dove i materiali potrebbero essere infiammabili, sia materiali della costruzione o altri materiali che circondano la stufa (**vedere disegno D5.1**).

REFERENZE	OGGETTI INFIAMMABILI	OGGETTI NON INFIAMMABILI
A	1500	800
B	1500	150
C	400	400



ATTENZIONE!! Si osserva che alcune parti della stufa che il vetro diventano molto caldi e non devono essere toccati.

Se si verifica un incendio nella stufa o nella canna fumaria:

- Chiudere la porta di carica.
- Spegnere il fuoco utilizzando gli estintori di diossido di carbonio (CO₂ in polvere).
- Richiedere l'intervento immediato dei POMPIERI.


NON SPEGNERE IL FUOCO CON GETTI D'ACQUA!!!

5.2 PROTEZIONE DI TRAVI


Nei modelli Neva e Tavira, a causa delle radiazioni che emettono, prestare particolare attenzione alla protezione delle travi: durante la progettazione del camino o rivestimento prendere in considerazione, da un lato, la vicinanza della trave alla superficie esterna dell'inserto e, inoltre, la radiazione della porta, che normalmente è molto vicina alle travi. In ogni caso, la faccia interna o inferiore di questa trave di materiale combustibile non deve essere in contatto con temperature superiori a 65°C.

Esempi di soluzione sono mostrati nel **disegno D5.2**.

- Trave;
- Isolamento materiale refrattario;
- Camera d'aria;
- Protezione metallica



D5.1



D5.2

AVVERTENZA!!!

La società non assume alcuna responsabilità per il malfunzionamento di un impianto non conforme ai requisiti di queste istruzioni o per l'uso d'altri prodotti non ammessi.

5.3 CANNA FUMARIA

La canna fumaria è un aspetto d'importanza fondamentale per il funzionamento della stufa e soddisfa due funzioni principali:

- Evacuare il fumo e i gas in modo sicuro fuori di casa.
- Fornire tiraggio sufficiente alla stufa o inserto.

Il tiraggio influenza l'intensità della combustione e il rendimento calorifico della stufa o inserto. Un buon tiraggio della canna fumaria richiede una regolazione più ridotta dell'aria per la combustione e un tiraggio scarso richiede una regolazione esatta dell'aria per la combustione.



È essenziale che sia realizzata perfettamente ed essere sottoposta ad operazioni di manutenzione attraverso punti di controllo, per mantenere la canna fumaria in buone condizioni. (Gran parte delle domande per un mal funzionamento degli apparecchi si riferiscono esclusivamente a un tiraggio improprio).

Deve soddisfare i seguenti requisiti per il corretto funzionamento della stufa:

- La sezione della canna fumaria deve essere preferibilmente circolare.
- Essere termicamente isolata su tutta la lunghezza per impedire la condensazione (il fumo viene liquefatto da shock termico) e anche a maggior ragione se l'installazione avviene fuori della casa.
- Se usiamo condotto metallico (tubo) per installazione all'esterno della casa deve essere utilizzato tubo isolato termicamente. Allo stesso modo, si evitano i fenomeni di condensazione.
- Non essere ostruiti (ampliamenti o riduzioni) e avere una struttura verticale con deviazioni non superiori a 45°.
- Se è stata utilizzata prima deve essere pulita.
- Rispettare i dati tecnici delle istruzioni.

Un tiraggio ottimale varia tra 10 e 14 (Pascal). La misura deve essere sempre eseguita con l'apparecchio caldo (potenza termica nominale). Un valore inferiore (poco tiraggio) comporta una cattiva combustione, provocando depositi di carbonio e un'eccessiva formazione di fumo, quindi è possibile osservare perdite e, quel che è peggio, un aumento della temperatura che potrebbe causare danni ai componenti strutturali della stufa. Quando supera 15 Pa sarà necessario ridurre la depressione installando un regolatore del tiraggio aggiuntivo. Per verificare se la combustione è corretta, verificare se il fumo dalla canna fumaria è trasparente. Se il fumo è bianco significa che l'apparecchio non è regolato correttamente o il pellet utilizzato ha troppa umidità. Se, tuttavia, il fumo è grigio o nero significa che la combustione non è completa (è necessaria una quantità maggiore d'aria secondaria). Il collegamento della stufa deve essere fatto con tubi rigidi in acciaio alluminato o acciaio inossidabile. E' vietato l'uso di tubi flessibili metallici o di fibrocemento che pregiudicano la sicurezza della giunzione in quanto sono soggetti a rotture, causando perdite di fumo. È vietato e quindi influisce sul funzionamento dell'apparato i seguenti: fibrocemento, acciaio galvanizzato e superfici interne ruvide e porose. Alcune soluzioni sono descritti.

Condotto di fumi in acciaio AISI 316 a doppia parete isolata con materiale resistente a 400°C. Efficienza 100% ottima (**vedere disegno D5.3**).



Tutte le stufe che eliminano i fumi verso l'esterno devono avere una propria canna fumaria. Non utilizzare mai gli stessi canali per più dispositivi contemporaneamente (**vedere disegno D5.4**).

Per quanto possibile, evitare il montaggio di sezioni orizzontali. La lunghezza della sezione orizzontale non deve superare 3 metri.

All'uscita del tubo di scarico della stufa deve essere inserito nell'installazione una "T" con un coperchio tenuta che permette l'ispezione regolare o la scarica di polveri pesanti. Nei modelli Cleo, Clara, Dora, Adry, Cira e Lupe, la "T" di registro è inclusa con la stufa.

Il numero di cambi di direzione, compreso quello necessario per collegare la "T" di registro non deve superare 4.

Nel **disegno D5.5** ci sono i requisiti fondamentali per l'installazione della canna fumaria di una stufa:



La canna fumaria deve essere ben lontano da materiali infiammabili o combustibili mediante un opportuno isolamento o una camera d'aria. All'interno è vietata la circolazione di tubi d'installazioni di tubi o canali di circolazione d'aria. E' inoltre vietato fare aperture mobile o fisse per il collegamento d'altri dispositivi diversi.

Il condotto di scarico dei fumi deve essere fissato ermeticamente all'apparecchio e può avere un'inclinazione massima di 45° per evitare


depositi eccessivi di condensazione prodotti durante le fasi iniziali di accensione e/o eccessiva formazione di fuliggine. Inoltre, in questo modo, impedisce il ritardo durante l'uscita dei fumi.

La mancanza di sigillatura della connessione potrebbe causare un malfunzionamento della stufa.


Il diametro interno del tubo di collegamento deve corrispondere al diametro esterno del tronco di scarico fumi della stufa.



D5.5



Nel **disegno D5.6** si trovano i criteri da considerare per una corretta installazione.



D5.6

5.4 CONVEZIONE NATURALE PER GLI INSERTI

Nel caso degli inserti Neva, Bruno Slim e Tavira, quando sono inserti in un rivestimento o un camino preesistente è essenziale che lo spazio compreso tra la parte superiore, i lati dell'inserto e il materiale non combustibile della cappa (che sigilla la base della canna fumaria), sia costantemente ventilato. Per questo motivo, è necessario permettere una presa d'aria nella parte inferiore del rivestimento (entrata d'aria fresca) e una uscita nella parte superiore (uscita d'aria calda) nella campana. Ciò permetterà di migliorare il funzionamento di tutto perché stiamo stabilendo un circuito di convezione naturale (**vedere disegno D5.7**).

Le misure da rispettare sono:

- La parte inferiore (presa d'aria fredda) deve avere una superficie minima di 550 cm².
- La parte superiore (uscita dell'aria calda) deve avere una superficie minima totale di 500 cm².


È importante precisare che questa convezione naturale è completamente indipendente dall'ingresso dell'aria primaria.

5.5 COMIGNOLO


Il tiraggio della canna fumaria dipende anche dell'idoneità del comignolo. Pertanto, è essenziale che se il comignolo è costruito artigianalmente, la sezione di uscita è più di due volte la sezione interna della canna fumaria. Poiché la canna fumaria deve sempre superare la cima del tetto, sarà necessario assicurare l'evacuazione dei fumi anche in presenza di vento (**vedere disegno D5.8**).

Il comignolo deve soddisfare i seguenti requisiti:

- È necessario disporre di una sezione interna equivalente a quella della canna fumaria.
- È necessario avere una sezione utile di uscita che è due volte l'interno della canna fumaria.
- Deve essere costruito in modo da impedire la penetrazione di pioggia nella canna fumaria, neve o qualsiasi corpo strano.
- Deve essere facilmente accessibile per la manutenzione e pulizia.




D5.7




D5.8

1: Canna fumaria industriale di elementi prefabbricati che permette l'estrazione eccellente dei fumi



2: Canna fumaria artigianale. La sezione di uscita corretta dovrebbe essere almeno 2 volte la sezione interna della canna fumaria. Ideale 2.5 volte.



3: Canna fumaria in acciaio con cono interno deflettore.

5.6 PRESA D'ARIA ESTERIORE

Per il corretto funzionamento della stufa o inserto è essenziale che nel luogo dell'installazione ci sia abbastanza aria per la combustione e riossigenazione dello stesso ambiente. Ciò significa che, attraverso aperture che comunicano con l'esterno, l'aria deve circolare per la combustione anche con le porte e finestre chiuse.

La presa d'aria deve essere posizionata in modo da non poter essere ostruita. Inoltre, deve essere comunicante con l'ambiente d'installazione della stufa o inserto e essere protetta da una griglia. La superficie minima di presa d'aria non deve essere inferiore a 100 cm². Quando il flusso d'aria è ottenuto attraverso aperture comunicanti con locali adiacenti, dovrà evitare prese d'aria in collegamento con garage, cucine, servizi e centrale termiche.


La stufa ha una presa d'aria per la combustione nella parte laterale sinistra (40 o 50 mm di diametro, in base al modello). È importante che questa presa non sia ostruita e che le distanze raccomandate alla parete o oggetti non siano rispettate. Negli inserti Neva, Bruno Slim e Tavira, ha questa presa nella parte frontale, in particolare, nella parte superiore destra frontale.

Si raccomanda il collegamento della presa d'aria primaria della stufa con l'esterno ma non è obbligatorio. Nel modello Nicol, se si decide di guidare l'ingresso dell'aria primaria verso l'esterno, è necessario rimuovere il lato destro della stufa e rompere il pre-taglio esistente nella parte posteriore della stufa, per poter collegare il tubo di ingresso dell'aria della stufa con l'esterno **Vedere disegno D5.9**.


In tutti i casi il materiale del tubo di collegamento non deve essere necessariamente metallico, può essere qualsiasi altro materiale (PVC, alluminio, polietilene, etc). Notare che all'interno di questo condotto va circolare aria alla temperatura dell'aria esterna. In caso di utilizzare un tubo per l'ingresso d'aria dall'esterno per la combustione, non dovrebbe superare i 100 cm di lunghezza e non dovrebbe presentare modifiche di sezione o più di un cambio di direzione (curva o gomito).

Tutti i nostri modelli, consentono la connessione di questa presa con un tubo concentrico (stagno), affinché l'aria primaria venga preriscaldata e non a temperatura ambiente esterna.

Nel disegno **D5.10**, è rappresentata un'installazione di fumi con tubo concentrico e le considerazioni quando si esegue l'installazione:



D5.9



D5.10



5.7 CARATTERISTICHE DI MONTAGGIO A SECONDA DEL MODELLO

5.7.1 MODELLI CLARA, CLEO, LUPE, DORA, CIRA E ADRY

Per fare la connessione della canna fumaria di evacuazione di fumo con questi modelli di stufe ci sono tre modi possibili:

- **Uscita superiore:** Basta battere leggermente il coperchio superiore che si trova parzialmente perforato e collegare i tubi con l'uscita di fumi dell'estrattore della stufa (**vedere disegno D5.11**). Ricordarsi di rispettare le distanze di sicurezza dal forno alle pareti (**vedere sezione "distanze di sicurezza"**). Si consiglia l'uso di un tubo telescopico rigido (25-50 cm) collegato all'uscita dell'estrattore di fumi per facilitare la desinstallazione e la manutenzione della stufa.

D5.12



D5.11

- **Uscita posteriore o laterale:** il tubo è collegato direttamente all'uscita di fumi prevista. Per fare questo, posizionare un gomito a 90° di 80 millimetri di diametro (per convertire l'uscita in laterale o posteriore) e poi mettere il resto di tubi dell'installazione, ad esempio: convertitore, "T" con coperchio, gomito, tubo, etc (**vedere disegno D5.12**). Notare che con questa opzione la stufa sarà separata dalla parete, almeno il diametro del tubo e la distanza di sicurezza raccomandata (**vedere sezione "distanze di sicurezza"**).

Nota: I modelli Clara, Lupe, Dora, Cira e Adry hanno l'uscita fumi a sinistra (guardando di fronte), mentre il modello Cleo lo ha a destra


5.7.2 MODELLO NEVA E TAVIRA

Gli inserti NEVA e TAVIRA sono composti da una base fissa metallica che viene inserita nella cavità del camino e una base mobile (corpo) che si inserisce nella base fissa con guide estensibili e rimovibili (**vedere disegno D5.13**).


È necessario disporre di una presa elettrica nella parte posteriore e deve essere accessibile quando l'installazione sia completa. La canna fumaria deve essere dotata di uscita e presa d'aria. Per situare la base fissa nella cavità del camino fissiamo con tasselli metallici di 8 millimetri di diametro. Per separare la base fissa della base mobile dobbiamo rimuovere completamente la base mobile.

Per fare questo, aprire prima il blocco di sicurezza situato sul lato inferiore destro della parte anteriore (**vedere disegno D5.14**), spostando il fermo verso l'alto.


Estrarre la parte mobile fuori, inclinare verso l'alto dalla parte frontale (**disegno D5.15**) e tirare indietro. Pertanto, i due componenti sono separati. Si dovrebbe fornire un sostegno per sostenere il peso dell'apparecchio durante l'estrazione.




D5.13



D5.14



D5.15




D5.16

Collocazione della cornice

La cornice deve essere montata una volta completata l'installazione. Per fare questo faremo le seguenti operazioni: Estrarre l'apparecchio e posizionare la parte frontale, fissarlo con le viti laterali e fare attenzione in modo che le linguette della cornice stiano fuori fuori (**vedere disegno D5.16**).

Sui modelli Neva e Tavira, è possibile acquistare un kit opzionale (kit-marco4-Neva o kit-marco4-Tavira) per convertire la cornice standard a 3 lati in una cornice a 4 lati. Per la sua installazione è sufficiente avvitare il kit su entrambi i lati della cornice standard, con le viti fornite (**vedere disegno D5.17**).




D5.18

Posizionamento del ricevitore a radiofrequenza (display).

Sia nel modello Tavira, sia nel caso di scegliere la cornice di vetro opzionale (M-94) del modello Neva, dopo l'installazione dell'inserto, è necessario posizionare il ricevitore a radiofrequenza del telecomando vicino al dispositivo. Per fare questo, viene fornita una scatola di metallo dove è collocato il ricevitore (display). La posizione della scatola deve essere sul rivestimento stesso (muratura) fatta al dispositivo. Deve solo avvitare nel luogo prescelto. Nota che il pezzo ha attraverso la parte posteriore di un "chiave occhio" per facilitare la sua installazione. In questo modo,

il telecomando invierà il segnale a radiofrequenza al ricevitore, che a sua volta è collegato alla scheda elettronica attraverso un cavo di interconnessione, questo cavo limiterà la distanza per posizionare il ricevitore rispetto al dispositivo. **Vedere disegno D5.18**




D5.17

5.7.3 MODELLO BRUNO SLIM

Il modello BRUNO SLIM è costituito dal corpo dell'inserto stesso, che si inserisce sulla base fissa per mezzo di guide estensibili. Questa base metallica fissa deve essere avvitata **OBBLIGATORIAMENTE** alla parete su cui viene posizionato l'inserto e anche al pavimento della stanza, per evitare che l'apparecchio possa cadere (**vedere disegno D5.19**).


Per avvitare la base alla parete posteriore su cui deve essere collocato l'apparecchio, procedere come indicato:

- Prima di tutto, per facilitare il lavoro di installazione ed evitare di danneggiare l'apparecchio, è necessario rimuovere la cornice a 4 lati dell'apparecchio allentando le 4 viti laterali (2 per lato).




D5.19

- Successivamente, è necessario procedere alla rimozione del corpo dell'apparecchio dalla struttura di base; a tal fine è necessario rimuovere l'interno in vermiculture della camera di combustione, iniziando dalle parti laterali e poi dalla parte posteriore, e rimuovere le 4 viti dietro la piastra posteriore (**vedere disegno D5.20**).
- È necessario far scorrere l'apparecchio verso l'esterno, facendo attenzione che l'apparecchio non cada in quanto non è dotato di un fermo o di un freno che consenta il completo sfilamento.



D5.20




D5.21

Sulla base fissa è necessario aprire le micropieghe della struttura, che permetteranno di separare la struttura metallica dalla parete posteriore di circa 3 cm (**vedere disegno D5.21**), distanza necessaria per la corretta convezione naturale dell'inserto.


- Una volta installata la base fissa, l'installatore dovrà collegare la canna fumaria alla struttura stessa per evacuare i fumi all'esterno, seguendo le raccomandazioni di installazione.

- Infine, prima di mettere di nuovo la cornice a 4 lati, è necessario collegare il tubo flessibile di colore arancione di circa 50 cm direttamente all'aspiratore e alla struttura della base fissa con le fascette incluse (**vedere disegno D5.22**).



D5.22

La tramoggia dell'apparecchio è ancorato alla struttura fissa dell'inserto stesso, quindi, come spiegato nella sezione "alimentazione del pellet", il tubo flessibile da 1 metro in dotazione deve essere collegato alla griglia di carico, che verrà posizionata o sul fronte o sul lato del rivestimento in muratura dell'apparecchio per riempire la tramoggia (**vedere disegno D5.23**).



D5.23

Il processo si completa con la realizzazione della muratura che rivestirà l'inserto, senza dimenticare di posizionare le griglie (o aperture) per creare la convezione naturale necessaria al corretto funzionamento dell'apparecchio. Vedere sezione 5.4.

6 AVVIAMENTO

L'accensione di questo tipo d'apparecchio è completamente automatico, quindi non dovrebbe introdurre nel bruciatore qualsiasi materiale per fare l'accensione.

È vietato utilizzare tutte le liquidi come, ad esempio, alcool, benzina, olio e simili. L'uso di queste sostanze provoca la perdita della garanzia

Prima d'accendere la stufa o inserto deve controllare i seguenti punti:

- Il cavo d'alimentazione deve essere collegato alla rete elettrica (230VAC) con una presa dotata di messa a terra.
- L'interruttore bipolare situato nella parte posteriore della stufa deve essere in posizione I.
- Il serbatoio di pellet deve essere rifornito.
- La camera di combustione deve essere completamente pulita.
- Il bruciatore deve essere completamente pulito e inserito correttamente.
- La porta della camera di combustione deve essere chiusa correttamente.

Durante la prima accensione è possibile che la stufa potrebbe aver completato il ciclo d'accensione e non appare fiamma. In questo caso, la stufa entra automaticamente in allarme. Questo è perché l'alimentatore di combustibile è vuoto e ha bisogno di tempo per riempire. Per risolvere questo problema, accendere la stufa (tenendo conto delle considerazioni precedenti) nuovamente fino a quando appare la fiamma.

La stufa o inserto deve essere sottoposto a diverse fasi d'accensione in modo che tutti i materiali e la vernice possono completare varie sollecitazioni elastiche.

In particolare, inizialmente, si può notare l'emissione di fumo e odori tipici dei metalli sottoposti ad alta sollecitazione termica e vernice fresca. Questa vernice, anche se durante la fase di fabbricazione è cotta a 80°C per alcuni minuti, deve superare, più volte e per un tempo, la temperatura di 200°C, prima d'aderire perfettamente alle superfici metalliche.

Pertanto, è importante adottare queste piccole precauzioni durante la messa in marcia:


1. Assicurarsi che c'è un forte ricambio d'aria nel luogo dove è installato l'apparecchio.
2. Durante le prime accensioni, mantenere un sistema di lavoro a bassa potenza e mantenere la stufa accesa per almeno 6-10 ore continue.
3. Ripetere questa procedura almeno 4-5 o più volte, come disponibile.
4. Durante le prime accensioni, nessun oggetto deve essere sostenuto sull'apparecchio ed in particolare sulle superfici verniciate. Le superfici laccate non devono essere toccate durante il riscaldamento.

6.1 SINTONIZZAZIONE DEL TELECOMANDO E RICEVITORE


L'apparecchio è dotato di un telecomando e un ricevitore. Se non sono sintonizzati, apparirà nel telecomando il seguente messaggio: "CERCA CAMPO" (**vedere disegno D6.1**).

Per sintonizzare entrambi i dispositivi deve effettuare le seguenti operazioni:


- È necessario disattivare l'interruttore principale del dispositivo (**disegno D6.2**).
- Premere contemporaneamente il tasto "1" e il tasto "2" sul telecomando fino alla schermata "SEGLI UNITÀ" (**vedere disegno D6.3**).
- Selezionare il canale radiofrequenza che preferisci: 0,1,2,3,4,5,6 o 7.
- Riaccendere l'interruttore principale di corrente del dispositivo.
- Infine, premere il tasto rosso 3 del telecomando finché entrambi i dispositivi sono sintonizzati.
- Una volta sintonizzati, apparirà sul display lo stato iniziale (**vedere disegno D6.4**).




D6.1



D6.2



D6.3



D6.4

7 SISTEMA DI CANALIZZAZIONE

Successivamente, è dettagliato il funzionamento del sistema di distribuzione dell'aria ad altre stanze adiacenti delle stufe o inserti che hanno questo sistema.


7.1 COLLOCAZIONE DEL KIT OPZIONALE DI CANALIZZAZIONE KIT-C-N (PER MOD. NEVA)

NOTA: questa operazione deve essere eseguita da un professionista.


Il kit opzionale di canalizzazione per l'inserto Neva (riferimento KIT-C-N) è composto da un ventilatore con collegamento e il cavo di interconnessione con la scheda elettronica. I modelli Tavira e Bruno Slim non consentono il collegamento di un kit di canalizzazione. Questa uscita d'aria forzata canalizzata ha un diametro di 80 mm, usata per temperare una stanza adiacente o superiore. Si consiglia di utilizzare un tubo isolato con un diametro interno di 80 mm. La distanza di canalizzazione massima è di 5 metri.

È necessario tenere in considerazione i seguenti passaggi per l'installazione.


- In primo luogo, è necessario rimuovere l'inserto dalle sue guide di scorrimento (se installato). Altrimenti, dovresti solo rompere il pretaglio che troverai sul lato destro dell'inserto.
- **Attenzione!!!** prestare la massima attenzione affinché la piastra rimossa non cada nell'apparecchio. Deve rimuoverla completamente.
- Successivamente, è necessario posizionare il ventilatore nella posizione mostrata e procedere al suo fissaggio posizionando e serrando le quattro viti fornite.
- Infine, è necessario collegare il cavo esistente nella turbina, con la scheda elettronica dell'inserto, nel connettore AUX-1. Non dimenticare di interrompere l'alimentazione elettrica prima di effettuare questa connessione.
- Non è necessario attivare alcun parametro del menu tecnico per il suo funzionamento, poiché l'inserto è già predisposto per il funzionamento di questo ventilatore.



D7.1



D7.2



D7.3

- Il funzionamento del ventilatore è spiegato nella sezione 9.4.2.


7.2 COLLOCAZIONE DEL KIT OPZIONALE DI CANALIZZAZIONE PER STUFA MOD. CLARA, CLEO, DORA, CIRA E ADRY

Per i modelli Clara, Cleo, Dora e Adry è possibile acquistare uno o due kit di canalizzazioni opzionali (KIT-C-D e KIT-C-I), che corrispondono alle uscite dell'aria forzata canalizzata per stanze adiacenti o superiori. È possibile scegliere la posizione di uscita dei canalizzazioni: uscita posteriore o uscita superiore, in quanto il sistema consente di scegliere tra entrambe le opzioni per le ventole a destra e sinistra.


Il modello Cira, supporta solo una sola ventola di canalizzazione, quindi dovrai acquistare il KIT-C-P9 che sarà posizionato a sinistra (guardando la stufa di fronte)

Per posizionare entrambi i kit di canalizzazione, devi seguire i seguenti passi:


- Svitare e rimuovere il tetto della stufa. Vedere **disegno D7.4**
- Rompere il pretaglio prescelto (destra o sinistro) per posizionare il kit di canalizzazione. Vedere **disegno D7.5**. Successivamente, è necessario posizionare il ventilatore nella posizione prescelta (superiore o posteriore) e procedere al suo fissaggio posizionando e serrando le quattro viti fornite. Vedere **disegno D7.6**
- Infine, è necessario collegare il cavo esistente nella ventola, con la scheda elettronica, al connettore CN6 "V2 / PO" dove si controllerà la ventola 2 nel telecomando e nel connettore "AUX-1" per controllare la ventola 3 sul telecomando. Non dimenticare di interrompere l'alimentazione elettrica prima di effettuare questa connessione.
- Sul modello Cira, il collegamento è quello SCA2.
- Rompere il pretaglio delle camere in cui si desidera posizionare le canalizzazioni (superiore o posteriore). Vedere **disegno D7.7**
- Per il suo funzionamento, non è necessario attivare alcun parametro del menu tecnico, poiché la stufa è già predisposta per il funzionamento di questo ventilatore.
- Sostituire e riavvitare il tetto della stufa.




D7.4



D7.5



D7.6



D7.7

La regolazione del sistema di canalizzazione è fatto attraverso la propria elettronica della stufa e si può selezionare il funzionamento di ciascuna delle canalizzazioni, selezionando il livello di potenza desiderato per ogni ventilatore separatamente. Per fare questo, accedere al menu 1 e scegliere l'attivazione di ogni ventilatore e la sua potenza di lavoro (**vedere disegno D7.8**).

- Il funzionamento del ventilatore è spiegato nella sezione 9.4.2.

8 MANUTENZIONE E CURA


Le operazioni di manutenzione garantiscono che il prodotto funzioni correttamente per un lungo periodo di tempo. La mancanza di realizzazione di queste operazioni peggiora la sicurezza del prodotto.

8.1 PULIZIA DEL BRUCIATORE

La pulizia del bruciatore deve essere fatta ogni giorno (**vedere disegno D8.1**).

- Rimuovere il bruciatore e pulire i fori con l'attizzatore che viene fornito con la stufa o inserto.
- Aspirare la cenere depositata nell'alloggiamento del bruciatore. È possibile acquistare un aspirapolvere Bronpi nello stesso rivenditore Bronpi dove avete acquistato la sua stufa.

NOTA. Il modello Neva manca raschietti.



D8.2



8.2 PULIZIA DEL CASSETTO PORTA-CENERE

Il cassetto porta-cenere deve essere svuotato quando necessario. La stufa o inserto non deve essere messa in funzionamento senza il cassetto porta-cenere al suo interno (**vedere disegno D8.2**).

8.3 CORDONE DELLA PORTA DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE E FIBRA DEL VETRO

Il cordone della porta e la fibra del vetro garantiscono l'ermeticità della stufa e quindi il corretto funzionamento (**vedere disegno D8.3**).

Devono essere controllate regolarmente: se sono danneggiate dovranno essere sostituite immediatamente. È possibile acquistare cordone ceramico e fibra autoadesiva nello stesso rivenditore Bronpi dove avete acquistato la stufa.



D8.4

È possibile regolare la regolazione della porta secondo la progressiva usura delle guarnizioni attraverso le viti che si trovano sul davanti, premendo e allentando queste viti otterrà la corretta regolazione della porta. (**Vedere disegno D8.4**)

Queste operazioni possono essere eseguite solo da parte di un tecnico autorizzato. Per il corretto funzionamento della stufa o inserto, un servizio tecnico autorizzato deve procedere alla sua manutenzione almeno una volta all'anno.

8.4 PULIZIA DEL CONDOTTO DI FUMI

Quando il pellet è bruciato si producono lentamente catrame e altri vapori organici che, combinati con l'umidità dell'ambiente, formano il creosoto (fuliggine). Un eccessivo accumulo di fuliggine può causare problemi nello scarico di fumo e anche l'incendio del proprio tubo di scarico fumi.


La pulizia deve essere effettuata esclusivamente con l'apparecchio freddo. Questa operazione

deve essere eseguita da un spazzacamino che, allo stesso tempo, può eseguire un controllo (si consiglia di scrivere la data di ogni pulizia e mantenere un registro).



8.5 PULIZIA DEL VETRO

IMPORTANTE:


La pulizia del vetro deve essere effettuata solo ed esclusivamente con l'apparecchio freddo al fine di evitare una possibile esplosione. Per la pulizia si devono utilizzare prodotti specifici. È possibile acquistare prodotti per la pulizia dei vetri nello stesso rivenditore



D7.8



D8.1



D8.3

Bronpi dove avete acquistato la stufa.

ROTTURA DI VETRI. I vetri essendo in vetroceramica, resistenti fino ad uno sbalzo termico di 750° C, non sono soggetti a shock termici. La sua rottura può essere causata solo da shock meccanici (urti o chiusure violente della porta, ecc.). Pertanto, la sua sostituzione non è coperta da garanzia.

8.6 PULIZIA ESTERIORE


Non pulire la superficie esterna della stufa o inserto con acqua o prodotti abrasivi perché potrebbe deteriorarsi. Si consiglia di passare un spolverino o un panno leggermente umido.

8.7 PULIZIA PARTE SUPERIORE DEL DEFLETTORE



A seconda delle ore di lavoro della stufa, è necessario pulire la parte superiore del deflettore poiché si tratta di una zona di fumo e, a seconda della combustione, la deposizione di ceneri in quest'area può essere importante. Sarebbe conveniente pulire almeno 1 volta al mese.

Per pulire il deflettore, questo pezzo deve essere estratto e aspirare le ceneri con l'aiuto di un aspirapolvere di cenere.

Il deflettore si basa sul pezzo posteriore e sui pezzi laterali in vermiculite che si trovano all'interno della camera di combustione, sarà sufficiente sollevarlo per poterlo inclinare all'interno della camera di combustione in modo che possa essere estratto. **(Vedere disegno D8.6)**



D8.6



D8.7



Nel modello Bruno Slim, per rimuovere il deflettore è necessario togliere prima le parti interne in vermiculite, iniziando dalle due parti laterali e poi da quella posteriore **(vedere disegno D8.7)**.

8.8 PULIZIA DEI REGISTRI

Per mantenere la validità del periodo di garanzia è obbligatorio che la pulizia dei registri sia eseguita da un tecnico autorizzato, che deve registrare per iscritto l'intervento effettuato.

Si tratta di pulire i registri di cenere della sua stufa o inserto e l'area di passaggio dei fumi.

In primo luogo è necessario pulire a fondo l'interno della camera di combustione, pulire le piastre interne della stufa o inserto perché di solito si accumula fuliggine che ostacola lo scambio termico. Strofinare con un pennello in acciaio le superfici con lo sporco accumulato. **(Vedere disegno D8.8)**.





D8.8

Nei modelli Clara, Cleo, Dora, Lupe, Cira e Adry.


Dopo aver pulito all'interno della camera di combustione, (ricordarsi di rimuovere il deflettore), è opportuno fare la pulizia dei registri di fumi, situato nella parte inferiore della stufa. Per fare questo è necessario aprire la porta della stufa, (secondo il modello, invece d'aprire la porta deve rimuovere il pezzo decorativo frontale per accedere al registro) e poi eseguire le seguenti operazioni :

- Rimuovere il coperchio di registro esterno svitando le viti. **Vedere disegno D8.9**
- Pulire la cenere depositata sulla parte superiore, disincrostando la fuliggine depositata.
- Pulire anche le lame e l'esterno dell'estrattore. Rimuovere l'estrattore se necessario.
- Ricollocare le parti e verificare la tenuta del registro.




D8.9


Nei modelli Neva, Nicol e Tavira, per la pulizia del passaggio del fumo, sarà sufficiente rimuovere le piastre interne dell'inserto poiché il passaggio del fumo sarà perfettamente visibile **(vedere disegni D8.10 e D8.11)**. Inoltre, nel modello Neva, i registri situati nella parte inferiore della camera di combustione devono essere puliti, uno su ciascun lato del bruciatore **(vedere disegni D8.12 e D8.13)**. Il modello Tavira ha un singolo registro sul lato destro del bruciatore **(vedere disegno D8.12)**, mentre il modello Nicol ha questo registro singolo sul lato sinistro del bruciatore **(vedere disegno D8.13)**. Anche il registro esistente in cui è collegato l'estrattore di fumi stesso deve essere pulito, a cui si accede dal retro dell'inserto (Neva o Tavira), facendo scorrere l'inserto sulle sue guide **(vedere disegno D8.14)**.




D8.10




D8.11



D8.12



D8.13



D8.14


Inoltre, il modello Tavira ha un registro sul lato destro a cui si accede facendo scorrere l'inserito sulle sue guide. **Vedere disegno D8.15**
 Il modello Nicol ha anche questo registro, ma si accede smantellando il tetto e la camera sul lato destro. **Vedere disegno D8.16**

In tutti i casi, eseguire le seguenti operazioni:


- Rimuovere il coperchio di registro allentando le viti.
- Pulire le ceneri depositate nel registro, disincrostando la fuliggine che è stata depositata.
- Sostituire le parti e controllare la tenuta del registro.

8.9 INTERRUZIONI STAGIONALI


Se la stufa o inserto non va essere utilizzato per un lungo tempo è necessario lasciare il serbatoio di combustibile completamente vuoto e la vite senza fine per evitare danni del combustibile, pulire la stufa e la canna fumaria, eliminando totalmente la cenere ed altri residui, e chiudere la porta della stufa. È consigliabile fare la pulizia della canna fumaria almeno una volta all'anno. Nel frattempo, controllare lo stato del cordone poiché, se non è perfettamente integro (cioè, non si aggiusta alla porta), non garantisce il corretto funzionamento della stufa! Pertanto, è necessario cambiarlo. In caso di umidità nell'ambiente in cui l'apparecchio è installato, mettere sali assorbenti all'interno della stufa. Proteggere con vasellina neutra le parti interne se si desidera mantenere l'aspetto fisico nel tempo.




D8.18



D8.15



D8.16



D8.17

Il modello Bruno Slim è dotato di un registro nella parte inferiore; per pulirlo è sufficiente aprire la porta e rimuovere le viti (**vedere disegno D8.17**):

Ricordarsi anche di rimuovere il deflettore fumi come indicato nel paragrafo precedente per pulire la fuliggine accumulata sulla parte superiore del deflettore.

Infine, si consiglia di rimuovere l'apparecchio dalla base fissa, in modo da poter estrarre l'aspiratore fumi e procedere alla pulizia della fuliggine accumulata nell'aspiratore stesso (**vedere disegno D8.18**).

8.10 REVISIONE DI MANUTENZIONE

Almeno una volta l'anno è **OBBLIGATORIO** controllare e pulire i registri di cenere esistenti nella parte inferiore e superiore della stufa.

La sua stufa dispone di un segnale di manutenzione preventiva, stabilito a 1200 ore di funzionamento che ricorda la necessità di eseguire la pulizia dei registri della sua stufa. Per fare questo deve contattare il suo installatore autorizzato.

Questo messaggio non è un allarme, ma un ricordo o avvertenza. Pertanto, consente di utilizzare la sua stufa in maniera soddisfacente mentre si visualizza questo messaggio sul display. (**vedere disegno D8.17**).

Si prega di notare che la stufa può richiedere una pulizia prima delle 1200 ore stabilite o anche dopo.

Questo dipenderà molto dalla qualità del combustibile utilizzato, dall'installazione di fumi eseguita e dalla corretta regolazione della stufa adattandola alla sua installazione.

Nella tabella seguente (che è anche collegata alla stufa nella parte superiore del serbatoio di combustibile), è possibile controllare la frequenza delle attività di manutenzione e di chi dovrebbe farlo.



D8.17

PULIZIA	Giornaliero	Settimanale	Mensile	Annuale	Tecnico	Utente
Rimuovere il bruciatore e stasare i fori usando l'attizzatoio fornito. Rimuovere la cenere utilizzando un aspirapolvere.	√					√
Aspirare la cenere depositata nell'alloggiamento del bruciatore.	√					√
Pulire la parte superiore del deflettore di fumi			√			√
Svuotare il cassetto porta-cenere o aspirare l'alloggio delle cenere quando sia necessario.		√				√
Aspirare il fondo del serbatoio del pellet quando sia necessario.		√				√
Pulire l'interno della camera di combustione mediante l'aspirazione delle pareti con un aspiratore adeguato.			√			√
Pulizia del motore di estrazione dei fumi, camera di combustione completa, serbatoio di pellet, sostituzione completa del cordone e mettere di nuovo silicone dove sia necessario, canna fumaria, registri...				√	√	
Revisione di tutti i componenti elettronici (scheda elettronica, display...)				√	√	
Revisione di tutti i componenti elettrici (resistenza, motore estrazione di fumi, pompa di circolazione, etc.).				√	√	

9 FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO/DISPLAY

9.1 INFORMAZIONI GENERALI DEL TELECOMANDO/DISPLAY

Il display mostra le informazioni del funzionamento della stufa o inserto. Accedendo al menu, è possibile ottenere diversi tipi di schermate e regolare le impostazioni disponibili a seconda del livello d'accesso.


In base alla modalità di funzionamento, il display può assumere significati diversi a seconda della posizione sulla schermata.

Il **disegno D9.1** mostra un esempio della stufa o inserto spento.

Il **disegno D9.2** mostra la disposizione dei messaggi nella fase di programmazione o configurazione dei parametri di funzionamento. In particolare:

- L'area del display "Valore" indica il valore che portiamo.
- L'area del display "Livello di Menu" visualizza il livello di menu attuale.

Il telecomando ha luce interna con un temporizzatore per lo spegnimento automatico. Per determinare il tempo del temporizzatore, è necessario premere contemporaneamente i tasti 1 e 7 e regolare il tempo che va da 0-9 secondi (**vedere disegno D9.3**).



9.2 FUNZIONI DEI TASTI DEL DISPLAY

Utilizzare il display posizionato nella stufa o inserto è consigliato solo se non è possibile in questo momento l'utilizzo del telecomando o perché quest'ultimo non ha batteria, se si trova lontano, ecc...

Il simbolo situato sotto il tasto d'accensione mostra, per mezzo di una luce lampeggiante, se il controllo funziona.

Il simbolo situato sopra il tasto numero 2 indica, attraverso un sistema di luce, se la stufa ha qualche tipo di problema.

La fessura tra i tasti 1 e 2 serve per collegare, se necessario, il comando direttamente alla stufa.

Tasto	Descrizione	Descrizione del funzionamento
1	Diminuisce	Diminuisce solo il valore della potenza.
2	Aumenta	Aumenta il valore della potenza.
3	ON/OFF Sblocco	Premendo per 2 secondi si accende o si spegne la stufa o inserto. Sblocca la stufa o inserto e si spegne

9.3 FUNZIONI DEI TASTI DEL TELECOMANDO

Tasto	Descrizione	Modalità	Descrizione del funzionamento
1	Diminuisce	PROGRAMMAZIONE	Visualizza diversi valori della stufa in quel momento.
		LAVORO	Modifica/Diminuisce il valore del menù selezionato.
2	Aumenta	PROGRAMMAZIONE	Visualizza diversi valori della stufa in quel momento.
		LAVORO	Modifica/Aumento il valore del menu selezionato
3	ON/OFF Sblocco	LAVORO	Premendo per 2 secondi si accende o si spegne la stufa, in base a se sia spenta o accesa, rispettivamente.
		BLOCCO	Sblocca la stufa e la spegne
		MENU/ PROGRAMMAZIONE	Torna al menu precedente e i dati modificati verranno salvati.
4	Selezione Temperatura	LAVORO	Seleziona l'opzione di temperatura in modo che possa essere modificata utilizzando i tasti 1 e 2.
5	Selezione Potenza	LAVORO	Seleziona l'opzione di potenza in modo che possa essere modificata utilizzando i tasti 1 e 2.
6	-	PROGRAMMA	Tasto disabilitato per questo modello di stufa.
7	Menu	MENU	Passa alla seguente opzione del menu.
		PROGRAMMAZIONE	Passa alla seguente opzione del sotto-menu



9.4 OPZIONE MENU

Premendo il tasto n°7 del telecomando possiamo accedere al MENU. Questo é diviso in diverse sezioni e livelli che consentono l'accesso alla configurazione e la programmazione della stufa.
L'accesso alla programmazione tecnica é protetta con una chiave. Questi parametri devono essere modificati solo da un servizio tecnico autorizzato. (I cambiamenti di questi parametri possono causare il malfunzionamento della stufa e la perdita della garanzia).


9.4.1 MENU DELL'UTENTE

La tabella seguente descrive brevemente la struttura del menu della stufa o inserto. In questa tabella si specificano solo le opzioni disponibili per l'utente. L'elemento di menu 01 é disabilitato in alcuni modelli.

Menu	Sottomenu
01- Reg. Ventilatore aus.	** Solo stufe canalizzate
02 – Impostazione Orologio	
	01- Giorno
	02- Ora
	03- Minuto
	04- Giorno
	05- Mese
	06- Anno
03 - Impostazione Programma	** Consultare sezione 10.4.4
04 - Selezionare Lingua	
	01 - Spagnolo
	02 - Portoghese
	03 - Italiano
	04 - Francese
	05 - Inglese
	06 - Catalano
Scegliere sonda	
	01- Sonda Interna
	02- Sonda Cont. Rem.
06- Modalità Stand-by	
07 - Modalità sonora	
08 - Carica iniziale	
09 - Stato Stufa	Fornisce informazioni sullo stato della stufa

9.4.2 MENU 1. VENTILATORI AUSILIARI

Questo menu é operativo solo per i modelli di stufe con kit di canalizzazione opzionale installato, uno o due ventilatori, in cui é possibile controllarne il funzionamento indipendentemente dalla potenza di lavoro della stufa. Ciò, é possibile configurare il funzionamento dei ventilatori separatamente ed é possibile attivare uno e disattivare l'altro, si può anche scegliere la velocità di funzionamento in modo indipendente.
Per le impostazioni, é sufficiente premere il tasto 1 per cambiare i valori del ventilatore 2 e il tasto 3 per fare lo stesso con il ventilatore 3. **Vedere disegno D9.4.** Possiamo impostare i seguenti valori:




D9.4

- A:** velocità automatica, cioè, la velocità del ventilatore è proporzionale alla potenza di lavoro della stufa
0: disattivare il ventilatore ausiliario
1-5: la velocità di lavoro del ventilatore, dove 1 è la più bassa e 5 la più alta.

Per tutti i modelli che lo consentono, se è stato acquistato uno o due kit di canalizzazioni opzionali, la regolazione del sistema viene eseguita tramite l'elettronica della stufa o inserto, e si può selezionare l'operazione della canalizzazione in base a due condizioni:

- Funzionamento senza sonda di temperatura nel locale adiacente (questo collegamento non è disponibile per i modelli Lupe e Cira): in questo caso, l'utente può selezionare il livello di potenza desiderato per il ventilatore indipendentemente dalla potenza di lavoro della stufa stessa o inserto stesso. Per questo, dobbiamo accedere al menu 1 e scegliere l'attivazione del ventilatore 2 e la sua potenza di lavoro.

Per la configurazione, è sufficiente premere il tasto 1 per modificare i valori del ventilatore di canalizzazione 2. Vedere disegno.




A: velocità automatica, cioè, la velocità del ventilatore è proporzionale alla potenza di lavoro della stufa.

0: disattivazione del ventilatore ausiliario.

1-5: velocità di lavoro del ventilatore, 1 è il più basso e 5 è il più alto.

- Funzionamento con sonda di temperatura nel locale adiacente: Nel caso dell'inserto Neva, è necessario collegare alla scheda elettronica nel connettore CN7 nei pin 3 e 4 (H2O), una sonda di tipo NTC da 10 kΩ, la cui lunghezza massima è 10-12 m, (tenendo conto che la distanza di canalizzazione massima è di 5 metri).



Per il resto dei modelli, la sonda di tipo NTC da 10 kΩ deve essere posizionata sul retro della stufa, nelle connessioni progettate per tale scopo. Non dimenticare che, a seconda di come è stato effettuato il collegamento elettrico della ventola (V2 / PO = ventilatore 2 e AUX1 = ventilatore 3), è necessario rispettare il collegamento della sonda a ciascuna camera (sonda ventola 2 e sonda ventola 3).

È necessario posizionare la sonda in un luogo nella stanza adiacente che rileva la temperatura effettiva della stanza e, quindi, distante dai fonti di calore e freddo della stanza.
 Per il funzionamento della turbina, l'utente deve selezionare nel telecomando la temperatura di setpoint della stanza adiacente. La turbina o le turbine deve essere attivata nel menu 1 (selezione diversa da 0) e, quando la stufa o inserto ha raggiunto la sua temperatura di lavoro, si avvierà automaticamente (alla velocità selezionata dall'utente nel menu 1), fino al tentativo di ottenere la temperatura richiesta nella stanza adiacente. Nel caso in cui si raggiunga la temperatura richiesta, la velocità della turbina di canalizzazione diminuirà al minimo (velocità 1). È possibile che, a seconda del volume della stanza, delle condizioni di isolamento della stanza, della potenza di lavoro dell'inserto, delle ore di funzionamento della stessa, ecc., la temperatura selezionata non venga raggiunta, quindi la ventola di canalizzazione rimarrà sempre in funzionamento, a meno che l'utente decida di interromperlo manualmente attraverso il telecomando nel Menu 1 (VENT 2 = 0 e VENT 3 = 0).

Per impostare la temperatura della stanza adiacente, è sufficiente premere due volte il tasto 4 e selezionare il valore desiderato in °C con i tasti 1 e 2. **Vedere il disegno D9.6.**

9.4.3 MENU 2. OROLOGIO


Imposta l'ora e la data. Per fare questo è necessario passare attraverso i diversi sottomenu e inserire i dati, modificando i valori con i tasti 1 e 2. La scheda è dotata di una batteria al litio, che permette un'autonomia dell'orologio interno di 3/5 anni (**vedere disegno D9.7**).

9.4.4 MENU 3. AGGIUSTAGGIO DI PROGRAMMA (PROGRAMMAZIONE ORARIA DELLA STUFA O INSERTO)

NOTA IMPORTANTE. Prima di procedere con l'impostazione della programmazione della sua stufa o inerto, **comprova che la data e l'ora della stufa siano corrette. In caso contrario, la programmazione scelta si abiliterà in base all'ora e la data predefinite, non soddisfacendo i vostri bisogni.**

La tabella seguente descrive la struttura del menu di programmazione della stufa dove ci sono diverse opzioni:

Menu	Sottomenu 1	Sottomenu 2	Valore
03 - Impostazione Programma			
	1- Impostazione chrono		
		01- Impostazione chrono	On/Off
	2 - Programma giornaliero		
		01- Prog. giorn.	On/Off
		02- Start 1 Giorno	Ora
		03- Stop 1 Giorno	Ora
		04- Start 2 Giorno	Ora
		05- Stop 2 Giorno	Ora
	3 - Programma settimanale		
		01- Prog. Settimanale	On/Off
		02- Start Prog. 1	Ora
		03- Stop Prog. 1	Ora
		04- Lunedì Prog. 1	On/Off



D9.6



D9.7

Menu	Sottomenu 1	Sottomenu 2	Valore
		05- Martedì Prog. 1	On/Off
		06- Mercoledì Prog. 1	On/Off
		07- Giovedì Prog. 1	On/Off
		08- Venerdì Prog. 1	On/Off
		09- Sabato Prog. 1	On/Off
		10- Domenica Prog. 1	On/Off
		11- Start Prog. 2	Ora
		12- Stop Prog. 2	Ora
		13- Lunedì Prog. 2	On/Off
		14- Martedì Prog. 2	On/Off
		15- Mercoledì Prog. 2	On/Off
		16- Giovedì Prog. 2	On/Off
		17- Venerdì Prog. 2	On/Off
		18- Sabato Prog. 2	On/Off
		19- Domenica Prog. 2	On/Off
		20- Start Prog. 3	Ora
		21- Stop Prog. 3	Ora
		22- Lunedì Prog. 3	On/Off
		23- Martedì Prog. 3	On/Off
		24- Mercoledì Prog. 3	On/Off
		25- Giovedì Prog. 3	On/Off
		26- Venerdì Prog. 3	On/Off
		27- Sabato Prog. 3	On/Off
		28- Domenica Prog. 3	On/Off
		29- Start Prog. 4	Ora
		30- Stop Prog. 4	Ora
		31- Lunedì Prog. 4	On/Off
		32- Martedì Prog. 4	On/Off
		33- Mercoledì Prog. 4	On/Off
		34- Giovedì Prog. 4	On/Off
		35- Venerdì Prog. 4	On/Off
		36- Sabato Prog. 4	On/Off
		37- Domenica Prog. 4	On/Off
	04- Prog. Weekend		
		01- Prog. Weekend	On/Off
		02- Start 1	Ora
		03- Stop 1	Ora
		04- Start 2	Ora
		05- Stop 2	Ora

Per programmare la nostra stufa o inserto dobbiamo accedere al menu di programmazione premendo una sola volta il tasto n°7 con i tasti n°1 o n°2 ci spostiamo al menu n°3 "Impostazione Programma" (**vedere disegno D9.8**).

Per accedere al menu di programmazione, confermare questa opzione premendo il tasto no. 7.
Per vedere i diversi sotto-menu utilizzare i tasti no.1 e no. 2.

Sotto-menu 03-01- Impostazione chrono

Per programmare la stufa è necessario accedere al sotto-menu 3-1 "Impostazione Chrono" e premere il tasto no.7 " " e appare la seguente schermata (**vedere disegno D9.9**).

Nel margine superiore a sinistra c'è, per impostazione predefinita, la parola "OFF". Premendo i tasti no.1 o no.2 dobbiamo cambiarlo a "ON" per informare la stufa o inserto della nostra intenzione d'introdurre alcuni dei programmi (**vedere disegno D9.10**).

Quindi, scegliere il programma che vogliamo introdurre: giornaliero, settimanale o week-end. Per fare questo partiamo dalla schermata anteriore e selezioniamo la programmazione premendo ripetutamente i tasti no. 1 e no. 2 fino a raggiunger l'opzione scelta.





Sotto-menu 02-02- Programma giornaliero

Per selezionare il programma giornaliero, dobbiamo trovarci nella schermata successiva (**vedere disegno D9.11**).

Premendo una volta il tasto no.7, possiamo accedere al sotto-menu di programmazione giornaliera. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la seguente schermata (**vedere disegno D9.12**).

Dobbiamo cambiare l'opzione "OFF" per "ON" premendo i tasti no. 1 o no. 2 e così confermiamo all'apparecchio che abbiamo scelto la programmazione diaria:

Rimane, quindi, scegliere i tempi in cui vogliamo che la stufa rimanga accesa. Per fare questo abbiamo due ore diverse d'avvio e due ore d'arresto: START 1 e STOP 1, START 2 e STOP 2.



Ad esempio:

Avvio alle 09:00 ore / Arresto alle 14:30 ore.

Avvio alle 20:30 ore / Arresto alle 23:00 ore.

Dalla schermata anteriore premiamo il tasto no. 7 e mostrerà il disegno seguente (**vedere disegno D9.13**).

Premendo i tasti n°1 e n°2, modifichiamo il valore "OFF" e fissiamo l'inizio della prima ora d'avvio (**vedere disegno D9.14**).



D9.15



D9.16

Si procederà nello stesso modo per fissare la prima ora d'arresto (**vedere disegno D9.15 e D9.16**)

Se bisogna solo programmare un'ora d'inizio e d'arresto, l'opzione START 2 deve indicare "OFF" e l'opzione STOP 2 anche "OFF".

Se si desidera impostare un secondo orario d'avvio e arresto, è necessario introdurre i valori della seconda ora d'inizio e d'arresto allo stesso modo, come spiegato in precedenza. In questo modo abbiamo configurato la programmazione giornaliera della stufa con due ore d'avvio e due d'arresto.

È anche possibile programmare un'ora di avvio e di arresto manuale (o viceversa).



D9.13



D9.14

Esempio: START 1: 08:00 ore e STOP 1: "off" o START 1: "off" e STOP 1: 22:00 ore.



Sotto-menu 03-03- Programma settimanale

NOTA. Eseguire una programmazione accurata a fine di evitare la sovrapposizione delle ore di funzionamento e/o disattivare lo stesso giorno in diversi programmi.

Se vogliamo fare una programmazione settimanale ci sono 4 programmi diversi che possono essere configurati, ognuno con una ora d'avvio e una ora d'arresto. Successivamente, per ogni giorno dovrebbe essere assegnato o no ognuno di questi 4 programmi per soddisfare le nostre esigenze.



D9.18



D9.18

Per l'attivazione dobbiamo partire dalla schermata successiva (**vedere disegno D9.17**).

Premendo una volta il tasto no.7, possiamo accedere al sotto-menu di programmazione settimanale. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la seguente schermata (**vedere disegno D9.18**).

Dobbiamo cambiare l'opzione "OFF" per "ON" premendo i tasti no. 1 o no. 2. Pertanto confermiamo l'apparecchio che la programmazione settimanale è stata scelta.

Rimane, quindi, scegliere gli orari. Per fare questo abbiamo quattro ore d'inizio e quattro ore d'arresto diverse (**vedere disegno D9.19 e D9.20**).


- PROGRAMMA 1: START 1 e STOP 1
- PROGRAMMA 2: START 2 e STOP 2
- PROGRAMMA 3: START 3 e STOP32
- PROGRAMMA 4: START 4 e STOP 4



D9.19



D9.20



D9.21

Posteriormente, scegliere l'attivazione o disattivazione di ogni programma secondo il giorno della settimana. Ad esempio (**vedere disegno D9.21**)

Programma 1: Lunedì (ON), Martedì (ON), Mercoledì (OFF), Giovedì (OFF), Venerdì (ON), Sabato (ON) e Domenica (OFF).

Programma 2: Lunedì (OFF), Martedì (OFF), Mercoledì (ON), Giovedì (OFF), Venerdì (OFF), Sabato (ON) e Domenica (ON).

Programma 3: Lunedì (OFF), Martedì (ON), Mercoledì (ON), Giovedì (ON), Venerdì (ON), Sabato (ON) e Domenica (OFF).

Programma 4: Lunedì (ON), Martedì (ON), Mercoledì (OFF), Giovedì (OFF), Venerdì (OFF), Sabato (OFF) e Domenica (ON).

Grazie a questo tipo di programmazione siamo in grado di combinare 4 orari diversi durante i giorni della settimana, sempre facendo attenzione a non sovrapporre gli orari.

Sotto-menu 03-04- Programma weekend

Con il programma giornaliero, questa programmazione dispone di due ore d'inizio e due ore d'arresto indipendenti, eccetto che si applica solo il sabato e la domenica. Per accedere alla configurazione dobbiamo essere nella seguente schermata (**vedere disegno D9.22**).

Dobbiamo confermare che vogliamo accedere a questo programma premendo il tasto n°7 e si deve visualizzare la seguente schermata: (**vedere disegno D9.23**)



D9.22



D9.23

Modifichiamo il valore "OFF" e selezioniamo "ON": Alla fine introduciamo le ore d'inizio e d'arresto che vogliamo fino a completare la programmazione desiderata.
Come con il programma giornaliero, se abbiamo bisogno di programmare solo un'ora d'inizio e d'arresto, l'opzione START 2 deve indicare "OFF" e l'opzione STOP 2 ugualmente "OFF".
È anche possibile programmare un'ora d'avvio e d'arresto manuale (o viceversa).

Esempio: START 1: 08:00 ore e STOP 1: "off"
START 1: "off" e STOP 1: 22:00 ore.

9.4.5 MENU 4. SELEZIONARE LINGUA



Consente di selezionare la lingua del dialogo tra i disponibili. Per accedere a questo menu deve confermare con il tasto n° 7 e con i tasti 1 e 2, selezionare la lingua preferita tra le disponibili: spagnolo, portoghese, italiano, francese, inglese e catalano (**vedere disegno D9.24**).

9.4.6 MENU 5. SCEGLIERE SONDA

Ci permette di scegliere la sonda che controlla il funzionamento della stufa o inserto, tra quella situata nell'apparecchio e quella situata nel controllo (telecomando). Si consiglia di scegliere l'opzione "Sonda Interna (Sonda della stufa o inserto)" e, in questo modo, la temperatura che regola il funzionamento della stufa è quella della stanza in cui si trova, e non la temperatura nella che si trova la stanza dove il telecomando si trova. **Vedere disegno D9.25.**

9.4.7 MENU 6. MODALITÀ STAND-BY

Attivando la "Modalità stand-by" (**vedere disegno D9.26**) la stufa si spegne quando raggiunge la temperatura impostata che abbiamo introdotto nel display, più un differenziale di 2°C. Quando la temperatura ambiente scende sotto la temperatura impostata meno il differenziale di 2°C, la stufa ritorna al ciclo d'accensione automaticamente. Cioè, se si seleziona che la temperatura impostata sia ad esempio 22°C, la stufa si spegne quando la temperatura ambiente sia 24° e si riaccende automaticamente quando la temperatura ambiente scende di 20°C. In caso di rimanere disattivata questa funzione (per impostazione predefinita è disattivata) quando la stufa raggiunge la temperatura impostata rimarrà sempre in "lavoro modulazione", ed è possibile superare il valore della temperatura impostata.




9.4.8 MENU 7. MODALITÀ SONORA

Attivando questa modalità, la stufa o inserto emetterà un suono quando il sistema riconosce un'anomalia e va in stato d'allarme. Per accedere a questo menu deve confermare con il tasto no. 7 e poi con i tasti no. 1 o no. 2, selezionare "on" (**vedere disegno D9.27**).

9.4.9 MENU 8. CARICA INIZIALE


Nel caso in cui durante il funzionamento della stufa o inserto non c'è combustibile, per evitare un problema nella prossima accensione, è possibile precaricare il combustibile per un tempo massimo di 90 secondi per caricare la vite senza fine quando la stufa è spenta e fredda. Per iniziare il carico premere il tasto 2 e per interromperla premere il tasto 3. (**vedere disegno D9.28**).



È molto importante che quando si esegue l'accensione della stufa o inserto, il bruciatore sia completamente pulito. Pertanto, quando finisce il caricamento iniziale, si dovrebbe verificare che il bruciatore è pulito di combustibile in modo che l'accensione della stufa è completata correttamente.

9.4.10 MENU 9. STATO DELLA STUFA

Visualizza lo stato corrente della stufa o inserto e informa dello stato dei dispositivi collegati. Pertanto, si ottiene un'informazione tecnica disponibile all'utente. Automaticamente vengono visualizzate le seguenti schermate (**vedere disegno D9.29, D9.30 e D9.31**).



9.5 MODALITÀ UTENTE

Di seguito viene descritto il funzionamento normale del telecomando installato in una stufa o inserito in riferimento alle funzioni disponibili.
 Prima dell'avvio il telecomando della stufa o inserito si trova nella situazione del **disegno D9.32**. Viene visualizzato lo stato di "spento", la temperatura dell'ambiente, la potenza di lavoro e l'ora attuale.

9.5.1 AVVIAMENTO DELLA STUFA O INSERTO

Per accendere la stufa o inserito premere il tasto 3 per pochi secondi. Il telecomando mostrerà lo stato d'avvio secondo il **disegno D9.33**.
 La durata massima della fase d'accensione è di 20 minuti. Se, dopo questo tempo, non appare fiamma visibile, la stufa o inserito passerà automaticamente in stato d'allarme. Il telecomando mostrerà il messaggio "Errore Accensione".

9.5.2 STUFA O INSERTO IN FUNZIONAMENTO

Dopo aver raggiunto una certa temperatura di fumi il ventilatore d'aria calda sarà in funzionamento. I ventilatori ausiliari (nel caso dei modelli di stufe canalizzate Clara, Cleo, Dora, Cira, Neva e Adry) saranno in funzionamento solo se sono abilitati.
 Completata correttamente la fase d'accensione della stufa o inserito viene visualizzato il messaggio "Lavoro" che rappresenta la modalità di funzionamento normale (**vedere disegno D9.34**).
 Il telecomando visualizza la temperatura ambiente della stanza.


9.5.3 CAMBIAMENTO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE DI RIFERIMENTO

Per modificare la temperatura ambiente impostata, basta premere il tasto 4 e poi premere i tasti 1 e 2 per aumentare o diminuire il valore e imporre quello desiderato (**vedere disegno D9.35**).

9.5.4 LA TEMPERATURA AMBIENTE RAGGIUNGE LA TEMPERATURA IMPOSTATA DALL'UTENTE


Quando la temperatura ambiente (della stanza) raggiunge il valore impostato dall'utente o la temperatura di fumi raggiunta è troppo alta, la stufa o inserito passa automaticamente a funzionare a una potenza inferiore a quella imposta. **Vedere disegno D9.36**.

Se la "Modalità Stand-by" è attivata, quando la temperatura ambiente raggiunge la temperatura impostata dall'utente più un differenziale di 2°C, la stufa o inserito si spegne automaticamente e viene messa in attesa finché la temperatura ambiente scende al di sotto della temperatura impostata meno un differenziale (2°C). Una volta che questo accade, la stufa o inserito si accende di nuovo automaticamente.



9.5.5 PULIZIA DEL BRUCIATORE

Durante il normale funzionamento della stufa o inserito si producono delle pulizie automatiche del bruciatore a intervalli di diversi minuti. Questa pulizia dura diversi secondi e comporta la pulizia dei rifiuti di pellet che si depositano sul bruciatore in modo da garantire un funzionamento ottimale della stufa o inserito (**vedere disegno D9.37**).



9.5.6 SPEGNIMENTO DELLA STUFA O INSERTO

Per spegnere la stufa o inserto premere il tasto 3 per pochi secondi. Una volta che è spenta, la stufa inizia la fase della pulizia finale, in cui l'alimentatore di pellet si ferma e l'estrattore di fumo e il ventilatore tangenziale funzioneranno a massima velocità. Questa fase di pulizia non finirà finché la stufa o inserto non abbia raggiunto la temperatura di raffreddamento giusta (**vedere disegno D9.38**).

9.5.7 STUFA O INSERTO SPENTO

Il **disegno D9.39** mostra l'informazione visualizzata sul telecomando quando la stufa o l'inserto è spento.

9.5.8 RIAVVIO DELLA STUFA O INSERTO

Una volta che la stufa o l'inserto è spento non sarà possibile riaccenderla finché non sia passato un tempo di sicurezza e la caldaia si sia raffreddata sufficientemente. Se si tenta accendere la stufa, il display appare come mostrato nel **disegno D9.40**.

10 MESSAGGI DI INFORMAZIONI O AVVERTIMENTO


Prima che la stufa o inserto entra in uno stato di allarme, apparirà una serie di messaggi sullo schermo del display, che non blocca il funzionamento della stufa, semplicemente questi messaggi vengono attivati come informazione o auto-protezione sulla stufa:

- **Risera pellet (solo modello Neva):** Indica la necessità di rifornire combustibile. Vedere la sezione "3 Combustibili – Alimentazione di pellet" in questo manuale (**vedere disegno D10.1**).
- **Fine ore servizio:** Indica la necessità di manutenzione della stufa. Vedere la sezione "8.10 Manutenzione" in questo manuale. (**vedere disegno D10.2**).
- **Hot fumi:** Questo messaggio indica che la stufa ha raggiunto una temperatura molto elevata di fumi. L'apparecchio è autoprotetto e dopo raffreddamento, si ritorna alla modalità di lavoro. Nel caso in cui si osserva questo messaggio spesso sul telecomando, è necessario contattare il Servizio di Assistenza Tecnica nella sua zona o il suo installatore, al fine di verificare le ragioni di questa sovratemperatura di fumi (**vedere disegno D10.3**).
- **Hot temp scheda:** Questo messaggio informa che la scheda elettronica ha una temperatura elevata. Generalmente questo messaggio viene visualizzato a causa della mancanza di una corretta "convezione naturale" (vedere sezione

5.4 del presente manuale). Nel caso in cui si osserva questo messaggio spesso sul telecomando, è necessario contattare il Servizio di Assistenza Tecnica nella sua zona o il suo installatore, al fine di verificare le ragioni di questo messaggio (**vedere disegno D10.4**).

- **(Solo modello Bruno Slim). Temperatura**

massima della tramoggia del combustibile: questo messaggio informa che la tramoggia del combustibile sta rilevando una temperatura elevata. In genere, questo messaggio appare a causa della mancanza di una corretta "convezione naturale" (vedi capitolo 5.4 del presente manuale). Se questo messaggio appare spesso sul telecomando, è necessario contattare il SAT locale o l'installatore per verificare le cause di questo messaggio (**vedere il disegno D10.5**).



D10.5

11 ALLARMI

Nel caso in cui esista malfunzionamento, l'elettronica della stufa o inserto interviene e segnala le irregolarità che si sono verificate nelle diverse modalità di funzionamento a seconda del tipo d'anomalia.

Ogni situazione d'allarme provoca il blocco automatico della stufa o inserto. Premendo il tasto 3 sblocciamo la stufa. Una volta che la stufa o inserto ha raggiunto la temperatura di raffreddamento giusta, l'utente può riaccenderla.


11.1 ERRORE DI FORNITURA DI ELETTRICITÀ (BLACK OUT)

Se c'è un errore di fornitura elettrica inferiore a 30 secondi, quando la fornitura si riprende, la stufa o inserto continua il suo stato di lavoro, come se non era successo niente.


Se invece è superiore a 30 secondi, quando si riprende l'alimentazione elettrica, la stufa o inserto passa alla fase di "Pulizia finale" fino a quando la temperatura della stufa raggiunge la temperatura di raffreddamento adeguata. Dopo la fase di pulizia, la stufa o inserto si spegne fino a quando l'utente accende la stufa di nuovo (**vedere disegno D11.1**).

11.2 ALLARME Sonda TEMPERATURA FUMI


Questo allarme viene attivato quando la sonda che rileva la temperatura di fuoriuscita dei fumi si disconnetta o si rompe. Durante la condizione d'allarme, la stufa o inserto esegue la procedura di spegnimento (**vedere disegno D11.2**).



D9.39




D9.40




D10.1



D10.2




D10.3



D10.4



D11.1



D11.2

11.3 ALLARME ECCESSO TEMPERATURA FUMI

Si attiva quando la sonda rileva una temperatura dei fumi superiore a 270°C. Il telecomando mostrerà il seguente messaggio del **disegno D11.3**. Durante la condizione d'allarme, la stufa o inserto esegue la procedura di spegnimento.

11.4 ALLARME VENTILATORE DI ESTRAZIONE DEI FUMI DANNEGGIATO

Succede nel caso in cui il ventilatore di estrazione dei fumi si danneggia. In questo caso, la stufa o inserto si ferma e apparirà un allarme sul display come mostrato nel **disegno D11.4**. Immediatamente dopo si attiva la procedura di spegnimento. Per disattivare l'allarme, premere il tasto 3 e la stufa o inserto torna alla normalità dopo fare il ciclo di pulizia.

11.5 ALLARME ERRORE D'ACCENSIONE

Nel caso di errore d'accensione (deve attendere almeno 20 minuti) appare sul display un allarme come mostrato nel **disegno D11.5**. Per disattivare l'allarme, premere il tasto 3 e la stufa o inserto torna alla normalità dopo fare il ciclo di pulizia.

11.6 ALLARME DI SPEGNIMENTO DURANTE LA FASE DI LAVORO

Se durante la fase di lavoro la fiamma si spegne e la temperatura dei fumi scende al di sotto della soglia minima di funzionamento (secondo parametrizzazione), l'allarme si attiva, come nel **disegno D11.6**, e immediatamente si attiva la procedura di spegnimento.

Per disattivare l'allarme, premere il tasto 3 e la stufa o inserto torna alla normalità dopo fare il ciclo di pulizia.

11.7 ALLARME TERMICO

Se durante la fase di lavoro appare l'allarme di sicurezza termica (**vedere disegno D11.7**) appare nel telecomando l'immagine mostrata, e subito si attiva la procedura di spegnimento. Questo allarme indica un surriscaldamento all'interno del serbatoio e, quindi, il dispositivo di sicurezza arresta il funzionamento della stufa o inserto. La restaurazione è manuale e deve essere effettuata da un tecnico autorizzato.

Il ripristino del dispositivo di sicurezza non è incluso nella garanzia meno che il centro d'assistenza possa dimostrare la presenza di un componente difettoso.

11.8 ALLARME VARIAZIONE DELLA PRESSIONE NELLA CAMERA DI COMBUSTIONE

Se durante la fase di lavoro c'è sovrappressione nella camera di combustione (apertura di porta, sporcizia nei registri, ritorno d'aria, guasto al motore di estrazione di fumi, etc.) il debimetro elettronico arresta il funzionamento della stufa o inserto e attiva l'allarme e immediatamente si attiva la procedura di spegnimento (**vedere disegno D11.8**).

11.9 ALLARME MANCANZA FLUSSO DI ENTRATA D'ARIA PRIMARIA

La stufa o inserto ha un sensore di flusso situato nel tubo d'aspirazione d'aria primaria. Riconosce la corretta circolazione dell'aria comburente e di scarico fumi. In caso di presa d'aria insufficiente (a causa di una uscita di fumi o presa d'aria non corretta) invia alla stufa un segnale di blocco e subito viene attivata la procedura di spegnimento (**vedere disegno D11.9**).

11.10 ALLARME DURANTE IL FUNZIONAMENTO DEL MOTORE D'ALIMENTAZIONE DEL COMBUSTIBILE




D11.11

La regolazione della quantità di combustibile della stufa o inserto è effettuata automaticamente mediante la programmazione elettronica. Se il motore che alimenta la stufa gira più veloce della velocità permessa, la macchina attiva la procedura di spegnimento perché l'eccesso di combustibile nel bruciatore può provocare gravi problemi di funzionamento. (**vedere disegno D11.10**). Nel caso di questo allarme, si prega di contattare il servizio d'assistenza tecnica.

11.11 ALLARME ANOMALIA NEL SENSORE DI FLUSSO

Nel caso d'anomalia nel sensore di flusso, situato nel tubo d'aspirazione d'aria primaria, si invia alla stufa o inserto un segnale di blocco e immediatamente viene attivata la procedura di spegnimento. (**vedere disegno D11.11**). Nel caso di questo allarme, si prega di contattare il servizio d'assistenza tecnica.




D11.3



D11.4



D11.5



D11.6



D11.7



D11.8




D11.9



D11.10

11.12 ALLARME DI ECCESSO DI TEMPERATURA NELLA TRAMOGGIA (SOLO MOD. BRUNO SLIM)

Se l'allarme di sicurezza termica compare durante la fase di lavoro (vedi disegno D11.12), l'immagine mostrata apparirà sulla centralina e si attiverà immediatamente la procedura di spegnimento. Questo allarme indica un surriscaldamento all'interno del serbatoio del modello Bruno Slim e quindi il dispositivo di sicurezza blocca il funzionamento dell'inserto. Il reset è manuale e si effettua dal telecomando stesso. Se questo allarme si verifica frequentemente, è necessario contattare il centro di assistenza tecnica per determinare la causa del problema e trovare una soluzione.



11.13 REGISTRO D'ALLARME, CAUSE E POSSIBILI SOLUZIONI

Codice allarme	Descrizione	Problema	Soluzione probabile
AL1	BLACK OUT	La stufa o inserto è rimasto temporaneamente senza corrente elettrica.	Premere il tasto 3 per vari secondi e lasciare finire la pulizia finale. La stufa tornerà alla modalità spenta.
AL 2	SONDA FUMI	Problema con la sonda fumi.	Controllare la connessione della sonda o sostituirla.
AL 3	TEMP. FUMI	La temperatura dei fumi è superiore a 270° C.	Regolare il fornimento di pellet e/o la velocità dell'estrattore. Verificare il tipo di combustibile usato.
AL 4	ESTRATTORE GUASTO	Problema con l'estrattore dei fumi	Controllare la connessione elettrica dell'estrattore o sostituirlo.
AL 5	ERRORE ACCENSIONE	Il pellet non scende o non si brucia.	Verificare il funzionamento del motoriduttore e la resistenza. Controllare l'eventuale blocco del motore. Controllare che c'è pellet nel serbatoio.
AL 6	NO PELLETT	Non c'è pellet nella tramoggia o non scende al bruciatore.	Riempire il serbatoio. Verificare il funzionamento del motore. Verificare la lunghezza del pellet e che questo non si sia compattato. Pulire il fondo della tramoggia.
AL 7	ALLARME TERMICO	Il termostato di sicurezza termica del pellet è attivato.	Riavviare manualmente il termostato. Verificare la causa dell'eccesso di temperatura che ha causato il surriscaldamento (caduta di pellet, eccesso di tiraggio, tipo di combustibile funzionamento della turbina tangenziale).
AL 8	DEPRESSIONE	La camera di combustione è in depressione.	Verificare che la camera è ermetica: verificare le chiusure, guarnizioni, acc. Verificare che l'installazione dei gas sia appropriata (eccesso di sezioni orizzontali, curvature, ecc.). Possibile blocco di pellet.
AL 9	MANCANZA DI FLUSSO	Manca di flusso dell'aria primaria o installazione non appropriata.	Verificare la presa dell'aria primaria. Verificare l'installazione (eccesso di sezioni orizzontali, curve, sporcizia, ecc.).
AL	ERRORE FLUSSOMETRO	Il sensore di flusso è rotto.	Sostituire il sensore di flusso.
AL b	ERRORE SENZA FINE	Il motore senza fine gira continuamente.	Verificare la connessione elettrica della senza fine.
AL c	T MAX TRAMOGGIA (solo mod. Bruno Slim)	Il sensore di sicurezza termica del pellet ha rilevato una temperatura elevata.	Verificare la causa del surriscaldamento (caduta di pellet, sovraccarico, tipo di combustibile, funzionamento della turbina tangenziale, convezione naturale errata).


12. AVVERTENZE PER IL CORRETTO RICICLO DEI PRODOTTI

12.1 RICICLAGGIO DELL'IMBALLAGGIO

La funzione dell'imballaggio è quella di proteggere l'apparecchio da eventuali danni durante il trasporto. Contribuire attivamente alla tutela dell'ambiente insistendo su metodi di smaltimento e recupero dei materiali di imballaggio rispettosi dell'ambiente. Il materiale che compone l'imballaggio dell'apparecchio deve essere trattato correttamente, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio, ove possibile.

12.2 RICICLAGGIO DEL PRODOTTO


Lo smaltimento dei rifiuti generati è responsabilità del proprietario del prodotto, che deve attenersi alle leggi vigenti nel proprio Paese in materia di sicurezza, rispetto e protezione dell'ambiente. Al termine della sua vita utile, l'apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti urbani, ma deve essere consegnato ai centri di raccolta differenziata autorizzati dalle autorità comunali o alle aziende che offrono questo tipo di servizio. Con lo smaltimento selettivo del prodotto si ottengono molti benefici: riduzione dell'inquinamento, risparmio di energia e di materie prime, eliminazione delle discariche, miglioramento del benessere e della salute. In particolare, i componenti elettrici ed elettronici devono essere separati e smaltiti consegnandoli ai centri autorizzati, come previsto dalla Direttiva 2002/96/CE e dai relativi recepimenti nazionali.



13. ESQUEMA ELÉCTRICO ELECTRICAL SCHEME SCHÉMA ÉLECTRIQUE	124
ESQUEMA ELÉCTRICO SCHEMA ELETTTRICO	124
14. FICHAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS FICHES TECHNIQUES FICHAS TÉCNICAS SCHEDA TECNICA	126
14.1 PLANOS	128

13. ESQUEMA ELÉCTRICO | ELECTRICAL SCHEME | SCHÉMA ÉLECTRIQUE
ESQUEMA ELÉCTRICO | SCHEMA ELETTTRICO

- MOD. NEVA, CLARA CLEO, DORA, ADRY Y ADRY-P



ESQUEMA ELÉCTRICO ELECTRICAL SCHEME SCHÉMA ÉLECTRIQUE ESQUEMA ELÉCTRICO SCHEMA ELETTTRICO					
Nº	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIÇÃO	DESCRIZIONE
1	Turbina tangencial	Tangential turbine	Turbine tangentielle	Turbina tangenziale	Turbina tangencial
2	Motor extracción de humos	Smoke extractor fan	Moteur d'extraction de fumée	Motor extracção de fumos	Motore estrazione di fumi
3	Motor sinfin	Geared motor	Moteur vis sans fin	Motor sem-fim	Motore coclea
4	Sonda humos	Smoke probe	Sonde fumées	Sonda fumos	Sonda fumi
5	Sonda ambiente	Ambient probe	Sonde ambiante	Sonda ambiente	Sonda ambiente
6	Display	Display	Display	Display	Display
7	Debimetro	Pressure switch	Debitmètre	Debimetro	Debimetro
8	Termostato seguridad	Safety thermostat	Thermostat sécurité	Termostato seguridade	Termostato sicurezza
9	Resistencia	Resistance	Résistance	Resistência	Resistenza
10	Condensador	Condenser	Condensateur	Condensador	Condensatore
11	Depresimetro	Pressure switch	Dépressiomètre	Depressimetro	Depressimetro


125

14. FICHAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS | FICHES TECHNIQUES | FICHAS TÉCNICAS | SCHEDA TECNICA


DATOS	Bruno Slim	Nicol	Tavira	Neva	Lupe	Cira	Clara	Cleo	Adry	Adry-P	Dora
Peso Weight Poids Peso Peso (Kg.)	80	160	85	115	107	108	129	144	120	140	119
Altura Height Hauteur Altura Altezza (mm)	1276 - 1106	679	555	615	953	1132	1126	1090	1133	1133	1122
Ancho Width Largeur Largura Larghezza (mm)	944	669	600	748	940	919	969	1015	918	923	956
Profundidad Depth Profondeur Profundidade Profondità (mm)	265	542	537	608	270	268	273	256	307	307	268
Diámetro del tubo de descarga de humos (mm) Diameter of the smoke outlet pipe (mm) Diamètre du tuyau de décharge de fumée (mm) Diâmetro do tubo de descarga de fumos (mm) Diámetro del tubo scarico dei fumi (mm)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Diámetro del tubo de canalización (mm) Diameter of the channelling duct (mm) Diamètre du tuyau de canalisation (mm) Diâmetro do tubo de canalização (mm) Diámetro del tubo di canalizzazione (mm)				80x1		80x1	80x2	80x2	80x2	80x2	80x2
Diámetro del tubo de aspiración del aire (mm) Diameter of the air suction pipe (mm) Diamètre du tuyau d'aspiration d'air (mm) Diâmetro do tubo de aspiração de ar (mm) Diámetro del tubo d'aspirazione d'aria (mm)	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50	50
Volumen de calentamiento máx. (m3) Maximum heating volume. (m3) Volume de chauffage maximal. (m3) Volume de aquecimento máx. (m3) Volume di riscaldamento massimo (m3)	210	150	150	250	200	200	250	250	250	250	250
Rendimiento en potencia nominal Efficiency at nominal power (%) Rendement à puissance nominale (%) Rendimento em potência nominal (%) Rendimento in potenza nominale (%)	88	89	89	90	92	92	91	91	91	91	91
Rendimiento en potencia reducida (%) Efficiency at reduced power (%) Rendement à puissance réduite (%) Rendimento em potência reduzida (%) Rendimento in potenza ridotta (%)	93	93	93	91	93	93	92	92	92	92	92
Pot. térmica global máx. (Kw) Power thermal global max. kW Puiss. thermique globale max. (Kw.) Pot. térmica global máx. (Kw) Pot. termica globale massima (Kw)	9,5	7	7	11	8,5	8,5	11	11	11	11	11
Pot. térmica útil máx. (Kw) Power maximum usable thermal kW Puiss. thermique utile max. (Kw.) Pot. térmica útil máx. (Kw) Pot. termica utile massima (Kw)	8,4	6	6	10	8	8	10	10	10	10	10
Potencia térmica útil mín. (Kw) Minimum usable thermal power kW Puissance thermique utile min. (Kw.) Potencia térmica útil mín. (Kw) Potenza termica utile minima (Kw)	3,6	4	4	4,6	4	4	5	5	5	5	5
Consumo de pellet mín. Kg/h Minimum pellet consumption Kg/h Consommation de granulés à bois min. Kg/h Consumo de pellet mín. Kg/h Consumo di pellet minimo Kg/h	0,78	0,95	0,95	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Consumo de pellet máx. Kg/h Maximum pellet consumption Kg/h Consommation de granulés à bois max. Kg/h Consumo de pellet máx. Kg/h Consumo di pellet massimo Kg/h	1,9	1,4	1,4	2,2	1,8	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Capacidad depósito (Kg.) Tank capacity (Kg.) Capacité du réservoir (Kg.) Capacidade depósito (Kg.) Capacità del serbatoio (Kg.)	11,6	9	11	16	13	17	17	18	17	17	17
Autonomía min/máx. (h) Min. / max. Autonomy (h) Autonomie min / max (h) Autonomia min/máx. (h) Autonomia minima/massima (h)	14,9 / 6,1	6/9	7/11	13,3/7,2	11,8/7,2	15,4/9,4	14,2/7,4	14,2/7,4	14,2/7,4	14,2/7,4	14,2/7,4

DATOS	Bruno Slim	Nicol	Tavira	Neva	Lupe	Cira	Clara	Cleo	Adry	Adry-P	Dora
Tiro recomendado a potencia útil máx. (Pa) Recommended draw at maximum usable power (Pa) Tirage recommandé à puissance utile max. (Pa) Tiragem recomendada a potencia útil máx. (Pa) Tiraggio raccomandato a potenza utile massima (Pa)	~ 12	~ 12	~ 12	~ 12	~ 12	~ 12	~ 12	~ 12	~ 12	~ 12	~ 12
Tiro recomendado a potencia útil mín. (Pa) Minimum usable power recommended draw (Pa) Tirage recommandé à puissance utile min. (Pa) Tiragem recomendada a potencia útil mín. (Pa) Tiraggio raccomandato a potenza utile minima (Pa)	~ 10	~ 10	~ 10	~ 10	~ 10	~ 10	~ 10	~ 10	~ 10	~ 10	~ 10
Consumo eléctrico (W) Energy consumption (W) Consommation électrique (W) Consumo eléctrico (W) Consumo elettrico (W)	150-300	150-300	150-300	150-300	70-300	70-300	65-300	65-300	65-300	65-300	65-300
Consumo eléctrico durante el encendido (W) Energy consumption during the start-up (W) Consommation électrique pendant l'allumage (W) Consumo eléctrico durante a ligação encendido (W) Consumo elettrico durante l'avviamento (W)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
CO al 13% O ₂ (mg/Nm ³) potencia max. / min. CO at 13% O ₂ (mg/Nm ³) max./min. power CO au 13% O ₂ (mg/Nm ³) puissance max. / min. CO no 13% O ₂ (mg/Nm ³) potência max. / min. CO al 13% O ₂ (mg/Nm ³) potenza max. / min.	160/ 154	278 / 215	278 / 215	206 / 261	110 / 172	110 / 172	158 / 134	158 / 134	158 / 134	158 / 134	158 / 134
NOx al 13% O ₂ (mg/Nm ³) potencia max / min NOx at 13% O ₂ (mg/Nm ³) max./min. power NOx au 13% O ₂ (mg/Nm ³) puissance max. / min. NOx no 13% O ₂ (mg/Nm ³) potência max / min. NOx al 13% O ₂ (mg/Nm ³) potenza max / min.	48/ 55	114 / 110	114 / 110	133 / 126	110 / 104	110 / 104	112 / 110	112 / 110	112 / 110	112 / 110	112 / 110
OGC al 13% O ₂ (mg/Nm ³) potencia max. / min OGC at 13% O ₂ (mg/Nm ³) max. / min. power OGC au 13% O ₂ (mg/Nm ³) puissance max. / min. OGC no 13% O ₂ (mg/Nm ³) potência max. / min. OGC al 13% O ₂ (mg/Nm ³) potenza max. / min.	1/1	19 / 8	19 / 8	4 / 4	3 / 5	3 / 5	2 / 5	2 / 5	2 / 5	2 / 5	2 / 5
Partículas al 13% O ₂ (mg/Nm ³) potencia max./min. Particles at 13% O ₂ (mg/Nm ³) max./min power Particules au 13% O ₂ (mg/Nm ³) puissance max./ min. Partículas no 13% O ₂ (mg/Nm ³) potencia max. / min. Particelle al 13% O ₂ (mg/Nm ³) potenza max. / min.	8/6	17/18	17/18	15/8	15/16	15/16	18/18	18/18	18/18	18/18	18/18
Caudal máscico humos potencia nominal Smoke mass flow at nominal power Débit massique des fumées puissance nominale Caudal máscico fumos potência nominal Caudale di massa dei fumi potenza nominale	105	6,7	6,7	7,2	6,3	6,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Caudal máscico humos potencia reducida Smoke mass flow at reduced power Débit massique des fumées puissance réduite Caudal máscico fumos potência reduzida Caudale di massa dei fumi potenza ridotta	-	5,1	5,1	3,5	4,9	4,9	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
T ^h humos potencia nominal Smoke temperature at nominal power Température des fumées puissance nominale Temperatura fumos potência nominal Temperatura fumi potenza nominale	155	121	121	141	108	108	134	134	134	134	134
T ^h humos potencia reducida. Smoke temperature at reduced power Température des fumées puissance réduite Temperatura fumos potência reduzida Temperatura fumi potenza ridotta	82	76	76	108	91	103	103	103	103	103	103
Interior de fundición Cast-iron interior Intérieur en fonte Interior de fundição Intierore in ghisa		✓	✓	✓							
Encendido automático Automatic start-up Allumage automatique Ligação automática Accensione automatica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad pellet Pellet security thermostat Thermostat de sécurité du granulé Termóstato de segurança pellet Termostato di sicurezza pellet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mando a distancia Remote control Télécommande Comando a distância Telecomando	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programador semanal Weekly programmer Programmateur hebdomadaire Programador semanal Programmatore settimanale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


NICOL




TAVIRA




BRUNO SLIM




NEVA




LUPE




CLARA




CLEO




DORA




ADRY



ADRY P



CIRA



INDICE | INDEX | INDEX | ÍNDICE | INDICE

15	GARANTÍA	131
15.1	CONDICIONES PARA RECONOCER COMO VÁLIDA LA GARANTÍA	131
15.2	CONDICIONES PARA RECONOCER COMO NO VÁLIDA LA GARANTÍA	131
15.3	QUEDAN EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA DE BRONPI CALEFACCIÓN	131
15.4	CONDICIONES DE GARANTÍA SOBRE LA VENTA DE REPUESTOS	132
15.5	EXTENSIÓN TERRITORIAL DE LA GARANTÍA	132
15.6	EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD	132
15.7	INDICACIONES EN CASO DE FUNCIONAMIENTO ANÓMALO DEL MODELO	132
15	WARRANTY	133
15.1	CONDITIONS FOR RECOGNISING THE WARRANTY AS VALID	133
15.2	CONDITIONS FOR RECOGNISING THE WARRANTY AS INVALID	133
15.3	BRONPI CALEFACCION WARRANTY EXCLUSIONS	133
15.4	WARRANTY CONDITIONS ON THE SALE OF SPARE PARTS	134
15.5	TERRITORIAL EXTENSION OF THE GUARANTEE	134
15.6	EXCLUSION OF LIABILITY	134
15.7	INDICATIONS IN THE EVENT OF ABNORMAL OPERATION OF THE MODEL	134
15	GARANTIE	135
15.1	CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DE LA VALIDITÉ DE LA GARANTIE	135
15.2	CONDITIONS DE NON RECONNAISSANCE DE LA VALIDITÉ DE LA GARANTIE	135
15.3	SONT EXCLUS DE LA GARANTIE DE BRONPI CALEFACCION	135
15.4	CONDITIONS DE GARANTIE QUANT À LA VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES.	136
15.5	EXTENSION TERRITORIALE DE LA GARANTIE	136
15.6	EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ	136
15.7	INDICATIONS EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL DU MODÈLE	136
15	GARANTIA	137
15.1	CONDIÇÕES PARA RECONHECER A GARANTIA	137
15.2	CONDIÇÕES PARA RECONHECER QUE NÃO VÁLIDA A GARANTIA	137
15.3	ESTÃO EXCLUIDOS DA GARANTIA DE BRONPI CALEFACCION	137
15.4	CONDIÇÕES DE GARANTIA SOBRE A VENDA DE PEÇAS	138
15.5	EXTENSÃO TERRITORIAL DA GARANTIA	138
15.6	EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE	138
15.7	INDICAÇÕES EM CASO DE FUNCIONAMENTO ANORMAL DO MODELO	138
15	GARANZIA	139
15.1	CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITÀ DELLA GARANZIA	139
15.2	CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ DELLA GARANZIA	139
15.3	SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA DI BRONPI CALEFACCION	139
15.4	CONDIZIONI DI GARANZIA SULLA VENDITA DI PARTI DI RICAMBIO	140
15.5	ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA	140
15.6	ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ	140
15.7	ISTRUZIONI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DEL MODELLO	140

Los datos y modelos incluidos en este manual no son vinculantes.

La empresa se reserva el derecho de aportar modificaciones y mejoras sin ningún preaviso.

Data and models included in this manual are not binding.

The company reserves the right to include modifications or improvements without previous notice.

Les données et modèles inclus dans ce manuel ne sont pas contraignants.

La société se réserve le droit d'apporter les modifications et améliorations sans aucun préavis.

Os dados e modelos incluídos neste manual não são vinculantes.

A empresa reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias sem nenhum pré-aviso.

I dati e i modelli inclusi in questo manuale non sono vincolanti.

La società si riserva il diritto di apportare modificazioni e miglioramenti senza preavviso

15 GARANTÍA

El presente documento de garantía expedido por Bronpi Calefacción S.L. tiene por objeto esclarecer para impulsar con eficacia la garantía legal que tienen los consumidores que compran los productos Bronpi. Este documento no afecta a los derechos legales de garantía de compra del usuario.

La garantía se extiende a la reparación o sustitución del aparato o cualquier pieza defectuosa del mismo, bajo los siguientes condicionantes:

15.1 CONDICIONES PARA RECONOCER COMO VÁLIDA LA GARANTÍA

La garantía únicamente será reconocida como válida si:

- Según la Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del consejo de 20 de mayo de 2019, para los aparatos comprados a partir del 01/01/2022 y en el caso de uso doméstico del producto, que el problema aparezca en un plazo de tiempo anterior a los 36 meses desde la factura de venta al distribuidor o antes de las 3600 horas de funcionamiento, lo que primero se alcance.
- Para los equipos comprados a partir del 01/01/2022 y en el caso de uso profesional, industrial o intensivo, el periodo de garantía será de 6 meses desde la factura de venta al distribuidor. El fabricante entiende por uso profesional, industrial o intensivo todos los productos instalados en espacios industriales, comerciales, o cuyo uso sea superior a las 1500 horas anuales.
- El modelo se ha instalado, por personal cualificado con acreditación, conforme a las normas de aplicación y respetando las normas de instalación del presente manual y la normativa vigente en cada región o país.
- Debe realizarse una prueba funcional completa del equipo antes de realizar los acabados de la instalación (pladur, albañilería, revestimientos, pinturas, etc.).
- Se ha cumplimentado y firmado el certificado de la garantía, en el que figuren el nombre del vendedor, el nombre del comprador y habiendo sido convalidado por el SAT.
- Es obligatorio que el vendedor/distribuidor haya registrado en el sistema de registro de garantías del fabricante la venta del producto, en caso contrario, será el vendedor/distribuidor quien responderá ante el comprador sobre la garantía del producto.**
- En los equipos de la gama de pellets, se requiere la realización de la puesta en marcha para activar la garantía. Esta debe ser realizada por un SAT o técnico autorizado que previamente haya recibido formación por parte del fabricante para tal fin. En ambos casos, la puesta en marcha debe ser registrada en el sistema del fabricante por el SAT o técnico autorizado.
- En los equipos de la gama de pellets, además del mantenimiento diario/semanal/mensual por parte del usuario final que se explica en el manual de instrucciones, es OBLIGATORIO, y corre a cargo del comprador, que según las horas de trabajo o al menos una vez al año (lo primero que se alcance), un SAT o técnico autorizado/cualificado realice el mantenimiento/limpieza de los registros de humos tanto del aparato, siguiendo lo estipulado en el manual de instrucciones, como de la tubería de evacuación de humos. Dicho mantenimiento debe quedar registrado en el libro de puesta en marcha y mantenimiento que acompaña al producto.
- Que dicho defecto sea reconocido por el SAT. El cliente no deberá pagar costes derivados de las actuaciones que pueda llevar a cabo el SAT, que estén cubiertos por la garantía. Los productos o componentes reemplazados pasarán a ser propiedad del fabricante.
- Todo producto debe ser reparado en el lugar de instalación, sin causar molestias a las partes, salvo si tal hecho es imposible o desproporcionado.
- Los equipos deben instalarse en lugares accesibles y sin riesgo para los técnicos, respetando las distancias de seguridad para facilitar el trabajo de los técnicos. Se debe contemplar la posibilidad de una fácil extracción del equipo o cualquiera de sus componentes (hidráulicos, electrónicos, componentes, etc.). Cuando la instalación no permita el acceso inmediato y seguro al equipo, el comprador pondrá los medios necesarios para facilitar el trabajo de los técnicos asumiendo cualquier cargo adicional.
- Dentro del periodo de garantía, las reparaciones del producto se llevarán a cabo de lunes a viernes en horario y calendario de trabajo legalmente establecidos en cada región.
- Las intervenciones fuera del alcance de la garantía están sujetas a la aplicación de la tarifa vigente del SAT o técnico autorizado/cualificado.
- Ningún equipo puede ser sustituido después del primer encendido sin la autorización expresa del fabricante.
- Dentro del periodo de garantía, el incumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas provocará la anulación de la garantía.

15.2 CONDICIONES PARA RECONOCER COMO NO VALIDA LA GARANTÍA

- Modificaciones inadecuadas del aparato o daños en el modelo debido al recambio de componentes no originales o actuaciones realizadas por personal no autorizado.
- Productos reacondicionados y/o revendidos.
- Presencia de instalaciones hidráulicas no conformes con las normas en vigor: Deberán garantizarse en el momento de la instalación, los elementos de seguridad tales como:
 - El vaso de expansión, el cual deberá tener un volumen ajustado a la instalación hidráulica efectuada,
 - La presencia y funcionamiento de los purgadores de aire del circuito hidráulico,
 - Válvulas de seguridad de presión, deberá preverse un plan de mantenimiento preventivo sistemático para certificar el correcto funcionamiento de dichos elementos de seguridad.
- Para evitar daños en los equipos y tuberías conectadas por la corrosión galvánica, se recomienda utilizar manguitos dieléctricos en la conexión del equipo a tuberías metálicas cuyas características de los materiales aplicados potencien este tipo de corrosión. Los daños ocasionados por la no utilización de manguitos dieléctricos no serán incluidos en la garantía del producto.
- Presencia de instalaciones eléctricas no conformes con las normas en vigor.
- Conexión del equipo a una frecuencia diferente a la indicada.
- Alimentación eléctrica inadecuada (tensión con variaciones superiores al 10%, a partir del valor nominal de 230V), o la tensión en el neutro superior a 5 V o ausencia de protección a tierra.
- Descargas inductivas/electrostáticas o provocadas por rayos.

15.3 QUEDAN EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA DE BRONPI CALEFACCIÓN

- Las puestas en marcha de los equipos y los mantenimientos de los mismos.
- La instalación/conexión de los kits opcionales (kit wifi, kit ventilador de canalización/convección, kit de carga de combustible, etc).
- La regulación de parámetros.
- La garantía no responderá a los cargos derivados de la desinstalación y posterior instalación del mismo, así como el valor de los objetos y/o enseres del lugar de ubicación (revestimiento, pladur, pinturas, etc.).
- Las siguientes piezas de desgaste:
 - Las juntas.
 - Los tiradores.

- Los cristales vitrocerámicos o templados.
- Rejillas de chapa o hierro fundido.
- Los materiales refractarios (vermiculita, cerámica, firetek, etc.)
- Los deflectores.
- Los quemadores o braseros, así como las piezas que lo componen.
- Las pilas (baterías) de los controles remotos o piezas electrónicas.
- Los fusibles.
- Cualquier pieza sometida a deformación y/o roturas derivadas de un mal uso, combustible inadecuado o sobrecarga de combustible.
- La garantía en ningún caso cubrirá la rotura del cristal. El cristal vitrocerámico está homologado para resistir un choque térmico de hasta 750°C, temperatura que no llega a alcanzarse en el interior del aparato, por lo que la rotura del mismo solo se deberá a una manipulación inadecuada (choques mecánicos o accidentales, cierre brusco de la puerta, etc.), motivo no contemplado en garantía.
- Las piezas cromadas o doradas, las elaboradas en madera, y en revestimientos las piezas de cerámica y/o piedra. Las variaciones cromáticas, cuarteados, veteados, manchas y pequeñas diferencias de las piezas, no alteran la calidad del producto no constituyen motivo de reclamación ya que son características naturales de dichos materiales. Igualmente, las variaciones que presenten respecto a las fotos que aparecen el catálogo.
- Todos los componentes externos sujetos a desgaste y/o a la formación de óxido o de manchas provocadas por detergentes agresivos, o en los cuales el consumidor puede intervenir directamente durante el uso y/o el mantenimiento.

En la gama Hydro queda excluido:

- Las piezas del circuito hidráulico ajenas al producto.
- El intercambiador de calor queda excluido de la garantía cuando no se instale un circuito anti-condensación.
- Las operaciones de purgado necesarias para eliminar el aire de la instalación.
- Se excluyen también de la garantía las intervenciones derivadas de instalaciones de alimentación de agua, electricidad y componentes externos a los modelos, donde el cliente, puede intervenir directamente durante el uso.
- Daños causados por fenómenos de corrosión o acumulación de sedimentos (calcáreos, impurezas, etc.), típicos de las instalaciones hidráulicas.
- Los trabajos de mantenimiento y cuidados de la chimenea e instalación.
- Daños derivados del uso impropio del producto, modificaciones o manipulaciones indebidas y en especial a las cargas de combustible superiores a lo especificado o uso de combustibles no autorizados, según prescripciones del presente manual.
- Daños causados por agentes externos (roedores, aves, insectos, animales domésticos, etc.), fenómenos atmosféricos y/o geológicos (terremotos, inundaciones, heladas, rayos, etc.), químicos, electroquímicos, ambientes agresivos o salinos (proximidad al mar, río, etc.), actos de vandalismo, presión o suministro inadecuado de circuitos, ineficacia o falta de conducto de humos, y otras causas que no dependan de la fabricación del aparato.
- Todos los daños derivados del transporte (se recomienda revisar minuciosamente los productos en el momento de su recepción), deberán ser comunicados inmediatamente al distribuidor y se reflejarán en el documento de transporte y en la copia del transportista.
- En el caso de un mal funcionamiento por causas ajenas al equipo, el coste de la intervención será a cargo del consumidor.

15.4 CONDICIONES DE GARANTÍA SOBRE LA VENTA DE REPUESTOS

- Las piezas de repuesto suministradas y vendidas por el fabricante para la reparación de equipos fuera del periodo de garantía, o cuya rotura no quede cubierta por la garantía, tendrán una garantía de 6 meses.
- No dispondrán de garantía de 6 meses, las siguientes piezas:
 - Las juntas, los tiradores, los cristales vitrocerámicos o templados, rejillas de chapa o hierro fundido, los materiales refractarios (vermiculita, cerámica, etc.), los deflectores, los quemadores o braseros, así como las piezas que lo componen, las baterías de los controles remotos o piezas electrónicas, los fusibles, y cualquier pieza sometida a deformación y/o roturas derivadas de un mal uso, combustible inadecuado o sobrecarga de combustible.,

15.5 EXTENSIÓN TERRITORIAL DE LA GARANTÍA

La garantía debe entenderse delimitada al estado de residencia y/o domicilio del revendedor/distribuidor que realiza la venta al usuario final, la garantía no tendrá efecto si el revendedor vende el producto fuera de su país, o el usuario final traslada el equipo de país.

15.6 EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

Bronpi Calefacción S.L. bajo ningún concepto asumirá indemnización alguna por daños directos o indirectos, causados por el producto o derivados de éste.

15.7 INDICACIONES EN CASO DE FUNCIONAMIENTO ANÓMALO DEL MODELO

En caso de mal funcionamiento de la estufa, el consumidor seguirá las siguientes indicaciones:

- Consultar la tabla de resolución de problemas que se adjunta en el manual.
- Verificar si el problema está cubierto por la garantía.
- Contactar con el distribuidor Bronpi, donde adquirió el modelo, llevando consigo la factura de compra, y datos de donde se encuentra el modelo instalado, así como el número de garantía o número de serie de fabricación. Puede encontrar dicho número en la etiqueta CE de su equipo.

En caso de encontrarse el modelo en garantía, deberá contactar con el distribuidor al cual se ha comprado el producto. El distribuidor contactará con Bronpi Calefacción S.L., que le dará la información pertinente sobre de la asistencia del SAT, u otra solución a aportar.

Sin perjuicio de las disposiciones legales, la responsabilidad del fabricante en relación con la garantía está limitada a las exigencias de esta garantía.

15 WARRANTY

This warranty document issued by Bronpi Calefacción S.L. aims to clarify in order to effectively promote the legal guarantee that consumers who purchase Bronpi products have. This document does not affect the user's legal purchase guarantee rights.

The warranty extends to the repair or replacement of the appliance or any defective part subject to the following conditions:

15.1 CONDITIONS FOR RECOGNISING THE WARRANTY AS VALID

The warranty will only be recognised as valid in the following cases:

- According to Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019, for appliances purchased from 01/01/2022 and in the case of domestic use of the product, that the problem appears within a period of time prior to 36 months from of sale to the dealer or before 3600 hours of operation, whichever is reached first.
- For equipment purchased after 01/01/2022 and in the case of professional, industrial or intensive use, the warranty period shall be 6 months from of sale to the dealer. The manufacturer understands by professional, industrial or intensive use all products installed in industrial, commercial spaces, or whose use exceeds 1500 hours per year.
- The model has been installed by qualified, accredited personnel in accordance with the applicable standards and in compliance with the installation standards in this manual and the regulations in force in each region or country.
- A complete functional test of the equipment must be carried out before finishing the installation (plasterboard, masonry, claddings, paints, etc.).
- The warranty certificate has been completed and signed, stating the name of the seller, the name of the buyer and having been validated by the Technical Service.
- **It is mandatory that the seller has registered the sale of the product in the manufacturer's warranty registration system, otherwise the seller is liable to the buyer for the product warranty.**
- In the pellet range of equipment, commissioning is required to activate the warranty. This must be carried out by a Technical Service or authorised technician who has previously received training from the manufacturer for this purpose. In both cases, the commissioning must be registered in the manufacturer's system by the Technical Service or authorised technician.
- For pellet appliances, further to the daily/weekly/monthly maintenance by the end user as explained in the instruction manual, it is MANDATORY, and is the responsibility of the purchaser, that depending on the working hours or at least once a year (whichever is reached first), a Technical Service or authorised/qualified technician carries out the maintenance/cleaning of the flue registers of both the appliance, as stipulated in the instruction manual, and the flue pipe. This maintenance must be recorded in the commissioning and maintenance book accompanying the product.
- That the defect is recognised by the Technical Service. The customer shall not have to pay any costs arising from the actions that may be carried out by the Technical Service, which are covered by the warranty. Replaced products or components shall become the property of the manufacturer.
- All products must be repaired at the place of installation, without causing any drawback to the parties, unless this is impossible or disproportionate.
- Equipment must be installed in accessible locations and without risk to technicians, respecting safety distances to facilitate the work of technicians. Provision must be made for easy removal of the equipment or any of its components (hydraulics, electronics, components, etc.). Where the installation does not allow immediate and safe access to the equipment, the purchaser shall provide the necessary means to facilitate the work of the technicians at his own expense.
- Within the warranty period, repairs to the product will be carried out from Monday to Friday during the legally established working hours and timetable in each region.
- Interventions outside the scope of the warranty are subject to the application of the current rate of the Technical Service or authorised/qualified technician.
- No equipment may be replaced after the first switch-on without the express authorisation of the manufacturer.
- Within the warranty period, failure to comply with the above conditions will result in the cancellation of the warranty.

15.2 CONDITIONS FOR RECOGNISING THE WARRANTY AS INVALID

- Improper modifications to the appliance or damage to the model due to the replacement of non-original components or work carried out by unauthorised personnel.
- Reconditioned and/or resold products.
- Presence of hydraulic installations that do not comply with the standards in force: Safety elements such as the following must be guaranteed at the time of installation:
 - The expansion vessel, which must have a volume adjusted to the hydraulic installation carried out,
 - The presence and operation of the air vents in the hydraulic circuit, pressure safety valves,
 - A systematic preventive maintenance plan must be provided to certify the correct operation of these safety elements.
- To avoid damage to the connected equipment and piping due to galvanic corrosion, it is recommended to use dielectric sleeves when connecting the equipment to metallic piping whose characteristics of the applied materials enhance this type of corrosion. Damage caused by not using dielectric sleeves will not be included in the product warranty.
- Presence of electrical installations that do not comply with the standards in force.
- Connection of the equipment at a frequency different from that indicated.
- Inadequate power supply (voltage with variations of more than 10% from the nominal value of 230V), or voltage at the neutral greater than 5 V or absence of earth protection.
- Inductive/electro-static discharges or discharges caused by lightning.

15.3 BRONPI CALEFACCION WARRANTY EXCLUSIONS

- The commissioning and maintenance of the equipment.
- The installation/connection of optional kits (wifi kit, ducting/convection fan kit, fuel charging kit, etc.).
- The adjustment/modification of parameters.
- The guarantee does not cover the charges derived from the uninstallation and subsequent installation of the stove, as well as the value of the objects and/or fixtures and fittings of the location (cladding, plasterboard, paintwork, etc.).
- The following wear and tear parts:
 - Seals.
 - Handles.
 - Glass-ceramic or tempered glasses
 - Steel or cast iron grates

- Refractory materials (vermiculite, ceramic, firetek...).
- Baffle plates.
- Burners and its components.
- Remote control batteries or electronic parts.
- Fuses.
- Any parts subject to deformation and/or breakage resulting from misuse, inadequate fuel or fuel overloading.
- The warranty will in no case cover the breakage of the glass. The glass-ceramic glass is approved to resist a thermal shock of up to 750 °C, temperature that does not reach inside the stove, so the breakage of the same will only be due to improper handling (mechanical or accidental shocks, sudden closing of the door, etc.), reason not covered by warranty.
- Chromed or gilded pieces, those made of wood, and ceramic and/or stone pieces for cladding. Chromatic variations, cracks, veining, stains and small differences in the pieces do not alter the quality of the product and do not constitute grounds for complaint as they are natural characteristics of these materials. Likewise, the variations that they present with respect to the photos that appear in the brochure.
- All external components subject to wear and/or the formation of rust or stains caused by aggressive detergents, or in which the consumer may intervene directly during use and/or maintenance.

As concern Hydro range the warranty does not include

- Parts of the hydraulic circuit which are not part of the product.
- The heat exchanger is excluded from the guarantee when an anti-condensation circuit is not installed.
- Bleeding operations necessary to eliminate air from the installation.
- Also excluded from the warranty are interventions deriving from water supply systems, electricity and components external to the models, where the customer can intervene directly during use.
- Damage caused by corrosion phenomena or accumulation of sediments (limescale, impurities...), typical of hydraulic installations.
- Maintenance and care work on the chimney and installation.
- Damage resulting from improper use of the product, modifications or improper handling and in particular to fuel loads in excess of those specified or the use of unauthorised fuels, according to the instructions in this manual.
- Damage caused by external agents (rodents, birds, insects, domestic animals...), atmospheric and/or geological phenomena (earthquakes, floods, frost, lightning...), chemical, electrochemical, aggressive or saline environments (proximity to the sea, river, etc.), acts of vandalism, inadequate pressure or supply of circuits, ineffective or missing flue pipes, and other causes that do not depend on the manufacture of the appliance.
- All damage resulting from transport (it is recommended that the products are thoroughly checked on receipt) must be reported immediately to the seller and must be noted on the transport document and on the carrier's copy.
- In the event of a malfunction due to causes beyond the control of the equipment, the cost of the intervention shall be borne by the consumer.

15.4 WARRANTY CONDITIONS ON THE SALE OF SPARE PARTS

- Spare parts supplied and sold by the manufacturer for the repair of equipment outside the warranty period, or whose breakage is not covered by the warranty, shall be guaranteed for 6 months.
- The following parts shall not be covered by the 6-month guarantee:
 - Gaskets, handles, glass ceramic or tempered glass, sheet metal or cast-iron grilles, refractory materials (vermiculite, ceramic, etc.), baffle plates, burners or braziers, as well as their component parts, remote control batteries or electronic parts, fuses, and any part subject to deformation and/or breakage resulting from misuse, inadequate fuel or fuel overload...

15.5 TERRITORIAL EXTENSION OF THE GUARANTEE

The guarantee is limited to the state of residence and/or domicile of the reseller/distributor who sells to the final user, the guarantee will not be effective if the reseller sells the product outside his country, or the end-user moves the equipment from country.

15.6 EXCLUSION OF LIABILITY

Bronpi Calefacción S.L. will under no circumstances assume any compensation for direct or indirect damage caused by the product or derived from it.

15.7 INDICATIONS IN THE EVENT OF ABNORMAL OPERATION OF THE MODEL

In the event of malfunctioning of the heater, the consumer shall follow the following instructions:

- Consult the troubleshooting table enclosed in the manual.
- Check if the problem is covered by the warranty.
- Contact the Bronpi dealer where the model was purchased, taking with you the purchase invoice and details of where the model is installed, as well as the name of the dealer, the warranty number or manufacturer's serial number. You can find this number on the CE label of your equipment.

If the model is under warranty, you should contact the dealer from whom the product was purchased. The distributor will contact Bronpi Calefacción S.L., who will give you the relevant information about SAT assistance, or other solution to be provided.

Without prejudice to legal provisions, the manufacturer's liability in relation to the warranty is limited to the requirements of this warranty.

15 GARANTIE

L'objectif de ce document de garantie émis par Bronpi Calefacción S.L. est de clarifier, afin de la promouvoir efficacement, la garantie légale dont bénéficient les consommateurs qui achètent des produits Bronpi. Ce document n'affecte pas les droits de l'utilisateur en matière de garantie légale d'achat.

La garantie s'étend à la réparation ou au remplacement de l'appareil ou de toute partie défectueuse de celui-ci, sous réserve des conditions suivantes :

15.1 CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DE LA VALIDITÉ DE LA GARANTIE

La garantie ne sera reconnue comme valable que si:

- Conformément à la directive (UE) 2019/771 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2019 , pour les appareils achetés à partir du 01/01/2022 et en cas d'utilisation domestique du produit, que le problème apparaisse dans un délai antérieur à 36 mois à compter de vente au distributeur ou avant 3600 heures de fonctionnement, selon ce qui est atteint en premier.
- Pour les appareils achetés après le 01/01/2022 et en cas d'utilisation professionnelle, industrielle ou intensive, la période de garantie est de 6 mois à compter de vente au distributeur . Le fabricant entend par usage professionnel, industriel ou intensif tous les produits installés dans des espaces industriels, commerciaux, ou dont l'utilisation dépasse 1500 heures par an.
- Le modèle a été installé par du personnel qualifié accrédité conformément aux normes en vigueur et dans le respect des normes d'installation de ce manuel et des réglementations en vigueur dans chaque région ou pays.
- Un test fonctionnel complet de l'appareil doit être effectué avant de terminer l'installation (placoplâtre, maçonnerie, enduits, peintures, etc.).
- Le certificat de garantie a été rempli et signé, mentionnant le nom du vendeur, le nom de l'acheteur et ayant été validé par le Service Technique.
- Le vendeur/distributeur doit obligatoirement avoir enregistré la vente du produit dans le système d'enregistrement de la garantie du fabricant, faute de quoi il est responsable de la garantie du produit vis-à-vis de l'acheteur.
- Dans la gamme des appareils à granulés, la mise en service est nécessaire pour faire jouer la garantie. Elle doit être effectuée par un Service Technique ou un technicien agréé qui a reçu au préalable une formation du fabricant à cet effet. Dans les deux cas, la mise en service doit être enregistrée dans le système du fabricant par le Service technique ou le technicien agréé.
- Pour les appareils à pellets, en plus de l'entretien quotidien/hebdomadaire/mensuel par l'utilisateur final comme expliqué dans le manuel d'instructions, il est OBLIGATOIRE, aux frais de l'acheteur, qu'en fonction des heures de travail ou au moins une fois par an (selon ce qui est atteint en premier), un Service Technique ou un technicien autorisé/qualifié effectue l'entretien/le nettoyage des registres des fumées de l'appareil, comme stipulé dans le manuel d'instructions, et du tuyau de fumées. Cet entretien doit être consigné dans le carnet de mise en service et d'entretien qui accompagne le produit.
- Que le défaut soit reconnu par le Service Technique. Le client n'est pas tenu de payer les frais découlant des actions qui peuvent être menées par le Service Technique et qui sont couvertes par la garantie. Les produits ou composants remplacés deviennent la propriété du fabricant.
- Tous les produits doivent être réparés sur le lieu d'installation, sans causer d'inconvénients aux parties, sauf si cela est impossible ou disproportionné.
- Les équipements doivent être installés dans des endroits accessibles et sans risque pour les techniciens, en respectant les distances de sécurité pour faciliter le travail des techniciens. Des dispositions doivent être prises pour permettre un démontage aisé de l'équipement ou de l'un de ses éléments (hydraulique, électronique, composants, etc.). Lorsque l'installation ne permet pas un accès immédiat et sûr au matériel, l'acheteur doit fournir à ses frais les moyens nécessaires pour faciliter le travail des techniciens.
- Pendant la période de garantie, les réparations du produit seront effectuées du lundi au vendredi pendant les heures et les horaires de travail légalement établis dans chaque région.
- Les interventions hors garantie sont soumises à l'application du tarif en vigueur du Service Technique ou du technicien agréé/qualifié.
- Aucun remplacement de matériel ne peut être effectué après la première mise en service sans l'autorisation expresse du fabricant.
- Pendant la période de garantie, le non-respect des conditions ci-dessus entraîne l'annulation de la garantie.

15.2 CONDITIONS DE NON RECONNAISSANCE DE LA VALIDITÉ DE LA GARANTIE

- Modifications inadéquates de l'appareil ou dommages au modèle en raison du remplacement de composants non originaux ou d'interventions effectuées par du personnel non autorisé.
- Produits reconditionnés et/ou revendus.
- Présence d'installations hydrauliques non conformes aux normes en vigueur. Il est nécessaire de s'assurer dans le moment de l'installation de la présence des éléments de sécurité tels que:
- Le vase d'expansion, qui doit avoir un volume adapté à l'installation hydraulique effectuée,
- La présence et le fonctionnement des purgeurs d'air du circuit hydraulique,
- Soupapes de sécurité sous pression,
- Un plan de maintenance préventive systématique doit être prévu pour certifier le bon fonctionnement de ces dispositifs de sécurité.
- Pour éviter d'endommager les équipements et les tuyaux reliés par la corrosion galvanique, il est recommandé d'utiliser des manchons diélectriques lors du raccordement de l'équipement à des tuyaux métalliques dont les caractéristiques des matériaux appliqués favorisent ce type de corrosion. Les dommages causés par la non-utilisation des manchons diélectriques ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Présence d'installations électriques non conformes aux normes en vigueur.
- Raccordement de l'équipement à une fréquence différente de celle indiquée.
- Alimentation électrique inadéquate (tension avec des variations de plus de 10%, à partir de la valeur nominale de 230V), ou tension au neutre supérieure à 5 V ou absence de protection à la terre.
- Décharges inductives/électrostatiques ou causées par la foudre.

15.3 SONT EXCLUS DE LA GARANTIE DE BRONPI CALEFACCION

- Les mises en œuvres et l'entretien des poêles.
- L'installation/connexion des kit en option (kit wifi, kit ventilateur de gaine, kit pour remplir les granulés, etc.)
- La régulation des paramètres.
- La garantía no responderá a los cargos derivados de la desinstalación y posterior instalación del mismo, así como el valor de los objetos y/o enseres del lugar de ubicación (revestimiento, pladur, pinturas, etc.).

- Les suivantes pièces d'usure:
 - Les joints.
 - Les tireurs.
 - Les vitres vitrocéramiques ou verres trempés.
 - Grilles en acier ou en fonte.
 - Les matériaux réfractaires (vermiculites, céramiques, firetek, etc.)
 - Les déflecteurs
 - Les brûleurs et les pièces qui composent les brûleurs.
 - Les batteries des télécommandes ou les pièces électroniques des télécommandes.
 - Les fusibles.
 - Et toute pièce soumise à déformation et/ou rupture résultant d'un mauvais usage, combustible non adéquat...
- La garantie ne couvre en aucun cas la rupture des vitres. La vitre vitrocéramique est homologuée pour résister à un choc thermique allant jusqu'à 750°C, température qui n'est pas atteinte à l'intérieur de l'appareil, de sorte que le bris de la vitre n'est dû qu'à une mauvaise manipulation (chocs mécaniques ou accidentels, fermeture brusque de la porte, etc.), ce qui n'est pas couvert par la garantie.
- Les pièces chromées ou dorées, celles en bois, et dans les revêtements les pièces en céramique et/ou en pierre. Les variations de couleur, les quarts, les veines, les taches et les petites différences des pièces ne modifient pas la qualité du produit ne constituent pas un motif de réclamation car ils sont des caractéristiques naturelles de ces matériaux. De même, les variations qu'ils présentent par rapport aux photos qui apparaissent dans le catalogue.
- Tous les composants externes soumis à l'usure et/ou à la formation de rouille ou de taches causées par des détergents agressifs, ou sur lesquels le consommateur peut intervenir directement pendant l'utilisation et/ou l'entretien.

Sont exclus dans la gamme de produits Hydro :

- Parties du circuit hydraulique qui ne font pas partie du produit.
- L'échangeur de chaleur est exclu de la garantie lorsqu'un circuit anti-condensation n'ait pas été installé.
- Les opérations de purge nécessaires pour évacuer l'air de l'installation.
- Sont également exclues de la garantie les interventions dérivées des installations d'alimentation d'eau, d'électricité et de composants externes aux modèles, où le client peut intervenir directement pendant l'installation.
- Dommages causés par des phénomènes de corrosion ou d'accumulation de sédiments (calcaire, impuretés, etc.) typiques des installations hydrauliques.
- Les travaux d'entretien et soin de la cheminée et de l'installation.
- Dommages résultant d'une utilisation inappropriée du produit, de modifications ou manipulations abusives et en particulier des charges de carburant supérieures aux spécifications ou de l'utilisation de carburants non autorisés, conformément aux prescriptions du présent manuel.
- Dommages causés par des agents externes (rongeurs, oiseaux, insectes, animaux domestiques, etc.), phénomènes atmosphériques et/ou géologiques (tremblements de terre, inondations, gelées, éclairs, etc.), chimiques, électrochimiques, environnements agressifs ou salins (proximité de la mer, rivière, etc.), vandalisme, pression ou alimentation inadéquate des circuits, inefficacité ou absence de conduit d'évacuation des fumées et autres causes indépendantes de la fabrication de l'appareil.
- Tous les dommages résultant du transport (il est recommandé de vérifier minutieusement les produits à la réception), doivent être immédiatement communiqués au distributeur et seront reflétés dans le document de transport et dans la copie du transporteur.
- En cas de dysfonctionnement dû à des causes extérieures, le coût de l'intervention sera à la charge du consommateur.

15.4 CONDITIONS DE GARANTIE QUANT À LA VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES.

- Les pièces détachées fournies et vendues par le fabricant pour la réparation d'équipements hors période de garantie, ou dont la rupture n'est pas couverte par la garantie, ont une garantie de 6 mois.
- Les pièces suivantes ne sont pas couvertes par une garantie de 6 mois :
 - Les joints, poignées, vitres céramiques ou trempées, grilles en tôle ou en fonte, matériaux réfractaires (vermiculite, céramique, etc.), déflecteurs, brûleurs ou braseros ainsi que les pièces qui le composent, les batteries des télécommandes ou des pièces électroniques, les fusibles et toute pièce soumise à déformation et/ou rupture résultant d'une mauvaise utilisation, d'un carburant inapproprié ou d'une surcharge de carburant.

15.5 EXTENSION TERRITORIALE DE LA GARANTIE

La garantie est limitée à l'état de résidence et/ou au domicile du revendeur/distributeur qui effectue la vente à l'utilisateur final, la garantie n'étant pas effective si le revendeur vend le produit en dehors de son pays, ou si l'utilisateur final déplace l'équipement d'un pays à l'autre.

15.6 EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Bronpi Calefacción S.L. ne prendra en aucun cas en charge une quelconque indemnisation pour des dommages directs ou indirects, causés par le produit ou dérivés de celui-ci.

15.7 INDICATIONS EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL DU MODÈLE

En cas de dysfonctionnement du poêle, le consommateur doit suivre les indications suivantes :

- Consulter le tableau de dépannage ci-joint dans le manuel.
- Vérifier si le problème est couvert par la garantie.
- Contacter le distributeur Bronpi, où vous avez acheté le modèle, en portant avec vous la facture d'achat, et les données de l'endroit où il a été acheté ainsi que le numéro de garantie ou numéro de série de fabrication. Vous trouverez ce numéro sur l'étiquette CE de votre équipement.

Si le modèle est sous garantie, vous devez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Le distributeur contactera Bronpi Calefacción S.L., qui vous donnera les informations pertinentes sur l'assistance du Service Technique, ou d'autres solutions à apporter.

Sous réserve des dispositions légales, la responsabilité du fabricant en matière de garantie est limitée aux exigences de cette garantie.

15 GARANTIA

Este documento de garantia emitido por Bronpi Calefacción S.L. tem como objetivo esclarecer para impulsionar com eficácia a garantia legal que têm os consumidores que compram os produtos Bronpi. Este documento não afeta os direitos legais de garantia de compra do usuário. A garantia se estende à reparação ou substituição do aparelho ou qualquer peça defeituosa, sob as seguintes condições:

15.1 CONDIÇÕES PARA RECONHECER A GARANTIA

A garantia só será reconhecida como válida se:

- De acordo com a Diretiva (UE) 2019/771 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de maio de 2019, para aparelhos comprados a partir de 01/01/2022 e no caso de uso doméstico do produto, que o problema aparece em um período de tempo anterior aos 36 meses de venda ao distribuidor ou antes das 3600 horas de funcionamento, o que for atingido primeiro.
- Para os equipamentos comprados a partir de 01/01/2022 e no caso de uso profissional, industrial ou intensivo, o período de garantia será de 6 meses a partir de venda ao distribuidor. O fabricante entende por uso profissional, industrial ou intensivo todos os produtos instalados em espaços industriais, comerciais, ou cujo uso seja superior a 1500 horas anuais.
- O modelo foi instalado por pessoal qualificado e credenciado, de acordo com as regras de aplicação e respeitando as normas de instalação deste manual e a regulamentação vigente em cada região ou país.
- Um teste funcional completo do equipamento deve ser feito antes de realizar os acabamentos da instalação (gesso, alvenaria, revestimentos, tintas, etc.).
- Um certificado de garantia foi preenchido e assinado, com o nome do vendedor e o nome do comprador, e validado pelo SAT.
- **É obrigatório que o vendedor/distribuidor tenha registrado no sistema de registro de garantias do fabricante a venda do produto, caso contrário será o vendedor/distribuidor quem responderá perante o comprador sobre a garantia do produto.**
- Nos equipamentos da gama de pellets, é necessário realizar a colocação em funcionamento para ativar a garantia. Deve ser realizada por um técnico autorizado que tenha recebido treinamento do fabricante para o efeito. Em ambos os casos, a ativação deve ser registrada no sistema do fabricante pelo SAT ou técnico autorizado.
- Nos equipamentos da gama de pellets, além da manutenção diária/semanal/mensal por parte do usuário final que é explicada no manual de instruções, é OBRIGATORIO, e corre a cargo do comprador, que conforme as horas de trabalho ou pelo menos uma vez ao ano (o primeiro a ser alcançado), um SAT ou técnico autorizado/qualificado realizar a manutenção/limpeza dos registros de fumos do aparelho, seguindo as instruções do manual de instruções, e da tubulação de evacuação de fumos. Essa manutenção deve ser registrada no livro de manutenção e inicialização que acompanha o produto.
- Que esse defeito seja reconhecido pelo SAT. O cliente não deverá pagar custos derivados das ações que o SAT possa realizar, que estejam cobertas pela garantia. Os produtos ou componentes substituídos passam a ser propriedade do fabricante.
- Todo produto deve ser reparado no local de instalação, sem causar transtornos às partes, a menos que tal fato seja impossível ou desproporcionado.
- Os equipamentos devem ser instalados em locais acessíveis e sem riscos para os técnicos, respeitando as distâncias de segurança para facilitar o trabalho dos técnicos. Deve-se considerar a possibilidade de fácil remoção do equipamento ou qualquer um dos seus componentes (hidráulicos, eletrônicos, componentes, etc.). Quando a instalação não permite o acesso imediato e seguro ao equipamento, o comprador colocará os meios necessários para facilitar o trabalho dos técnicos assumindo qualquer custo adicional.
- Durante o período de garantia, os reparos do produto serão realizados de segunda a sexta-feira no horário e horário de trabalho legalmente estabelecidos em cada região.
- Intervenções fora do alcance da garantia estão sujeitas à aplicação da tarifa vigente do SAT ou técnico autorizado/qualificado.
- Nenhum equipamento pode ser substituído após a primeira ignição sem a autorização expressa do fabricante.
- Dentro do período de garantia, o não cumprimento das condições acima descritas resultará na anulação da garantia.

15.2 CONDIÇÕES PARA RECONHECER QUE NÃO VALIDA A GARANTIA

- Modificações inadequadas do aparelho ou danos no modelo devido à substituição de componentes não originais ou ações realizadas por pessoal não autorizado.
- Produtos recondicionados e/ou revendidos.
- Presença de instalações hidráulicas não conformes com as normas em vigor: Devem ser assegurados, no momento da instalação, os elementos de segurança tais como:
 - O vaso de expansão, que deve ter um volume ajustado à instalação hidráulica realizada,
 - A presença e funcionamento dos purgadores de ar do circuito hidráulico,
 - Válvulas de segurança de pressão,
 - Deve ser previsto um plano de manutenção preventiva sistemática para certificar o bom funcionamento desses elementos de segurança.
- Para evitar danos em equipamentos e tubulações conectadas por corrosão galvânica, recomenda-se a utilização de mangas dielétricas na conexão do equipamento a tubulações metálicas cujas características dos materiais aplicados potencializam esse tipo de corrosão. Os danos causados pela não utilização de mangueiras dielétricas não serão incluídos na garantia do produto.
- Presença de instalações elétricas não conformes com as normas em vigor:
- Conexão do equipamento a uma frequência diferente da indicada.
- Alimentação elétrica inadequada (tensão com variações superiores a 10%, a partir do valor nominal de 230V), ou tensão no neutro superior a 5 V ou ausência de proteção à terra.
- Descargas indutivas/eletroestáticas ou induzidas por raios.

15.3 ESTÃO EXCLUÍDOS DA GARANTIA DE BRONPI CALEFACCIÓN

- As colocações em funcionamento dos equipamentos e a manutenção dos mesmos.
- Instalação/conexão dos kits opcionais (kit wifi, kit ventilador de canalização/convecção, kit de carga de combustível, etc).
- Regulação de parâmetros.
- A garantia não responderá às despesas decorrentes da desinstalação e posterior instalação do mesmo, bem como o valor dos objetos e/ou utensílios do local de localização (revestimento, gesso, tintas, etc).
- As seguintes peças de desgaste:
 - As juntas.
 - Os atradores.
 - Vitrocerâmicos ou temperados.
 - Grelhas de chapa ou ferro fundido.
 - Materiais refratários (vermiculita, cerâmica, firetek...)

- Os defletores.
 - Os queimadores ou braseiros, bem como as peças que o compõem.
 - As pilhas (baterias) dos controles remotos ou peças eletrônicas.
 - Os fusíveis,
- Em caso algum a garantia cobrirá a quebra do vidro. O vidro vitrocerâmico está homologado para resistir a um choque térmico até 750°C, temperatura que não é atingida no interior do aparelho, pelo que a quebra do vidro se deve apenas a um manuseamento incorreto (choques mecânicos ou acidentais, fecho brusco da porta, etc.), que não é coberto pela garantia.
 - E qualquer peça que esteja sujeita a deformação e/ou quebra devido ao uso indevido, combustível inadequado ou sobrecarga de combustível.
 - As peças cromadas ou douradas, as trabalhadas em madeira, e os revestimentos as peças de cerâmica e/ou pedra. As variações cromáticas, lascas, veteados, manchas e pequenas diferenças das peças, não alteram a qualidade do produto não constituem motivo de reclamação já que são características naturais desses materiais. Também, as variações que apresentam em relação às fotos que aparecem no catálogo.
 - Todos os componentes externos sujeitos a desgaste e/ou formação de óxido ou manchas causadas por detergentes agressivos, ou nos quais o consumidor pode intervir diretamente durante o uso e/ou manutenção.

Na gama Hydro está excluído:

- As partes do circuito hidráulico que não são do produto.
- O trocador de calor está excluído da garantia quando não há um circuito anti-condensação instalado.
- As operações de purga necessárias para remover o ar da instalação.
- Também são excluídos da garantia os trabalhos decorrentes de instalações de alimentação de água, eletricidade e componentes externos aos modelos, onde o cliente pode intervir diretamente durante a utilização.
- Danos causados por fenómenos de corrosão ou acumulação de sedimentos (calcários, impurezas, etc.), típicos das instalações hidráulicas.
- Manutenção e cuidados da lareira e instalação.
- Danos resultantes do uso impróprio do produto, modificações ou manipulações indevidas e em especial cargas de combustível superiores às especificadas ou utilização de combustíveis não autorizados, conforme prescrito neste manual.
- Danos causados por agentes externos (roedores, aves, insetos, animais domésticos, etc.), fenómenos atmosféricos e/ou geológicos (terremotos, inundações, geladas, raios, etc.), químicos, eletroquímicos, ambientes agressivos ou salinos (proximidade ao mar, rio, etc.), vandalismo, pressão ou fornecimento inadequado de circuitos, ineficácia ou falta de conduta de fumos e outras causas que não dependam do fabrico do aparelho.
- Todos os danos resultantes do transporte (recomenda-se inspecionar cuidadosamente os produtos no momento da sua recepção), devem ser comunicados imediatamente ao distribuidor e refletidos na documentação de transporte e na cópia do transportador.
- No caso de uma avaria por causas alheias ao equipamento, o custo da intervenção será a cargo do consumidor.

15.4 CONDIÇÕES DE GARANTIA SOBRE A VENDA DE PEÇAS

- Peças de reposição fornecidas e vendidas pelo fabricante para reparo fora do período de garantia, ou cuja quebra não é coberta pela garantia, terá uma garantia de 6 meses.
- Não terá garantia de 6 meses, as seguintes peças:
 - As juntas, os puxadores, os vidros cerâmicos ou temperados, as grades de chapa ou ferro fundido, os materiais refratários (vermiculita, cerâmica, etc.), os defletores, os queimadores ou braseiros, bem como as peças que o compõem, baterias de controles remotos ou peças eletrônicas, fusíveis e qualquer peça que seja deformada e/ou quebrada devido a uso indevido, combustível inadequado ou sobrecarga de combustível.

15.5 EXTENSÃO TERRITORIAL DA GARANTIA

A garantia será limitada ao estado de residência e/ou domicílio do revendedor/distribuidor que efectua a venda ao utilizador final, a garantia não será eficaz se o revendedor vender o produto fora do seu país, ou se o utilizador final deslocar o equipamento de um país para outro.

15.6 EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

Bronpi Calefaccion S.L. em nenhum caso assumirá qualquer indenização por danos diretos ou indiretos, causados pelo produto ou derivados dele.

15.7 INDICAÇÕES EM CASO DE FUNCIONAMENTO ANORMAL DO MODELO

Em caso de mau funcionamento da salamandra, o consumidor deve seguir as seguintes indicações:

- Consulte a tabela de resolução de problemas anexada ao manual.
- Verificar se o problema está coberto pela garantia.
- Entre em contato com o distribuidor Bronpi, onde adquiriu o modelo, levando consigo a fatura de compra, e dados do modelo instalado, bem como o número de garantia ou número de serie do fabricante. Você pode encontrar o número de serie na etiqueta CE do seu equipamento.

Se o modelo estiver na garantia, deverá contactar o distribuidor onde o produto foi comprado. O distribuidor entrará em contato com Bronpi Calefaccion S.L., que lhe dará as informações relevantes sobre a assistência do SAT, ou outra solução para fornecer.

Sem prejuízo das disposições legais, a responsabilidade do fabricante em relação à garantia está limitada aos requisitos desta garantia.

15 GARANZIA

Il presente documento di garanzia emesso da Bronpi Calefacciòn S.L. ha lo scopo di chiarire e promuovere efficacemente la garanzia legale di cui godono i consumatori che acquistano i prodotti Bronpi. Il presente documento non pregiudica i diritti di garanzia legale dell'utente. La garanzia si estende alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio o di qualsiasi sua parte difettosa, alle seguenti condizioni:

15.1 CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia sarà riconosciuta valida solo se:

- Secondo la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, per gli apparecchi acquistati a partire dal 01/01/2022 e nel caso di uso domestico del prodotto, che il problema si manifesti in un periodo di tempo antecedente ai 36 mesi di vendita al distributore o prima di 3600 ore di funzionamento, a seconda di quale dei due si verifichi per primo.
- Per le apparecchiature acquistate dopo il 01/01/2022 e in caso di uso professionale, industriale o intensivo, il periodo di garanzia è di 6 mesi di vendita al distributore. Il produttore intende per uso professionale, industriale o intensivo tutti i prodotti installati in spazi industriali, commerciali o il cui utilizzo supera le 1500 ore annue.
- Il modello è stato installato da personale qualificato accreditato in conformità alle norme vigenti e nel rispetto delle norme di installazione riportate nel presente manuale e delle normative vigenti in ciascuna regione o paese.
- Prima di terminare l'installazione (cartongesso, muratura, rivestimenti, vernici, ecc.) è necessario eseguire un test funzionale completo dell'apparecchiatura.
- Il certificato di garanzia è stato compilato e firmato, indicando il nome del venditore, il nome dell'acquirente ed essendo stato convalidato dal SAT.
- È obbligatorio che il venditore/distributore abbia registrato la vendita del prodotto nel sistema di registrazione della garanzia del produttore, altrimenti il venditore/distributore è responsabile nei confronti dell'acquirente per la garanzia del prodotto.
- Nella gamma di apparecchiature a pellet, per attivare la garanzia è necessaria la messa in funzione. La messa in funzione deve essere effettuata da un tecnico SAT o autorizzato che abbia precedentemente ricevuto una formazione dal produttore a tale scopo. In entrambi i casi, la messa in funzione deve essere registrata nel sistema del produttore dal SAT o dal tecnico autorizzato.
- Per gli apparecchi a pellet, oltre alla manutenzione giornaliera/settimanale/mensile da parte dell'utente finale come spiegato nel manuale di istruzioni, è OBBLIGATORIO, e a carico dell'acquirente, che in base alle ore di lavoro o almeno una volta all'anno (a seconda di quale sia la prima), un tecnico SAT o autorizzato/qualificato effettui la manutenzione/pulizia dei registri fumi sia dell'apparecchio, come previsto dal manuale di istruzioni, sia della canna fumaria. Questa manutenzione deve essere registrata nel libretto di messa in funzione e manutenzione che accompagna il prodotto.
- Il difetto deve essere riconosciuto dal SAT. Il cliente non è responsabile dei costi derivanti dagli interventi che possono essere effettuati dal SAT e che sono coperti dalla garanzia. I prodotti o i componenti sostituiti diventano di proprietà del produttore.
- Tutti i prodotti devono essere riparati nel luogo di installazione, senza causare disagi alle parti, a meno che ciò non sia impossibile o sproporzionato.
- Le apparecchiature devono essere installate in luoghi accessibili e senza rischi per i tecnici, rispettando le distanze di sicurezza per facilitare il lavoro dei tecnici. Devono essere previste disposizioni per una facile rimozione dell'apparecchiatura o di qualsiasi suo componente (impianto idraulico, elettronica, componenti, ecc.). Qualora l'installazione non consenta un accesso immediato e sicuro all'apparecchiatura, l'acquirente dovrà fornire a proprie spese i mezzi necessari per facilitare il lavoro dei tecnici.
- Durante il periodo di garanzia, le riparazioni del prodotto saranno effettuate dal lunedì al venerdì durante gli orari di lavoro e gli orari stabiliti per legge in ogni regione.
- Gli interventi al di fuori dell'ambito della garanzia sono soggetti all'applicazione della tariffa vigente della SAT o del tecnico autorizzato/qualificato.
- Nessuna apparecchiatura può essere sostituita dopo la prima accensione senza l'espressa autorizzazione del produttore.
- Durante il periodo di garanzia, il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra comporterà l'annullamento della garanzia.

15.2 CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ DELLA GARANZIA

- Modifiche improprie all'apparecchio o danni al modello dovuti alla sostituzione di componenti non originali o a interventi effettuati da personale non autorizzato.
- Prodotti ricondizionati e/o rivenduti.
- Presenza di impianti idraulici non conformi alle norme vigenti: al momento dell'installazione devono essere garantiti elementi di sicurezza quali:
 - Il vaso di espansione, che deve avere un volume adeguato all'impianto idraulico realizzato, la presenza e il funzionamento degli sfianti d'aria nel circuito idraulico, le valvole di sicurezza della pressione,
 - È necessario prevedere un piano di manutenzione preventiva sistematica per certificare il corretto funzionamento di questi elementi di sicurezza
- Per evitare danni alle apparecchiature e alle tubazioni collegate a causa della corrosione galvanica, si raccomanda l'uso di guaine dielettriche quando si collegano le apparecchiature a tubazioni metalliche le cui caratteristiche dei materiali applicati favoriscono questo tipo di corrosione. I danni causati dal mancato utilizzo delle guaine dielettriche non saranno inclusi nella garanzia del prodotto.
- Presenza di impianti elettrici non conformi alle norme vigenti:
- Collegamento dell'apparecchiatura a una frequenza diversa da quella indicata.
- Alimentazione inadeguata (tensione con variazioni superiori al 10% rispetto al valore nominale di 230V), o tensione al neutro superiore a 5 V o assenza di protezione di terra.
- Scariche induttive/elettrostatiche o scariche causate da fulmini.

15.3 SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA DI BRONPI CALEFACCION

- La messa in funzione e la manutenzione dell'apparecchiatura.
- L'installazione/collegamento di kit opzionali (kit wifi, kit ventola di canalizzazione/convezione, kit di ricarica carburante, ecc.)
- La regolazione dei parametri.
- La garanzia non copre gli oneri derivanti dalla disinstallazione e successiva installazione dello stesso, nonché il valore degli oggetti e/o degli infissi del luogo (rivestimenti, cartongesso, vernici, ecc.).
- Le seguenti parti soggette ad usura:
 - Le guarnizioni.
 - Le maniglie.
 - Vetroceramica o vetro temperato.
 - Griglie in lamiera o ghisa

- Materiali refrattari (vermiculite, ceramica, firetek, ...)
- Deflettori.
- Bruciatori o bracieri, nonché i loro componenti.
- Batterie per telecomandi o parti elettroniche.
- Fusibili.
- La garanzia non copre in nessun caso la rottura del vetro. Il vetroceramica è omologato per resistere a uno shock termico fino a 750°C, temperatura che non viene raggiunta all'interno dell'apparecchio, per cui la rottura del vetro è dovuta solo a un uso improprio (urti meccanici o accidentali, chiusura improvvisa dello sportello, ecc).
- Tutte le parti soggette a deformazioni e/o rotture dovute a uso improprio, combustibile inadeguato o sovraccarico di combustibile.
- I pezzi cromati o dorati, quelli in legno e quelli in ceramica e/o pietra da rivestimento. Variazioni cromatiche, crepe, venature, macchie e piccole differenze nei pezzi non alterano la qualità del prodotto e non costituiscono motivo di reclamo in quanto sono caratteristiche naturali di questi materiali. Allo stesso modo, le variazioni che presentano rispetto alle foto che appaiono nel catalogo.
- Tutti i componenti esterni soggetti a usura e/o formazione di ruggine o macchie causate da detergenti aggressivi, o sui quali il consumatore può intervenire direttamente durante l'uso e/o la manutenzione.

La gamma Hydro non comprende

- Parti del circuito idraulico non correlate al prodotto.
- Lo scambiatore di calore è escluso dalla garanzia quando non è installato un circuito anticondensa.
- Interventi di spurgo necessari per eliminare l'aria dall'impianto.
- Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli interventi derivanti da impianti di alimentazione idrica, elettrica e da componenti esterni ai modelli, dove il cliente può intervenire direttamente durante l'utilizzo.
- Danni causati da fenomeni di corrosione o accumulo di sedimenti (calcare, impurità, ecc.), tipici degli impianti idraulici.
- Lavori di manutenzione e cura del camino e dell'installazione.
- I danni derivanti da un uso improprio del prodotto, da modifiche o manipolazioni non corrette e, in particolare, da carichi di combustibile superiori a quelli previsti o dall'uso di combustibili non autorizzati, come prescritto nel presente manuale.
- I danni causati da agenti esterni (roditori, uccelli, insetti, animali domestici, ecc.), da fenomeni atmosferici e/o geologici (terremoti, inondazioni, gelo, fulmini, ecc.), da ambienti chimici, elettrochimici, aggressivi o salini (vicinanza al mare, a un fiume, ecc.), da atti di vandalismo, da pressioni o alimentazioni di circuiti inadeguate, da canne fumarie inefficaci o mancanti e da altre cause non dipendenti dalla fabbricazione dell'apparecchio.
- Tutti i danni derivanti dal trasporto (si raccomanda di controllare accuratamente i prodotti al momento del ricevimento) devono essere segnalati immediatamente al distributore e devono essere annotati sul documento di trasporto e sulla copia del vettore.
- In caso di malfunzionamento per cause indipendenti dalla volontà dell'apparecchio, il costo dell'intervento è a carico del consumatore.

15.4 CONDIZIONI DI GARANZIA SULLA VENDITA DI PARTI DI RICAMBIO

- Le parti di ricambio fornite e vendute dal produttore per la riparazione di apparecchiature al di fuori del periodo di garanzia, o la cui rottura non è coperta dalla garanzia, saranno garantite per 6 mesi.
- Le seguenti parti non sono coperte dalla garanzia di 6 mesi:
 - Guarnizioni, maniglie, vetroceramica o vetro temperato, griglie in lamiera o ghisa, materiali refrattari (vermiculite, ceramica, ecc.), deflettori, bruciatori o bracieri, nonché le loro parti componenti, batterie di telecomandi o parti elettroniche, fusibili e qualsiasi parte soggetta a deformazioni e/o rotture derivanti da uso improprio, combustibile inadeguato o sovraccarico di combustibile.

15.5 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA GARANZIA

La garanzia sarà limitata allo stato di residenza e/o domicilio del rivenditore/distributore che effettua la vendita all'utente finale; la garanzia non sarà efficace se il rivenditore vende il prodotto al di fuori del proprio paese o se l'utente finale sposta l'apparecchiatura da un paese all'altro.

15.6 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Bronpi Calefacción S.L. non si assume in nessun caso alcun risarcimento per danni diretti o indiretti causati dal prodotto o da esso derivati.

15.7 ISTRUZIONI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DEL MODELLO

In caso di malfunzionamento della pentola, l'utente deve seguire le seguenti indicazioni:

- Consultare la tabella di risoluzione dei problemi allegata al manuale.
- Verificare se il problema è coperto dalla garanzia.
- Contattare il rivenditore Bronpi presso il quale è stato acquistato il modello, portando con sé la fattura d'acquisto e i dati relativi al luogo di installazione del modello, nonché il nome del rivenditore, così come il numero di garanzia o il numero di serie del produttore. Questo numero si trova sull'etichetta CE dell'apparecchiatura.

Se il modello è in garanzia, è necessario contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il distributore contatterà Bronpi Calefacción S.L., che fornirà le informazioni pertinenti sull'assistenza SAT o su altre soluzioni da fornire.

Fatte salve le disposizioni di legge, la responsabilità del produttore in relazione alla garanzia è limitata ai requisiti della presente garanzia.



Descarga este manual en versión digital.
Download this manual in digital version.
Télécharger ce manuel en version digitale.
Scarica questo manuale in versione digitale.
Baixe o manual em versão digital.



Para cualquier consulta, por favor, dirijase al distribuidor donde fue adquirido.
Please, do not hesitate to contact your dealer for further information.
Por favor, não hesite em contactar o seu distribuidor para obter mais informações.
S'il vous plaît, n'hésitez pas à contacter votre distributeur si vous avez d'autres questions.
Per favore, non esitate a contattare il vostro distributore per altre informazioni.